



Indicații de siguranță



Discuri lamelare, discuri de polizat, discuri abrazive cu arici, țesături abrazive, discuri de curățare, discuri de răzuire

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru consultare ulterioară.

Atenție:

- Respectarea manualului de utilizare și a informațiilor pentru utilizator ale producătorului mașinii.
- Adecvat doar pentru utilizarea cu un polizor unghiular disponibil pe piață.
- Nu este adecvat pentru utilizarea pentru bormașini sau alte unelte electrice. (Excepție: adaptor pentru bormașină)
- Utilizarea echipamentului individual de protecție conform tipului de mașină și folosire, de ex., protecție pentru ochi și față, protecție fonică, protecție respiratorie, încălțăminte de protecție, mănuși de protecție și altă îmbrăcăminte de protecție. Purtați întotdeauna echipament individual de protecție și întotdeauna o pereche de ochelari de protecție, respectiv un ecran de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi mască împotriva prafului și îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau dispozitive de protecție a auzului în funcție de tipul și modul de utilizare a unelei, diminuează riscul de vătămare. Aveți în vedere în mod special protecția ochilor împotriva corpurilor străine proiectate în jur la diferite aplicații. Maska pentru protecție a respirației sau masca de protecție contra prafului trebuie să filtreze praful degajat la aplicația respectivă. Dacă sunteți expus unui zgomot puternic timp îndelungat, riscați să vă pierdeți auzul.

Generalități

- Corpurile de șlefuit sunt fragile, motiv pentru care este necesară atenția maximă la manevrarea corpurilor de șlefuit! Utilizarea corpurilor de șlefuit deteriorate, tensionate sau introduse greșit este periculoasă și poate duce la vătămări grave.
- Utilizați doar corpurile de șlefuit prevăzute de către producător pentru unealta electrică, inclusiv dispozitive de protecție adecvate. Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.
- Manevrare, transport și depozitare: Corpurile de șlefuit trebuie manevrate și transportate cu atenție. Corpurile de șlefuit trebuie depozitate astfel încât să nu fie expuse deteriorărilor mecanice și condițiilor de mediu dăunătoare.
- Nu utilizați corpuri de șlefuit (de ex. discuri lamelare, discuri de răzuire și discuri de curățare) pentru șlefuirea liberă manuală după data de expirare indicată (VD), deoarece compoziția discului se poate modifica de-a lungul anilor din cauza influențelor mediului. Data de expirare se află pe disc și indică luna și anul (de ex. 03/2018).

Selectarea corpurilor de șlefuit

- Trebuie să se respecte informațiile de pe etichetă sau de pe corpul de șlefuit, precum restricțiile de utilizare, indicațiile de siguranță sau alte indicații. În caz de neclarități privind selectarea corpurilor de șlefuit, utilizatorul trebuie să solicite informații de la producător sau furnizor înainte de utilizare.

Verificare vizuală

- Corpurile de șlefuit trebuie supuse unei verificări vizuale înainte de fiecare punere în funcțiune. Nu este permisă utilizarea corpurilor de șlefuit deteriorate.

Tensionarea, pregătirea pentru șlefuit și indicații despre șlefuit

- Tensionarea corpurilor de șlefuit trebuie să aibă loc în conformitate cu indicațiile producătorului corpului de șlefuit sau al mașinii. Trebuie să se sublinieze în special faptul că tensionarea corpurilor de șlefuit trebuie să fie efectuată doar de către persoane competente. Utilizați corpurile de șlefuit doar la aparate cu portsculă potrivită. Utilizați corpuri de șlefuit nedeteriorate și adecvate pentru discul de șlefuit. După fiecare tensionare trebuie să se efectueze un test de funcționare pentru o durată adecvată, timp în care nu este permisă depășirea vitezei maxime de lucru marcate a corpului de șlefuit.
- Respectarea manualului de utilizare și a informațiilor pentru utilizator ale producătorului corpurilor de șlefuit.
- Înainte de punerea în funcțiune, aplicați echipamente de protecție pe mașină
- Nu efectuați operațiuni de șlefuit fără asigurare prin intermediul echipamentelor de protecție
- Efectuați doar lucrări de șlefuit pentru care este adecvat corpul de șlefuit (respectarea restricțiilor de utilizare, a indicațiilor de siguranță și a altor informații).
- Opriti mașinile de șlefuit manuale înainte de a le depune pe bancul de lucru sau pe sol și așteptați să se oprească corpul de șlefuit.
- Evitați contactul puternic și șocurile. Nu exercitați o forță de apăsare mare. Nu suprasolicitați corpurile de șlefuit. Nu răciți niciodată corpurile de șlefuit cu lichide sau agenți de răcire.

Indicații de siguranță suplimentare

- Corpurile de șlefuit se încălzesc puternic în timpul șlefuirii, prin urmare evitați atingerea acestora și aveți în vedere așezarea mașinii într-o poziție sigură după terminarea lucrului.
- Corpurile de șlefuit trebuie să corespundă datelor privind dimensiunile unelei electrice și să se potrivească exact pe fusul de șlefuit al unelei dvs. electrice, pentru a împiedica vătămarea. După fiecare tensionare trebuie să se efectueze un test de funcționare pentru o durată adecvată, timp în care nu este permisă depășirea vitezei maxime de lucru marcate a corpului de șlefuit.
- Nu folosiți corpuri de șlefuit deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, controlați corpurile de șlefuit cu privire la așchieri și fisuri, discurile abrazive cu privire la fisuri, uzură sau uzare pronunțată. Corpurile de șlefuit deteriorate sau uzate trebuie eliminate la deșeuri și înlocuite.
- Asigurați piesa de prelucrat. Utilizați dispozitive de prindere sau o menghină pentru a fixa piesa de lucru. Aceasta este astfel fixată mai sigur decât cu mâna dumneavoastră și vă permite operarea mașinii cu ambele mâini.
- Atenție! Ștecherul de alimentare trebuie deconectat înainte de înlocuirea unelei.
- NU ESTE PERMISĂ PRELUCRAREA MATERIALELOR CU CONȚINUT DE AZBEST.
- Evitați să apropiați mâinile de corpurile de șlefuit rotative.
- Colțurile și marginile pot să permită ricoșarea sau prinderea corpurilor de șlefuit și să ducă la vătămare.
- Nu folosiți corpuri de șlefuit supradimensionate, ci respectați indicațiile producătorului referitoare la dimensiunea corpurilor de șlefuit. Corpurile de șlefuit, care depășesc discurile abrazive, pot cauza accidentări și blocarea, ruperea sau reculul corpurilor de șlefuit.
- Păstrați toate dispozitivele de protecție în stare de funcționare. Nu îndepărtați și nu blocați niciun dispozitiv de protecție.
- Folosiți numai corpurile de șlefuit pentru unealta dvs. electrică și capota de protecție prevăzută pentru acestea. Corpurile de șlefuit, care nu sunt prevăzute pentru unealta electrică, nu pot fi protejate suficient și nu sunt sigure.

Utilizare prevăzută

- Aceste corpuri de șlefuit sunt destinate șlefuirii conform indicațiilor de pe marcajul discului și conform instrucțiunilor din aceste indicații de siguranță și nu este permisă utilizarea lor în niciun alt scop. Orice utilizare diferită a corpurilor de șlefuit este considerată utilizare necorespunzătoare.
- Discuri lamelare: Pentru prelucrarea suprafețelor din oțel, oțel inoxidabil și lemn
- Discuri de polizat: Pentru polizarea metalului:
- Discuri abrazive cu arici: Pentru șlefuirea și preșlefuirea lemnului, a suprafețelor acoperite cu vopsea și a pietrei
- Țesături abrazive: Pentru îndepărtarea ruginii de pe metale și șlefuirea suprafețelor vopsite
- Discuri de curățare: Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a oxidării
- Discuri de răzuire: Potrivite pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor metalice

Utilizare

- Decuplați unealta electrică de la alimentarea cu energie electrică și asamblați corpurile de șlefuit conform instrucțiunilor producătorului mașinării.
- Efectuați un test de funcționare.
- Eventual, asigurați unealta într-un sau cu un dispozitiv de prindere adecvat.
- Selectați un corp de șlefuit cu granulația potrivită pentru aplicația dvs. De preferat, începeți cu o granulație mare și utilizați treptat granulații tot mai fine până când ajungeți la rezultatul dorit.
- Porniți unealta electrică și așteptați până când ajunge la turația completă înainte de a trece lent cu corpul de șlefuit peste piesa de prelucrat.
- Nu exercitați o forță de apăsare excesivă asupra unelei electrice. Forța de apăsare excesivă poate duce la uzura timpurie sau la supraîncălzirea corpului de șlefuit.
- După încheierea lucrului, îndepărtați mai întâi corpul de șlefuit de la piesa de prelucrat și apoi opriți unealta electrică. Permiteți oprirea completă a unelei electrice înainte de a o depozita.
- Aveți în vedere faptul că corpul de șlefuit devine extrem de fierbinte în timpul utilizării. Nu atingeți niciodată un corp de șlefuit fierbinte.

Explicația simbolurilor:



Citiți indicațiile de utilizare



Purtați protecție pentru ochi



Purtați echipament de protecție fonică



Purtați mască de protecție respiratorie



Purtați mănuși de protecție



Nu este permis pentru șlefuire umedă



Nu utilizați corpuri de șlefuit deteriorate



Permis doar cu taler de suport



Scoateți ștecherul de alimentare



Pentru prelucrarea metalelor, lemnului și a vopselelor (lacuri)

Depozitare

Depozitarea necorespunzătoare a corpurilor de șlefuit poate duce la deteriorarea discurilor și/sau la accidente.

- Depozitați corpurile de șlefuit într-un loc răcoros și uscat, unde copiii nu au acces și unde discurile nu pot fi deteriorate (de exemplu, prin cădere sau impact).

Aruncați ambalajele, hârtia și materialele imprimate

Aruncați ambalajele, hârtia și materialele imprimate în conformitate cu tipul de material, precum și cu reglementările locale, aplicabile în zona dvs.

Eliminarea produsului

Aruncați corpurile de șlefuit în conformitate cu reglementările aplicabile din țara dvs.

WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Copyright Walter Werkzeuge Salzburg GmbH 2023. All rights reserved.

