



GB Symbols used



Wear protective goggles.



Wear protective gloves.

Use

- To adjust the opening angle of the saw, press button (1a) (Fig. A). This audibly clicks into place.
- The position of the saw blade can be adjusted in three ways: 140°, 160°, 180°.

FI Käytetyt symbolit



Käysä suojalaseja.



Käytä suojakäsineitä.

Käytä

- Säädä sahan avautumiskulmaa painamalla painiketta (1a) (kuva A). Tämä kytkeytyy kuuluvasti.
- Sahanterän asentoa voidaan säätää kolmella tavalla: 140°, 160°, 180°.

SE Symboler



Använd skyddsglasögon.



Använd skyddshandskar.

Användning

- Tryck på knappen (1a) (fig. A) för att justera sågens öppningsvinkel. Detta aktiveras med en ljudsignal.
- Sågklingans position kan justeras på tre sätt: 140°, 160°, 180°.

DK Brugte symboler



Brug beskyttelseshandsker.



Brug beskyttelseshandsker.

Use

- To adjust the opening angle of the saw, press button (1a) (Fig. A). This audibly clicks into place.
- The position of the saw blade can be adjusted in three ways: 140°, 160°, 180°.

PL Zastosowane symbole



Nosić okulary ochronne.



Nosić rękawice ochronne.

Użytkowanie

- Nacisnąć przycisk (1a) (rys. A), aby ustawić kąt otwarcia piły. Zatrząskuje się on słyszalnie.
- Pozycja ostrza piły posiada trzostopniową regulację: 140°, 160°, 180°.

LT Naudojami simboliai



Dėvėkite apsauginius akinius.



Mūvėkite apsaugines pirštines.

Naudokite

- Norėdami sureguliuoti pjūklo atidarymo kampą, paspauskite mygtuką (1a) (A pav.). Tai įsijungia garsiai.
- Pjūklo ašmenų padėtį galima reguliuoti trimis būdais: 140°, 160°, 180°.

EE Kasutatud sümbolid



Kandke kaitseprille.



Kandke kaitsekindaid.

Kasutage

- Sae avanemisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu (1a) (joonis A). See lülitub kuuldavalt sisse.
- Saeketta asendit saab reguleerida kolmel viisil: 140°, 160°, 180°.

LV Izmantotie simboli



Lietot aizsargbrilles.



Lietot aizsargcimdus.

Izmantojiet

- Lai regulētu zāga atvēršanas leņķi, nospiediet pogu (1a) (A attēls). Tas ieslēdzas ar skaņas signālu.
- Zāga asmeni var regulēt trīs veidos: 140°, 160°, 180°.

DE AT CH BE Verwendete Symbole



Schutzbrille tragen.



Schutzhandschuhe tragen.

Verwendung

- Um den Öffnungswinkel der Säge einzustellen, drücken Sie den Knopf (1a) (Abb. A). Dieser rastet hörbar ein.
- Die Position des Sägeblatts ist dreifach verstellbar: 140°, 160°, 180°.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

Delta-Sport-Nr.: AS-15609

 Date of manufacture (month/year)/
Valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi)/
Tillverkningsdatum (månad/år)/
 Fremstillingsdato (månad/år)/
Data produkcji (miesiąc/rok)/
Pagaminimo data (mėnuo/metai)/
Tootmiskuupäev (kuu/aasta)/
Ražošanas datums (mēnesis/gads)/
Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
04/2026



2★

IAN 495957_2510