



**List of pictograms used**

- Safety Information
- Instructions for use

GB CY

**WATER-FED BRUSH SET**

**● Introduction**

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

**● Intended use**

The product is not intended for commercial use. The product is suitable for outdoor use. The changeable attachments can be used to clean different surfaces, such as garage door and garden shed (see "Assembly and operation").

**● Description of parts**

- 1 Aluminium telescopic handle
- 2 Handle extension with joint
- 3 Broom attachment (soft)

- 4 Locking thread to attachment
- 5 Locking thread for telescopic extension
- 6 Detergent tank
- 7 Cover of detergent tank
- 8 Water flow regulator and controller of detergent tank
- 9 Hose connection
- 10 Locking thread to attachments
- 11 Elbow joint
- 12 Lock on elbow joint
- 13 Locking thread of handle extension
- 14 Connector of handle extension

**● Technical data**

Max. operating pressure: 4 bar  
Hose connection: 13 mm, 19 mm (1/2", 3/4")

**! Safety instructions**

**! WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material.

- Do not leave children unattended. The product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Do not allow children to play with the product. This could result in injuries and/or damage to property.
- ⚠ **CAUTION! RISK OF INJURY!** Make sure that all parts are undamaged and have been properly assembled. Improper assembly may result in injury.
- The product is not suitable for delivering drinking water.

- ⚠ **WARNING!** Do not aim the water stream at electrical equipment.
- ⚠ **WARNING!** Do not aim the water stream at persons or animals.
- ⚠ **WARNING!** Close the tap after every use.

**● Assembly and operation**

- Assemble the product as shown in Fig. A.
- Note:**
- Choose the soft broom attachment 3 to clean delicate surfaces, e.g. greenhouses.
- Unscrew the locking thread 5 to adjust the length of the aluminium telescopic handle 1.
- Choose a working length that suits you.
- Tighten the locking thread 5 again to fix the aluminium telescopic handle 1 in place.
- Connect the hose connection 9 to a hose. The hose connection 9 is suitable for all 13 mm (1/2") and 19 mm (3/4") plug-in systems.
- Optional to use the product with detergent. Unscrew the cover of detergent tank 7, insert the suitable amount of detergent into the detergent tank 6.
- Tighten back the cover of detergent tank 7.

**Note: Soap is not included with the product.**

- Make sure that the water flow regulator and controller of detergent tank 8 is on position "0".
- By turning the water flow regulator and controller of detergent tank 8 between the positions "+" and "0", you can adjust the amount of water coming out of the hose.
- Between the positions "0" and "soap symbol", you can adjust the amount of water with soap coming out of the hose.

**Note:**

- Choose the handle extension with joint 2 to clean hard to reach place
- Attaching and tighten the chosen attachments to the locking thread 10.
- Attach the connector 14 to aluminum telescopic handle under Parkside clean system and tighten the locking thread of handle extension 13 and locking thread of aluminum telescopic handle 4 together. Connect the hose connector of aluminum telescopic handle 9 to a hose.
- Before use, please release the lock of elbow joint 12 and adjust a suitable angle of elbow joint 11. Tighten the lock on elbow joint 12.

**Note:** This set of product can be used with the brush under model no. HG10535 water-fed broom set and model no. HG12278 Water-Fed Scrubbing Brush Set, also window cleaner with wiper and aluminium telescopic handle under model no. HG12280 Water-Fed Window Cleaning Set, which is not included in this packaging.

**● Cleaning and care**

- After use, wash and clean under running water.
- Use a slightly damp, lint-free cloth to clean the product.

**● Disposal**

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.

**● Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

**● Warranty claim procedure**

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (e.g., IAN 466528\_2404) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 466528\_2404 takes you to the operating instructions for your item.



PDF ONLINE  
parkside-diy.com

**● Service**

- GB **Service Great Britain**  
Tel.: 08000569216  
E-Mail: owim@lidl.co.uk
- CY **Service Cyprus**  
Tel.: 8009 4211  
E-Mail: owim@lidl.com.cy

**Λίστα χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων**

- Πληροφορίες ασφάλειας
- Οδηγίες χρήσης

GR CY

**ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ**

**● Εισαγωγή**

Σας συχαίρουμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Επιλέξατε ένα προϊόν άριστης ποιότητας. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία εξοικειωθείτε με το προϊόν. Για το σκοπό αυτό διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης και υποδείξεις ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς εφαρμογής. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε έναν ασφαλή χώρο. Παραδώστε όλα τα έγγραφα κατά τη μεταβίβαση του προϊόντος σε τρίτο.

**● Προβλεπόμενη χρήση**

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Τα αντικαταστάσιμα προσαρτήματα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών όπως θύρες χώρων στάθμευσης και αποθήκες κήπων (δείτε το «Συναρμολόγηση και λειτουργία»).

**● Περιγραφή εξαρτημάτων**

- 1 Αλουμινένια τηλεσκοπική λαβή
- 2 Επέκταση λαβής με σύνδεσμο
- 3 Προσάρτημα σκούπας (μαλακή)
- 4 Σπείρωμα ασφάλισης στο προσάρτημα
- 5 Σπείρωμα ασφάλισης για την τηλεσκοπική επέκταση
- 6 Δοχείο απορρυπαντικού
- 7 Κάλυμμα δοχείου απορρυπαντικού
- 8 Ρυθμιστής ροής νερού και ελεγκτής δοχείου απορρυπαντικού
- 9 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
- 10 Σπείρωμα ασφάλισης στα προσαρτήματα
- 11 Γωνιακός σύνδεσμος
- 12 Κλειδίωμα στον γωνιακό σύνδεσμο
- 13 Σπείρωμα ασφάλισης της επέκτασης λαβής
- 14 Συνδετήρας της επέκτασης λαβής

**● Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Μέγ. πίεση λειτουργίας: 4 bar  
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα: 13 mm, 19 mm (1/2", 3/4")



### Οδηγίες ασφάλειας

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!** Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά ανεπιτήρητα με τα υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας αποτελούν κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει πάντα να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας.
- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση. Το παρόν προϊόν δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να παραμένει εκτός εμβέλειας παιδιών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Αυτό μπορεί να επιφέρει τραυματισμούς ή/και ζημιά στην ιδιοκτησία
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα δεν έχουν ζημιές και ότι έχουν συναρμολογηθεί σωστά. Λάθος συναρμολόγηση μπορεί να επιφέρει τραυματισμό.
- Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για την παροχή πόσιμου νερού.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην στοχεύετε τη δέσμη νερού σε ηλεκτρικούς εξοπλισμούς.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην στοχεύετε τη δέσμη νερού σε άτομα ή ζώα.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κλείνετε τη βρύση μετά από κάθε χρήση.

#### ● **Συναρμολόγηση και λειτουργία**

- Συναρμολογήστε το προϊόν όπως φαίνεται στην Εικ. Α.

**Σημείωση:**

- Επιλέξτε το προσάρτημα μαλακής βούρτσας [3] για να καθαρίσετε ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. θερμοκήπια.
- Ξεβιδώστε το σπείρωμα ασφάλισης [5] για να ρυθμίσετε το μήκος της αλουμινένιας τηλεσκοπικής λαβής [1].
- Επιλέξτε ένα μήκος εργασίας που σας ταιριάζει.
- Σφίξτε πάλι το σπείρωμα ασφάλισης [5] για να στερεώσετε την αλουμινένια τηλεσκοπική λαβή [1] στη θέση της.
- Συνδέστε τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα [9] σε έναν εύκαμπτο σωλήνα. Η σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα [9] είναι κατάλληλη για όλα τα συνδεόμενα συστήματα 13 mm (½”) και 19 mm (¾”).
- Το προϊόν μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί με απορρυπαντικό. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του δοχείου απορρυπαντικού [7], εισαγάγετε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού μέσα στο δοχείο απορρυπαντικού [6].
- Σφίξτε ξανά το κάλυμμα του δοχείου απορρυπαντικού [7].

**Σημείωση: Το σαπούνι δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν.**

- Εξασφαλίστε ότι ο ρυθμιστής ροής νερού και ο ελεγκτής δοχείου απορρυπαντικού [8] βρίσκονται στη θέση «0».
- Γυρίζοντας τον ρυθμιστή ροής νερού και τον ελεγκτή δοχείου απορρυπαντικού [8] μεταξύ των θέσεων «+» και «0», μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα νερού που εξέρχεται από τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Μεταξύ των θέσεων «0» και «σύμβολο σαπουνιού» μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα νερού με σαπούνι που εξέρχεται από τον εύκαμπτο σωλήνα.

**Σημείωση:**

- Χρησιμοποιήστε την επέκταση λαβής με σύνδεσμο [2] για να καθαρίσετε δυσπρόσιτα σημεία

- Προσαρτήστε και σφίξτε τα επιλεγμένα προσαρτήματα στο σπείρωμα ασφάλισης [10].
- Προσαρτήστε τον συνδετήρα [14] στην αλουμινένια τηλεσκοπική λαβή του συστήματος καθαρισμού Parkside και σφίξτε το σπείρωμα ασφάλισης της επέκτασης λαβής [13] και το σπείρωμα ασφάλισης της αλουμινένιας τηλεσκοπικής λαβής [4] μαζί. Συνδέστε τον συνδετήρα εύκαμπτου σωλήνα της αλουμινένιας τηλεσκοπικής λαβής [9] σε έναν εύκαμπτο σωλήνα.
- Πριν τη χρήση αποδεσμεύστε το κλειδωμα του γωνιακού συνδέσμου [12] και ρυθμίστε μια κατάλληλη γωνία του γωνιακού συνδέσμου [11]. Σφίξτε το κλειδωμα στον γωνιακό σύνδεσμο [12].

**Σημείωση:** Το παρόν σετ προϊόντος χρησιμοποιείται με τη βούρτσα με αρ. μοντέλου HG10535 Σετ σκούπα νερού και με αρ. μοντέλου HG12278 Σετ βούρτσα νερού καθώς και με τον καθαριστή τζαμιών και την αλουμινένια τηλεσκοπική λαβή με αρ. μοντέλου HG12280 Σετ καθαριστής τζαμιών νερού, που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα συσκευασία.

#### ● **Καθαρισμός και φροντίδα**

- Μετά τη χρήση πλένετε και καθαρίζετε σε τρεχούμενο νερό.
- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρά νωπό πανί χωρίς χνούδια για τον καθαρισμό του προϊόντος.

#### ● **Απόσυρση**

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.



Προσέξτε τον χαρακτηρισμό των υλικών συσκευασίας για τον διαχωρισμό απορριμμάτων, αυτά είναι χαρακτηρισμένα από συντόμευσεις (a) και αριθμούς (b) με την ακόλουθη σημασία: 1–7: πλαστικά / 20–22: χαρτί και χαρτόνι / 80–98: σύνθετο υλικό.



Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

#### ● **Εγγύηση**

Το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την παράδοση. Σε περίπτωση ελαττώματος υλικού ή κατασκευής, έχετε νόμιμα δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται με οιονδήποτε τρόπο από την αναφερόμενη παρακάτω εγγύηση.

Η εγγύηση για το προϊόν αυτό ανέρχεται σε 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε τη γνήσια απόδειξη αγοράς σε σίγουρο μέρος, καθώς αυτό το έγγραφο απαιτείται ως αποδεικτικό τηε αγοράς.

Όλες οι ζημιές ή τα ελαττώματα, τα οποία υπάρχουν ήδη κατά τον χρόνο της αγοράς, πρέπει να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος.

Σε περίπτωση που εντός διαστήματος 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτό το προϊόν πασουσιάζει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από εμάς δωρεάν κατά τη δική μας επιλογή. Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται λόγω παροχής ικανοποίησης από την ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί.

Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν στο προϊόν προκλήθηκε ζημιά, ή εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή συντηρήθηκε με μη ενδεδειγμένο τρόπο.

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν αφορά σε μέρη του προϊόντος, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ., μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, εύκαμπτοι σωλήνες, φυσίγγια χρώματος), ούτε σε ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, όπως διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

#### ● **Διεκπεραίωση της εγγύησης**

Για να διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία του αιτήματος σας, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

Για όλα τα ερωτήματα έχετε πρόχειρη την ταμειακή απόδειξη και τον αριθμό προϊόντος (π.χ., IAN 466528\_2404) ως αποδεικτικό της αγοράς.

Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου που υπάρχει στο προϊόν, είναι χαραγμένη στο προϊόν, στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή στο αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.

Σε περίπτωση που προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλου είδους ελαττώματα, επικοινωνήστε αρχικά μέσω τηλεφώνου ή email με το τμήμα εξυπηρέτησης που αναφέρεται παρακάτω.

Ένα προϊόν που καταγράφεται ως ελαττωματικό, μπορείτε κατόπιν να το αποστείλετε χωρίς ταχυδρομικά τέλη στην γνωστοποιημένη σε εσάς διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη) και υποδεικνύοντας ποιο είναι το ελάττωμα και πότε εμφανίστηκε.

Στη διεύθυνση parkside-diy.com μπορείτε να κατεβάσετε αυτό και πολλά άλλα εγχειρίδια. Με αυτόν τον κωδικό QR, θα μεταβείτε απευθείας στη σελίδα parkside-diy.com. Επιλέξτε τη χώρα σας και, μέσω της μάσκας αναζήτησης, αναζητήστε τις οδηγίες χρήσης. Καταχωρώντας τον αριθμό προϊόντος (IAN) 466528\_2404 θα μεταβείτε στις οδηγίες χρήσης για το προϊόν σας.



#### ● **Σέρβις**

**Σέρβις Ελλάδα**  
Τηλ: 00800 491800674  
Email: owim@lidl.gr

**Σέρβις Κύπρος**  
Τηλ: 8009 4211  
Email: owim@lidl.com.cy

Liste der verwendeten Piktogramme	
<span></span>	Sicherheitshinweise
<span></span>	Gebrauchsanweisungen

DE AT CH

### WASSERBÜRSTEN-SET

#### ● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

#### ● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist für den Gebrauch im Freien geeignet. Mit den austauschbaren Aufsätzen können verschiedene Oberflächen wie Garagentore und Gartenschuppen gereinigt werden (siehe „Montage und Verwendung).

#### ● **Teilebeschreibung**

- Aluminium-Teleskopgriff
- Griffverlängerung mit Gelenk
- Besen-Aufsatz (weich)
- Befestigungsgewinde für Aufsatz
- Befestigungsgewinde für Teleskopverlängerung
- Reinigungsmittelbehälter
- Deckel des Reinigungsmittelbehälters
- Wasserdurchflussregler und Steuerung des Reinigungsmittelbehälters
- Schlauchverbinder
- Befestigungsgewinde für Aufsätze
- Winkelgelenk
- Verriegelung am Winkelgelenk
- Befestigungsgewinde der Griffverlängerung
- Verbindungsstück der Griffverlängerung

#### ● **Technische Daten**

Max. Betriebsdruck: 4 bar

Schlauchanschluss: 13 mm, 19 mm (½ Zoll, ¾ Zoll)



### Sicherheitshinweise

- ⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Das Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Dies kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Vergewissern Sie sich, dass alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind. Unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen führen.

- Das Produkt ist nicht geeignet, um Trinkwasser zu spenden.

**⚠ WARNUNG!** Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte.

**⚠ WARNUNG!** Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere.

**⚠ WARNUNG!** Drehen Sie den Wasserhahn nach jedem Gebrauch zu.

#### ● **Montage und Verwendung**

- Bauen Sie das Produkt wie in Abb. A gezeigt zusammen.

**Hinweis:**

- Wählen Sie den weichen Besen-Aufsatz [3] zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, z. B. Gewächshäuser.
- Lösen Sie zum Einstellen der Länge des Aluminium-Teleskopgriffs [1] das Befestigungsgewinde [5].
- Wählen Sie eine geeignete Arbeitslänge.
- Ziehen Sie das Befestigungsgewinde [5] wieder an, um den Aluminium-Teleskopgriff [1] zu fixieren.
- Schließen Sie den Schlauchverbinder [9] an einen Schlauch an. Der Schlauchverbinder [9] ist für alle 13 mm (½ Zoll) und 19 mm (¾ Zoll) Stecksysteme geeignet.
- Optional können Sie das Produkt mit Reinigungsmittel verwenden. Schrauben Sie den Deckel des Reinigungsmittelbehälters [7] ab und füllen Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehälter [6].
- Schrauben Sie den Deckel des Reinigungsmittelbehälters [7] wieder fest.

**Hinweis: Reinigungsmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserdurchflussregler und die Steuerung des Reinigungsmittelbehälters [8] auf „0“ gestellt sind.
- Durch Einstellen des Wasserdurchflussreglers und der Steuerung des Reinigungsmittelbehälters [8] zwischen „+“ und „0“ können Sie die Wassermenge einstellen, die aus dem Schlauch kommt.
- Zwischen der Position „0“ und dem Seifensymbol können Sie die Wassermenge mit Seife einstellen, die aus dem Schlauch kommt.

**Hinweis:**

- Wählen Sie die Griffverlängerung mit Gelenk [2], um schwer zugängliche Stellen zu reinigen.
- Bringen Sie die gewählten Aufsätze am Befestigungsgewinde [10] an und ziehen Sie es fest.
- Befestigen Sie das Verbindungsstück [14] am Aluminium-Teleskopgriff unter dem Parkside Reinigungssystem und ziehen Sie das Befestigungsgewinde der Griffverlängerung [13] und das Befestigungsgewinde des Aluminium-Teleskopgriffs [4] fest. Schließen Sie den Schlauchverbinder des Aluminium-Teleskopgriffs [9] an einen Schlauch an.
- Lösen Sie vor Gebrauch die Verriegelung des Winkelgelenks [12] und stellen Sie den Winkel des Gelenks [11] wie gewünscht ein. Ziehen Sie die Verriegelung am Winkelgelenk [12] fest.

**Hinweis:** Dieses Produktset kann mit der Bürste der Modellnr. HG10535 Wasserbesen-Set und der Modellnr. HG12278 Wasserschrubber-Set, sowie dem Fensterreiniger mit Abzieher und Aluminium-Teleskopgriff mit der Modellnr. HG12280 Wasserfensterwischer-Set, das nicht in dieser Verpackung enthalten ist, verwendet werden.

## ● **Reinigung und Pflege**

- Nach Gebrauch unter fließendem Wasser waschen und reinigen.
- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

## ● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 466528\_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 466528\_2404 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



## ● **Service**

### DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail:owim@lidl.de

### AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail:owim@lidl.at

### CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail:owim@lidl.ch



IAN 466528\_2404  
**OWIM GmbH & Co. KG**  
Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG12279  
Version: 12/2024

