



Biztonsági tudnivalók



Legyezőlemezek, polírozó tárcsák, tépőzáras csiszolókorongok, csiszolófilc, tisztítókorongok, nagyoló csiszolók

Kérem tegye el ezt az ismertetőt későbbi megnézés esetére.

Figyelem!

- **A gépgyártó kezelési utasítását és használati útmutatását vegye figyelembe.**
- **Csak kereskedelmi forgalomban levő sarokcsiszolóhoz alkalmas.**
- **Fúrógéppel vagy egyéb elektromos szerszámokkal nem használható. (Kivétel: a fúrógép adaptere)**
- **A gép és a végzett munka jellegének megfelelően alkalmazzon személyi védőfelszerelést, pl.. szemüveg, arcvédő, hallásvédő, légzésvédelem, biztonsági cipő, kesztyű és egyéb védőöltözk.**
- Mindig viselje a személyi biztonsági felszerelést és a védőszemüveget. A személyes védőfelszerelés, például a szerszám fajtájának és használatának megfelelő védőmaszk és védőruházat, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő viselése csökkenti a sérülések kockázatát. Védje a szemét a különböző alkalmazásokkor keletkező repülő idegen részecskéktől. A por védő- vagy légző maszknak szűrnie kell a használatkor keletkező port. Ha sokáig van kitéve hangos zajnak, halláskárosodást szenvedhet.**

Általános tudnivalók

- A csiszolókorongok törékenyek, ezért különös gondossággal bánjon velük! A sérült, vagy rosszul felerősített vagy felhasznált csiszolókorongok veszélyesek és súlyos sérülésekhez vezethetnek.
- Csak olyan csiszolókorongot használjon, amelyeket elektromos szerszámok gyártói erre tervezték, a megfelelő védőfelszereléssel együtt. Az előírt használattól eltérő alkalmazás veszélyes helyzeteket teremthet.
- Kezelés, szállítás és tárolás: A csiszolókorongokat nagy odafigyeléssel kezelje és szállítsa. Úgy tárolja a csiszolókorongokat, hogy azok ne legyen kitéve mechanikus, vagy környezeti hatásoknak.
- Ne használjon csiszolókorongokat (pl. legyezőlemezeket, nagyoló csiszolókat és tisztítókorongokat) szabadkézi csiszolásra a megadott lejáratí idő (VD) után, mivel a korong összetétele az évek során a környezeti hatások miatt megváltozhat. A lejáratí idő a korongon található, és az évet, valamint a hónapot jelzi. (pl. 03/2018)

A megfelelő csiszolókorong kiválasztása

- Vegye figyelembe a címkén, vagy a csiszolókorongon feltüntetett adatokat, valamint korlátozásokat, biztonsági útmutatásokat, vagy a további útmutatásokat. Ha bizonytalan a csiszolókorong kiválasztását illetően érdeklődjön a gyártónál, vagy a szállítónál.

Szemrevételezés

- Minden használat előtt szemrevételezze a csiszolókorongot. Sérült csiszolókorongokat nem szabad használni.

Befogás, előkészület a csiszolásra és csiszolási útmutató

- A csiszolókorong befogása korong és a gép gyártójának útmutatásai szerint kell hogy történjen. Különösen arra kell figyelni, a befogást csak szakember végezheti el. Csiszolókörongokat csak megfelelő befogóval rendelkező készülékeken szabad használni. Csak sértetlen és a csiszolókoronghoz alkalmas feszítő karimákat használjon. A befogást kövesse meghatározott idejű próbaüzem, mely során ne lépje túl a korongra vonatkozó maximális üzemi sebességet.
- Vegye figyelembe a csiszológép gyártójának kezelési utasítását és a felhasználói tájékoztatót.
- Üzembe helyezés előtt helyezze fel a gépre a védelmi berendezéseket
- A védelmi berendezések nélkül ne végezzen csiszolást
- Csak olyan csiszolási munkálatokat végezzen, melyre a korong alkalmas (vegye figyelembe az alkalmazásra vonatkozó korlátozásokat, biztonsági útmutatásokat és egyéb adatokat).
- A munkapadra, vagy talajra való lerakás előtt állítsa le és várja meg míg megáll a tárcsa.
- Kerülje a durva indítást és a rázkódást. Ne fejtse ki nagy nyomást. Ne terhelje túl a csiszolókorongot. Soha ne hűtse a csiszolókorongot folyadékkal vagy hűtőanyaggal.

Kiegészítő biztonsági utasítások

- A csiszolókorongok csiszolás közben erősen felmelegednek, ezért ne érjen hozzájuk és ügyeljen arra, hogy a munkavégzés után biztonságban tegye le a gépet.
- A csiszolókorongoknak meg kell felelniük az elektromos szerszám tulajdonságainak, és pontosan kell illeszkedniük az Ön elektromos szerszámának csiszoló orsójára, hogy a sérüléseket el lehessen kerülni. A befogást kövesse meghatározott idejű próbaüzem, mely során ne lépje túl a korongra vonatkozó maximális üzemi sebességet.
- Ne használjon sérült csiszolókorongot. A csiszolókorongokat minden használat előtt ellenőrizze szilánkokra és szakadásra, a csiszolótányérokak szakadásra, kopásra vagy erős elhasználódásra. A sérült vagy kopott csiszolókorongokat ki kell dobni és ki kell cserélni.
- Rögzítse a munkadarabot. Használjon befogó szerkezeteket vagy satut a munkadarab rögzítésére. Így biztosabban tudja tartani, mint kézzel, és mindkét kezével tudja működtetni a gépet.
- Figyelem! Szerszámcseré előtt húzza ki a hálózati dugós csatlakozót.
- **AZBESZT TARTALMÚ ANYAGOKAT NEM SZABAD MEGMUNKÁLNI.**
- Kerülje el, hogy a keze a forgó csiszolókorong közelébe kerüljön.
- A sarkok és élek a csiszolókorongot kipörgethetik vagy beszoríthatják, ami baleseteket okozhat.
- Ne használjon túlméretes csiszolókorongokat, hanem kövesse a gyártó előírásait a csiszolókorongok méretére vonatkozóan. A csiszolótányéron túlnyúló csiszolókorong sérülést okozhat, valamint blokkoláshoz, a csiszolókorong töréséhez vagy visszacsapódáshoz vezethet.
- Tartson minden biztonsági berendezést működőképes állapotban. Ne távolítsa el vagy blokkolja a biztonsági berendezéseket.
- Kizárólag az elektromos szerszámhoz engedélyezett csiszolótesteket és az ehhez alkalmas védőfedeleket használja. Az elektromos szerszámhoz nem alkalmas csiszolótestek nem árnyékolhatók le megfelelően és ezért nem biztonságosak.

Rendeltetésszerű használat

- Ezeket a csiszolókorongokat a jelölés szerint csiszolásra és a jelen biztonsági utasításban szereplő utasításoknak megfelelően tervezték, azokat tilos egyéb célra használni. A csiszolókorong bármilyen más használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
- Legyezőlemezek: Acél, rozsdamentes acél és fa felületkezeléséhez
- Polírozótárcsák: Fém polírozásához:
- Tépzáras csiszolókorongok: Fa, lakk és kő csiszolásához és előcsiszolásához
- Csiszolófilc: Fémek rozsdamentesítéséhez és lakkozott felületek csiszolásához
- Tisztító tárcsa: Rozsda, festék és oxidáció eltávolítására
- Nagyoló csiszolók: Fémek felület- és élcsiszolására szolgál

Használat

- Válassza le az elektromos szerszámát az áramellátásról, és szerelje fel a csiszolókorongot a gépgyártó utasításainak megfelelően.
- Végezzen próbaüzemet.
- Adott esetben biztosítsa a munkadarabját egy megfelelő befogószerkezettel.
- Válassza ki a felhasználásnak megfelelő szemcseméretű csiszolóanyagot. Általában egy durva szemcsézetel kezdjen, és használjon egyre finomabb szemcsézeteket, amíg el nem éri a kívánt eredményt.
- Kapcsolja be az elektromos szerszámát, és hagyja, hogy elérje a teljes fordulatszámot, mielőtt a csiszolókorongot lassan a szerszámhoz vezetné.
- Ne gyakoroljon túlzott nyomást az elektromos szerszámra. A túlzott nyomás korai elhasználódást vagy a csiszolókorong túlmelegedését okozhatja.
- A munka végeztével először távolítsa el a csiszolókorongot a munkadarabból, majd kapcsolja ki az elektromos szerszámot. Hagyja teljesen leállni az elektromos szerszámát, mielőtt letenné.
- Vegye figyelembe, hogy a csiszolókorong használat közben nagyon felforrósodik. Soha ne érintse meg a forró csiszolókorongot.

A szimbólumok magyarázata:



Kérjük, olvassa el a használati utasítást



Viseljen védőszemüveget



Viseljen zajvédő eszközt



Viseljen légzésvédő eszközt



Viseljen védőkesztyűt



Nedves vágáshoz nem engedélyezett



Ne használjon sérült csiszolókorongot



Csak támasztótálpal engedélyezett



Húzza ki a hálózati dugót



Fém, fa és festék (lakk) megmunkálásához

Tárolás

A csiszolókorongok nem megfelelő tárolása a korong sérülést és/vagy balesetet okozhat.

- A csiszolókorongokat hűvös, száraz, gyermekek számára elérhetetlen helyen, illetve olyan helyen tárolja, ahol azok nem sérülhetnek meg (pl. leesés vagy ütés miatt).

A csomagolás, a papír és a nyomtatott anyagok ártalmatlanítása

- A csomagolás, a papír és a nyomtatott anyagok ártalmatlanítását az anyag típusának és az Ön területén érvényes helyi előírásoknak megfelelően végezze.

A termék ártalmatlanítása

A csiszolókorongot az Ön országában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.