



GB Symbols used



Mandatory signal, instructs each user to wear safety glasses.



Mandatory signal, instructs each user to wear protective gloves.



Suitable for metal (2)



Suitable for wood (3, 4, 5)



Suitable for green wood (6)



Suitable for plastic (2, 3)



Cutting direction



Number of teeth

Technical data

Dimensions:

Metal handsaw blade: approx. 24cm (L) (2)

Fine wood/plastic handsaw blade: approx. 24cm (L) (3)

Medium wood handsaw blade: approx. 24cm (L) (4)

Coarse wood handsaw blade: approx. 25cm (L) (5)

Green wood handsaw blade: approx. 28cm (L) (6)

Suitable for branch diameter:

Fine wood/plastic handsaw blade: max. Ø 10cm

Medium wood handsaw blade: max. Ø 10cm

Coarse wood handsaw blade: max. Ø 12cm

Green wood handsaw blade: max. Ø 15cm

Use

- To replace the saw blade, press the locking button (1a) (Fig. A).

Note: the saw blade must click in audibly.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg • GERMANY

Delta-Sport-Nr.: HS-14292

Date of manufacture (month/year)/
Valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi)/
Tillverkningsdatum (månad/år)/
Data produkci (miesiac/rok)/
Tootmiskuupäev (kuu/aasta)/
Ražošanas datums (mēnesis/gads)/
Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
04/2025

IAN 479671_2410

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

Guarantee handling

To ensure rapid processing of your case please follow the following instructions:

- For all inquiries keep the sales receipt and product number (e.g. IAN 123456_7890) handy as proof of purchase.
- You will find the product number on the product label, on an engraving on the product, on the title page of your instructions (bottom left), or on the sticker on the back or bottom of the product.
- Should any functional problem or other defects occur, first contact the service department named below by telephone or use our contact form, which you will find at parksidediy.com under service categories.
- Once the product is determined to be defective, you can then attach the proof of purchase (sales receipt) and state the nature of the defect and when it occurred and send it, postage free for you, to the address of the service department of which you have been notified.



PDF ONLINE
parksidediy.com

instructions for your product.

IAN: 479671_2410

Customer Service United Kingdom
Telephone: 08000518970

Contact form at parksidediy.com
Location: Germany

FI Käytetyt symbolit



Käskymerkki muistuttaa käyttäjää käyttämään suojalaseja.



Käskymerkki muistuttaa käyttäjää käyttämään suojakäsineitä.



Metallille (2)



Puulle (3, 4, 5)



Vihreälle puulle (6)



Muoville (2, 3)



Sahaussuunta



Hampaiden määrä

Tekniset tiedot

Mitat:

Käsisahtaneri metallille: n. 24 cm (P) (2)

Käsisahtaneri puulle, hieno/muoville: n. 24 cm (P) (3)

Käsisahtaneri puulle, keskikarkea: n. 24 cm (P) (4)

Käsisahtaneri puulle, karkea: n. 25 cm (P) (5)

Käsisahtaneri vihreälle puulle: n. 28 cm (P) (6)

Sopii seuraaville oksan halkaisijoille:

Käsisahtaneri puulle, hieno/muoville: maks. Ø 10 cm

Käsisahtaneri puulle, keskikarkea: maks. Ø 10 cm

Käsisahtaneri puulle, karkea: maks. Ø 12 cm

Käsisahtaneri vihreälle puulle: maks. Ø 15 cm

Käyttö

- Poista sahtaneri painamalla lukitusnappia (1a) (kuva A).

Ohje: sahtanerin täytyy lukittua kuuluvasti.

Takuuta ja huoltoprosessia koskevat ohjeet

Tuote on valmistettu huolellisesti jatkuvassa valvonnassa. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH myöntää yksityisille loppuasiakkaille tälle tuotteelle kolmen vuoden takuun ostopäivämäärästä lähtien (takuu-aika) seuraavien ehtojen mukaisesti. Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske kuluviksi osiksi luettavia, normaalisti kuluvia osia (esim. paristot) eikä särkyviä osia, kuten kytkimiä tai lasista valmistettuja osia.

Tähän takuuseen liittyviä vaatimuksia ei voi esittää, jos tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai väärin, määrittäen ehtojen tai ilmoitetun käyttömäärän vastaisesti tai käyttöohjeessa annettuja ohjeita ei ole noudatettu, ellei loppuasiakas pysty todistamaan, että kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe, joka ei johdu edellä mainituista olosuhteista.

Takuuseen liittyvät vaatimukset voidaan täyttää vain takuuajana esittämällä alkuperäisen kassakuitin. Säilytä siksi alkuperäinen kassakuiti. Takuu-aika ei pitene takuuseen, lainmukaiseen takuuseen tai harkintatakuuseen liittyvien korjausten myötä. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Mahdollisissa reklamaatioilanteissa soita alla olevaan palvelunumeroon tai ota yhteyttä sähköpostitse. Mikäli takuehdot täyttyvät, korjaamme tai vaihdamme tuotteen maksutta tai hyvitämme ostohinnan – oman valintamme mukaan. Muita takuuseen liittyviä oikeuksia ei ole.

Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi, erityisesti lakiin perustuviin takuuoikeuksiisi kyseistä myyjää vastaan.

Takuutilanteet

Voit nopeuttaa asiiasi käsittelyä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Pidä kassakuitiä ja tuotenumero (esim. IAN 123456_7890) kaikkia tiedusteluja varten valmiina todisteena tuotteen ostosta.
- Tuotenumeron löydät tuotteen tyyppikilvestä, kaiverrettuna tuotteeseen, ohjeen kansilehdeltä (vasemasta alakulmasta) tai tuotteen tausta- tai alapuolella olevasta tarrasta.
- Jos tuote ei toimi oikein tai siinä ilmenee muita puutteita, ota ensin yhteyttä seuraavassa mainittuun huolto-osastoon puhelimitse tai osoitteesta parksidediy.com kohdasta Service löytyvällä yhteydenottolomakkeella.
- Voit lähettää vialliseksi todetun tuotteen sinulle ilmoitettuun huollon osoitteeseen maksutta. Liitä palautettavan tuotteen mukaan ostotositte (kassakuiti) ja tiedot siitä milloin ja minkälainen vika on ilmennyt.



PDF ONLINE
parksidediy.com

tuotteesi käyttöohjeeseen.

IAN: 479671_2410

Asiakaspalvelu Suomi
Puhelin: 0800916210

Yhteydenottolomake osoitteessa parksidediy.com
Paikka: Saksa

SE Symboler som används



Påbudssymbol, påminner varje användare om att bära skyddsglasögon.



Påbudssymbol, påminner varje användare om att bära skyddshandskar.



Kan användas på metall (2)



Kan användas på trä (3, 4, 5)



Lämplig för grönt trä (6)



Lämplig för plast (2, 3)



Snittriktning



Antal tänder

Tekniska data

Mått:

- Handsågsblad metall: ca. 24 cm (L) (2)
- Handsågsblad fint trä/plast: ca. 24 cm (L) (3)
- Handsågsblad medelgrovt trä: ca. 24 cm (L) (4)
- Handsågsblad grovt trä: ca. 25 cm (L) (5)
- Handsågsblad färskt trä: ca. 28 cm (L) (6)

Lämpat sig för grendiameter:

- Handsågsblad fint trä/plast: max. Ø 10 cm
- Handsågsblad medelgrovt trä: max. Ø 10 cm
- Handsågsblad grovt trä: max. Ø 12 cm
- Handsågsblad färskt trä: max. Ø 15 cm

Användning

- Tryck på spärrknappen (1a) (bild A) för att byta ut sågbladet.

Obs! Sågbladet måste hörbart klicka i.

Information om garanti och servicehantering

Produkten har tillverkats med största noggrannhet och under kontinuerliga kontroller. DELTA-SPORT HANDEL-SKONTOR GmbH ger privatkunder tre års garanti från inköpsdatum (garantifrist) på denna produkt enligt nedanstående villkor. Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte delar som utsätts för normalt slitage och därför anses vara sliddelar (t.ex. batterier), samt ömtåliga delar som brytare eller delar som är tillverkade i glas.

Anspråk på denna garanti kan inte göras om produkten använts på ett felaktigt sätt, missbrukats eller använts i strid med ändamålsenlig användning. Anspråk kan heller inte göras om tillverkarens anvisningar inte har beaktats eller om produkten uppvisar skador som tyder på felaktig användning, eller underlåtelse att beakta tillverkarens anvisningar. Undantag är material- eller bearbetningsfel som inte beror på ovanstående orsaker och som kan bevisas av kunden.

Anspråk på garantin kan endast göras inom garantitiden och mot uppvisande av kvitto. Spara därför originalkvittot. Garantitiden kan inte förlängas på grund av eventuella reparationer, lagstadgad garanti eller ex gratia. Detta gäller även för utbytta och reparerade delar.

Vid ärenden kontakta oss via nedanstående servicetelefon eller via e-post. Om ett garantifall föreligger kommer vi – efter egen bedömning – att reparera, byta ut eller ersätta din produkt kostnadsfritt. Inga ytterligare rättigheter föreligger i samband med garantin.

Dina juridiska rättigheter, i synnerhet garantianspråk gentemot återförsäljaren, påverkas inte av denna garanti.

Garantiprocess

Följ nedanstående anvisningar för att få ditt ärende behandlat på kortast möjliga tid:

- Ha kvittot och artikelnumret (t. ex. IAN 123456_7890) redo vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret hittar du på produktens typskylt, på en gravering på produkten, på bruksanvisningens omslag (nederst till vänster) eller på etiketten på produktens baksida eller undersida.
- Om funktionsfel eller andra brister uppstår, kontakta först nedanstående serviceavdelning via telefon eller använd vårt kontaktformulär, som finns på parkside-diy.com under kategorin Service.
- En produkt som registrerats som defekt kan skickas kostnadsfritt, tillsammans med kvitto och en beskrivning av problemet samt när det uppstod, till din serviceadress.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

för din produkt.

IAN: 479671_2410

SE Kundservice Sverige
Telefon: 020795049

FI Kundservice Suomi
Telefon: 0800916210

Kontaktformulär på parkside-diy.com
Huvudkontor: Tyskland

PL Zastosowane symbole



Znak nakazu informuje każdego użytkownika o konieczności noszenia okularów ochronnych.



Znak nakazu informuje każdego użytkownika o konieczności noszenia rękawic ochronnych.



Możliwość zastosowania do metalu (2)



Możliwość zastosowania do drewna (3, 4, 5)



Nadaje się do zielonego drewna (6)



Nadaje się do plastiku (2, 3)



Kierunek cięcia



Liczba zębów

Dane techniczne

Wymiary:

- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia metalu: ok. 24 cm (dł.) (2)
- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia drewna/tworzyw sztucznych, drobny: ok. 24 cm (dł.) (3)
- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia drewna, średni: ok. 24 cm (dł.) (4)
- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia drewna, drobny: ok. 25 cm (dł.) (5)
- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia świeżego drewna: ok. 28 cm (dł.) (6)

Odpowiednie do gałęzi o średnicach:

- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia drewna/tworzyw sztucznych, drobny: Ø maks. 10 cm
- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia drewna, średni: Ø maks. 10 cm
- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia drewna, drobny: Ø maks. 12 cm
- Brzeszczot piły ręcznej do cięcia świeżego drewna: Ø maks. 15 cm

Użytkowanie

- W celu wymiany brzeszczotu piły nacisnąć przycisk blokady (1a) (rys. A).

Wskazówka: brzeszczot piły musi się zablokować w słyszalny sposób.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych takich jak przełączniki ani części wykonanych ze szkła.

Wylucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu!

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.

W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa sprawy, proszę postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

- W przypadku wszystkich zapytań prosimy o przygotowanie paragonu i numeru artykułu (np. IAN 123456_7890) jako dowodu zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej artykułu, na grawerze na artykule, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie artykułu.
- W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie z wymienionym poniżej działem serwisu lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego, który można znaleźć na stronie parkside-diy.com w kategorii Serwis.
- Artykuł uznany za wadliwy można następnie wysłać bezpłatnie na podany adres serwisowy, załączając dowód zakupu (paragon) oraz określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Na stronie parkside-diy.com można przeglądać i pobrać tę oraz wiele innych instrukcji. Dzięki temu kodowi QR trafią Państwo bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Proszę wybrać kraj docelowy i za pomocą formularza wyszukiwania szukać instrukcji obsługi. Podając numer artykułu (np. IAN 123456_7890) zostaną Państwo przekierowani do instrukcji obsługi danego artykułu.

IAN: 479671_2410

PL Dział obsługi klienta Polska
Telefon: 008004912069

Formularz kontaktowy na stronie parkside-diy.com
Siedziba: Niemcy



PDF ONLINE
parkside-diy.com

EE Kasutatud sümboolid



Kohustuslikkuse märk tuleb igale kasutajale meelde kaitseprillide kandmist.



Kohustuslikkuse märk tuleb igale kasutajale meelde kaitsekindaste kandmist.



Kasutatav metalli jaoks (2)



Kasutatav puidu jaoks (3, 4, 5)



Kasutatav toorpuudu jos (6)



Kasutatav plastiku jaoks (2, 3)



Lõike suund



Hammaste arv

Tehnilised andmed

Mõõdud:

Metalli käsisaieheht: ca 24 cm (P) (2)

Peen puidu käsisaieheht: ca 24 cm (P) (3)

Keskmine puidu käsisaieheht: ca 24 cm (P) (4)

Jäme puidu käsisaieheht: ca 25 cm (P) (5)

Toorpuudu käsisaieheht: ca 28 cm (P) (6)

Sobib oksa läbimõõdule:

Peen puidu/plastiku käsisaieheht: max. Ø 10 cm

Keskmine puidu käsisaieheht: max. Ø 10 cm

Jäme puidu käsisaieheht: max. Ø 12 cm

Toorpuudu käsisaieheht: max. Ø 15 cm

Kasutamine

- Saelehe vahetamiseks vajutage lukustusnuppu (1a) (joon. A).

Märkus: saelett peab kuuldavalt kinni klõpsatama.

Juhised garantii ja teeninduskulu kohta

Toode on toodetud väga hoolikalt ja pideva kontrolli all. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH annab eraisikutest lõpptarbijatele selle kauba ostmisel kolmeaastase garantii alates ostukuupäevast (garantiiperiood) vastavalt järgmistele sätetele. Garantii kehtib ainult materjali- ja töötlemisvigade korral. Garantii ei laiene osadele, mis on tavapärastel kulunud, ja seetõttu tuleb neid käsitleda kulumisdetaillidena (nt patareid), ega kergesti purunevatele osadele, nagu lülid või klaasist osad. Garantiiõuded on välistatud, kui toodet on kasutatud mitte ettenähtud otstarbel, valesti või mitte ettenähtud nõuete raames või kasutusulatuses või kui kasutusjuhendis toodud andmeid ei ole järgitud, kui just lõppkliend ei suuda tõestada, et esinevad materjali- või töötlemisvead, mis ei põhine eelnimetatud tingimustel.

Garantiinõudeid saab garantiiaja jooksul esitada alles pärast originaalkviitungi esitamist. Seetõttu palun hoidke originaalkviitung alles. Garantii ei pikendata garantiid, seadusliku garantii või hea tahte põhjal tehtud remonditööde järgi. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

Kui teil on kaebusi, võtke ühendust allpool toodud infotelefoni või e-posti teel. Garantiiõude korral parandame - omal valikul - toote teile tasuta, asendame selle või maksame tagasi ostuhinna. Muid õigusi garantiist ei tulene.

See garantii ei piira teie seadusjärgseid õigusi, eriti garantiinõudeid vastava müüja vastu.

Menetlemine garantiinõude korral

Teie taotluse kiire töötlemise tagamiseks järgige järgmisi juhiseid.

- Kõigi päringute tarbeks hoidke ostukviitungi ja tooteartikli number (nt IAN 123456_7890) ostutõendina alles.

- Palun otsige tooteartikli numbrit kauba sildilt, graveeringuna kaubalt, kauba juhendi tiitellehel (all vasakul) või kauba taga- või allosas olevalt kleebisel.
- Funktsionaalsete tõrgete või muude defektide ilmlemisel võtke esmalt ühendust allpool nimetatud teenindusosakonnaga telefoni teel või kasutage meie kontaktivormi, mille leiata veebisaidilt parkside-diy.com teeninduse kategoorias.
- Seejärel saate defektsena registreeritud kauba tasuta teile antud teenindusaadressile, lisades ostutšekki (kviitungi) ja andmed selle kohta, milles on defekt ja millal see ilmnis.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Neid ja paljusid teisi käsiraamatuid saate vaadata ja alla laadida aadressil parkside-diy.com. See QR-kood viib teid otseselt veebilehele parkside-diy.com. Valige oma riik ja otsige otsinguakna abil käsitsemisjuhendit. Tooteartikli numbrit sisestamisel (nt IAN 123456_7890) suunatakse teid oma tooteartikli käsitsemis-

juhendi juurde.

IAN: 479671_2410

EE Eesti klienditeenindus
Telefon: 8000049141

Kontaktivorm aadressil parkside-diy.com

Asukoht: Saksamaa

LV Izmantotie simboli



Rīkojuma zīme norādā lietotājam, ka jāvalkā aizsargbrilles.



Rīkojuma zīme norādā lietotājam, ka jāvalkā aizsargcimdus.



Izmantojams metālam (2)



Izmantojams kokam (3, 4, 5)



Izmantojams zaļai koksnei (6)



Izmantojams plastmasai (2, 3)



Griešanas virziens



Zobu skaits

Tehniskie dati

Izmērs:

Rokas zāģa asmens metālam: apm. 24 cm (L) (2)

Rokas zāģa asmens, smalks/plastmasai: apm. 24 cm (L) (3)

Rokas zāģa asmens kokam, vidējs: apm. 24 cm (L) (4)

Rokas zāģa asmens kokam, rupjš: apm. 25 cm (L) (5)

Rokas zāģa asmens zaļai koksnei: apm. 28 cm (L) (6)

Piemērots zara diametram:

Rokas zāģa asmens, smalks/plastmasai: apm. Ø 10 cm

Rokas zāģa asmens kokam, vidējs: maks. Ø 10 cm

Rokas zāģa asmens kokam, rupjš: maks. Ø 12 cm

Rokas zāģa asmens zaļai koksnei: maks. Ø 15 cm

Lietošana

- Lai nomainītu zāģa asmeni, nospiediet fiksācijas pogu (1a) (A att.).

Norāde: zāģa asmenim dzirdami jānofiksējas.

Norādes par garantiju un servisa

pakalpojumiem

Izstrādājums ir izgatavots ar lielu rūpību, veicot tā pastāvīgu kontroli. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privātiem gala klientiem šim izstrādājumam dod trīs gadu garantiju kopš iegādes datuma (garantijas termiņš), ievērojot turpmākos noteikumus. Garantija attiecas tikai uz materiālu un apstrādes kļūdām. Garantija neattiecas uz detaļām, kas pakļautas normālam nolietojumam un tādējādi uzskatāmas par dilstošām detaļām (piem., baterijas), kā arī tā neattiecas uz plīstošām detaļām, piem., slēdzieniem, vai no stikla izgatavotām detaļām.

Garantijas prasības ir izslēgtas, ja izstrādājums ir izmantots nepareizi, ļaunprātīgi vai neatbilstoši paredzētajiem noteikumiem vai paredzētajam pielietojumam vai nav ievērotas lietošanas instrukcijā dotās norādes, ja vien gala klients nepierāda, ka ir radiesies materiāla vai apstrādes kļūda, kuras iemesls nav kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem.

Garantijas prasības var izvirzīt tikai garantijas termiņā, uzrādot pirkuma čeka oriģinālu. Tādējādi saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu. Jebkādi remontdarbi, kas veikti garantijas, likumdošanā paredzētās garantijas vai godīgas komercprakses ietvaros, nepagarina garantijas termiņu. Tas attiecas arī uz nomainītām un labotām detaļām. Iebildumu gadījumā vispirms, lūdzu, zvaniet uz zemāk norādīto servisa tālruni vai sazinieties ar mums pa e-pastu. Ja iestājas garantijas gadījums, mēs izstrādājumam – pēc saviem ieskatiem – bez maksas salabojam, nomainām vai atļūdzinām pirkuma cenu. Citas garantijas tiesības nepastāv.

Šī garantija neierobežo jūsu tiesības, kas paredzētas likumdošanā, it īpaši tiesības uz garantiju attiecībā pret attiecīgo pārdevēju.

Procedūra garantijas gadījumā

Lai nodrošinātu jūsu jautājuma ātru apstrādi, lūdzu, ievērojiet šādas norādes:

- Jebkuru pieprasījumu gadījumā kā pirkuma apliecinājumu sagatavojiet kvīti un preces numuru (piem., IAN 123456_7890).
- Preces numuru skatiet datu plāksnītē uz izstrādājuma, gravūrā uz izstrādājuma, instrukcijas titullapā (lejā pa kreisi) vai uzlīmē izstrādājuma aizmugurē vai apakšpusē.
- Ja rodas darbības traucējumi vai citi trūkumi, vispirms telefoniski sazinieties ar tālāk norādīto servisa nodaļu vai izmantojiet mūsu kontaktveidlapu, kas atrodama vietnē parkside-diy.com sadaļā "Serviss".
- Izstrādājumu, kas atzīts par bojātu, pievienojot pirkuma čeku (kvīti) un norādot informāciju par bojājumu un tā rašanās laiku, jūs bez maksas varat nosūtīt uz jums paziņoto servisa adresi.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Vietnē parkside-diy.com jūs varat aplūkot un lejupielādēt šo un daudzas citas rokasgrāmatas. Izmantojot šo QR kodu, jūs uzreiz varat nokļūt vietnē parkside-diy.com. Izvēlieties savu valsti un, izmantojot meklēšanas logu, meklējiet lietošanas instrukcijas. Ievadot preces numuru (piem., IAN 123456_7890), jūs varat piekļūt sava izstrādājuma lietošanas instrukcijai.

IAN: 479671_2410

LV Klientu serviss Latvija
Tālrunis: 80000040

Kontaktveidlapa vietnē parkside-diy.com
Atbrašanās vieta: Vācija

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg • GERMANY

Delta-Sport-Nr.: HS-14292



Date of manufacture (month/year)/
Valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi)/
Tillverkningsdatum (månad/år)/
Data produkci (miesiac/rok)/
Tootmiskuupeev (kuu/aasta)/
Ražošanas datums (mēnesis/gads)/
Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
04/2025

IAN 479671_2410

DE AT CH Verwendete Symbole



Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, eine Schutzbrille zu tragen.



Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, Schutzhandschuhe zu tragen.



Für Metall verwendbar (2)



Für Holz verwendbar (3, 4, 5)



Für Grünholz verwendbar (6)



Für Plastik verwendbar (2, 3)



Schnittrichtung



Anzahl der Zahnung

Technische Daten

Maße:

Handsägeblatt Metall: ca. 24 cm (L) (2)

Handsägeblatt Holz fein/Kunststoff: ca. 24 cm (L) (3)

Handsägeblatt Holz mittel: ca. 24 cm (L) (4)

Handsägeblatt Holz grob: ca. 25 cm (L) (5)

Handsägeblatt Grünholz: ca. 28 cm (L) (6)

Geeignet für Astdurchmesser:

Handsägeblatt Holz fein/Kunststoff: max. Ø 10 cm

Handsägeblatt Holz mittel: max. Ø 10 cm

Handsägeblatt Holz grob: max. Ø 12 cm

Handsägeblatt Grünholz: max. Ø 15 cm

Verwendung

- Um das Sägeblatt auszutauschen, drücken Sie den Arretierknopf (1a) (Abb. A).

Hinweis: Das Sägeblatt muss hörbar einrasten.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden.

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Artikel, einer Gravur am Artikel, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Artikels.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder nutzen Sie unser Kontaktformular, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie Service finden.

- Einen als defekt erfassten Artikel können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



gelangen Sie zur Anleitung für Ihren Artikel.

IAN: 479671_2410

DE Kundenservice Deutschland
Telefon: 08008855300

AT Kundenservice Österreich
Telefon: 0800447750

CH Kundenservice Schweiz
Telefon: 0800563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com

Sitz: Deutschland

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Anleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890)