

12V CORDLESS SANDER/ POLISHER/12 V AKKU-SCHLEIF-/ POLIERMASCHINE/12 V PONCEUSE/ POLISSEUSE SANS FIL PASP 12-Li A1

(GB) (IE) (NI) (MT)

12V CORDLESS SANDER/ POLISHER

User manual

Translation of the original instructions

(DE) (AT) (BE) (CH)

12 V AKKU-SCHLEIF-/ POLIERMASCHINE

Bedienungsanleitung

Originalbetriebsanleitung

(FR) (BE) (CH)

12 V PONCEUSE/ POLISSEUSE SANS FIL

Mode d'emploi

Traduction de la notice originale

(NL) (BE)

12 V ACCU-SCHUUR- EN POLIJSTMACHINE

Gebruiksaanwijzing

Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing

(IT) (CH) (MT)

12 V SMERIGLIATRICE/ LEVIGATRICE RICARICABILE

Istruzioni per l'uso

Traduzione delle istruzioni originali

(ES)

12 V LIJADORA/PULIDORA RECARGABLE

Manual de instrucciones


Traducción del manual original

(PT)

12 V MÁQUINA DE POLIR/ RETIFICADORA A BATERIA

Manual do utilizador


Tradução do manual original



GB/IE/NL/MT	User manual	Page	6
DE/AT/BE/CH	Bedienungsanleitung	Seite	43
FR/BE/CH	Mode d'emploi	Page	85
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	127
IT/CH/MT	Istruzioni per l'uso	Pagina	166
ES	Manual de instrucciones	Página	205
PT	Manual do utilizador	Página	245

A

10



9

8

7



1

2

6

4a

3



5

4

The battery pack may only be charged using chargers of the X 12V TEAM series.

The battery pack has the following charging times depending on the charger:

Der Akku-Pack darf nur mit Ladegeräten der Serie X 12V TEAM geladen werden.

Der Akku-Pack hat je nach Ladegerät folgende Ladezeiten:

La batterie doit être uniquement chargée avec des chargeurs de la série X 12 V TEAM.

Selon le chargeur utilisé, les temps de recharge des batteries sont les suivants :


La batteria può essere caricata solo con caricabatterie della serie X 12 V TEAM.



I tempi di ricarica della batteria sono i seguenti, a seconda del caricabatterie:




O conjunto da bateria apenas pode ser carregado com o carregador da série X 12 V TEAM.

O conjunto da bateria tem os seguintes tempos de carregamento, dependendo do carregador:

	** PAK 12 A3/A4 2 Ah	** PAK 12 B3/B4 4 Ah	** PAK 12 C1 2.5 Ah	** PAK 12 D1/D2 5 Ah
* PLGK 12 A2/A3 (max. 2.4 A)	60 min	120 min	75 min	150 min
* PDSLK 12 A2 (max. 4.5 A)	30 min	60 min	40 min	80 min
* Battery charger/Ladegerät/Chargeur/Caricabatterie/Carregador				
** Battery pack/Akku-Pack/Batterie/Batteria/Conjunto da bateria				



B**C**

D**E****F**

NOTE: The actual charging time may be slightly different from the above stated depending on the ambient temperature and the condition of the battery pack. The information is subject to change without prior notice.

HINWEIS: Die tatsächliche Ladezeit kann in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und dem Zustand des Akkus geringfügig von den oben genannten Angaben abweichen. Änderungen der Informationen vorbehalten.

REMARQUE : Le temps de charge réel peut varier légèrement par rapport aux données ci-dessus en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie. Informations sous réserve de modifications.

INDICAZIONE: Il tempo di ricarica effettivo può differire leggermente dalle informazioni sopra riportate a seconda della temperatura ambiente e delle condizioni della batteria. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

NOTA: O tempo de carregamento efetivo pode diferir ligeiramente das informações indicadas, dependendo da temperatura ambiente e do estado da bateria. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

List of pictograms used	Page	8
Intended use	Page	10
Scope of delivery	Page	11
Parts list	Page	12
Technical data	Page	12
General safety instructions	Page	16
General power tool safety warnings	Page	16
Safety instructions for sanders	Page	22
Battery charger safety warnings	Page	23
Before first use	Page	25
Unpacking the product	Page	25
Accessories	Page	25
Charging the battery pack	Page	26
Inserting/removing the battery pack	Page	27
Checking the battery pack's charging level	Page	28
Assembly	Page	28
Fitting/removing the dust bag	Page	28
Selecting a sanding sheet	Page	29
Fitting/changing the sanding sheet	Page	31
Attaching/removing the foam polishing pad and polishing pad wool	Page	31
Operation	Page	32
Switching on/off	Page	32
Working instructions	Page	33

Cleaning and care	Page	34
Cleaning	Page	34
Maintenance	Page	35
Repair	Page	35
Replacement parts/Accessories	Page	36
Storage	Page	36
Transportation	Page	37
Disposal	Page	37
Warranty	Page	38
Warranty claim procedure	Page	39
Service	Page	41
EU declaration of conformity	Page	42

List of pictograms used



WARNING! – Designating a hazard with moderate risk, which can result in death or severe injury if not avoided (e.g. risk of electric shock)



CAUTION! – Designating a hazard with low risk, which could result in minor or moderate injury if not avoided (e.g. risk of scalding)



NOTICE! – Warns of possible damage to property/ the product if not avoided (e.g. risk of short circuit)



This symbol means that the operating instructions must be observed when using the product.



Wear hearing protection!



Wear dust mask!

	Alternating current/voltage
	Use the product in dry indoor spaces only.
	Protection class II (double insulation)
	Protect the battery pack 7 from fire.
	Always unplug the charger 12 from the mains before removing the battery pack 7 from the charger or inserting the battery pack.
	Always switch the product off, remove the battery pack 7 and let the product cool down before making any adjustments.
	Wear protective gloves!
	Direct current/voltage
	Fuse

min⁻¹	Revolutions per minute
	Protect the battery pack 7 from heat and continuous intense sunlight.
	Protect the battery pack 7 from water and moisture.
 	Safety information Instructions for use
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	This certification mark indicates that the product has been tested for safety and certified by the testing laboratory TÜV SÜD.

12V CORDLESS SANDER/POLISHER

● Intended use

- This product is intended for rough sanding of dry surfaces such as:
 - Wood
 - Varnish
 - Filler

- Depending on the sanding sheet being used, this product is suitable for dry sanding of metal.
- This product is intended for use on vehicles only at the lowest speed setting.
- Any other use or modification of the product are considered improper use and can result in hazards such as death, life-threatening injuries and damage.
- The manufacturer is not liable for any damages caused by improper use.
- The product is not intended for commercial use or for any other use.

● **Scope of delivery**

WARNING!

- ▶ The product and the packaging are not children's toys! Children must not play with plastic bags, sheets and small parts! There is a danger of choking and suffocation!

- 1 12V Cordless sander/polisher
- 2 Sanding sheet (grit 80/120)
- 1 Dust bag
- 1 Adapter (for dust extraction)
- 1 Foam polishing pad
- 1 Polishing pad wool
- 1 Charger
- 1 Battery pack
- 1 User manual

● Parts list

Fig. A

- 1 On/off switch (I/O)
- 2 Speed control button
- 3 Sanding sheet
- 4 Extraction outlet
- 4a ▲ (arrow mark)
- 5 Adaptor for dust extraction
- 6 Dust bag
- 7 Battery pack
- 8 Release button (battery pack)
- 9 Handle
- 10 Charging level LEDs

Fig. B

- 11 Sanding pad

Fig. C

- 12 Charger
- 13 Charging control LED (green)
- 14 Charging control LED (red)

● Technical data

12V Cordless sander/polisher	PASP 12-Li A1
Model number:	HG14649
Rated voltage:	12 V ===
Idle speed n_0 :	0–20,000 min ⁻¹

Oscillation rate:	2,500–5,000 min ⁻¹
Oscillation circuit:	9 mm
Diameter of sanding disc:	123 mm
Battery pack	PAPK 12 A4
Model number:	HG10031
Type:	Lithium-Ion
Rated voltage:	12 V ===
Capacity:	2.0 Ah
Number of cells:	3
Charger	PLGK 12 A3
Model number:	
– VDE plug:	HG10038
– BS plug:	HG10038-BS
Input	
Rated voltage:	220–240 V~, 50–60 Hz
Rated power consumption:	50 W
Fuse (internal):	2 A 
Output	
Rated voltage:	12 V ===
Rated current:	2.4 A
Charging time:	approx. 60 minutes
Protection class:	II/□ (double insulation)

Recommended ambient temperature

While charging:	+4 °C to +40 °C
During operation:	+4 °C to +40 °C
During storage:	+20 °C to +26 °C

Noise emission value

Noise measurement value determined in accordance with EN 62841. The A-rated noise level of the power tool at the working location is typically as follows:

Sound pressure level L_{pA} :	68.6 dB
Uncertainty K_{pA} :	k = 3 dB
Sound power level L_{WA} :	76.6 dB
Uncertainty K_{WA} :	k = 3 dB

WARNING!



Wear hearing protection!

Vibration emission value

Total vibration values (vector total of three directions) determined in accordance with EN 62841:

Sanding chipboard a_h :	10.325 m/s ²
Uncertainty K:	1.5 m/s ²

WARNING!

- ▶ Depending on the manner in which the power tool is being used and, in particular, the kind of workpiece being worked, the vibration and noise emission values can deviate from the values given in these instructions during actual use of the power tool.
- ▶ It is necessary to establish safety measures to protect the operator based on an estimation of the vibration load during actual use (wherein all states of operation must be included, e.g. times when the power tool is switched off and times where the power tool is switched on but running without load).

NOTE

- ▶ The vibration emission values and the noise emission values given in these instructions have been measured in accordance with a standardised test procedure and can be used for comparison of the power tool with another tool.
- ▶ The specified total vibration values and the noise emission values can also be used to make a provisional load estimate.



General safety instructions

● General power tool safety warnings

WARNING!



Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.



Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**
Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power

tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally**

occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- e) **Do not use a battery pack for tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f) **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above +130 °C may cause explosion.
- g) **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of the fire.



CAUTION! RISK OF EXPLOSION! Never charge non-rechargeable batteries!



Protect the rechargeable battery from heat, for example from continuous exposure to sunlight, fire, water and moisture. There is a risk of explosion.

Service

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b) **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should be only be performed by the manufactured or authorized service providers.

● Safety instructions for sanders

WARNING! Risks due to dust!

- ▶ When working for extended periods of time on wood and, in particular, materials that produce dust that is hazardous to health, connect the product to an appropriate dust extraction tool. Wear safety goggles and a protective dust mask!
- Only use the product for dry sanding. Water entering the product increases the risk of electric shock.
- Always wait until the product has come to a complete stop before placing the product down.
- Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- Provide sufficient ventilation when working on plastics, paints, lacquers, etc.
- Do not use the product without a sanding sheet fitted.

● **Battery charger safety warnings**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Do not charge non-rechargeable batteries. Disregarding this instruction is hazardous.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Protect the electrical parts against moisture. Do not immerse such parts in water or other liquids to avoid electrical shock. Never hold the appliance under running water. Pay attention to the instructions provided for cleaning, maintenance and repair.

 The appliance is suitable for indoor use only.

⚠ NOTICE! This charger is only designed for charging the following battery pack types:

/// PARKSIDE® 12 V battery pack		
PAPK 12 A3/A4	2.0 Ah	3 cells
PAPK 12 B3/B4	4.0 Ah	6 cells
PAPK 12 C1	2.5 Ah	3 cells
PAPK 12 D1	5.0 Ah	6 cells

Suitable battery packs and chargers

Battery pack:	/// PARKSIDE® X 12 V Team
Charger:	/// PARKSIDE® X 12 V Team

- Customers can order compatible replacement batteries and chargers from Lidl online shops for the following countries:
Germany (lidl.de), France (lidl.fr), Belgium (lidl.be), Czech Republic (lidl.cz), Netherlands (lidl.nl), Poland (lidl.pl), Slovakia (lidl.sk), Spain (lidl.es)
Customers from all other countries can order from www.optimex-shop.com.

● **Before first use**

● **Unpacking the product**

1. Take the product out of the packaging and remove all packaging materials.
2. Check to make sure that all listed parts are included (see “Scope of delivery”).
3. Check whether the product and all parts are in good condition, if any damage or defect is detected, do not use the product, but follow the procedure described in chapter “Warranty”.

● **Accessories**

- To operate this product safely and correctly, the following accessory is necessary:
 - Suitable sanding sheet
- Accessories are available through your authorised dealer. When buying always consider the technical requirements of this product (see “Technical data”).

- If you are not certain, ask a qualified specialist and get advice from your trusted dealer.
- Use only the additional equipment and accessories specified in the user manual. Using attachments or accessory tools other than those recommended in the user manual can lead to a risk of injury.

● Charging the battery pack

WARNING! Risk of injury!



Always unplug the charger [12] from the mains before inserting/removing the battery pack [7].

NOTE

- ▶ You can charge the battery pack [7] at any time without reducing its life cycle.
 - ▶ Interrupting the charging process does not damage the battery pack [7].
 - ▶ Let the charger [12] cool down for at least 15 minutes between successive charging processes.
-
- Before operation: Charge the battery pack [7] when it is at medium or low charging level (see “Checking the battery pack’s charging level”).
 - The charging control LEDs (red [14] and green [13]) indicate the status of the charger [12] and the battery pack [7].

LED	Status
Red LED [14] lights up	Battery pack [7] charges
Green LED [13] lights up	Battery pack [7] fully charged
Green LED [13] and red LED [14] flashing	Battery pack [7] defective
Red LED [14] flashing	Battery pack [7] too cold or too warm
Green LED [13] lights up (without battery pack [7])	Charger [12] ready

1. Insert the battery pack [7] into the charger [12].
2. Connect the mains plug of the charger [12] to a mains outlet.
3. When the battery pack [7] is fully charged:
 - Disconnect the mains plug of the charger [12] from the mains outlet.
 - Remove the battery pack [7] from the charger [12].

● Inserting/removing the battery pack

Inserting the battery pack

1. Push the battery pack [7] into the handle [9].
2. Ensure the battery pack [7] clicks audibly in place.

Removing the battery pack

1. Press the release button [8] on the battery pack [7].
2. Pull the battery pack [7] from the handle [9].

● Checking the battery pack's charging level

- The charging level LEDs **10** display the charging level after the product is switched on and off:

Colour	Charging level
Red/orange/green	Maximum
Red/orange	Medium
Red	Low

● Assembly

● Fitting/removing the dust bag

(Fig. D, E)

WARNING! Risk of injury!



Always switch the product off, remove the battery pack **7** and let the product cool down before making any adjustments.

NOTE

- ▶ When working vertical surfaces: The dust bag **6** has to face downwards.
- ▶ For optimum dust extraction: Empty the dust bag **6** regularly.
- ▶ Optional: The dust can be extracted with a vacuum cleaner.

Fitting the dust bag

1. Align ▲ 4a on the extraction outlet 4 with □ on the dust bag 6.
2. Locking: Rotate the dust bag 6 in clockwise direction until ▲ 4a points to □.

Removing the dust box

1. Rotate the dust bag 6 in anti-clockwise direction until ▲ 4a on the extraction outlet 4 points to □.
2. Remove the dust bag 6 from the extraction outlet 4.

External dust extraction

1. Push the adaptor for dust extraction 5 into the extraction outlet 4.
2. Connect the end of the hose coupler of a suitable dust extraction appliance (e.g. a workshop vacuum cleaner) to the adaptor for dust extraction 5.

● Selecting a sanding sheet

NOTE

- The grit of the sanding sheet 3 determines the material removal rate and the smoothness of the surface.

- ☐ Select a suitable sanding sheet **3** depending on the application:

Grit	Coarseness	Application
60	Very coarse	☐ Remove heavy material ☐ Strip paint/varnish ☐ Shape rough wood ☐ Remove rust
80	Coarse	☐ General sanding ☐ Smoothe rough wood ☐ Prepare surfaces for finishing
120	Medium coarse	☐ Smoothe surfaces ☐ Prepare surfaces for finishing (paint/stain) ☐ Clean metal surfaces
240	Fine	☐ Final sanding before finishing ☐ Between coats of paint/varnish ☐ Polishing

● Fitting/changing the sanding sheet

(Fig. B)

WARNING! Risk of injury!



Always switch the product off, remove the battery pack **7** and let the product cool down before making any adjustments.

1. Align the hole of the sanding sheet **3** to the hole on the product.
2. Use the hook-and-loop fabric to attach the sanding sheet **3** to the product.
3. Removing the sanding sheet **3**: Pull the sanding sheet off the sanding pad **11**.

● Attaching/removing the foam polishing pad and polishing pad wool

- ☐ Use the hook-and-loop fabric to attach the foam polishing pad or polishing pad wool to the sanding pad **11**.
- ☐ Removing the foam polishing pad or polishing pad wool: Pull the foam polishing pad or polishing pad wool off the sanding pad **11**.

● Operation

● Switching on/off

CAUTION! Risk of injury!



Always wear protective gloves when handling or working with the product.

CAUTION! Risk of injury!

- ▶ Before switching on the product: Ensure the sanding sheet 3 is not in contact with the workpiece.
- ▶ Ensure your stance is stable. Always hold the product firmly with both hands while working.
- ▶ Keep your hands away from the sanding sheet 3 when the product is in operation.

NOTE

- ▶ The required oscillation rate is dependent on the material and the work conditions and can be determined using practical tests.

Preselecting the vibration rate

- ☐ Selecting the desired speed: Adjust the speed control button 2 if needed.

Polishing

- ☐ For polishing weathered lacquers and removing scratches (e.g. from acrylic glass): Fit the product with suitable

polishing accessories (e.g. foam polishing pad and polishing pad wool).

- The product is intended for use on vehicles only at the lowest speed setting.

Switching on

- Set the on/off switch  to the **I** position.

Switching off

- Set the on/off switch  to the **0** position.

● Working instructions

CAUTION! Risk of injury and damage to property!

- ▶ Secure the workpiece with the aid of clamping devices on the workbench.
- ▶ Always make sure that the workplace is well ventilated.
- ▶ Avoid over-stressing the product while working.
- ▶ Use an appropriate sanding sheet  for working different materials.
- ▶ Switch the product on before applying the product to the workpiece.
- ▶ Apply minimal pressure when working.
- ▶ Work at a constant speed.

CAUTION! Risk of injury and damage to property!

- ▶ Never use the same sanding sheet  for sanding different materials (e.g. wood followed by metal). Optimum sanding results can only be achieved by using a clean sanding sheet.
- ▶ Guide the product over the workpiece in parallel. Use overlapping sanding motions.
- ▶ After completing the task: Lift the product from the workpiece. Switch the product off.

● **Cleaning and care**

WARNING! Risk of injury!



Always switch the product off, remove the battery pack  and let the product cool down before making any adjustments.

● **Cleaning**

NOTE

- ▶ Do not use chemical, alkaline, abrasive or other aggressive detergents or disinfectants to clean this product as they might be harmful to its surfaces.
 - ▶ Never allow fluids to get into the product.
-
- Regular and proper cleaning helps to ensure safe use and prolongs the life of the product.

- Always keep the product clean, dry and free from oil or grease.
- After each use and before storage: Remove debris from the product.

Cleaning the product

- Clean the product with a dry cloth.
- Use a soft brush for areas that are hard to reach.
- In particular, clean the air vents after every use with a cloth and soft brush. The vents must always be clear.

Cleaning the dust bag

(Fig. F)

- For a thorough cleaning: Open the dust bag **6**.
- Empty the dust bag **6** thoroughly.

● Maintenance

- Before and after each use: Check the product and accessories for wear and damage. If required, replace worn or damaged accessories. Observe the technical requirements (see “Technical data”).
- Check covers and safety devices for sound condition and correct installation. If that is not the case, have them replaced by an expert.
- Change the sanding sheet **3** regularly.

● Repair

- This product does not contain any parts that can be repaired by the user.

- ☐ Contact an authorised service centre or a similarly qualified person to have the product checked and repaired.

● Replacement parts/Accessories

- Customers can obtain compatible replacement parts and accessories via www.optimex-shop.com.
- You can only place orders online.
- ☐ Have the order number ready for your order.
- ☐ Contact the Lidl service hotline (see „Service“) for further information.

Spare part/Consumable description	Item number (Spare part)
☐ 5 Adaptor for dust extraction	999529733001
☐ 6 Dust bag	999529733002

● Storage

- The ideal temperature for a long term storage (longer than 3 months) is between +20 °C and +26 °C.
- ☐ Clean the product as described (see „Cleaning“).
- ☐ Store the product and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place.
- ☐ Always store the product in a place that is inaccessible to children.

Battery pack

- ☐ Before storing for extended periods: Only store the battery pack ☐ 7 partially charged. The battery pack should be

charged at 40 % to 60 % (red and orange charging level LEDs **10** light up).

- When storing for extended periods: Check the charging level of the battery pack **7** about every 3 months. Recharge the battery pack, if necessary.

● **Transportation**

- Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.
- Secure the product to prevent it from slipping or falling over.

● **Disposal**



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



Please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and

their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and/or the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Remove the batteries/battery pack from the product before disposal.

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase.

Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 529733_2601) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of

your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 529733_2601 takes you to the operating instructions for your item.

● Service

(GB)

Service Great Britain

Tel.: 08000518970

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(IE)

Service Ireland

Tel.: 1800851251

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(NI)

Service Northern Ireland

Tel.: 08081013435

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(MT)

Service Malta

Tel.: 80065168

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

● EU declaration of conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. 529733_2601)

We, the company

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germany

declare in sole responsibility that the Product:

IAN: 529733_2601
Product identification: "PARKSIDE" 12V Cordless Sander/Polisher
Model Number: HG14649

Meets the essential requirements of the listed EU Directives

2006/42/EC [OI L 157, 9 June 2006]
2014/30/EU [OI L 96, 29 March 2014]
2011/65/EU [OI L 174, 1 July 2011]

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

N° / Parts
2006/42/EC
EN ISO 12100:2010
EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014+AC:2015
2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment:

N° / Parts
EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c))
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-6:2015
EN 62321-8:2017

Keeper of the technical documentation: OWIM GmbH & Co.KG

Signed for and on behalf of:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germany

Translation of the original declaration of conformity

Neckarsulm	28.04.2026		
Place	Date	ppa. Jens Buchheim	ppa. Dr. Thorsten Maier
		Authorised Signatory	Authorised Signatory

EN



Liste der verwendeten Piktogramme/ Symbole	Seite	45
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	47
Lieferumfang	Seite	48
Liste der Teile	Seite	49
Technische Daten	Seite	50
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	53
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektro- werkzeuge.	Seite	53
Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Schleifmaschinen	Seite	61
Sicherheitshinweise für Ladegeräte	Seite	62
Vor der ersten Verwendung	Seite	64
Produkt auspacken.	Seite	64
Zubehör	Seite	65
Akku-Pack aufladen	Seite	65
Akku-Pack einsetzen/entnehmen	Seite	67
Ladezustand des Akku-Packs überprüfen	Seite	67
Zusammenbau	Seite	68
Staubbeutel anbringen/entnehmen	Seite	68
Schleifpapier auswählen	Seite	69
Schleifpapier anbringen/auswechseln	Seite	70
Polierpad aus Schaumstoff und Polierpad aus Wolle anbringen/entfernen	Seite	71

Bedienung	Seite	71
Ein-/ausschalten	Seite	71
Arbeitsanweisungen	Seite	73
Reinigung und Pflege	Seite	74
Reinigung	Seite	74
Wartung	Seite	75
Reparatur	Seite	75
Ersatzteile/Zubehör	Seite	76
Lagerung	Seite	76
Transport	Seite	77
Entsorgung	Seite	77
Garantie	Seite	80
Abwicklung im Garantiefall	Seite	81
Service	Seite	83
EU-Konformitätserklärung	Seite	84

Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole



WARNUNG! – Bezeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Stromschlagrisiko)



VORSICHT! – Bezeichnet eine Gefahr mit niedrigem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine leichte bis mäßige Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Verbrühungsgefahr)



ACHTUNG! – Warnt vor möglichen Sachschäden (z. B. Kurzschlussgefahr)



Dieses Symbol bedeutet, dass bei der Verwendung des Produkts die Betriebsanleitung zu beachten ist.



Tragen Sie Gehörschutz!



Tragen Sie Atemschutz!

	Wechselstrom/-spannung
	Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
	Schutzklasse II (Doppelisolierung)
	Schützen Sie den Akku-Pack 7 vor Feuer.
	Trennen Sie das Ladegerät 12 immer von der Stromversorgung, bevor Sie den Akku-Pack 7 aus dem Ladegerät entnehmen oder den Akku-Pack einsetzen.
	Schalten Sie das Produkt immer aus, entnehmen Sie den Akku-Pack 7 und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Anpassungen vornehmen.
	Tragen Sie Schutzhandschuhe!
	Gleichstrom/-spannung
	Feinsicherung

min⁻¹	Umdrehungen pro Minute
	Schützen Sie den Akku-Pack 7 vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
	Schützen Sie den Akku-Pack 7 vor Wasser und Feuchtigkeit.
 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
 	Dieses Prüfzeichen zeigt an, dass das Produkt vom Prüflabor TÜV SÜD auf seine Sicherheit geprüft und zertifiziert wurde.

12 V AKKU-SCHLEIF-/POLIERMASCHINE

● Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist für den Grobschliff von trockenen Oberflächen bestimmt, wie z. B.:
 - Holz
 - Lack
 - Spachtelmasse

- Je nach verwendetem Schleifpapier ist dieses Produkt für den Trockenschliff von Metall geeignet.
- Dieses Produkt ist für Arbeiten an Fahrzeugen nur in der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe vorgesehen.
- Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Lebensgefahr, Verletzungen und Beschädigungen führen.
- Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

● Lieferumfang

WARNUNG!

- ▶ Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- 1 12 V Akku-Schleif-/Poliermaschine
- 2 Schleifpapier (Körnung 80/120)
- 1 Staubbeutel
- 1 Adapter (für die Staubabsaugung)
- 1 Polierpad aus Schaumstoff
- 1 Polierpad aus Wolle
- 1 Ladegerät

- 1 Akku-Pack
- 1 Bedienungsanleitung

● Liste der Teile

Abb. A

- 1 Ein-/Aus-Schalter (I/O)
- 2 Taste zur Geschwindigkeitsregelung
- 3 Schleifpapier
- 4 Absaugöffnung
- 4a ▲ (Pfeil-Markierung)
- 5 Adapter für die Staubabsaugung
- 6 Staubbeutel
- 7 Akku-Pack
- 8 Entriegelungstaste (Akku-Pack)
- 9 Handgriff
- 10 Ladezustand-LEDs

Abb. B

- 11 Schleifscheibe

Abb. C

- 12 Ladegerät
- 13 Ladekontroll-LED (grün)
- 14 Ladekontroll-LED (rot)

● Technische Daten

12 V Akku-Schleif-/Poliermaschine	PASP 12-Li A1
Modellnummer:	HG14649
Nennspannung:	12 V ===
Leerlaufdrehzahl n_0 :	0–20 000 min ⁻¹
Schwingzahl:	2 500–5 000 min ⁻¹
Schwingungskreis:	9 mm
Durchmesser der Schleifscheibe:	123 mm
Akku-Pack	PAPK 12 A4
Modellnummer:	HG10031
Typ:	Lithium-Ionen
Nennspannung:	12 V ===
Kapazität:	2,0 Ah
Anzahl der Zellen:	3
Ladegerät	PLGK 12 A3
Modellnummer:	
– VDE-Stecker:	HG10038
– BS-Stecker:	HG10038-BS
Eingang	
Nennspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Nennleistungsaufnahme:	50 W
Sicherung (innen):	2 A  T2A

Ausgang	
Nennspannung:	12 V ===
Nennstrom:	2,4 A
Ladedauer:	ca. 60 Minuten
Schutzklasse:	II/□ (Doppelisolierung)

Empfohlene Umgebungstemperatur

Während des Ladens:	+4 °C bis +40 °C
Während des Betriebs:	+4 °C bis +40 °C
Während der Lagerung:	+20 °C bis +26 °C

Geräuschemissionswerte

Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN 62841. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs am Ort des Benutzers beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel L_{pA} :	68,6 dB
Unsicherheit K_{pA} :	$k = 3$ dB
Schallleistungspegel L_{WA} :	76,6 dB
Unsicherheit K_{WA} :	$k = 3$ dB

WARNING!



Tragen Sie Gehörschutz!

Schwingungsemissionswerte

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)
ermittelt entsprechend EN 62841:

Schleifen einer Spanplatte a_h :	10,325 m/s ²
Unsicherheit K:	1,5 m/s ²

WARNUNG!

- ▶ Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.
- ▶ Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

HINWEIS

- ▶ Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
- ▶ Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.



Allgemeine Sicherheitshinweise

● Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

WARNUNG!



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.



Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende

Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegendenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.

- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- a) **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei**

zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

- e) **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- f) **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über +130 °C können eine Explosion hervorrufen.
- g) **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.



VORSICHT! EXPLOSIONSRISIKO! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht ein Explosionsrisiko.

Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- b) **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

● Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Schleifmaschinen

WARNUNG! Gefährdung durch Staub!

- ▶ Bei längeren Arbeiten mit Holz und insbesondere mit gesundheitsgefährdenden Stäuben ist das Produkt an eine geeignete Absaugung anzuschließen. Tragen Sie eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske!
- Verwenden Sie das Produkt nur zum Trockenschleifen. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, besteht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Warten Sie immer, bis das Produkt vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Produkt abstellen.
- Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder in einem Schraubstock eingespanntes Werkstück wird sicherer gehalten als von Hand.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, wenn Sie mit Kunststoffen, Farben, Lacken usw. arbeiten.

- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Schleifpapier.

● **Sicherheitshinweise für Ladegeräte**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Laden Sie keine nicht wieder aufladbaren Batterien auf. Verstoß gegen diesen Hinweis führt zu Gefährdungen.

- Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung, Wartung und Reparatur.
- 🏠 Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

⚠️ ACHTUNG! Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akku-Packs der folgenden Typen geeignet:

/// PARKSIDE® 12 V Akku-Pack		
PAPK 12 A3/A4	2,0 Ah	3 Zellen

/// PARKSIDE® 12 V Akku-Pack		
PAPK 12 B3/B4	4,0 Ah	6 Zellen
PAPK 12 C1	2,5 Ah	3 Zellen
PAPK 12 D1	5,0 Ah	6 Zellen

Geeignete Akku-Packs und Ladegeräte

Akku-Pack:	/// PARKSIDE® X 12 V Team
Ladegerät:	/// PARKSIDE® X 12 V Team

- Kunden aus den folgenden Ländern können in den Lidl-Onlineshops kompatible Ersatzbatterien und Ladegeräte bestellen:
 Deutschland (lidl.de), Frankreich (lidl.fr), Belgien (lidl.be),
 Tschechische Republik (lidl.cz), Niederlande (lidl.nl), Polen
 (lidl.pl), Slowakei (lidl.sk), Spanien (lidl.es)
 Kunden aus allen anderen Ländern können diese unter
www.optimex-shop.com bestellen.

● **Vor der ersten Verwendung**

● **Produkt auspacken**

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und ob der beschriebene Lieferumfang vollständig ist (siehe „Lieferumfang“).
3. Überprüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung

oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern verfahren Sie wie im Kapitel „Garantie“ beschrieben.

● **Zubehör**

- Um dieses Produkt sicher und korrekt zu betreiben, ist das folgende Zubehör notwendig:
 - Geeignetes Schleifpapier
- Zubehör ist über Ihren zugelassenen Händler erhältlich. Achten Sie beim Kauf immer auf die technischen Anforderungen dieses Produkts (siehe „Technische Daten“).
- Falls Sie Zweifel haben, fragen Sie einen qualifizierten Experten oder den Händler Ihres Vertrauens um Rat.
- Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann ein Verletzungsrisiko für Sie bedeuten.

● **Akku-Pack aufladen**

WARNUNG! Verletzungsrisiko!



Trennen Sie das Ladegerät 12 immer von der Stromversorgung, bevor Sie den Akku-Pack 7 einsetzen/entnehmen.

HINWEIS

- ▶ Sie können den Akku-Pack [7] zu jedem Zeitpunkt laden, ohne dessen Lebensdauer zu verringern.
 - ▶ Der Akku-Pack [7] wird bei einer Unterbrechung des Ladevorgangs nicht beschädigt.
 - ▶ Lassen Sie das Ladegerät [12] zwischen aufeinanderfolgenden Ladevorgängen mindestens 15 Minuten lang abkühlen.
- Vor der Inbetriebnahme: Laden Sie den Akku-Pack [7] auf, wenn er einen mittleren oder niedrigen Ladezustand aufweist (siehe „Ladezustand des Akku-Packs überprüfen“).
- Die Ladekontroll-LEDs (rot [14] und grün [13]) zeigen den Zustand des Ladegeräts [12] und des Akku-Packs [7] an.

LED	Zustand
Rote LED [14] leuchtet	Akku-Pack [7] lädt
Grüne LED [13] leuchtet	Akku-Pack [7] voll aufgeladen
Grüne LED [13] und rote LED [14] blinken	Akku-Pack [7] defekt
Rote LED [14] blinkt	Akku-Pack [7] zu kalt oder zu warm
Grüne LED [13] leuchtet (ohne Akku-Pack [7])	Ladegerät [12] betriebsbereit

1. Setzen Sie den Akku-Pack [7] in das Ladegerät [12] ein.
2. Verbinden Sie den Netzstecker des Ladegeräts [12] mit einer Steckdose.

3. Wenn der Akku-Pack **7** voll aufgeladen ist:
 - Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts **12** aus der Steckdose.
 - Entnehmen Sie den Akku-Pack **7** aus dem Ladegerät **12**.

● Akku-Pack einsetzen/entnehmen

Akku-Pack einsetzen

1. Schieben Sie den Akku-Pack **7** auf den Handgriff **9**.
2. Stellen Sie sicher, dass der Akku-Pack **7** hörbar einrastet.

Akku-Pack entnehmen

1. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste **8** am Akku-Pack **7**.
2. Ziehen Sie den Akku-Pack **7** vom Handgriff **9** ab.

● Ladezustand des Akku-Packs überprüfen

- Die Ladezustands-LEDs **10** zeigen den Ladezustand nach dem Ein- und Ausschalten des Produkts an:

Farbe	Ladezustand
Rot/orange/grün	Maximal
Rot/orange	Mittel
Rot	Niedrig

● Zusammenbau

● Staubbeutel anbringen/entnehmen

(Abb. D, E)

WARNUNG! Verletzungsrisiko!



Schalten Sie das Produkt immer aus, entnehmen Sie den Akku-Pack  und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Anpassungen vornehmen.

HINWEIS

- ▶ Bei Arbeiten an senkrechten Flächen: Der Staubbeutel  muss nach unten gerichtet sein.
- ▶ Für eine optimale Staubabsaugung: Entleeren Sie regelmäßig den Staubbeutel .
- ▶ Optional: Der Staub kann mit einem Staubsauger abgesaugt werden.

Staubbeutel anbringen

1. Richten Sie   auf der Absaugöffnung  mit  auf dem Staubbeutel  aus.
2. Verriegeln: Drehen Sie den Staubbeutel  im Uhrzeigersinn, bis   auf  zeigt.

Staubbox entnehmen

1. Drehen Sie den Staubbeutel  entgegen dem Uhrzeigersinn, bis   auf der Absaugöffnung  auf  zeigt.

2. Entfernen Sie den Staubbeutel [6] von der Absaugöffnung [4].

Externe Staubabsaugung

1. Stecken Sie den Adapter für die Staubabsaugung [5] in die Absaugöffnung [4].
2. Schließen Sie das Ende des Schlauchanschlusses eines geeigneten Staubabsauggeräts (z. B. eines Werkstattstaubsaugers) an den Adapter für die Staubabsaugung [5] an.

● Schleifpapier auswählen

HINWEIS

- Die Körnung des Schleifpapiers [3] bestimmt die Abtragsleistung und die Glätte der Oberfläche.

- ☐ Wählen Sie je nach Anwendungszweck ein geeignetes Schleifpapier [3] aus:

Körnung	Grobkörnigkeit	Anwendung
60	Sehr grob	☐ Schweres Material entfernen ☐ Farbe/Lack abtragen ☐ Rohholz bearbeiten ☐ Rost entfernen
80	Grob	☐ Allgemeines Schleifen ☐ Grobes Holz glätten ☐ Oberflächen für die Endbearbeitung vorbereiten

Körnung	Grobkörnigkeit	Anwendung
120	Mittelgrob	☐ Oberflächen glätten ☐ Oberflächen für die Endbearbeitung (Lackieren/ Beizen) vorbereiten ☐ Metalloberflächen reinigen
240	Fein	☐ Abschließender Schliff vor der Endbehandlung ☐ Zwischen den einzelnen Farb- bzw. Lackanstrichen ☐ Polieren

● Schleifpapier anbringen/auswechseln

(Abb. B)

WARNUNG! Verletzungsrisiko!



Schalten Sie das Produkt immer aus, entnehmen Sie den Akku-Pack **[7]** und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Anpassungen vornehmen.

1. Richten Sie das Loch des Schleifpapiers **[3]** auf das Loch am Produkt aus.
2. Befestigen Sie das Schleifpapier **[3]** mit Hilfe des Klettverschlusses am Produkt.
3. Schleifpapier **[3]** entfernen: Ziehen Sie das Schleifpapier von der Schleifscheibe **[11]** ab.

● Polierpad aus Schaumstoff und Polierpad aus Wolle anbringen/entfernen

- Befestigen Sie das Polierpad aus Schaumstoff oder das Polierpad aus Wolle mit Hilfe des Klettverschlusses an der Schleifscheibe **11**.
- Polierpad aus Schaumstoff oder Polierpad aus Wolle entfernen: Ziehen Sie das Polierpad aus Schaumstoff oder das Polierpad aus Wolle von der Schleifscheibe **11** ab.

● Bedienung

● Ein-/ausschalten

VORSICHT! Verletzungsrisiko!



Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie das Produkt handhaben oder damit arbeiten.

VORSICHT! Verletzungsrisiko!

- ▶ Bevor Sie das Produkt einschalten: Stellen Sie sicher, dass das Schleifpapier **3** das Werkstück nicht berührt.
- ▶ Achten Sie auf einen sicheren Stand. Halten Sie das Produkt während der Arbeit immer mit beiden Händen fest.
- ▶ Halten Sie Ihre Hände vom Schleifpapier **3** fern, wenn das Produkt in Betrieb ist.

HINWEIS

- Die erforderliche Schwingzahl ist abhängig vom Material und den Arbeitsbedingungen und kann durch praktische Versuche ermittelt werden.

Vorwahl der Vibrationsgeschwindigkeit

- Gewünschte Geschwindigkeit auswählen: Stellen Sie die Geschwindigkeit bei Bedarf mit der Taste zur Geschwindigkeitsregelung **2** ein.

Polieren

- Verwitterte Lacke polieren und Kratzer entfernen (z. B. auf Acrylglas): Setzen Sie das Produkt mit geeignetem Polierzubehör ein (z. B. Polierpad aus Schaumstoff und Polierpad aus Wolle).
- Das Produkt ist für Arbeiten an Fahrzeugen nur in der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe vorgesehen.

Einschalten

- Bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter **1** in die Position **I**.

Ausschalten

- Bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter **1** in die Position **0**.

● Arbeitsanweisungen

VORSICHT! Risiko von Verletzungen und Sachschäden!

- ▶ Sichern Sie das Werkstück mit Klemmvorrichtungen auf der Werkbank.
- ▶ Stellen Sie immer sicher, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist.
- ▶ Vermeiden Sie eine Überlastung des Produkts bei der Arbeit.
- ▶ Verwenden Sie ein geeignetes Schleifpapier 3 für die Bearbeitung verschiedener Materialien.
- ▶ Schalten Sie das Produkt ein, bevor Sie das Produkt auf das Werkstück auflegen.
- ▶ Üben Sie bei der Arbeit nur minimalen Druck aus.
- ▶ Arbeiten Sie mit einer konstanten Geschwindigkeit.
- ▶ Verwenden Sie niemals dasselbe Schleifpapier 3 für das Schleifen verschiedener Materialien (z. B. Holz und anschließend Metall). Optimale Schleifergebnisse können nur mit sauberem Schleifpapier erzielt werden.
- ▶ Führen Sie das Produkt parallel über das Werkstück. Verwenden Sie überlappende Schleifbewegungen.
- ▶ Nach Beendigung der Arbeit: Heben Sie das Produkt vom Werkstück ab. Schalten Sie das Produkt aus.

● Reinigung und Pflege

WARNUNG! Verletzungsrisiko!



Schalten Sie das Produkt immer aus, entnehmen Sie den Akku-Pack  und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Anpassungen vornehmen.

● Reinigung

HINWEIS

- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemischen, alkalischen, scheuernden oder anderen aggressiven Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, da diese die Oberflächen angreifen können.
- ▶ Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
- Eine regelmäßige und gründliche Reinigung gewährleistet eine sichere Verwendung und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- ☐ Halten Sie das Produkt immer sauber, trocken und frei von Öl oder Fett.
- ☐ Nach jeder Verwendung und vor der Lagerung: Entfernen Sie Fremdkörper vom Produkt.

Produkt reinigen

- ☐ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.
- ☐ Verwenden Sie eine weiche Bürste für schwer erreichbare Stellen.

- Reinigen Sie insbesondere die Lüftungsöffnungen nach jeder Verwendung mit einem Tuch und einer weichen Bürste. Die Lüftungsöffnungen müssen immer frei bleiben.

Staubbeutel reinigen

(Abb. F)

- Für eine gründliche Reinigung: Öffnen Sie den Staubbeutel **6**.
- Entleeren Sie den Staubbeutel **6** vollständig.

● **Wartung**

- Vor und nach jeder Verwendung: Überprüfen Sie das Produkt und das Zubehör auf Verschleiß und Beschädigungen. Falls nötig, ersetzen Sie verschlissenes oder beschädigtes Zubehör. Beachten Sie die technischen Anforderungen (siehe „Technische Daten“).
- Überprüfen Sie, ob Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen in einwandfreiem Zustand und korrekt installiert sind. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie sie von einem Experten ersetzen.
- Wechseln Sie das Schleifpapier **3** regelmäßig.

● **Reparatur**

- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Nutzer repariert werden können.
- Kontaktieren Sie eine zugelassene Reparaturwerkstatt oder eine ähnlich qualifizierte Person, um das Produkt überprüfen und reparieren zu lassen.

● Ersatzteile/Zubehör

- Kunden können kompatible Ersatzteile und Zubehör über www.optimex-shop.com beziehen.
- Sie können Bestellungen nur online aufgeben.
- Halten Sie die Bestellnummer für Ihre Bestellung bereit.
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an die Lidl-Service-Hotline (siehe „Service“).

Ersatzteil/Verbrauchsmaterial- beschreibung	Bestellnummer (Ersatzteil)
5 Adapter für die Staubabsaugung	999529733001
6 Staubbeutel	999529733002

● Lagerung

- Die ideale Temperatur für eine Langzeitlagerung (länger als 3 Monate) liegt zwischen +20 °C und +26 °C.
- Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung“).
- Lagern Sie das Produkt inkl. Zubehör an einem dunklen, trockenen, frostfreien, gut belüfteten Ort.
- Lagern Sie das Produkt immer außer Reichweite von Kindern.

Akku-Pack

- Vor der Langzeitlagerung: Lagern Sie den Akku-Pack **7** nur teilweise aufgeladen. Der Akku-Pack sollte zu 40 % bis 60 % aufgeladen sein (rote und orangefarbene Ladezustand-LEDs **10** leuchten).

- Bei Langzeitlagerung: Überprüfen Sie den Ladezustand des Akku-Packs 7 ungefähr alle 3 Monate. Falls nötig, laden Sie den Akku-Pack wieder auf.

● Transport

- Schützen Sie das Produkt vor schweren Stößen oder starken Vibrationen, welche beim Transport in Fahrzeugen auftreten können.
- Sichern Sie das Produkt, damit es nicht verrutschen oder umfallen kann.

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei

eingerrichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugeräts, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 529733_2601) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 529733_2601 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 08008855300

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800447750

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(BE) Service Belgien

Tel.: 080012614

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800563601

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

● EU-Konformitätserklärung

EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG (Nr. 529733_2601)

Wir, die Firma

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

IAN: 529733_2601

Produkt-identifikation: "PARKSIDE" 12V Akku-Schleif-/Poliermaschine

Modellnummer: HG14649

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt

2006/42/EG [OJEU L 157, 09.06.2006]

2014/30/EU [OJEU L 96, 29.03.2014]

2011/65/EU [OJEU L 174, 01.07.2011]

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

Nr. / Teile
2006/42/EG
EN ISO 12100:2010
EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014+AC:2015
2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten:

Nr. / Teile
EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c))
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-6:2015
EN 62321-8:2017

Person, die die technische Dokumentation aufbewahrt: OWIM GmbH & Co.KG

Unterzeichnet für und im Namen von:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

Original-Konformitätserklärung

Neckarsulm

28.04.2026

Ort

Datum


ppa. Jens Buchheim
Prokurist


ppa. Dr. Thorsten Maier
Prokurist

DE



Liste des pictogrammes/symboles utilisés	Page	87
Utilisation conforme aux prescriptions	Page	89
Contenu de l'emballage	Page	90
Liste des pièces	Page	91
Données techniques	Page	92
Consignes générales de sécurité	Page	95
Consignes de sécurité générales pour les outils électriques	Page	95
Consignes de sécurité spécifiques aux ponceuses	Page	103
Consignes de sécurité pour chargeurs	Page	103
Avant la première utilisation	Page	106
Déballer le produit	Page	106
Accessoires	Page	106
Recharger la batterie	Page	107
Insérer/retirer la batterie	Page	108
Vérifier le niveau de charge de la batterie	Page	109
Assemblage	Page	109
Fixer/retirer le sac à poussière	Page	109
Choisir le papier abrasif	Page	111
Appliquer/remplacer le papier abrasif	Page	112
Mettre en place/retirer le patin de polissage en mousse et le patin de polissage en laine	Page	112

Fonctionnement	Page 113
Activer/désactiver	Page 113
Instructions de travail	Page 114
Nettoyage et entretien	Page 115
Nettoyage	Page 115
Entretien	Page 116
Réparation	Page 117
Pièces de rechange/accessoires	Page 117
Rangement	Page 118
Transport	Page 118
Mise au rebut	Page 118
Garantie	Page 120
Faire valoir sa garantie	Page 123
Service après-vente	Page 125
Déclaration UE de conformité	Page 126

Liste des pictogrammes/symboles utilisés



AVERTISSEMENT ! – Indique un danger avec un risque modéré, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave (par ex. risque de décharge électrique)



PRUDENCE ! – Indique un danger avec un faible risque, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure légère à modérée (par ex. risque de brûlures)



ATTENTION ! – Avertit du risque d'éventuels dommages matériels (par ex. risque de court-circuit)



Ce symbole signifie que les instructions du mode d'emploi doivent être respectées lors de l'utilisation du produit.



Portez une protection auditive !



Portez une protection pour les voies respiratoires !

	Courant alternatif/tension alternative
	Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs.
	Classe de protection II (isolation double)
	Protégez la batterie 7 du feu.
	Toujours débrancher le chargeur 12 de l'alimentation électrique avant de sortir la batterie 7 du chargeur ou d'y insérer la batterie.
	Éteignez toujours le produit, retirez la batterie 7 et laissez le produit refroidir avant de procéder à des ajustements.
	Portez des gants protecteurs !
	Courant continu/tension continue
	Fusible pour courant faible

min⁻¹	Tours par minute
	Protégez la batterie 7 de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
	Protégez la batterie 7 de l'eau et de l'humidité.
	Consignes de sécurité
	Instructions de manipulation
CE	Le sigle CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit.
	Ce label indique que la sécurité du produit a été contrôlée et certifiée par le laboratoire d'essai TÜV SÜD.

12 V PONCEUSE/POLISSEUSE SANS FIL

● Utilisation conforme aux prescriptions

- Ce produit est destiné au ponçage grossier de surfaces sèches, comme par ex. :
 - Bois
 - Peinture
 - Mastic

- Selon le papier abrasif utilisé, ce produit convient pour le ponçage à sec du métal.
- Ce produit est destiné à être utilisé sur des véhicules uniquement à la vitesse la plus basse.
- Toute autre utilisation ou modification du produit est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des dommages et blessures voire même provoquer la mort.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme.
- Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou à d'autres domaines d'application.

● Contenu de l'emballage

AVERTISSEMENT !

- ▶ Le produit et les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants ! Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec des sacs en plastique, des films et des petites pièces ! Il existe un danger d'asphyxie et d'ingestion !

- 1 12 V Ponceuse/polisseuse sans fil
- 2 Papier abrasif (grain 80/120)
- 1 Sac à poussière
- 1 Adaptateur (pour l'aspiration de poussière)
- 1 Patin de polissage en mousse
- 1 Patin de polissage en laine
- 1 Chargeur

- 1 Batterie
- 1 Mode d'emploi

● Liste des pièces

Fig. A

- 1 Interrupteur marche/arrêt (I/O)
- 2 Bouton de réglage de la vitesse
- 3 Papier abrasif
- 4 Ouverture d'aspiration
- 4a ▲ (Repère flèche)
- 5 Adaptateur pour l'aspiration de poussière
- 6 Sac à poussière
- 7 Batterie
- 8 Bouton de déverrouillage (batterie)
- 9 Poignée
- 10 LED de niveau de charge

Fig. B

- 11 Disque abrasif

Fig. C

- 12 Chargeur
- 13 LED de contrôle de charge (verte)
- 14 LED de contrôle de charge (rouge)

● Données techniques

12 V Ponceuse/polisseuse sans fil	PASP 12-Li A1
Numéro de modèle :	HG14649
Tension nominale :	12 V ===
Régime à vide n_0 :	0–20000 min ⁻¹
Nombre de vibrations :	2500–5000 min ⁻¹
Circuit d'oscillation :	9 mm
Diamètre du disque abrasif :	123 mm
Batterie	PAPK 12 A4
Numéro de modèle :	HG10031
Type :	Lithium-ions
Tension nominale :	12 V ===
Capacité :	2,0 Ah
Nombre de cellules :	3
Chargeur	PLGK 12 A3
Numéro de modèle :	
– Fiche VDE :	HG10038
– Fiche BS :	HG10038-BS
Entrée	
Tension nominale :	220–240 V~, 50–60 Hz
Puissance nominale à l'entrée :	50 W
Fusible (interne) :	2 A 
Sortie	
Tension nominale :	12 V ===

Courant nominal :	2,4 A
Durée de recharge :	env. 60 minutes
Classe de protection :	II/□ (double isolation)

Température ambiante recommandée

Durant la recharge :	+4 °C à +40 °C
Durant le fonctionnement :	+4 °C à +40 °C
Durant le stockage :	+20 °C à +26 °C

Valeurs des émissions sonores

Valeur mesurée pour le bruit déterminée conformément à EN 62841. Le niveau de bruit pondéré A de l'outil électrique sur le site de l'utilisateur est généralement le suivant :

Niveau de pression acoustique L_{pA} :	68,6 dB
Incertitude K_{pA} :	k = 3 dB
Niveau de puissance acoustique L_{WA} :	76,6 dB
Incertitude K_{WA} :	k = 3 dB

AVERTISSEMENT !



Portez une protection auditive !

Valeurs d'émission de vibrations

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle de trois directions), déterminées conformément à EN 62841 :

Ponçage d'un panneau d'aggloméré a_h :	10,325 m/s ²
Incertitude K :	1,5 m/s ²

AVERTISSEMENT !

- ▶ Les émissions de vibrations et de bruit générées lors de l'utilisation effective de l'outil électrique peuvent différer des valeurs spécifiées en fonction de la manière dont l'outil électrique est utilisé, en particulier du type de pièce à traiter.
- ▶ Il est nécessaire de définir les mesures de sécurité visant à la protection de l'utilisateur, qui reposent sur une estimation de l'exposition aux vibrations en conditions d'utilisation réelles (toutes les parties du cycle d'utilisation doivent être prises en compte ici, par exemple les heures auxquelles l'outil électrique est éteint et celles auxquelles il est certes allumé, mais tourne sans charge).

REMARQUE

- ▶ Les valeurs de vibration totale et d'émission sonore spécifiées ont été mesurées selon une procédure de test normalisée et peuvent être utilisées pour comparer un outil électrique avec un autre.

REMARQUE

- ▶ Les valeurs de vibration totale et d'émission sonore spécifiées peuvent également être utilisées pour une estimation préliminaire de la sollicitation.



Consignes générales de sécurité

● Consignes de sécurité générales pour les outils électriques

AVERTISSEMENT !



Consultez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et données techniques fournies avec cet outil électrique. Ne pas respecter les instructions ci-dessous peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou causer des blessures graves.



Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour vous y reporter ultérieurement.

Le terme « outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité se réfère à des outils électriques alimentés en électricité (avec cordon d'alimentation) ou à des outils électriques fonctionnant sur une batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité au poste de travail

- a) **Conservez votre zone de travail propre et bien éclairée.**
Les zones de travail encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans une atmosphère présentant un risque d'explosion, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
- c) **Lors de l'utilisation de l'outil électrique, tenez les enfants et autres personnes hors de sa portée.** Des distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil électrique.

Sécurité électrique

- a) **La fiche de raccordement de l'outil électrique doit être compatible avec la prise de courant. En aucun cas, la fiche ne doit pas être modifiée. N'utilisez aucune fiche interchangeable avec des outils électriques reliés à la terre.** Des fiches non modifiées et des prises de courant appropriées réduisent le risque d'électrocution.
- b) **Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est relié à la terre.
- c) **N'exposez pas d'outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.

- d) **Ne détournez pas le cordon d'alimentation de son utilisation prévue, par exemple ne l'utilisez pas pour porter et accrocher l'outil électrique ou pour le débrancher de la prise de courant. Tenez le cordon d'alimentation hors de portée de la chaleur, de l'huile, d'arêtes coupantes ou de pièces mobiles.** Les cordons d'alimentation soit endommagés soit emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
- e) **Lorsque vous travaillez à l'extérieur avec un outil électrique, utilisez uniquement des rallonges adaptées à une utilisation en extérieur.** L'utilisation d'une rallonge convenant pour l'extérieur réduit le risque d'électrocution.
- f) **Si le fonctionnement de l'outil électrique dans un environnement humide est inévitable, utilisez un disjoncteur différentiel.** L'emploi d'un disjoncteur différentiel diminue le risque d'électrocution.

Sécurité des personnes

- a) **Soyez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.** N'utilisez aucun outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électrique peut causer des blessures graves.
- b) **Veillez à porter un équipement de protection et toujours des lunettes protectrices.** Selon la nature du travail et l'utilisation de l'outil électrique, le port d'équipements pour votre protection tels que masque

anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque chantier ou protection auditive réduit les risques de blessures.

- c) **Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'outil électrique soit bien éteint avant de le brancher sur l'alimentation électrique et/ou sur la batterie, de le ramasser ou de le porter.** Lorsque vous transportez l'outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou que l'outil électrique est allumé et raccordé à l'alimentation électrique, cela peut entraîner des accidents.
- d) **Avant de mettre l'outil électrique en marche, retirez tous les outils de réglage ou les clés plates.** Un outil ou une clé qui se trouve sur une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
- e) **Évitez un positionnement corporel anormal. Assurez-vous de camper solidement sur vos jambes et de conserver votre équilibre à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- f) **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Tenez vos cheveux et vêtements hors de portée des pièces mobiles.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.
- g) **Si des équipements d'aspiration et de collecte de poussière peuvent être montés, ils doivent être installés et utilisés correctement.** L'aspiration de

poussière peut réduire les risques occasionnés par les particules.

- h) **Ne vous mettez pas en danger et ne dépassez pas les règles de sécurité des outils électriques, même si vous êtes, après de nombreuses utilisations, familier avec cet outil électrique.** Une manipulation imprudente peut entraîner des blessures graves en quelques fractions de seconde.

Utilisation et manipulation de l'outil électrique

- a) **Ne surchargez pas l'outil électrique. Utilisez seulement l'outil électrique qui convient au type de travaux entrepris.** Avec un outil électrique approprié, vous travaillez plus efficacement et en toute sécurité, dans la plage de puissance indiquée.
- b) **N'utilisez aucun outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électrique qui ne se laisse plus allumer ou éteindre est dangereux et doit être réparé.
- c) **Avant d'effectuer tout réglage, de changer un outil insérable ou ranger l'outil électrique, débranchez la fiche de la prise de courant et/ou enlevez la batterie amovible.** Ces mesures de précaution empêchent le démarrage intempestif de l'outil électrique.
- d) **Conservez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des personnes utiliser l'outil électrique si elles ne sont pas familières avec les manipulations ou si elles n'ont pas lu les**

instructions. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

- e) **Entretenez les outils électriques et l'outil insérable avec soin. Vérifiez si les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne sont pas bloquées ; contrôlez aussi si des pièces sont cassées ou endommagées car cela pourraient altérer le fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant toute utilisation de l'outil électrique.** De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- f) **Conservez les outils de coupe bien affûtés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords bien coupants se bloquent moins et sont plus faciles à contrôler.
- g) **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les outils insérables etc. conformément à ces instructions. Prenez en compte les conditions de travail et le travail à effectuer.** L'utilisation d'outils électriques pour des applications différentes que celles prévues peut conduire à des situations dangereuses.
- h) **Maintenez les poignées et surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile ou de graisse.** Les poignées et surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil électrique en toute sécurité lors de situations imprévues.

Utilisation et manipulation de l'outil sans fil

- a) **Rechargez les batteries seulement avec les chargeurs recommandés par le fabricant.** Lorsqu'un chargeur est adapté à seulement un certain type de batteries, il existe un risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.
- b) **Utilisez seulement les batteries prévues pour ce type d'outils électriques.** L'utilisation d'autres batteries peut provoquer des blessures et représente un risque d'incendie.
- c) **Éloignez la batterie non utilisée de trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient provoquer un pontage des contacts.** Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut causer des brûlures ou provoquer un incendie.
- d) **Lors d'une mauvaise utilisation, un liquide peut fuir de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. En cas de contact involontaire, rincez avec de l'eau. Si du liquide pénètre dans les yeux, consultez également un médecin.** Le liquide s'écoulant de la batterie peut conduire à des irritations de la peau ou des brûlures.
- e) **N'utilisez pas de batterie endommagée ou modifiée.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent se comporter de manière imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou entraîner un risque de blessure.
- f) **N'exposez pas une batterie à un feu ou à des températures élevées.** Des feux ou températures supérieures à +130 °C peuvent entraîner une explosion.

- g) **Respectez toutes les instructions de chargement et ne rechargez jamais la batterie ou l'outil sans fil en dehors de la plage de température spécifiée dans le mode d'emploi.** Une charge incorrecte ou une charge en dehors de la plage de température admise peut détruire la batterie et augmenter le risque d'incendie.



PRUDENCE ! RISQUE D'EXPLOSION ! Ne rechargez jamais de piles non rechargeables.



Protégez la batterie de la chaleur, par ex. aussi celle provenant de rayonnement solaire lors d'une exposition en continu, du feu, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion.

Service après-vente

- a) **Laissez votre outil électrique être réparé seulement par du personnel qualifié qui utilise des pièces de rechange d'origine.** Cela assure que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.
- b) **N'effectuez aucune maintenance sur des batteries endommagées.** Toute maintenance de batteries doit être effectuée seulement par le fabricant ou par des services après-vente agréés.

● Consignes de sécurité spécifiques aux ponceuses

AVERTISSEMENT ! Danger dû à la poussière !

- ▶ En cas de travaux prolongés avec du bois et en particulier avec des poussières dangereuses pour la santé, le produit doit être raccordé à un système d'aspiration approprié. Portez des lunettes de protection et un masque anti-poussière !
- N'utilisez le produit que pour le ponçage à sec. Si de l'eau pénètre dans le produit, il y a un risque de choc électrique.
- Attendez toujours que le produit s'arrête complètement avant de le poser.
- Sécurisez la pièce à travailler. Une pièce bien serrée grâce à des dispositifs de maintien ou un étau est tenue plus fermement qu'avec une main.
- Veillez à une ventilation suffisante lorsque vous travaillez avec des matières plastiques, des peintures, des vernis, etc.
- N'utilisez pas le produit sans papier abrasif.

● Consignes de sécurité pour chargeurs

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales

limitées ou ayant une expérience et des connaissances réduites, seulement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne rechargez jamais de batteries non rechargeables. La violation de cette instruction entraîne des risques.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé soit par le fabricant ou par son service après-vente ou soit par un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Protégez les pièces électriques contre l'humidité. Afin d'éviter toute

électrocution, ne plongez jamais ces pièces dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante. Respectez les instructions de nettoyage, d'entretien et de réparation.

 Ce produit convient uniquement à une utilisation à l'intérieur de locaux.

⚠ ATTENTION ! Ce chargeur ne convient que pour recharger les batteries de types suivants :

/// PARKSIDE® Batterie 12 V		
PAPK 12 A3/A4	2,0 Ah	3 cellules
PAPK 12 B3/B4	4,0 Ah	6 cellules
PAPK 12 C1	2,5 Ah	3 cellules
PAPK 12 D1	5,0 Ah	6 cellules

Batteries et chargeurs adaptés

Batterie :	/// PARKSIDE® X 12 V Team
Chargeur :	/// PARKSIDE® X 12 V Team

- Les clients des pays suivants peuvent commander des batteries de rechange et des chargeurs compatibles dans les boutiques en ligne Lidl :
Allemagne (lidl.de), France (lidl.fr), Belgique (lidl.be), République tchèque (lidl.cz), Pays-Bas (lidl.nl), Pologne (lidl.pl), Slovaquie (lidl.sk), Espagne (lidl.es)
Les clients de tous les autres pays peuvent les commander sur www.optimex-shop.com.

● **Avant la première utilisation**

● **Déballer le produit**

1. Sortez le produit de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et que le contenu de l'emballage listé est complet (voir « Contenu de l'emballage »).
3. Vérifiez si le produit et toutes les pièces sont en bon état. Si vous constatez une détérioration ou un défaut, n'utilisez pas le produit mais procédez comme décrit au chapitre « Garantie ».

● **Accessoires**

- Pour faire fonctionner ce produit correctement et en toute sécurité, les accessoires suivants sont nécessaires :
 - Papier abrasif approprié
- Les accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur agréé. Lors de l'achat, respectez toujours

les exigences techniques de ce produit (voir « Données techniques »).

- Si vous avez des doutes, demandez conseil à un expert qualifié ou à votre revendeur de confiance.
- N'utilisez que les accessoires et les dispositifs supplémentaires indiqués dans le mode d'emploi. L'utilisation d'autres outils insérables et accessoires indiqués dans le mode d'emploi peut représenter pour vous un risque de blessures.

● Recharger la batterie

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !



Débranchez toujours le chargeur [12] de l'alimentation électrique avant d'insérer/retirer la batterie [7].

REMARQUE

- ▶ Vous pouvez charger la batterie [7] à tout moment sans réduire sa durée de vie.
 - ▶ La batterie [7] ne sera pas endommagée en cas d'interruption de la charge.
 - ▶ Laissez refroidir le chargeur [12] pendant au moins 15 minutes entre les charges successives.
- Avant la mise en service : Rechargez la batterie [7] si elle présente un niveau de charge moyen ou faible (voir « Vérifier le niveau de charge de la batterie »).

- Les LED de contrôle de charge (rouge [14] et verte [13]) vous informent sur l'état du chargeur [12] et de la batterie [7].

LED	État
LED rouge [14] allumée	Batterie [7] en cours de charge
LED verte [13] allumée	Batterie [7] complètement rechargée
Les LED verte [13] et LED rouge [14] clignotent	Batterie [7] défectueuse
LED rouge [14] clignotant	Batterie [7] trop froide ou trop chaude
LED verte [13] allumée (sans batterie [7])	Chargeur [12] prêt à l'emploi

1. Placez la batterie [7] dans le chargeur [12].
2. Branchez la fiche secteur du chargeur [12] sur une prise de courant.
3. Lorsque la batterie [7] est complètement rechargée :
 - Débranchez la fiche secteur du chargeur [12] de la prise de courant.
 - Enlevez la batterie [7] du chargeur [12].

● Insérer/retirer la batterie

Insérer la batterie

1. Faites glisser la batterie [7] sur la poignée [9].
2. Assurez-vous que vous entendiez l'enclenchement de la batterie [7].

Retirer la batterie

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage [8] sur la batterie [7].
2. Retirez la batterie [7] de la poignée [9].

● Vérifier le niveau de charge de la batterie

- Les LED de niveau de charge [10] indiquent le niveau de charge après la mise en marche et l'arrêt du produit :

Couleur	Niveau de charge
Rouge/orange/vert	Maximum
Rouge/orange	Moyen
Rouge	Faible

● Assemblage

● Fixer/retirer le sac à poussière

(Fig. D, E)

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !



Éteignez toujours le produit, retirez la batterie [7] et laissez le produit refroidir avant de procéder à des ajustements.

REMARQUE

- ▶ Lors de travaux sur des surfaces verticales : Le sac à poussière [6] doit être orienté vers le bas.
- ▶ Pour une aspiration optimale de la poussière : Vider régulièrement le sac à poussière [6].
- ▶ Facultatif : La poussière peut être aspirée à l'aide d'un aspirateur.

Fixer le sac à poussière

1. Alignez ▲ [4a] l'ouverture d'aspiration [4] avec □ sur le sac à poussière [6].
2. Verrouiller : Tournez le sac à poussière [6] dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que ▲ [4a] pointe sur □.

Retirer la boîte à poussière

1. Tournez le sac à poussière [6] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que ▲ [4a] sur l'ouverture d'aspiration [4] pointe sur □.
2. Retirez le sac à poussière [6] de l'ouverture d'aspiration [4].

Aspiration externe de la poussière

1. Insérez l'adaptateur pour aspiration de poussière [5] sur l'ouverture d'aspiration [4].
2. Raccordez l'extrémité du raccord de tuyau d'un appareil d'aspiration approprié (par exemple un aspirateur de garage) à l'adaptateur pour l'aspiration de poussière [5].

● Choisir le papier abrasif

REMARQUE

- Le grain du papier abrasif [3] détermine le taux d'enlèvement de matière et le lissé de la surface.

- ☐ Choisissez un papier abrasif [3] adapté à l'usage prévu :

Grain	Grain grossier	Utilisation
60	Très grossier	☐ Enlever les matériaux lourds ☐ Décaper la peinture/le vernis ☐ Travailler le bois brut ☐ Enlever la rouille
80	Grossier	☐ Ponçage général ☐ Lisser du bois brut ☐ Préparer les surfaces pour la finition
120	Moyennement grossier	☐ Lisser les surfaces ☐ Préparer les surfaces pour la finition (peinture/décapage) ☐ Nettoyer les surfaces métalliques
240	Fin	☐ Dernière touche avant le traitement final ☐ Entre chaque couche de peinture ou de vernis ☐ Polissage

● Appliquer/remplacer le papier abrasif

(Fig. B)

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !



Éteignez toujours le produit, retirez la batterie [7] et laissez le produit refroidir avant de procéder à des ajustements.

1. Alignez le trou du papier abrasif [3] sur le trou du produit.
2. Fixez le papier abrasif [3] sur le produit à l'aide de la bande auto-agrippante.
3. Retirer le papier abrasif [3] : Retirez le papier abrasif du disque abrasif [11].

● Mettre en place/retirer le patin de polissage en mousse et le patin de polissage en laine

- ☐ Fixez le patin de polissage en mousse ou en laine sur le disque abrasif [11] à l'aide de la bande auto-agrippante.
- ☐ Retirer le patin de polissage en mousse ou le patin de polissage en laine : Retirez le patin de polissage en mousse ou en laine du disque abrasif [11].

● **Fonctionnement**

● **Activer/désactiver**

PRUDENCE ! Risque de blessures !



Portez toujours des gants protecteurs, si vous manipulez le produit ou travaillez avec.

PRUDENCE ! Risque de blessures !

- ▶ Avant d'allumer le produit : Assurez-vous que le papier abrasif [3] ne touche pas la pièce à travailler.
- ▶ Assurez-vous d'avoir une bonne stabilité. Maintenez toujours le produit des deux mains durant le travail.
- ▶ Gardez vos mains hors de la portée du papier abrasif [3] lorsque le produit est en fonctionnement.

REMARQUE

- ▶ Le nombre d'oscillations nécessaire dépend du matériau et des conditions de travail et peut être déterminé par des essais pratiques.

Présélection de la vitesse de vibration

- ☐ Sélectionnez la vitesse souhaitée : Si nécessaire, réglez la vitesse à l'aide du bouton de réglage de la vitesse [2].

Polissage

- ☐ Polir les peintures altérées par les intempéries et éliminer les rayures (par exemple sur le plexiglas) : Utilisez le

produit avec des accessoires de polissage adaptés (par exemple, un patin de polissage en mousse et un patin de polissage en laine).

- Le produit est destiné à être utilisé sur des véhicules uniquement à la vitesse la plus basse.

Allumer

- Réglez l'interrupteur marche/arrêt **1** sur la position **I**.

Éteindre

- Réglez l'interrupteur marche/arrêt **1** sur la position **0**.

● Instructions de travail

⚠ PRUDENCE ! Risque de blessures et de dommages matériels !

- ▶ Fixez la pièce sur l'établi à l'aide de dispositifs de serrage.
- ▶ Veillez toujours à ce que le poste de travail soit suffisamment ventilé.
- ▶ Évitez de solliciter le produit de manière excessive pendant le travail.
- ▶ Utilisez un papier abrasif **3** compatible pour travailler différents matériaux.
- ▶ Allumez le produit avant de le placer sur la pièce à travailler.
- ▶ N'exercez qu'une pression minimale pendant le travail.
- ▶ Travaillez à une vitesse constante.

PRUDENCE ! Risque de blessures et de dommages matériels !

- ▶ N'utilisez jamais le même papier abrasif [3] pour poncer différents matériaux (par exemple du bois puis du métal). Seul un papier abrasif propre permet d'obtenir des résultats de ponçage optimaux.
- ▶ Guidez le produit parallèlement sur la pièce à travailler. Utilisez des mouvements de ponçage qui se chevauchent.
- ▶ Une fois le travail terminé : Enlevez le produit de la pièce à travailler. Éteignez le produit.

● **Nettoyage et entretien**

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !



Éteignez toujours le produit, retirez la batterie [7] et laissez le produit refroidir avant de procéder à des ajustements.

● **Nettoyage**

REMARQUE

- ▶ Pour nettoyer le produit, n'utilisez pas de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou autres produits de nettoyage ou de désinfection agressifs, car ils peuvent endommager les surfaces.
- ▶ Ne laissez jamais de liquides pénétrer dans le produit.

- Un nettoyage régulier et approfondi garantit une utilisation sûre et prolonge la durée de vie du produit.
- Conservez toujours le produit propre, sec et exempt d'huile ou de graisse.
- Après chaque utilisation et avant le rangement : Éliminez les corps étrangers du produit.

Nettoyage du produit

- Nettoyez le produit avec un chiffon sec.
- Utilisez une brosse douce pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
- En particulier, nettoyez les fentes d'aération avec un chiffon et une brosse douce après chaque utilisation. Les fentes d'aération doivent toujours être libres.

Nettoyer le sac à poussière

(Fig. F)

- Pour un nettoyage plus complet : Ouvrez le sac à poussière .
- Videz complètement le sac à poussière .

● Entretien

- Avant et après chaque utilisation : Vérifiez s'il existe des dommages et l'état d'usure du produit et de ses accessoires. Si nécessaire, remplacez les accessoires usés ou endommagés. Respectez toujours les exigences techniques (voir « Données techniques »).

- Vérifiez que les caches et les dispositifs de sécurité sont en bon état et correctement installés. Si ce n'est pas le cas, faites-les remplacer par un expert.
- Changez régulièrement le papier abrasif [3].

● Réparation

- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Pour faire vérifier et réparer le produit, contactez un service après-vente agréé ou une personne ayant des qualifications similaires.

● Pièces de rechange/accessoires

- Les clients peuvent acheter des pièces de rechange et accessoires compatibles sur www.optimex-shop.com.
- Vous ne pouvez passer des commandes qu'en ligne.
- Ayez le numéro de commande à portée de main pour votre commande.
- Pour plus d'informations, contactez le service d'assistance téléphonique de Lidl (voir « Service après-vente »).

Description de la pièce de rechange/du consommable	Numéro de commande (pièce de rechange)
[5] Adaptateur pour l'aspiration de poussière	999529733001
[6] Sac à poussière	999529733002

● Rangement

- La température optimale de stockage sur le long terme (plus de 3 mois) se situe entre +20 °C et +26 °C.
- Nettoyez le produit (voir « Nettoyage »).
- Rangez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, hors gel et bien aéré.
- Rangez toujours le produit hors de la portée des enfants.

Batterie

- Avant un stockage de longue durée : Rangez la batterie  seulement lorsqu'elle est partiellement chargée. La batterie doit être chargée à 40 %-60 % (les LED rouge et orange de niveau de charge  sont allumées).
- En cas de stockage de longue durée : Vérifiez le niveau de charge de la batterie  environ tous les 3 mois. Si nécessaire, rechargez la batterie.

● Transport

- Protégez le produit des chocs violents ou fortes vibrations pouvant survenir lors du transport dans des véhicules.
- Sécurisez le produit pour qu'il ne puisse ni glisser ni basculer.

● Mise au rebut



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la

signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 :
papiers et cartons/80–98 : matériaux composite.

Produit :



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE +
NOTICE



Suivez l'info-tri illustré pour un tri optimal. Ce marquage est
spécifique au marché français.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront
sur les possibilités de mise au rebut des produits
usagés.



Veuillez éliminer ce produit de manière appropriée
lorsqu'il arrive en fin de vie, et ne le jetez pas avec les
déchets ménagers. Pour obtenir des renseignements
concernant les points de collecte et leurs horaires
d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées
doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables
et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de
collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Retirez les piles/le pack de piles du produit avant sa mise au rebut.

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● **Garantie**

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des

vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons – à notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● **Faire valoir sa garantie**

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (IAN 529733_2601) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche)

ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.



Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. La numéro

de référence de l'article (IAN) 529733_2601 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.

● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800907612

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 080012614

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800563601

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

● Déclaration UE de conformité

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° 529733_2601)

Nous, l'entreprise

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Allemagne

déclarer en toute responsabilité que le Produit :

IAN :

529733_2601

Identification du produit :

"PARKSIDE" 12V Ponceuse/polisseuse sans fil

Numéro de modèle :

HG14649

Répond aux exigences essentielles des directives de l'UE énumérées

2006/42/CE [JOUE L 157, 9 juin 2006]

2014/30/UE [JOUE L 96, 29 mars 2014]

2011/65/UE [JOUE L 174, 1 juillet 2011]

Références des normes harmonisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

N° / Pièces

2006/42/CE

EN ISO 12100:2010

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014+AC:2015

2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques :

N° / Pièces

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c))

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014/A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Détenteur de la documentation technique : OWIM GmbH & Co.KG

Signé par et au nom de:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Allemagne

Traduction de la déclaration de conformité d'origine

Neckarsulm

28.04.2026

Lieu

Date

ppa./Jens Buchheim

Fondé de pouvoir

ppa. Dr. Thorsten Maier

Fondé de pouvoir

FR



Lijst van gebruikte pictogrammen/ symbolen	Pagina 129
Beoogd gebruik	Pagina 131
Leveringsomvang	Pagina 132
Lijst van onderdelen	Pagina 133
Technische gegevens	Pagina 134
Algemene veiligheidsaanwijzingen	Pagina 137
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische apparaten	Pagina 137
Apparaatspecifieke veiligheidsaanwijzingen voor schuurmachines	Pagina 145
Veiligheidsaanwijzingen voor opladers	Pagina 145
Vóór het eerste gebruik	Pagina 148
Product uitpakken.	Pagina 148
Accessoires	Pagina 148
Accu opladen	Pagina 149
Accu plaatsen/verwijderen	Pagina 150
Ladingsniveau van de accu controleren	Pagina 151
Assemblage	Pagina 151
Stofzak aanbrengen/verwijderen	Pagina 151
Schuurpapier uitkiezen	Pagina 152
Schuurpapier aanbrengen/vervangen	Pagina 154
Bevestig/verwijder het schuimrubberen polijstkussen en het wollen polijstkussen.	Pagina 154

Bediening	Pagina 155
In-/uitschakelen	Pagina 155
Werkinstructies	Pagina 156
Schoonmaken en onderhoud	Pagina 157
Schoonmaken	Pagina 157
Onderhoud	Pagina 158
Reparatie	Pagina 159
Reserveonderdelen/accessoires	Pagina 159
Opbergen	Pagina 159
Transport	Pagina 160
Afvoer	Pagina 160
Garantie	Pagina 161
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 163
Service	Pagina 164
EU-conformiteitsverklaring	Pagina 165

Lijst van gebruikte pictogrammen/symbolen



WAARSCHUWING! – Duidt op een gevaar met een middelmatig risico dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijv. gevaar voor elektrische schokken)



VOORZICHTIG! – Duidt op een gevaar met een laag risico dat licht tot matig letsel tot gevolg kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijv. verbrandingsgevaar)



OPGELET! – Waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen (bijv. risico op kortsluiting)



Dit symbool betekent dat er bij gebruik van het product de hand moet worden gehouden aan de gebruiksaanwijzing.



Draag gehoorbescherming!



Draag ademhalingsbescherming!

	Wisselstroom/-spanning
	Gebruik het product alleen in droge binnenruimtes.
	Beschermingsklasse II (dubbele isolatie)
	Bescherm de accu 7 tegen vuur.
	Ontkoppel de oplader 12 altijd van de stroomvoorziening, voordat u de accu 7 uit de oplader neemt of de accu plaatst.
	Schakel het product uit, verwijder altijd de accu 7 en laat het product afkoelen voordat u aanpassingen uitvoert.
	Draag veiligheidshandschoenen!
	Gelijkstroom/-spanning
	Smeltzekering

min⁻¹	Toerental per minuut
	Bescherm de accu  tegen hitte en direct zonlicht.
	Bescherm de accu  tegen water en vocht.
 	Veiligheidsaanwijzingen Handelingsaanwijzingen
CE	Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen.
 	Dit testmerk geeft aan dat het product is getest en gecertificeerd voor veiligheid door het TÜV SÜD testlaboratorium.

12 V ACCU-SCHUUR- EN POLIJSTMACHINE

● **Beoogd gebruik**

- Dit product is bedoeld voor het grof slijpen van droge oppervlakken, zoals:
 - Hout
 - Verf
 - Plamuur

- Afhangelijk van het gebruikte schuurpapier is dit product geschikt voor droog schuren van metaal.
- Dit product is voor gebruik op voertuigen alleen bedoeld met de laagste snelheid.
- Andere manieren van gebruik of veranderingen van het product worden beschouwd als onjuist en kunnen risico's zoals levensgevaar, verwondingen en beschadigingen met zich meebrengen.
- De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade die is ontstaan door ander gebruik dan het beoogde.
- Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik of voor andere toepassingen.

● **Leveringsomvang**

WAARSCHUWING!

- ▶ Zowel het product als het verpakkingsmateriaal zijn geen kinderspeelgoed! Kinderen mogen niet spelen met de plastic zakken, folie en kleine onderdelen! Er bestaat gevaar voor inslikken en verstikking!

- 1 12 V Accu-schuur- en polijstmachine
- 2 Schuurpapier (korrelgrootte 80/120)
- 1 Stofzak
- 1 Adapter (voor de stofafzuiging)
- 1 Schuimrubberen polijstkussen
- 1 Wollen polijstkussen
- 1 Oplader

- 1 Accu
- 1 Gebruiksaanwijzing

● Lijst van onderdelen

Afb. A

- 1 Aan/uit-schakelaar (I/O)
- 2 Toets voor de snelheidsregeling
- 3 Schuurpapier
- 4 Afzuigopening
- 4a ▲ (pijlmarkering)
- 5 Adapter voor de stofafzuiging
- 6 Stofzak
- 7 Accu
- 8 Ontgrendelknop (accu)
- 9 Handgreep
- 10 Ladingsniveau-LEDs

Afb. B

- 11 Slijpschijf

Afb. C

- 12 Oplader
- 13 Oplaadcontrole-LED (groen)
- 14 Oplaadcontrole-LED (rood)

● Technische gegevens

12 V Accu-schuur- en polijstmachine	PASP 12-Li A1
Modelnummer:	HG14649
Nominale spanning:	12 V ===
Onbelast toerental n_0 :	0–20000 min ⁻¹
Trillingsgetal:	2500–5000 min ⁻¹
Trillingscircuit:	9 mm
Diameter van de slijpschijf:	123 mm
Accu	PAPK 12 A4
Modelnummer:	HG10031
Type:	Lithium-ionen
Nominale spanning:	12 V ===
Capaciteit:	2,0 Ah
Aantal cellen:	3
Oplader	PLGK 12 A3
Modelnummer:	
– VDE-stekker:	HG10038
– BS-stekker:	HG10038-BS
Ingang	
Nominale spanning:	220–240 V~, 50–60 Hz
Nominaal vermogensverbruik:	50 W
Zekering (binnen):	2 A 
Uitgang	
Nominale spanning:	12 V ===

Nominale stroom:	2,4 A
Oplaadduur:	ca. 60 minuten
Beschermingsklasse:	II/□ (dubbele isolatie)

Aanbevolen omgevingstemperatuur

Tijdens het opladen:	+4 °C tot +40 °C
Tijdens het gebruik:	+4 °C tot +40 °C
Tijdens opslag:	+20 °C tot +26 °C

Geluidsemissiewaarden

Gemeten waarde voor geluid bepaald volgens EN 62841. Het met A gewaardeerde geluidsdrukniveau van het elektrische apparaat op locatie van de gebruiker bedraagt meestal:

Geluidsdrukniveau L_{pA} :	68,6 dB
Onzekerheid K_{pA} :	$k = 3$ dB
Geluidsvermogensniveau L_{WA} :	76,6 dB
Onzekerheid K_{WA} :	$k = 3$ dB

WAARSCHUWING!



Draag gehoorbescherming!

Trillingsemissiewaarden

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) zijn volgens EN 62841 vastgesteld:

Slijpen van een spaanplaat a_h :	10,325 m/s ²
Onzekerheid K:	1,5 m/s ²

WAARSCHUWING!

- ▶ De trillings- en geluidsemissies tijdens het feitelijke gebruik van het elektrische apparaat kunnen afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van de manier waarop het elektrische apparaat wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk dat wordt bewerkt.
- ▶ Het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bedienaar vast te leggen, die zijn gebaseerd op de trillingsbelasting tijdens de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (hierbij moet rekening worden gehouden met alle aspecten van de gebruikscyclus, bijvoorbeeld de tijd waarin het elektrische apparaat is uitgeschakeld en de tijd waarin het wel is ingeschakeld maar zonder belasting draait).

TIP

- ▶ De aangegeven totale trillingswaarden en de aangegeven geluidsemissiewaarden zijn met een genormeerde testmethode gemeten en kunnen gebruikt worden ter vergelijking van dit elektrische apparaat met andere.

TIP

- ▶ De aangegeven totale trillingswaarden en de aangegeven geluidsemissiewaarden kunnen ook dienen voor het voorlopig inschatten van de belasting.



Algemene veiligheidsaanwijzingen

● Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische apparaten

WAARSCHUWING!



Lees alle veiligheidsaanwijzingen, tips, afbeeldingen en technische gegevens die met dit elektrische apparaat zijn meegeleverd. Het zich niet opvolgen van de veiligheidstips en onderstaande aanwijzingen kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

Het in de veiligheidsaanwijzingen gebruikte begrip “elektrisch apparaat” heeft betrekking op aan het elektriciteitsnet aangesloten elektrische apparaten (met aansluitsnoer) of op door een accu gevoede elektrische apparaten (zonder aansluitsnoer).

Veiligheid op de werkplek

- a) **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Slecht georganiseerde en niet verlichte werkplekken kunnen tot ongevallen leiden.
- b) **Werk met het elektrische apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar door de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrische apparaten veroorzaken vonken, die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- c) **Houd kinderen en andere personen uit de buurt als het elektrische apparaat wordt gebruikt.** Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het elektrische apparaat verliezen.

Elektrische veiligheid

- a) **De netstekker van het elektrische apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier worden veranderd. Gebruik geen verloopstekkers in combinatie met geaarde elektrische apparaten.** Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
- b) **Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingsapparatuur, fornuizen en koelkasten.** Het risico op elektrische schokken is groter als uw lichaam is geaard.

- c) **Houd elektrische apparaten uit de buurt van regen of vocht.** Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- d) **Gebruik het aansluitsnoer niet voor een ander doel, zoals het dragen of ophangen van het elektrische apparaat of om de netstekker uit het stopcontact te trekken. Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe voorwerpen of zich bewegende onderdelen.** Een beschadigd of verward aansluitsnoer verhoogt het risico op elektrische schokken.
- e) **Als u met een elektrische apparaat buiten werkt, gebruik dan alleen verlengsnoeren die ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.** Gebruik van een voor werk buitenshuis geschikt verlengsnoer vermindert het risico op elektrische schokken.
- f) **Als het gebruik van het elektrische apparaat in een vochtige omgeving niet kan worden vermeden, gebruik dan een aardlekschakelaar.** Gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

Persoonlijke veiligheid

- a) **Wees altijd attent, let op wat u doet en ga met overleg te werk als u met een elektrisch apparaat werkt.** Gebruik een elektrisch apparaat niet als u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen verkeert. Eén moment van onachtzaamheid bij gebruik van het elektrische apparaat kan ernstig letsel veroorzaken.

- b) **Draag persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van het type en het gebruik van het elektrische apparaat, vermindert het risico op letsel.
- c) **Vermijd onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u het aansluit op de stroomvoorziening en/of de accu of het optilt of draagt.** Als u bij het dragen van het elektrische apparaat uw vinger op de schakelaar houdt of het elektrische apparaat op het elektriciteitsnet aansluit terwijl het al ingeschakeld is, dan kan dit tot ongelukken leiden.
- d) **Verwijder inzetgereedschap of moersleutels voordat u het elektrische apparaat inschakelt.** Een werktuig of sleutel die zich in een draaiend onderdeel van een elektrisch apparaat bevindt, kan letsel veroorzaken.
- e) **Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en dat u altijd uw evenwicht bewaart.** Op die manier kunt u het elektrische apparaat in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f) **Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.** Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- g) **Als er stofafzuig- en stofopvanginstallaties kunnen worden gemonteerd, moeten deze op de juiste wijze**

aangesloten en gebruikt worden. Gebruik van een stofafzuiging kan gevaar door stof verminderen.

- h) **Laat u niet in slaap sussen door een onterecht gevoel van veiligheid en veronachtzaam nooit de veiligheidsregels voor elektrische apparaten, ook niet wanneer u vertrouwd bent met het elektrische apparaat doordat u er vaak mee werkt.** Achteloos te werk gaan kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik en behandeling van het elektrische apparaat

- a) **Belast het elektrische apparaat niet overmatig. Gebruik voor uw werk het daarvoor bestemde elektrische apparaat.** Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermogensbereik.
- b) **Gebruik een elektrisch apparaat nooit als de aan/uit-schakelaar ervan defect is.** Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c) **Trek de netstekker uit het stopcontact en/of verwijder de uitneembare accu, voordat u het apparaat instelt, inzetgereedschap wisselt of het elektrische apparaat opbergt.** Deze voorzorgsmaatregelen voorkomen dat het elektrische apparaat onbedoeld wordt gestart.
- d) **Berg niet-gebruikte elektrische apparaten op buiten het bereik van kinderen. Laat het elektrische apparaat niet gebruiken door personen die hiermee niet vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen.**

Elektrische apparaten zijn gevaarlijk als ze door onervaren personen worden gebruikt.

- e) **Onderhoud elektrische apparaten en inzetgereedschap altijd zorgvuldig. Controleer of bewegende delen onberispelijk werken en niet klemmen en of er geen onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat ze de werking van het elektrische apparaat nadelig beïnvloeden. Laat beschadigde onderdelen vóór het gebruik van het elektrische apparaat repareren.** Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische apparaten.
- f) **Houd snijwerktuigen scherp en schoon.** Met zorg onderhouden snijwerktuigen lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te sturen als de snijvlakken scherp zijn.
- g) **Gebruik het elektrische apparaat, accessoires, de inzetgereedschap enz. overeenkomstig deze aanwijzingen. Houd daarbij rekening met de arbeidsomstandigheden en de werkzaamheden die moeten worden verricht.** Gebruik van elektrische apparaten voor andere dan de bestemde doeleinden kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- h) **Zorg ervoor dat de handgrepen en greepvlakken droog, schoon en olie- en vetvrij blijven.** Gladde grepen en greepvlakken maken veilige bediening en controle van het elektrische apparaat in onvoorziene omstandigheden onmogelijk.

Gebruik en behandeling van het accu-apparaat

- a) **Laad accu's alleen op met opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.** Bij een oplader die geschikt is voor een bepaald soort accu's, bestaat brandgevaar als het voor andere soorten accu's gebruikt wordt.
- b) **Gebruik in de elektrische apparaten alleen accu's die daarvoor zijn bestemd.** Gebruik van andere accu's kan letsel en brandgevaar veroorzaken.
- c) **Houd de niet gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven, of andere kleine metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- d) **Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact daarmee. Bij toevallig contact met water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen komt, raadpleeg dan bovendien een arts.** Lekkende vloeistof kan irritatie van de huid of brandwonden veroorzaken.
- e) **Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde accu's.** Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en kunnen gevaar voor brand, explosies of letsel veroorzaken.
- f) **Stel accu's niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.** Vuur of temperaturen van meer dan +130 °C kunnen explosies veroorzaken.

- g) **Volg alle aanwijzingen voor het opladen op en laad de accu of het accu-apparaat nooit op buiten het in de gebruiksaanwijzing aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist opladen of opladen bij te hoge of te lage temperaturen kan de accu beschadigen en het brandgevaar vergroten.



VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-oplaadbare batterijen nooit op.



Bescherm de accu tegen hitte en bijv. ook tegen voortdurend direct zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat een risico op explosies.

Service

- a) **Laat uw elektrische apparaat alleen door gekwalificeerde vakmensen en uitsluitend met originele reserveonderdelen repareren.** Daarmee wordt verzekerd dat de veiligheid van het elektrische apparaat behouden blijft.
- b) **Verricht geen onderhoud aan beschadigde accu's.** Alle onderhoud van accu's mag alleen door de fabrikant of zijn daartoe gemachtigde klantendienst verricht worden.

● Apparaatspecifieke veiligheidsaanwijzingen voor schuurmachines

WAARSCHUWING! Gevaar door stof!

- ▶ Wanneer u langere tijd met hout werkt en met name met stof die schadelijk is voor de gezondheid, moet het product worden aangesloten op een geschikt afzuigsysteem. Draag een veiligheidsbril en een stofmasker!
- Gebruik het product alleen voor droogslijpen. Als water in het product terechtkomt, bestaat het risico van een elektrische schok.
- Wacht altijd totdat het product tot stilstand is gekomen, voordat u het product neerzet.
- Zet het werkstuk vast. Een met een spaninrichting of in een bankschroef vastgezet werkstuk zit veiliger vast dan een werkstuk dat u met uw hand vasthoudt.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij het werken met kunststoffen, verf, vernis, enz.
- Gebruik het product nooit zonder schuurpapier.

● Veiligheidsaanwijzingen voor opladers

- Dit product mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens

of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrijpen welke gevaren voortvloeien uit dat gebruik.

Kinderen mogen niet met het product spelen.

Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.

- Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op. Het niet opvolgen van deze tip leidt tot gevaar.
- Als het aansluitsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice hiervan of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Bescherm elektrische onderdelen tegen vocht. Dompel ze, om een elektrische

schok te vermijden, nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water. Neem de aanwijzingen voor schoonmaken, onderhoud en reparatie in acht.

 Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.

⚠ OPGELET! Deze oplader is uitsluitend bestemd voor het opladen van accu's van de hieronder genoemde types:

/// PARKSIDE® 12 V accu		
PAPK 12 A3/A4	2,0 Ah	3 cellen
PAPK 12 B3/B4	4,0 Ah	6 cellen
PAPK 12 C1	2,5 Ah	3 cellen
PAPK 12 D1	5,0 Ah	6 cellen

Geschikte accu's en opladers

Accu:	/// PARKSIDE® X 12 V Team
Oplader:	/// PARKSIDE® X 12 V Team

- Klanten uit de volgende landen kunnen in de Lidl-onlineshops compatibele vervangende batterijen en opladers bestellen:
Duitsland (lidl.de), Frankrijk (lidl.fr), België (lidl.be), Tsjechische Republiek (lidl.cz), Nederland (lidl.nl), Polen (lidl.pl), Slowakije (lidl.sk), Spanje (lidl.es)
Klanten uit alle andere landen kunnen deze bestellen op www.optimex-shop.com.

● **Vóór het eerste gebruik**

● **Product uitpakken**

1. Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of de beschrijving van het meegeleverde volledig is (zie “Leveringsomvang”).
3. Controleer of het product en alle onderdelen in goede staat zijn. Mocht u een beschadiging of een defect vaststellen, gebruik het product dan niet, maar ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk “Garantie”.

● **Accessoires**

- Voor een veilige en correcte bediening van dit product zijn de volgende accessoires nodig:
 - Geschikt schuurpapier
- Accessoires zijn verkrijgbaar bij uw geautoriseerde handelaar. Neem bij aankoop altijd de technische eisen van dit product in acht (zie “Technische gegevens”).

- Als u twijfelt, vraag een gekwalificeerde expert of geautoriseerde dealer om advies.
- Gebruik alleen accessoires en hulpstukken die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld. Gebruik van ander dan in de gebruiksaanwijzing aanbevolen inzetgereedschap of andere accessoires kan voor u risico voor letsel inhouden.

● Accu opladen

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!



Ontkoppel de oplader [12] altijd van de stroomvoorziening, voordat u de accu [7] plaatst/verwijdert.

TIP

- ▶ U kunt de accu [7] altijd opladen zonder dat u daarmee de levensduur verkort.
 - ▶ De accu [7] wordt bij de onderbreking van het oplaadproces niet beschadigd.
 - ▶ Laat de oplader [12] ten minste 15 minuten afkoelen tussen opeenvolgende oplaadbeurten.
-
- Voor de inbedrijfstelling: Laad de accu [7] op, als deze een gemiddeld of laag ladingsniveau laat zien (zie “Ladingsniveau van de accu controleren”).
 - De oplaadcontrole-LED (rood [14] en groen [13]) geven de toestand van de oplader [12] en de accu [7] aan.

LED	Toestand
Rode LED [14] licht op	Accu [7] wordt opgeladen
Groene LED [13] brandt	Accu [7] volledig opgeladen
Groene LED [13] en rode LED [14] knipperen	Accu [7] defect
Rode LED [14] knippert	Accu [7] te koud of te warm
Groene LED [13] brandt (zonder accu [7])	Oplader [12] klaar voor gebruik

- Plaats de accu [7] in de oplader [12].
- Steek de netstekker van de oplader [12] in een stopcontact.
- Als de accu [7] volledig is opgeladen:
 - Trek de netstekker van de oplader [12] uit het stopcontact.
 - Verwijder de accu [7] uit de oplader [12].

● Accu plaatsen/verwijderen

Accu plaatsen

- Schuif de accu [7] op de handgreep [9].
- Zorg ervoor dat de accu [7] hoorbaar vastklikt.

Accu verwijderen

- Druk op de ontgrendelknop [8] op de accu [7].
- Trek de accu [7] van de handgreep [9] af.

● Ladingsniveau van de accu controleren

- De ladingsniveau-LED's **10** geven het ladingsniveau aan nadat het product is in- en uitgeschakeld:

Kleur	Ladingsniveau
Rood/oranje/groen	Maximaal
Rood/oranje	Gemiddeld
Rood	Laag

● Assemblage

● Stofzak aanbrengen/verwijderen

(Afb. D, E)

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!



Schakel het product uit, verwijder altijd de accu **7** en laat het product afkoelen voordat u aanpassingen uitvoert.

TIP

- ▶ Bij het werken op verticale oppervlakken: De stofzak **6** moet naar beneden gericht zijn.
- ▶ Voor een optimale stofafzuiging: Leeg de stofzak **6** regelmatig.
- ▶ Optioneel: Het stof kan worden verwijderd met een stofzuiger.

Stofzak aanbrengen

1. Lijn ▲ 4a op de afzuigopening 4 uit met □ op de stofzak 6.
2. Vergrendelen: Draai de stofzak 6 met de klok mee, tot ▲ 4a naar □ wijst.

Stofzak verwijderen

1. Draai de stofzak 6 tegen de klok in, tot ▲ 4a op de afzuigopening 4 naar □ wijst.
2. Verwijder de stofzak 6 van de afzuigopening 4.

Externe stofafzuiging

1. Steek de adapter voor de stofafzuiging 5 in de afzuigopening 4.
2. Sluit het uiteinde van de slangkoppeling van een geschikt stofafzuigapparaat (bijv. een werkplaatsstofzuiger) aan op de adapter voor stofafzuiging 5.

● Schuurpapier uitkiezen

TIP

- De korrelgrootte van het schuurpapier 3 bepaalt het schuurvermogen en de gladheid van het oppervlak.

- ☐ Kies een geschikt schuurpapier **3**, afhankelijk van de toepassing:

Korrelgrootte	Grove korrel	Toepassing
60	Heel grof	☐ Zwaar materiaal verwijderen ☐ Verf/lak afschuren ☐ Ruw hout bewerken ☐ Roest verwijderen
80	Grof	☐ Algemeen schuren ☐ Grof hout glad maken ☐ Oppervlakken voor de afwerking voorbereiden
120	Middelgrof	☐ Oppervlakken gladmaken ☐ Oppervlakken voorbereiden voor afwerking (verf/bijts) ☐ Metalen oppervlakken reinigen
240	Fijn	☐ Laatste maal schuren vóór de laatste behandeling ☐ Tussen de afzonderlijke verf- of laklagen ☐ Polijsten

● **Schuurpapier aanbrengen/vervangen**

(Afb. B)

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!



Schakel het product uit, verwijder altijd de accu  en laat het product afkoelen voordat u aanpassingen uitvoert.

1. Lijn het gat in het schuurpapier  uit met het gat in het product.
2. Bevestig het schuurpapier  aan het product met behulp van het klittenband.
3. Schuurpapier  verwijderen: Trek het schuurpapier van de slijpschijf  af.

● **Bevestig/verwijder het schuimrubberen polijstkussen en het wollen polijstkussen**

- ☐ Bevestig het schuimrubberen polijstkussen of het wollen polijstkussen met behulp van het klittenband op de slijpschijf .
- ☐ Het schuimrubberen polijstkussen of het wollen polijstkussen verwijderen: Trek het schuimrubberen polijstkussen of het wollen polijstkussen van de slijpschijf .

● Bediening

● In-/uitschakelen

VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel!



Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het hanteren van of werken met het product.

VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel!

- ▶ Voordat u het product inschakelt: Garandeer dat het schuurpapier [3] het werkstuk niet aanraakt.
- ▶ Zorg er daarom voor dat u stevig staat. Houd het product tijdens de werkzaamheden altijd met beide handen goed vast.
- ▶ Houd uw handen uit de buurt van het schuurpapier [3] als het product in werking is.

TIP

- ▶ Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de arbeidsomstandigheden en kan worden vastgesteld door dit in de praktijk uit te proberen.

Voorkeuze van de trillingssnelheid

- ☐ Gewenste snelheid kiezen: Pas indien nodig de snelheid aan met de toets voor de snelheidsregeling [2].

Polijsten

- ❑ Polijsten van verweerde lakken en krassen verwijderen (bijv. op acrylglas): Gebruik het product met geschikte polijstaccessoires (bijv. schuimrubberen polijstkussen of wollen polijstkussen).
- Het product is voor gebruik op voertuigen alleen bedoeld met de laagste snelheid.

Inschakelen

- ❑ Breng de aan-/uit-schakelaar **1** in de positie **I**.

Uitschakelen

- ❑ Breng de aan-/uit-schakelaar **1** in de positie **0**.

● Werkinstructies

⚠ VOORZICHTIG! Risico op letsel en materiële schade!

- ▶ Borg het werkstuk met klemvoorzieningen op de werkbank.
- ▶ Zorg er altijd voor dat de werkplaats goed geventileerd is.
- ▶ Voorkom overbelasting van het product bij de werkzaamheden.
- ▶ Gebruik geschikt schuurpapier **3** voor de verwerking van verschillende materialen.
- ▶ Schakel het product in voordat u het product op het werkstuk plaatst.
- ▶ Oefen slechts minimale druk uit tijdens het werk.

VOORZICHTIG! Risico op letsel en materiële schade!

- ▶ Werk met een constante snelheid.
- ▶ Gebruik nooit hetzelfde schuurpapier 3 voor het schuren van verschillende materialen (bijv. hout en vervolgens metaal). Optimale schuurresultaten zijn alleen mogelijk met schoon schuurpapier.
- ▶ Verplaats het product parallel over het werkstuk. Gebruik overlappende schuurbewegingen.
- ▶ Na afloop van de werkzaamheden: Til het product omhoog van het werkstuk. Schakel het product uit.

● Schoonmaken en onderhoud

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!



Schakel het product uit, verwijder altijd de accu 7 en laat het product afkoelen voordat u aanpassingen uitvoert.

● Schoonmaken

TIP

- ▶ Gebruik voor de reiniging van het product geen chemische, alkalische, schurende of andere agressieve reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen, omdat deze de oppervlakken kunnen aantasten.
- ▶ Zorg ervoor dat er nooit vloeistoffen in het product binnendringen.

- Een regelmatige en grondige reiniging garandeert een veilig gebruik en verlengt de levensduur van het product.
- Houd het product altijd schoon, droog en vrij van olie of vet.
- Na elk gebruik en voor de opslag: Verwijder vreemde voorwerpen van het product.

Product reinigen

- Maak het product met een droge doek schoon.
- Gebruik voor moeilijk toegankelijke plaatsen een zachte borstel.
- Maak in het bijzonder na ieder gebruik de ventilatieopeningen schoon met een doekje of een zachte borstel. De ventilatie-openingen moeten altijd vrij blijven.

Stofzak schoonmaken

(Afb. F)

- Voor een grondige schoonmaakbeurt: Open de stofzak **6**.
- Leeg de stofzak **6** volledig.

● **Onderhoud**

- Voor en na ieder gebruik: Controleer het product en de accessoires op slijtage en beschadigingen. Vervang indien nodig versleten of beschadigde accessoires. Neem daarbij de technische vereisten in acht (zie “Technische gegevens”).
- Controleer of afdekkingen en veiligheidsinrichtingen in een optimale toestand en correct geïnstalleerd zijn. Als dit niet het geval is, moet u deze door een expert laten vervangen.

- ☐ Vervang het schuurpapier **3** regelmatig.

● Reparatie

- Dit product bevat geen onderdelen, die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
- ☐ Neem contact op met een geautoriseerde reparatiewerkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om het product te laten controleren en repareren.

● Reserveonderdelen/accessoires

- Klanten kunnen compatibele reserveonderdelen en accessoires via www.optimex-shop.com aanschaffen.
- U kunt bestellingen alleen online doorgeven.
- ☐ Houd het bestelnummer voor uw bestelling bij de hand.
- ☐ Neem voor meer informatie contact op met de Lidl-Service-Hotline (zie “Service”).

Beschrijving reserveonderdeel/ verbruiksartikelen	Bestelnummer (reserveonderdeel)
5 Adapter voor de stofafzuiging	999529733001
6 Stofzak	999529733002

● Opbergen

- De optimale temperatuur voor een langdurige opslag (langer dan 3 maanden) ligt tussen +20 °C en +26 °C.
- ☐ Reinig het product (zie “Schoonmaken”).
- ☐ Bewaar het product incl. accessoires op een donkere, droge, vorstvrije en goed geventileerde plaats.

- Bewaar het product altijd buiten het bereik van kinderen.

Accu

- Voor een langdurige opslag: Berg de accu **7** alleen op als deze deels is opgeladen. De accu moet 40 % tot 60 % opgeladen zijn (rode en oranje ladingsniveau-LEDs **10** branden).
- Bij langdurige opslag: Controleer het ladingsniveau van de accu **7** ongeveer elke 3 maanden. Indien nodig, laad de accu weer op.

● Transport

- Bescherm het product tegen zware stoten of sterke trillingen, die bij het transport in vrachtwagens kunnen optreden.
- Beveilig het product, zodat het niet wegglijdt of omvalt.

● Afvoer



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

Product:



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product niet weg via het huisvuil maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt u opvragen bij uw lokale gemeentelijke instanties.

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten worden gerecycled. Geef batterijen/accu's en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu's!

Verwijder de batterijen/het accupack uit het product alvorens het af te voeren.

Batterijen/accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 529733_2601) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegedeelde service-adres opsturen.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 529733_2601 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.

● Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000229556

Contactformulier op *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(BE) Service België

Tel.: 080012614

Contactformulier op *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

EU-conformiteitsverklaring

EU-CONFORMITEITSVERKLARING (nr. 529733_2601)

Wij, het bedrijf

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland

verklaren als enige verantwoordelijk dat het Product:

IAN: 529733_2601

Productidentificatie: "PARKSIDE" 12V Accu-schuur- en polijstmachine

Modelnummer: HG14649

Voldoet aan de essentiële eisen van de vermelde EU-richtlijnen

2006/42/EG [PbEU L 157, 09.06.2006]

2014/30/EU [PbEU L 96, 29.03.2014]

2011/65/EU [PbEU L 174, 01.07.2011]

Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de overige technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

Nr. / Onderdelen

2006/42/EG

EN ISO 12100:2010

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014+AC:2015

2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur:

Nr. / Onderdelen

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c))

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014/A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Houder van de technische documentatie: OWIM GmbH & Co.KG

Ondertekend voor en namens:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland

Vertaling van de originele verklaring van overeenkomst

Neckarsulm

28.04.2026

Plaats

Datum

ppa. Jens Buchheim

Procuratiehouder

ppa. Dr. Thörsten Maier

Procuratiehouder

NL



Elenco dei pittogrammi/simboli utilizzati	Pagina 168
Uso previsto	Pagina 170
Contenuto della confezione	Pagina 171
Elenco delle parti	Pagina 172
Dati tecnici	Pagina 172
Istruzioni generali di sicurezza	Pagina 176
Istruzioni generali di sicurezza per gli elettrodomestici.	Pagina 176
Istruzioni di sicurezza specifiche per le rettificatrici	Pagina 183
Istruzioni di sicurezza per i caricabatterie.	Pagina 183
Prima del primo utilizzo	Pagina 186
Disimballo del prodotto	Pagina 186
Accessori	Pagina 186
Ricarica della batteria	Pagina 187
Inserimento/rimozione della batteria.	Pagina 188
Controllo del livello di carica della batteria.	Pagina 189
Montaggio	Pagina 189
Montaggio/rimozione del sacco	Pagina 189
Sostituzione della carta abrasiva	Pagina 190
Montaggio/sostituzione della carta abrasiva	Pagina 192
Montaggio/rimozione del tampone di lucidatura in schiuma e del tampone di lucidatura in lana.	Pagina 192

Funzionamento	Pagina 193
Accensione/spengimento	Pagina 193
Istruzioni operative	Pagina 194
Pulizia e manutenzione	Pagina 195
Pulizia	Pagina 195
Manutenzione	Pagina 196
Riparazione	Pagina 196
Ricambi/accessori	Pagina 197
Conservazione	Pagina 197
Trasporto	Pagina 198
Smaltimento	Pagina 198
Garanzia	Pagina 199
Gestione dei casi in garanzia	Pagina 201
Assistenza	Pagina 203
Dichiarazione di conformità UE	Pagina 204

Elenco dei pittogrammi/simboli utilizzati



AVVERTENZA! – Indica un pericolo a medio rischio che, se non evitato, può causare la morte o gravi lesioni (ad es. rischio di scosse elettriche)



CAUTELA! – Indica una minaccia a basso rischio che, se non evitata, può causare lesioni lievi o di media gravità (ad es. pericolo di scottature)



ATTENZIONE! – Avverte di possibili danni materiali (ad es. pericolo di cortocircuito)



Questo simbolo indica che durante l'uso del prodotto va osservato il manuale delle istruzioni.



Indossare cuffie di protezione!



Indossare una protezione delle vie respiratorie!

	Corrente/tensione alternata
	Utilizzare il prodotto solo in ambiente asciutto.
	Classe di protezione II (doppio isolamento)
	Proteggere la batteria 7 dal fuoco.
	Scollegare sempre il caricabatterie 12 dall'alimentazione prima di rimuovere la batteria 7 dal caricabatterie o di inserire la batteria.
	Spegnere sempre il prodotto, rimuovere la batteria 7 e lasciarlo raffreddare prima di effettuare qualsiasi operazione di adattamento.
	Indossare guanti protettivi!
	Corrente/tensione continua
	Fusibile

min⁻¹	Giri al minuto
	Proteggere la batteria 7 da calore e luce del sole diretta.
	Proteggere la batteria 7 da acqua e umidità.
	Istruzioni di sicurezza
	Istruzioni
	Il marchio CE conferma la conformità alle direttive UE applicabili al prodotto.
	Questo marchio di certificazione indica che il prodotto è stato testato e certificato dal laboratorio di prova TÜV SÜD per quanto riguarda la sicurezza.

12 V SMERIGLIATRICE/LEVIGATRICE **RICARICABILE**

● **Usò previsto**

- Questo prodotto è destinato alla levigatura grossolana di superfici asciutte, ad es:
 - Legno
 - Vernice

– Stucco

- A seconda della carta abrasiva utilizzata, questo prodotto è adatto alla levigatura a secco del metallo.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso su veicoli alla velocità minima.
- Altri usi o modifiche al prodotto sono considerati impropri e possono comportare rischi come morte, lesioni e danni.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.
- Il prodotto non è destinato all'uso commerciale o ad altri ambiti di utilizzo.

● **Contenuto della confezione**

AVVERTENZA!

- ▶ Il prodotto e i materiali di imballaggio non sono giocattoli per bambini! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, pellicole e piccole parti! Sussiste il rischio di ingerimento e soffocamento!

- 1 12 V Smerigliatrice/levigatrice ricaricabile
- 2 Carta abrasiva (grana 80/120)
- 1 Sacco
- 1 Adattatore (per l'aspirazione della polvere)
- 1 Tampone di lucidatura in schiuma
- 1 Tampone di lucidatura in lana
- 1 Caricabatterie
- 1 Batteria
- 1 Istruzioni per l'uso

● Elenco delle parti

Fig. A

- 1 Interruttore ON/OFF (I/O)
- 2 Pulsante di controllo della velocità
- 3 Carta abrasiva
- 4 Apertura di aspirazione
- 4a ▲ (segno della freccia)
- 5 Adattatore per l'aspirazione della polvere
- 6 Sacco
- 7 Batteria
- 8 Pulsante di sblocco (batteria)
- 9 Impugnatura
- 10 LED del livello di carica

Fig. B

- 11 Disco abrasivo

Fig. C

- 12 Caricabatterie
- 13 LED di carica (verde)
- 14 LED di carica (rosso)

● Dati tecnici

12 V Smerigliatrice/ levigatrice ricaricabile	PASP 12-Li A1
Numero del modello:	HG14649
Tensione nominale:	12 V ===

Giri a vuoto n_0 :	0–20000 min ⁻¹
Frequenza di vibrazione:	2500–5000 min ⁻¹
Raggio di vibrazione:	9 mm
Diametro del disco abrasivo:	123 mm
Batteria	PAPK 12 A4
Numero del modello:	HG10031
Tipo:	Ioni di litio
Tensione nominale:	12 V ===
Capacità:	2,0 Ah
Numero di celle:	3
Caricabatterie	PLGK 12 A3
Numero del modello:	
– Spina VDE:	HG10038
– Spina BS:	HG10038-BS
Ingresso	
Tensione nominale:	220–240 V~, 50–60 Hz
Potenza assorbita nominale:	50 W
Fusibile (interno):	2 A 
Uscita	
Tensione nominale:	12 V ===
Tensione nominale:	2,4 A
Tempo di carica:	circa 60 minuti
Classe di protezione:	II/□ (doppio isolamento)

Temperatura ambiente consigliata

Durante la carica:	da +4 °C a +40 °C
Durante il funzionamento:	da +4 °C a +40 °C
Durante la conservazione:	da +20 °C a +26 °C

Valori di emissione di rumore

Valore misurato per il rumore determinato secondo la norma EN 62841. Il livello di rumore ponderato A dell'elettroscopio sul luogo dell'utente è tipicamente:

Livello di pressione sonora L_{pA} :	68,6 dB
Incertezza K_{pA} :	$k = 3$ dB
Livello d'intensità sonora L_{WA} :	76,6 dB
Incertezza K_{WA} :	$k = 3$ dB

AVVERTENZA!



Indossare cuffie di protezione!

Valori di emissione di vibrazioni

Valori di vibrazione totale (somma vettoriale di tre direzioni) determinati secondo la norma EN 62841:

Rettifica di un pannello di truciolato a_h :	10,325 m/s ²
Incertezza K:	1,5 m/s ²

AVVERTENZA!

- ▶ Le emissioni di vibrazioni e rumore durante l'uso effettivo dell'elettrotroutensile possono differire dai valori dichiarati a seconda del modo in cui l'elettrotroutensile viene utilizzato, in particolare il tipo di pezzo da lavorare.
- ▶ È necessario stabilire misure di sicurezza per proteggere l'operatore sulla base di una stima del carico di vibrazioni durante le condizioni effettive di utilizzo (si dovrebbe tenere conto di tutte le parti del ciclo operativo, come i periodi in cui l'elettrotroutensile è spento e quelli in cui è acceso ma funziona senza carico).

INDICAZIONE

- ▶ I valori di vibrazione totale dichiarati e i valore di emissione sonora dichiarati sono stati misurati secondo una procedura di prova standardizzata e possono essere utilizzati per confrontare un elettrotroutensile con un altro.
- ▶ I valori di vibrazione totale dichiarati e i valori di emissione sonora dichiarati possono essere utilizzati anche per una stima preliminare del carico.



Istruzioni generali di sicurezza

● Istruzioni generali di sicurezza per gli elettrodomestici

AVVERTENZA!



Leggere tutte le istruzioni di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici forniti con questo elettrodomestico. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.



Conservare le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.

Il termine “Elettrodomestico” utilizzato nelle istruzioni di sicurezza si riferisce agli elettrodomestici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o quelli a batteria (senza cavo di alimentazione).

Sicurezza sul posto di lavoro

- a) **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree di lavoro disordinate o non illuminate possono causare incidenti.
- b) **Non lavorare con l'elettrodomestico in un ambiente potenzialmente esplosivo contenente liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettrodomestici producono scintille che possono accendere la polvere o i vapori.

- c) **Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'uso dell'elettrodomestico.** Una distrazione potrebbe provocare la perdita del controllo dell'elettrodomestico.

Sicurezza elettrica

- a) **La spina del connettore dell'elettrodomestico deve essere inserita nella presa. La spina non deve essere modificata in alcun modo. Non utilizzare adattatori per spine insieme agli elettrodomestici con messa a terra.** Spine non modificate e prese adatte riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra come tubi, riscaldatori, stufe e frigoriferi.** Se il corpo è a terra, il rischio di scossa elettrica aumenta.
- c) **Tenere gli elettrodomestici lontano dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettrodomestico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- d) **Non usare impropriamente il cavo di alimentazione per trasportare, appendere o scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.** I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- e) **Quando si lavora con un elettrodomestico all'aperto, utilizzare solo prolungha adatte all'uso esterno.** L'uso di una prolunga per esterni riduce il rischio di scosse elettriche.

- f) **Se il funzionamento dell'elettro utensile in un ambiente umido è inevitabile, utilizzare un interruttore differenziale.** L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

- a) **Stare attenti, prestare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si lavora con un elettro utensile.** Non usare un elettro utensile quando si è privi di stanchezza o sotto l'influenza di droghe, alcol o medicinali. Un istante di disattenzione durante l'utilizzo dell'elettro utensile potrebbe provocare gravi lesioni.
- b) **Indossare sempre dispositivi di protezione individuale e occhiali di sicurezza.** L'uso di dispositivi di protezione individuale, quali maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza o cuffie di protezione, a seconda del tipo e dell'uso dell'elettro utensile, riduce il rischio di lesioni.
- c) **Evitare la messa in funzione accidentale. Accertarsi che l'elettro utensile sia spento prima di collegarlo all'alimentazione e/o alla batteria, sollevarlo o trasportarlo.** Se quando si trasporta l'elettro utensile si ha il dito sull'interruttore, o se si collega l'elettro utensile acceso all'alimentazione elettrica, si possono verificare incidenti.
- d) **Rimuovere gli utensili di regolazione o le chiavi prima di accendere l'elettro utensile.** Un utensile o una chiave che si trova in una parte rotante dell'elettro utensile può causare lesioni.

- e) **Evitare una postura anomala. Garantire una base sicura e mantenere sempre l'equilibrio.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettrotroutensile in situazioni impreviste.
- f) **Indossare indumenti adatti. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli e vestiti lontano dalle parti in movimento.** Vestiti sciolti, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati in parti in movimento.
- g) **Se è possibile installare sistemi di aspirazione e raccolta della polvere, questi vanno collegati e utilizzati correttamente.** L'uso di un'aspirazione della polvere può ridurre il rischio di pericoli legati alla polvere.
- h) **Non essere superficiali credendosi al sicuro e non ignorare le regole di sicurezza per gli elettrotroutensili, anche se si ha familiarità con l'elettrotroutensile avendolo utilizzato più volte.** Un uso sbadato può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

Uso e manipolazione dell'elettrotroutensile

- a) **Non sovraccaricare l'elettrotroutensile. Utilizzare l'elettrotroutensile adatto al proprio lavoro.** Con l'elettrotroutensile giusto si può lavorare meglio e in modo più sicuro per la prestazione specificata.
- b) **Non utilizzare un elettrotroutensile con un interruttore difettoso.** Un elettrotroutensile che non può più essere acceso o spento è pericoloso e va riparato.
- c) **Scollegare la spina e/o rimuovere la batteria prima di apportare regolazioni all'apparecchio, cambiare**

le parti degli strumenti di inserimento o mettere da parte l'elettROUTENSILE. Questa precauzione impedisce l'avviamento involontario dell'elettROUTENSILE.

- d) **Tenere gli elettROUTENSILI non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso dell'elettROUTENSILE a persone che non lo conoscono o non hanno letto le presenti istruzioni per l'uso.** Gli elettROUTENSILI sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- e) **Prestare cura nella manutenzione degli elettROUTENSILI e dello strumento di inserimento. Controllare che le parti mobili funzionino correttamente e non si inceppino, che le parti siano rotte o danneggiate in modo tale da compromettere il funzionamento dell'elettROUTENSILE. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'elettROUTENSILE.** Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione degli elettROUTENSILI.
- f) **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Gli utensili da taglio con taglienti affilati tenuti con cura si inceppano meno e sono più facili da guidare.
- g) **Utilizzare elettROUTENSILI, accessori, strumenti di inserimento, ecc. secondo le presenti istruzioni. Tenere conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere.** L'uso di elettROUTENSILI per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni di pericolo.
- h) **Tenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Le impugnature e le superfici di presa scivolose non consentono un uso e un controllo sicuro dell'elettROUTENSILE in situazioni impreviste.

Uso e manipolazione dell'utensile a batteria

- a) **Caricare le batterie solo con i caricabatterie raccomandati dal produttore.** Un caricabatterie adatto ad un particolare tipo di batteria crea un rischio di incendio se utilizzato con altre batterie.
- b) **Utilizzare solo le batterie in dotazione con gli elettrooutensili.** L'uso di altre batterie può causare lesioni e rischio di incendio.
- c) **Tenere la batteria inutilizzata lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero causare il collegamento dei contatti.** Un cortocircuito tra i contatti della batteria può causare ustioni o incendi.
- d) **Se usata in modo errato, dalla batteria potrebbe fuoriuscire del liquido. Evitare il contatto con esso. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra negli occhi, consultare un medico.** La fuoriuscita del liquido della batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni.
- e) **Non utilizzare batterie danneggiate o modificate.** Batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile e causare incendi, esplosioni o lesioni.
- f) **Non esporre la batteria al fuoco o a temperature elevate.** Il fuoco o temperature superiori a +130 °C possono causare un'esplosione.
- g) **Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare mai la batteria o l'utensile a batteria al di fuori dell'intervallo**

di temperatura specificato nelle istruzioni per l'uso.

Una carica errata o al di fuori dell'intervallo di temperatura consentito può distruggere la batteria e aumentare il rischio di incendio.



CAUTELA! RISCHIO DI ESPLOSIONE! Non caricare mai batterie non ricaricabili.



Proteggere la batteria dal calore, ad es. luce solare continua, fuoco, acqua e umidità. Sussiste il rischio di esplosione.

Assistenza

- a) **Far riparare l'elettrodomestico solo da personale qualificato e solo con pezzi di ricambio originali.** In questo modo si garantisce il mantenimento della sicurezza dell'elettrodomestico.
- b) **Non sottoporre mai a manutenzione le batterie danneggiate.** Tutta la manutenzione delle batterie deve essere eseguita solo dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato.

● Istruzioni di sicurezza specifiche per le rettificatrici

AVVERTENZA! Pericolo di polvere!

- ▶ Quando si lavora a lungo con il legno e soprattutto con polveri pericolose per la salute, il prodotto deve essere collegato a un sistema di aspirazione adeguato. Indossare occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere!
- Utilizzare il prodotto solo per la rettifica a secco. Se nel prodotto penetra dell'acqua, c'è il rischio di scosse elettriche.
- Attendere sempre che il prodotto sia completamente fermo prima di posarlo.
- Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo bloccato da dispositivi di serraggio o da una morsa ha una tenuta più sicura che con la sola mano.
- Garantire una ventilazione adeguata quando si lavora con materie plastiche, pitture, vernici, ecc.
- Non utilizzare il prodotto senza carta abrasiva.

● Istruzioni di sicurezza per i caricabatterie

- Il prodotto può essere usato da bambini di almeno 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali,

oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.

I bambini non devono giocare con il prodotto.

La pulizia e la manutenzione utente non possono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non ricaricare batterie non ricaricabili. La violazione di questa indicazione comporta dei pericoli.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza o da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Proteggere le componenti elettriche dall'umidità. Non immergere il

dispositivo in acqua o in altri liquidi, per evitare scosse elettriche. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente. Osservare le istruzioni per la pulizia, la manutenzione e la riparazione.

 Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso in interni.

⚠ ATTENZIONE! Questo caricabatterie è adatto solo per la ricarica di batterie dei seguenti tipi:

/// PARKSIDE® Batteria 12 V		
PAPK 12 A3/A4	2,0 Ah	3 celle
PAPK 12 B3/B4	4,0 Ah	6 celle
PAPK 12 C1	2,5 Ah	3 celle
PAPK 12 D1	5,0 Ah	6 celle

Batterie e caricabatterie adatti

Batteria:	/// PARKSIDE® X 12 V Team
Caricabatterie:	/// PARKSIDE® X 12 V Team

- I clienti dei seguenti paesi possono ordinare batterie e caricabatterie di ricambio compatibili nei negozi online Lidl: Germania (lidl.de), Francia (lidl.fr), Belgio (lidl.be), Repubblica Ceca (lidl.cz), Paesi Bassi (lidl.nl), Polonia (lidl.pl), Slovacchia (lidl.sk), Spagna (lidl.es)
I clienti di tutti gli altri Paesi possono ordinarli su www.optimex-shop.com.

● **Prima del primo utilizzo**

● **Disimballo del prodotto**

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Verificare la presenza di tutti i componenti e la completezza della fornitura descritta (vedi "Contenuto della confezione").
3. Controllare che il prodotto e tutte le parti siano in buone condizioni. Se si riscontrano danni o difetti, non utilizzare il prodotto, ma procedere come descritto nel capitolo "Garanzia".

● **Accessori**

- Per un utilizzo sicuro e corretto di questo prodotto, sono necessari i seguenti accessori:
 - Carta abrasiva adatta
- Gli accessori sono disponibili presso il rivenditore autorizzato. Al momento dell'acquisto, osservare sempre i requisiti tecnici di questo prodotto (vedere "Dati tecnici").

- In caso di dubbi, chiedere consiglio a un esperto qualificato o al proprio rivenditore di fiducia.
- Utilizzare solo gli accessori e le attrezzature specificati nelle istruzioni per l'uso. L'uso di strumenti di inserimento diversi da quelli consigliati nelle istruzioni per l'uso e di altri accessori può causare lesioni.

● Ricarica della batteria

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!



Scollegare sempre il caricabatterie [12] dall'alimentazione prima di inserire/rimuovere la batteria [7].

INDICAZIONE

- ▶ È possibile caricare la batteria [7] in qualsiasi momento senza accorciarne la durata.
 - ▶ La batteria [7] non si danneggia se il processo di carica viene interrotto.
 - ▶ Lasciare raffreddare il caricabatterie [12] per almeno 15 minuti tra una ricarica e l'altra.
-
- Prima della messa in funzione: Ricaricare la batteria [7] se essa è a un livello di carica medio o basso (vedi "Controllo del livello di carica della batteria").
 - I LED di carica (rosso [14] e verde [13]) indicano lo stato del caricabatterie [12] e della batteria [7].

LED	Condizione
Il LED rosso [14] è acceso	Batteria [7] in carica
Il LED verde [13] è acceso	Batteria [7] completamente carica
I LED verde [13] e LED rosso [14] lampeggiano	Batteria [7] difettosa
Il LED rosso [14] lampeggia	Batteria [7] troppo fredda o troppo calda
Il LED verde [13] è acceso (senza batteria [7])	Caricabatterie [12] pronto all'uso

1. Inserire la batteria [7] nel caricabatterie [12].
2. Collegare la spina del caricabatterie [12] a una presa.
3. Quando la batteria [7] è completamente carica:
 - Staccare la spina del caricabatterie [12] dalla presa.
 - Rimuovere la batteria [7] dal caricabatterie [12].

● Inserimento/rimozione della batteria

Inserimento della batteria

1. Far scorrere la batteria [7] sull'impugnatura [9].
2. Assicurarsi che la batteria [7] scatti in posizione in modo udibile.

Rimozione della batteria

1. Premere il pulsante di sblocco [8] sulla batteria [7].
2. Estrarre la batteria [7] dall'impugnatura [9].

● Controllo del livello di carica della batteria

- I LED del livello di carica **10** indicano il livello di carica dopo l'accensione e lo spegnimento del prodotto:

Colore	Livello di carica
Rosso/arancione/verde	Massimo
Rosso/arancione	Medio
Rosso	Basso

● Montaggio

● Montaggio/rimozione del sacco

(Fig. D, E)

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!



Spegnere sempre il prodotto, rimuovere la batteria **7** e lasciarlo raffreddare prima di effettuare qualsiasi operazione di adattamento.

INDICAZIONE

- ▶ Quando si lavora su superfici verticali: Il sacco **6** deve essere rivolto verso il basso.
- ▶ Per un'aspirazione ottimale della polvere: Svuotare regolarmente il sacco **6**.
- ▶ Opzionale: La polvere può essere aspirata con un aspirapolvere.

Montaggio del sacco

1. Allineare ▲ [4a] sull'apertura di aspirazione [4] con □ sul sacco [6].
2. Bloccaggio: Ruotare il sacco [6] in senso orario finché ▲ [4a] non è rivolto verso □.

Rimozione della scatola della polvere

1. Ruotare il sacco [6] in senso antiorario fino a quando ▲ [4a] sull'apertura di aspirazione [4] non è rivolto verso □.
2. Rimuovere il sacco [6] dall'apertura di aspirazione [4].

Aspirazione della polvere esterna

1. Inserire l'adattatore per l'aspirazione della polvere [5] nell'apertura di aspirazione [4].
2. Collegare l'estremità del raccordo di tubo flessibile di un dispositivo di aspirazione adatto (ad es. un aspirapolvere da officina) all'adattatore per l'aspirazione della polvere [5].

● Sostituzione della carta abrasiva

INDICAZIONE

- La grana della carta abrasiva [3] determina la capacità di rimozione e la levigatezza della superficie.

- ☐ Scegliere la carta abrasiva **3** più adatta in base all'uso previsto:

Grana	Granulosità	Uso
60	Molta grossa	☐ Rimozione di materiale pesante ☐ Rimozione di tinte/vernici ☐ Lavorazione di legno grezzo ☐ Rimozione della ruggine
80	Grossa	☐ Levigatura in generale ☐ Levigatura di legno grezzo ☐ Pre-lavorazione delle superfici per la lavorazione finale
120	Media	☐ Levigatura di superfici ☐ Preparazione delle superfici per la lavorazione finale (vernici/mordenti) ☐ Pulizia delle superfici di metallo
240	Fine	☐ Lucidatura finale prima del trattamento conclusivo ☐ Tra una mano di tinta o vernice e l'altra ☐ Lucidatura

● Montaggio/sostituzione della carta abrasiva

(Fig. B)

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!



Spegnere sempre il prodotto, rimuovere la batteria **[7]** e lasciarlo raffreddare prima di effettuare qualsiasi operazione di adattamento.

1. Allineare il foro della carta abrasiva **[3]** con il foro sul prodotto.
2. Fissare la carta abrasiva **[3]** al prodotto con l'ausilio della chiusura a strappo.
3. Rimozione della carta abrasiva **[3]**: Estrarre la carta abrasiva dal disco abrasivo **[11]**.

● Montaggio/rimozione del tampone di lucidatura in schiuma e del tampone di lucidatura in lana

- ☐ Fissare il tampone di lucidatura in schiuma o il tampone di lucidatura in lana al disco abrasivo **[11]** tramite la chiusura a strappo.
- ☐ Rimozione del tampone di lucidatura in schiuma e del tampone di lucidatura in lana: Rimuovere il tampone di lucidatura in schiuma o il tampone di lucidatura in lana dal disco abrasivo **[11]**.

● **Funzionamento**

● **Accensione/spegnimento**

⚠ CAUTELA! Rischio di lesioni!



Indossare sempre dei guanti protettivi quando si maneggia o si lavora col prodotto.

⚠ CAUTELA! Rischio di lesioni!

- ▶ Prima di accendere il prodotto: Accertarsi che la carta abrasiva [3] non tocchi il pezzo da lavorare.
- ▶ Assumere una postura sicura. Durante il lavoro, tenere sempre il prodotto con entrambe le mani.
- ▶ Tenere le mani lontane dalla carta abrasiva [3] quando il prodotto è in uso.

INDICAZIONE

- ▶ La frequenza di oscillazione necessaria dipende dal materiale e dalle condizioni di lavoro e può essere determinata mediante prove pratiche.

Preselezione della velocità di vibrazione

- ☐ Selezione della velocità desiderata: Se necessario, regolare la velocità con il pulsante di controllo della velocità [2].

Lucidatura

- ☐ Lucidatura di vernici deteriorate e rimozione di graffi (ad es. su vetro acrilico): Utilizzare il prodotto con accessori

di lucidatura adeguati (ad es. tampone di lucidatura in schiuma e tampone di lucidatura in lana).

- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso su veicoli alla velocità minima.

Accensione

- Portare l'interruttore ON/OFF **1** in posizione **I**.

Spegnimento

- Portare l'interruttore ON/OFF **1** in posizione **0**.

● Istruzioni operative

⚠ CAUTELA! Rischio di lesioni e danni materiali!

- ▶ Fissare il pezzo al banco di lavoro tramite dispositivi di serraggio.
- ▶ Assicurarsi sempre che il proprio posto di lavoro sia ben ventilato.
- ▶ Evitare di sovraccaricare il prodotto durante il lavoro.
- ▶ Utilizzare una carta abrasiva **3** adatta alla lavorazione di diversi materiali.
- ▶ Accendere il prodotto prima di metterlo sul pezzo.
- ▶ Esercitare una pressione minima durante il lavoro.
- ▶ Lavorare a velocità costante.
- ▶ Non utilizzare mai la stessa carta abrasiva **3** per la levigatura di materiali diversi (ad esempio, legno e poi metallo). Risultati ottimali si ottengono solo con carta abrasiva pulita.

CAUTELA! Rischio di lesioni e danni materiali!

- ▶ Guidare il prodotto parallelamente al pezzo. Utilizzare movimenti di rettifica sovrapposti.
- ▶ Dopo aver finito il lavoro: Sollevare il prodotto dal pezzo. Spegnere il prodotto.

● **Pulizia e manutenzione**

AVVERTENZA! Rischio di lesioni!



Spegnere sempre il prodotto, rimuovere la batteria 7 e lasciarlo raffreddare prima di effettuare qualsiasi operazione di adattamento.

● **Pulizia**

INDICAZIONE

- ▶ Non usare detergenti o disinfettanti chimici, alcalini, abrasivi o altri agenti aggressivi per pulire il prodotto, poiché questi possono attaccare le superfici.
- ▶ Non lasciare mai che dei liquidi penetrino nel prodotto.
- Una pulizia regolare e accurata contribuisce ad un uso sicuro e allunga la vita del prodotto.
- Mantenere sempre il prodotto pulito, asciutto e privo di olio o grasso.
- Dopo ogni utilizzo e prima della conservazione: Rimuovere i corpi estranei dal prodotto.

Pulizia del prodotto

- ☐ Pulire il prodotto con un panno asciutto.
- ☐ Usare una spazzola morbida per i punti difficili da raggiungere.
- ☐ In particolare, pulire le aperture di ventilazione con un panno e una spazzola morbida dopo ogni utilizzo. Le aperture di ventilazione devono rimanere sempre libere.

Pulizia del sacco

(Fig. F)

- ☐ Per una pulizia accurata: Aprire il sacco **6**.
- ☐ Svuotare completamente il sacco **6**.

● **Manutenzione**

- ☐ Prima e dopo ogni utilizzo: Controllare che il prodotto e gli accessori non siano usurati e danneggiati. Se necessario, sostituire gli accessori usurati o danneggiati. Osservare i requisiti tecnici (vedi “Dati tecnici”).
- ☐ Controllare che le coperture e i dispositivi di sicurezza siano in buone condizioni e correttamente installati. In caso contrario, farli sostituire da un esperto.
- ☐ Cambiare regolarmente la carta abrasiva **3**.

● **Riparazione**

- Questo prodotto non contiene parti che possono essere sottoposte a manutenzione da parte dell'utente.
- ☐ Contattare un'officina di riparazione autorizzata o una persona altrettanto qualificata per farlo controllare e riparare il prodotto.

● Ricambi/accessori

- I clienti possono acquistare ricambi compatibili e accessori su www.optimex-shop.com.
- È possibile effettuare ordini solo online.
- Tenere a portata di mano il numero d'ordine.
- Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza Lidl (vedi "Assistenza").

Descrizione dei ricambi/materiali di consumo	Numero d'ordine (pezzo di ricambio)
5 Adattatore per l'aspirazione della polvere	999529733001
6 Sacco	999529733002

● Conservazione

- La temperatura ideale di stoccaggio a lungo termine (più di 3 mesi) è compresa tra +20 °C e +26 °C.
- Pulire il prodotto (vedi "Pulizia").
- Conservare il prodotto e gli accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e ben ventilato.
- Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Batteria

- Prima dello stoccaggio a lungo termine: Conservare la batteria **7** solo parzialmente carica. La batteria dovrebbe essere carica dal 40 % al 60 % (i LED del livello di carica **10** rosso e arancione sono accesi).

- In caso di stoccaggio a lungo termine: Controllare il livello di carica della batteria **7** ogni 3 mesi circa. Se necessario, ricaricare la batteria.

● Trasporto

- Proteggere il prodotto da urti violenti e forti vibrazioni che possono verificarsi durante il trasporto in veicoli.
- Mettere in sicurezza il prodotto contro lo scivolamento o la caduta.

● Smaltimento



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche/20–22: carta e cartone/80–98: materiali compositi.

Prodotto:



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Si prega di smaltire adeguatamente il prodotto una volta raggiunto il termine della sua vita utile e non tra i rifiuti domestici. Le informazioni concernenti i punti di raccolta e gli orari di apertura degli stessi sono disponibili presso l'ente locale preposto.

Le batterie/Gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie/gli accumulatori procura danni all'ambiente!

Estrarre le batterie/il pacchetto batteria dal prodotto prima dello smaltimento.

È vietato smaltire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché

questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

Per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (IAN 529733_2601) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 529733_2601 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.

● Assistenza

(IT) Assistenza Italia

Tel.: 800172663

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(CH) Assistenza Svizzera

Tel.: 0800563601

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

(MT) Assistenza Malta

Tel.: 80065168

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

Dichiarazione di conformità UE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. 529733_2601)

Noi, l'azienda

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germania

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il Prodotto:

IAN: 529733_2601

Identificazione del prodotto: "PARKSIDE" 12V Smerigliatrice/levigatrice ricaricabile

Numero di modello: HG14649

Soddisfa i requisiti essenziali delle direttive UE elencate

2006/42/CE [GU L 157, 09.06.2006]

2014/30/UE [GU L 96, 29.03.2014]

2011/65/UE [GU L 174, 01.07.2011]

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

N° / Parti

2006/42/CE

EN ISO 12100:2010

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014+AC:2015

2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche:

N° / Parti

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c))

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014/A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Depositario della documentazione tecnica: OWIM GmbH & Co.KG

Firmato a nome e per conto di:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germania

Traduzione della dichiarazione di conformità originale

Neckarsulm

28.04.2026

Luogo

Data


ppa. Jens Buchheim

Firmatario
autorizzato


ppa. Dr. Thorsten Maier

Firmatario
autorizzato

IT



Lista de símbolos y pictogramas utilizados	Página 207
Uso previsto	Página 209
Volumen de suministro	Página 210
Lista de las partes	Página 211
Datos técnicos	Página 212
Indicaciones generales de seguridad	Página 215
Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas	Página 215
Indicaciones de seguridad específicas del dispositivo para amoladoras	Página 223
Indicaciones de seguridad para cargadores	Página 223
Antes del primer uso	Página 226
Desembalar el producto	Página 226
Accesorios	Página 226
Cargar el paquete de baterías	Página 227
Insertar/quitar el paquete de baterías	Página 228
Comprobar el estado de carga del paquete de baterías	Página 229
Montaje	Página 229
Colocar/quitar la bolsa para el polvo	Página 229
Selección del papel de lija	Página 231
Colocar/sustituir el papel de lija	Página 232
Montaje/retirada de la almohadilla de pulido de espuma y de la almohadilla de pulido de lana	Página 233

Funcionamiento	Página 233
Encendido/apagado	Página 233
Instrucciones de trabajo	Página 235
Limpieza y cuidado	Página 236
Limpieza	Página 236
Mantenimiento	Página 237
Reparación	Página 237
Piezas de repuesto/accesorios	Página 237
Conservación	Página 238
Transporte	Página 239
Eliminación	Página 239
Garantía	Página 240
Tramitación de la garantía	Página 241
Asistencia	Página 243
Declaración UE de conformidad	Página 244

Lista de símbolos y pictogramas utilizados



¡ADVERTENCIA! – Identifica un peligro de nivel medio que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte (p. ej., riesgo de descarga eléctrica)



¡CUIDADO! – Identifica un peligro de nivel bajo que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión leve o moderada (p. ej., peligro de escaldadura)



¡ATENCIÓN! – Advierte de posibles daños materiales (p. ej., peligro de cortocircuito)



Este símbolo significa que se debe respetar el manual de instrucciones cuando se utiliza el producto.



¡Utilice protección auditiva!



¡Utilice protección respiratoria!

	Tensión/corriente alterna
	Utilice el producto solo en espacios interiores secos.
	Clase de protección II (aislamiento doble)
	Proteja el paquete de baterías 7 contra el fuego.
	Desconecte siempre el cargador 12 del suministro de corriente antes de quitar el paquete de baterías 7 del cargador o de insertar el paquete de baterías.
	Apague siempre el producto, extraiga el paquete de baterías 7 y deje que el producto se enfríe antes de realizar los ajustes.
	¡Utilice guantes de protección!
	Tensión/corriente continua
	Fusible para corrientes débiles

min⁻¹	Revoluciones por minuto
	Proteja el paquete de baterías 7 contra el calor y la luz solar directa.
	Proteja el paquete de baterías 7 contra el agua y la humedad.
	Indicaciones de seguridad
	Instrucciones de manipulación
CE	El marcado CE ratifica la conformidad con las directivas de la UE aplicables al producto.
	Esta marca de certificación indica que el laboratorio de pruebas TÜV SÜD ha probado y certificado el producto en cuanto a su seguridad.

12 V LIJADORA/PULIDORA RECARGABLE

● Uso previsto

- Este producto está previsto para el lijado grueso de superficies secas como, por ejemplo:
 - Madera
 - Barniz
 - Masa de relleno

- En función del papel de lija empleado, este producto es apropiado para el lijado seco de metal.
- Este producto está previsto para trabajos en vehículos únicamente en el nivel de velocidad más bajo.
- Cualquier modificación o uso distinto del producto se considera como no conforme a lo previsto y puede suponer un riesgo como peligro de muerte, lesiones y daños.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un uso inadecuado.
- Este producto no ha sido concebido para un uso comercial ni para otros usos diferentes al previsto.

● Volumen de suministro

¡ADVERTENCIA!

- ¡El producto y el material de embalaje no son ningún juguete! ¡Los niños no deben jugar con las bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Existe peligro de atragantamiento y asfixia!

- 1 12 V Lijadora/pulidora recargable
- 2 Papel de lija (grano 80/120)
- 1 Bolsa para el polvo
- 1 Adaptador (para la succión del polvo)
- 1 Almohadilla de pulido de espuma
- 1 Almohadilla de pulido de lana
- 1 Cargador

- 1 Paquete de baterías
- 1 Manual de instrucciones

● Lista de las partes

Fig. A

- 1 Interruptor de encendido/apagado (I/O)
- 2 Botón de control de velocidad
- 3 Papel de lija
- 4 Abertura de succión
- 4a ▲ (marca de flecha)
- 5 Adaptador para la succión del polvo
- 6 Bolsa para el polvo
- 7 Paquete de baterías
- 8 Botón de liberación (paquete de baterías)
- 9 Mango
- 10 LED de estado de carga

Fig. B

- 11 Muela abrasiva

Fig. C

- 12 Cargador
- 13 LED de control de carga (verde)
- 14 LED de control de carga (rojo)

● Datos técnicos

12 V Lijadora/pulidora recargable	PASP 12-Li A1
Número de modelo:	HG14649
Tensión nominal:	12 V ===
Velocidad al ralentí n_0 :	0–20000 min ⁻¹
Número de oscilaciones:	2500–5000 min ⁻¹
Círculo de oscilación:	9 mm
Diámetro de la muela abrasiva:	123 mm
Paquete de baterías	PAPK 12 A4
Número de modelo:	HG10031
Tipo:	iones de litio
Tensión nominal:	12 V ===
Capacidad:	2,0 Ah
Número de celdas:	3
Cargador	PLGK 12 A3
Número de modelo:	
– Enchufe VDE:	HG10038
– Enchufe BS:	HG10038-BS
Entrada	
Tensión nominal:	220–240 V~, 50–60 Hz
Consumo de potencia nominal:	50 W
Fusible (interno):	2 A 
Salida	
Tensión nominal:	12 V ===

Corriente nominal:	2,4 A
Duración de la carga:	aprox. 60 minutos
Clase de protección:	II/□ (aislamiento doble)

Temperatura de entorno recomendada

Durante la carga:	+4 °C a +40 °C
Durante el funcionamiento:	+4 °C a +40 °C
Durante el almacenamiento:	+20 °C a +26 °C

Valores de emisión de ruido

El valor medido de emisión de ruido se calcula conforme a la EN 62841. El nivel de ruido ponderado A de la herramienta eléctrica en el lugar del usuario suele ser:

Nivel de presión acústica L_{pA} :	68,6 dB
Inseguridad K_{pA} :	$k = 3$ dB
Nivel de potencia acústica L_{WA} :	76,6 dB
Inseguridad K_{WA} :	$k = 3$ dB

¡ADVERTENCIA!



¡Utilice protección auditiva!

Valores de emisión de vibraciones

Los valores totales de vibraciones (suma vectorial de las tres direcciones) se calculan conforme a la EN 62841:

Lijado de un tablero de aglomerado a_h :	10,325 m/s ²
Inseguridad K:	1,5 m/s ²

¡ADVERTENCIA!

- ▶ Durante el uso efectivo de la herramienta eléctrica, las emisiones de vibraciones y ruidos pueden diferir de los valores indicados en función del modo en que se utiliza la herramienta eléctrica y, en especial, del tipo de pieza de trabajo en cuestión.
- ▶ Es necesario establecer medidas de seguridad para proteger al operario sobre la base de una estimación de la carga de oscilación durante las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, por ejemplo, los períodos en que la herramienta eléctrica está apagada y los períodos en que la herramienta eléctrica está encendida, pero funcionando sin carga).

NOTA

- ▶ El valor total de vibración y el valor de emisión de ruido indicados han sido medidos según un método de ensayo normalizado y pueden utilizarse para comparar una herramienta eléctrica con otra.

NOTA

- ▶ Asimismo, el valor total de vibración y el valor de emisión de ruido indicados pueden ser utilizados para una evaluación provisional de la carga.



Indicaciones generales de seguridad

● Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

¡ADVERTENCIA!



Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos con los que cuenta esta herramienta eléctrica. Las negligencias por la inobservancia de las siguientes instrucciones pueden provocar descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.

La “herramienta eléctrica”, concepto empleado en las indicaciones de seguridad, hace referencia a herramientas eléctricas alimentadas por red (con cable de alimentación) o herramientas eléctricas que funcionan con batería (sin cable de alimentación).

Seguridad en el área de trabajo

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.**
Las áreas de trabajo desordenadas o poco iluminadas pueden provocar accidentes.
- b) **No trabaje con la herramienta eléctrica en entornos potencialmente explosivos, en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas, que pueden incendiar el polvo o los vapores.
- c) **Mantenga alejados a los niños y otras personas durante el uso de la herramienta eléctrica.** En caso de distracción puede perder el control de la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- a) **El enchufe de conexión de la herramienta eléctrica debe encajar en la toma de corriente. No modificar el enchufe en modo alguno. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** Los enchufes no modificados y las tomas de corriente que coinciden reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tubos, calefacciones, cocinas y neveras.** Existe riesgo elevado por descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) **Mantenga alejadas las herramientas eléctricas de la lluvia o las humedades.** La penetración de agua en la

herramienta eléctrica aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

- d) **No utilice el cable de conexión para otros fines como llevar y colgar la herramienta eléctrica o desconectar el enchufe de la toma de corriente tirando del cable. Mantenga alejado el cable de conexión del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles.** Los cables de conexión enredados o dañados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.
- e) **Si trabaja con la herramienta eléctrica al aire libre, utilice solo cables de extensión apropiados para exteriores.** El uso de un cable de extensión apropiado para exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- f) **Si no se puede evitar el uso de la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilice un interruptor automático.** El uso de un interruptor automático reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

Seguridad personal

- a) **Esté atento y preste atención a lo que hace y proceda con sensatez a la hora de trabajar con la herramienta eléctrica.** No utilice ninguna herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones de gravedad.
- b) **Use siempre gafas de protección y el equipo de protección individual.** El uso del equipo de protección

individual como máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o protección auditiva, según el tipo y aplicación de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones.

- c) **Evite un arranque involuntario. Cerciórese de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de recogerla, transportarla o conectarla al suministro de corriente y/o la batería.** El transporte de la herramienta eléctrica con el dedo en el interruptor o conectar el dispositivo encendido al suministro de corriente puede provocar accidentes.
- d) **Quite las herramientas de ajuste o llaves de tuercas antes de encender la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave, que se encuentre en una parte en movimiento de la herramienta eléctrica, puede provocar lesiones.
- e) **Evite una postura anómala. Procure una posición segura y mantenga en todo momento el equilibrio.** De este modo, puede controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f) **Lleve ropa apropiada. No use ropa suelta o joyas. Mantenga alejado el pelo o la ropa de las partes móviles.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar enganchados en las partes móviles.
- g) **Si se pueden montar dispositivos de recogida y succión de polvo, estos deberán conectarse y utilizarse correctamente.** El uso de un dispositivo de succión de polvo puede reducir los peligros derivados del polvo.

- h) **No cree un falso sentido de la seguridad y no pase por alto las normas de seguridad para herramientas eléctricas, incluso si está familiarizado con el uso de la herramienta.** Un manejo descuidado puede provocar lesiones graves en fracciones de segundo.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- a) **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica designada a tal fin.** Trabaje mejor y de forma más segura en la gama de potencia indicada con la herramienta eléctrica adecuada.
- b) **No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso.** Una herramienta eléctrica que no se pueda encender o apagar resulta peligrosa y debe ser reparada.
- c) **Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o quite la batería extraíble antes de realizar los ajustes en el dispositivo, cambiar las partes de la herramienta de inserción o colocar aparte la herramienta eléctrica.** Estas medidas de precaución evitan un arranque inesperado de la herramienta eléctrica.
- d) **Mantenga las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños. No deje que personas, que no estén familiarizadas con el uso de la herramienta o no hayan leído estas instrucciones, utilicen la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si las utilizan personas sin experiencia.

- e) **Trate con cuidado las herramientas eléctricas y las herramientas de inserción. Controle si las partes en movimiento funcionan correctamente y no se atascan, o si las partes que se encuentren rotas o dañadas afectan al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar las partes dañadas de la herramienta eléctrica antes de usarla.** Una gran cantidad de accidentes tienen su origen en un mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.
- f) **Mantenga afiladas y limpias las herramientas de corte.** Las herramientas de corte que están bien cuidadas y con los cantos cortantes afilados se atascan menos y son más cómodas de usar.
- g) **Utilice las herramientas eléctricas, accesorios, herramientas de inserción etc. conforme a las instrucciones. Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para aplicaciones distintas a las previstas puede provocar situaciones de peligro.
- h) **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa.** Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Uso y cuidado de la herramienta con batería

- a) **Cargue las baterías solo con los cargadores recomendados por el fabricante.** Existe peligro de

incendio si se utiliza un cargador, apropiado para un tipo determinado de baterías, con baterías distintas.

- b) **Por ello, utilice solo las baterías apropiadas en las herramientas eléctricas.** El uso de baterías distintas puede provocar lesiones y peligro de incendio.
- c) **Mantenga las baterías que no vaya a utilizar alejadas de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos, que pudieran provocar un puenteo de los contactos.** Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede provocar quemaduras o fuego.
- d) **Un uso incorrecto puede provocar que se salga el líquido de la batería. Evite todo contacto con él. En caso de contacto accidental, enjuagarse con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica suplementaria.** El líquido saliente de la batería puede causar irritaciones en la piel o quemaduras.
- e) **No utilice ninguna batería dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de manera imprevisible y provocar fuego, una explosión o peligros de lesión.
- f) **No exponga la batería al fuego o a temperaturas muy elevadas.** El fuego o temperaturas por encima de +130 °C pueden provocar una explosión.
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y nunca cargue la batería o herramienta a batería fuera de los rangos de temperatura indicados en el manual de instrucciones.** Una carga incorrecta o fuera del rango de

temperatura permitido puede dañar la batería y aumentar el peligro de incendio.



¡CUIDADO! ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN! Nunca recargue baterías no recargables.



Proteja la batería del calor, p. ej., de la radiación solar permanente, fuego, agua y humedad. Existe riesgo de explosión.

Asistencia

- a) **Deje que un especialista cualificado repare su herramienta eléctrica y solo con piezas de repuesto originales.** De este modo, permanece inalterada la seguridad de la herramienta eléctrica.
- b) **Nunca realice tareas de mantenimiento en baterías dañadas.** El mantenimiento completo de las baterías solo debe llevarlo a cabo el fabricante o representante autorizado.

● Indicaciones de seguridad específicas del dispositivo para amoladoras

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro por inhalación de polvo!

- ▶ En los trabajos prolongados con madera y especialmente con polvos que representen un riesgo para la salud, se debe conectar el producto a una aspiradora apropiada. ¡Utilice gafas de protección y máscara antipolvo!
- Utilice el producto únicamente para lijar en seco. Si penetra agua en el producto, existe el riesgo de una descarga eléctrica.
- Espere siempre a que el producto se haya detenido por completo antes de depositarlo.
- Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo sujeta con dispositivos de sujeción o en un torno de banco se sujeta de forma más segura que con la mano.
- Procure una ventilación suficiente si trabaja con plásticos, pinturas, barnices, etc.
- No utilice el producto sin papel de lija.

● Indicaciones de seguridad para cargadores

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, siempre y cuando

haya una persona responsable de su seguridad que los supervise o se los haya instruido en el uso seguro del producto y estos conozcan los posibles peligros.

No permita que los niños jueguen con el producto.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin supervisión.

- No cargue pilas que no sean recargables. El incumplimiento de esta indicación conlleva posibles riesgos.
- A fin de evitar riesgos, si el cable de conexión resulta dañado, sólo el fabricante, su representante de servicio al cliente o una persona con una cualificación similar podrá realizar la sustitución.
- Proteja las partes eléctricas contra la humedad. Nunca lo sumerja en

agua u otros líquidos para evitar una descarga eléctrica. Nunca ponga el producto debajo del agua corriente. Observe las instrucciones de limpieza, mantenimiento y reparación.

 El producto solo es apropiado para un uso en interiores.

⚠ ¡ATENCIÓN! Este cargador solo es apropiado para cargar paquetes de baterías de los siguientes tipos:

/// PARKSIDE® Paquete de baterías 12 V		
PAPK 12 A3/A4	2,0 Ah	3 celdas
PAPK 12 B3/B4	4,0 Ah	6 celdas
PAPK 12 C1	2,5 Ah	3 celdas
PAPK 12 D1	5,0 Ah	6 celdas

Paquetes de baterías y cargadores apropiados

Paquete de baterías:	/// PARKSIDE® X 12 V Team
Cargador:	/// PARKSIDE® X 12 V Team

- Los clientes de los países siguientes pueden pedir los cargadores y las baterías de repuesto en las tiendas online de Lidl:
Alemania (lidl.de), Francia (lidl.fr), Bélgica (lidl.be), República Checa (lidl.cz), Países Bajos (lidl.nl), Polonia (lidl.pl), Eslovaquia (lidl.sk), España (lidl.es)
Los clientes de los demás países pueden pedirlos en www.optimex-shop.com.

● **Antes del primer uso**

● **Desembalar el producto**

1. Extraiga el producto del embalaje y elimine todos los materiales de embalaje.
2. Compruebe que ha recibido todas las piezas y si el volumen de suministro descrito está completo (véase “Volumen de suministro”).
3. Compruebe si el producto y todas las piezas se encuentran en buen estado. Si detecta algún daño o defecto, no utilice el producto, sino que proceda como se describe en el capítulo “Garantía”.

● **Accesorios**

- Para utilizar este producto de forma segura y correcta, son necesarios los siguientes accesorios:
 - Papel de lija apropiado
- El accesorio está disponible en su distribuidor. Al comprar, tenga siempre en cuenta los requisitos técnicos de este producto (véase “Datos técnicos”).

- En caso de duda, consulte a un experto cualificado o comerciante de confianza.
- Utilice solo accesorios y equipamiento adicional que estén especificados en el manual de instrucciones. El uso de otras herramientas de inserción o accesorios distintos a los recomendados en el manual de instrucciones puede suponer un riesgo de lesión para usted.

● Cargar el paquete de baterías

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesión!



Desconecte siempre el cargador [12] del suministro de corriente antes de insertar/quitar el paquete de baterías [7].

NOTA

- ▶ Puede cargar el paquete de baterías [7] en cualquier momento sin reducir su vida útil.
 - ▶ El paquete de baterías [7] no resulta dañado si se interrumpe el proceso de carga.
 - ▶ Deje enfriar el cargador [12] durante al menos 15 minutos entre procesos de carga sucesivos.
-
- Antes de la puesta en marcha: Cargue el paquete de baterías [7] si su estado de carga es medio o bajo (véase “Comprobar el estado de carga del paquete de baterías”).
 - Los LED de control de carga (rojo [14] y verde [13]) muestran el estado del cargador [12] y del paquete de baterías [7].

LED	Estado
LED rojo [14] encendido	Paquete de baterías [7] cargando
LED verde [13] encendido	Paquete de baterías [7] completamente cargado
LED verde [13] y LED rojo [14] parpadean	Paquete de baterías [7] defectuoso
LED rojo [14] parpadea	Paquete de baterías [7] demasiado frío o demasiado caliente
LED verde [13] encendido (sin paquete de baterías [7])	Cargador [12] listo para su uso

1. Introduzca el paquete de baterías [7] en el cargador [12].
2. Conecte el enchufe del cargador [12] a una toma de corriente.
3. Si el paquete de baterías [7] está completamente cargado:
 - Desconecte el enchufe del cargador [12] de la toma de corriente.
 - Extraiga el paquete de baterías [7] del cargador [12].

● Insertar/quitar el paquete de baterías

Insertar el paquete de baterías

1. Coloque el paquete de baterías [7] en el mango [9].
2. Asegúrese de que el paquete de baterías [7] encaje de forma audible.

Quitar el paquete de baterías

1. Pulse el botón de liberación [8] del paquete de baterías [7].
2. Extraiga el paquete de baterías [7] del mango [9].

● Comprobar el estado de carga del paquete de baterías

- Los LED de estado de carga [10] muestran el estado de carga después del encendido/apagado del producto:

Color	Estado de carga
Rojo/naranja/verde	Máximo
Rojo/naranja	Media
Rojo	Baja

● Montaje

● Colocar/quitar la bolsa para el polvo

(Fig. D, E)

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesión!



Apague siempre el producto, extraiga el paquete de baterías [7] y deje que el producto se enfríe antes de realizar los ajustes.

NOTA

- ▶ Al trabajar en superficies verticales: La bolsa para el polvo [6] debe quedar orientada hacia abajo.
- ▶ Para una succión de polvo óptima: Vacíe la bolsa para el polvo [6] con regularidad.
- ▶ Opcional: El polvo puede aspirarse con una aspiradora de polvo.

Colocar la bolsa para el polvo

1. Alinee ▲ [4a] sobre la abertura de succión [4] sobre □ la bolsa para polvo [6].
2. Bloqueo: Gire la bolsa para polvo [6] en el sentido de las agujas del reloj hasta que ▲ [4a] apunte a □.

Quitar la caja colectora de polvo

1. Gire la bolsa para polvo [6] en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que ▲ [4a] apunte a □ en la abertura de succión [4].
2. Quite la bolsa para polvo [6] de la abertura de succión [4].

Succión de polvo externa

1. Inserte el adaptador para la succión de polvo [5] en la abertura de succión [4].
2. Conecte el extremo del acoplamiento de manguera de un aparato de succión de polvo apropiado (p. ej., aspirador de taller) al adaptador para la succión de polvo [5].

● Selección del papel de lija

NOTA

► El grano del papel de lija **3** determina la capacidad de arranque de material y la suavidad de la superficie.

- Seleccione un papel de lija **3** adecuado en función del uso previsto:

Grano	Granulometría gruesa	Aplicación
60	Muy grueso	□ Eliminar material resistente □ Arrancar pintura/barniz □ Procesar madera en bruto □ Eliminar el óxido
80	Grueso	□ Lijado general □ Alisar madera áspera □ Preparar las superficies para el procesamiento final
120	Grano medio	□ Alisar superficies □ Preparar las superficies para el procesamiento final (barnizar/decapar) □ Limpiar las superficies metálicas

Grano	Granulometría gruesa	Aplicación
240	Fino	☐ Lijado final antes del tratamiento final ☐ Entre las capas de pintura o barniz individuales ☐ Pulir

● Colocar/sustituir el papel de lija

(Fig. B)

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesión!



Apague siempre el producto, extraiga el paquete de baterías [7] y deje que el producto se enfríe antes de realizar los ajustes.

1. Ajuste el orificio del papel de lija [3] en el agujero del producto.
2. Fije el papel de lija [3] con ayuda del cierre de gancho y bucle del producto.
3. Retirar el papel de lija [3]: Retire el papel de lija de la muela abrasiva [11].

● Montaje/retirada de la almohadilla de pulido de espuma y de la almohadilla de pulido de lana

- Fije la almohadilla de pulido de espuma o la almohadilla de pulido de lana a la muela abrasiva [11] mediante el cierre de gancho y bucle.
- Retirada de la almohadilla de pulido de espuma o de la almohadilla de pulido de lana: Retire la almohadilla de pulido de espuma o la almohadilla de pulido de lana de la muela abrasiva [11].

● Funcionamiento

● Encendido/apagado

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión!



Lleve siempre guantes de protección cuando manipule o trabaje con el producto.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión!

- ▶ Antes de encender el producto: Cerciórese de que el papel de lija [3] no toque la pieza de trabajo.
- ▶ Asegúrese de que tiene un apoyo seguro. Sujete bien siempre el producto con ambas manos durante el uso.
- ▶ Mantenga alejadas sus manos del papel de lija [3] si el producto está en funcionamiento.

NOTA

- ▶ La frecuencia de oscilación necesaria depende del material y las condiciones de trabajo, y puede determinarse mediante ensayos prácticos.

Preselección de la velocidad de vibración

- Seleccionar la velocidad deseada: Ajuste la velocidad si es necesario con el botón de control de velocidad **2**.

Pulir

- Pulir barnices desgastados y eliminar arañazos (por ejemplo, sobre vidrio acrílico): Utilice el producto con los accesorios de pulido adecuados (por ejemplo, almohadilla de pulido de espuma y almohadilla de pulido de lana).
- El producto está previsto para trabajos en vehículos únicamente en el nivel de velocidad más bajo.

Encendido

- Coloque el interruptor de encendido/apagado **1** en la posición **I**.

Apagado

- Coloque el interruptor de encendido/apagado **1** en la posición **0**.

● Instrucciones de trabajo

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesiones y daños materiales!

- ▶ Asegure la pieza de trabajo con dispositivos de sujeción en el banco de trabajo.
- ▶ Asegúrese siempre de que el lugar de trabajo esté suficientemente ventilado.
- ▶ Evite sobrecargar el producto durante el trabajo.
- ▶ Utilice un papel de lija 3 apropiado para el mecanizado de distintos materiales.
- ▶ Encienda el producto antes de colocarlo sobre la pieza de trabajo.
- ▶ Ejerza solo una presión mínima durante el trabajo.
- ▶ Trabaje a velocidad constante.
- ▶ Nunca utilice el mismo papel de lija 3 para lijar materiales diferentes (p. ej., madera y luego metal). Los resultados de lijado óptimos solo se pueden lograr con papel de lija limpio.
- ▶ Pase el producto en paralelo sobre la pieza de trabajo. Realice movimientos de lijado superpuestos.
- ▶ Una vez finalizado el trabajo: Levante el producto de la pieza de trabajo. Apague el producto.

● Limpieza y cuidado

 **¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesión!**



Apague siempre el producto, extraiga el paquete de baterías  y deje que el producto se enfríe antes de realizar los ajustes.

● Limpieza

NOTA

- ▶ No utilice productos de limpieza o desinfección químicos, alcalinos, corrosivos o agresivos para la limpieza, ya que estos pueden dañar la superficie.
- ▶ Nunca permita que penetren líquidos en el producto.
- Una limpieza periódica y exhaustiva garantiza un uso seguro y prolonga la vida útil del producto.
- Mantenga siempre el producto limpio, seco, y libre de aceite y grasa.
- Después de cada uso y antes de guardarlo: Elimine los cuerpos extraños del producto.

Limpieza del producto

- Limpie el producto con un paño seco.
- Utilice un cepillo suave para las zonas de difícil acceso.
- Limpie los orificios de ventilación después de cada uso con un paño y un cepillo blando. Los orificios de ventilación siempre deben estar libres.

Limpiar la bolsa para el polvo

(Fig. F)

- ☐ Para una limpieza a fondo: Abra la bolsa para el polvo **6**.
- ☐ Vacíe la bolsa para el polvo **6** por completo.

● Mantenimiento

- ☐ Antes o después de cada uso: Compruebe el desgaste y la presencia de daños en el producto y sus accesorios. En su caso, reemplace los accesorios desgastados o dañados. Observe los requisitos técnicos (véase “Datos técnicos”).
- ☐ Compruebe si las cubiertas o dispositivos de seguridad se encuentran en perfectas condiciones y están instalados de forma correcta. Si este no fuera el caso, deje que un especialista los sustituya.
- ☐ Cambie el papel de lija **3** con regularidad.

● Reparación

- Este producto no contiene ninguna pieza pequeña que el usuario pueda reparar.
- ☐ Póngase en contacto con un taller de reparación autorizado o con una persona con cualificación similar para realizar la correspondiente revisión o reparación del producto.

● Piezas de repuesto/accesorios

- Los clientes pueden adquirir accesorios y piezas de repuesto compatibles en www.optimex-shop.com.
- Solo puede realizar pedidos online.

- Tenga a mano el número de pedido a la hora de hacer el pedido.
- Para más información, póngase en contacto con la línea de atención al cliente de Lidl (véase “Asistencia”).

Pieza de repuesto/descripción del material empleado	Número de pedido (pieza de repuesto)
5 Adaptador para la succión del polvo	999529733001
6 Bolsa para el polvo	999529733002

● Conservación

- La temperatura ideal para un almacenamiento prolongado (más de 3 meses) es de entre +20 °C y +26 °C.
- Limpie el producto (véase “Limpieza”).
- Guarde el producto y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, libre de heladas y bien ventilado.
- Guarde siempre el producto fuera del alcance de los niños.

Paquete de baterías

- Antes de un almacenamiento prolongado: Guarde el paquete de baterías 7 solo si está parcialmente cargado. El paquete de baterías debería estar cargado entre un 40 % y un 60 % (los LED de estado de carga 10 rojo y naranja se encienden).
- En caso de almacenamiento prolongado: Compruebe el estado de carga del paquete de baterías 7 aproximadamente cada 3 meses. Si fuera necesario, vuelva a cargar el paquete de baterías.

● Transporte

- Proteja el producto contra golpes fuertes y vibraciones intensas que puedan ocurrir durante el transporte en vehículos.
- Asegure el producto para que no deslice o caiga.

● Eliminación



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos/20–22: papel y cartón/80–98: materiales compuestos.

Producto:



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



No tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

Las pilas/baterías defectuosas o usadas deben ser recicladas. Recicle las pilas/baterías y/o el producto en los puntos de recogida adecuados.



¡Daños en el medio ambiente por un reciclaje indebido de las pilas/baterías!

Retire las baterías/paquete de pilas del producto antes de desecharlo.

Las pilas/baterías no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Estas pueden contener metales pesados tóxicos que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Las pilas/baterías deben reciclarse en un punto de recolección específico para ello.

● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar un procesamiento rápido de su consulta, por favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 529733_2601) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en la placa de características del producto, un gravado en el producto, la portada de las

instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, contacte primero por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio mencionado a continuación.

Entonces podrá enviar gratuitamente para usted un producto registrado como defectuoso a la dirección de servicio que se le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e indicando cuál es el defecto y cuándo tuvo lugar.



En parkside-diy.com puede visualizar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 529733_2601 accede al manual de instrucciones de su artículo.

● Asistencia

ES Asistencia en España

Tel.: 900994940

Formulario de contacto en *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

● Declaración UE de conformidad

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (n° 529733_2601)

Nosotros, la empresa

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Alemania

declaran bajo su exclusiva responsabilidad que el Producto:

IAN: 529733_2601

Identificación del producto: "PARKSIDE" 12V Lijadora/pulidora recargable

Número de modelo: HG14649

Cumple con los requisitos esenciales de las directivas de la UE enumeradas

2006/42/EC [DOUE L 157, 9 de junio de 2006]

2014/30/UE [DOUE L 96, 29 de marzo de 2014]

2011/65/UE [DOUE L 174, 1 de julio de 2011]

Referencias a las normas armonizadas o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

N° / Partes

2006/42/EC

EN ISO 12100:2010

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 62841-2-4:2014+AC:2015

2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

El objeto de la declaración descrita anteriormente se ajusta a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos:

N° / Partes

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c))

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014/A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-6:2015

EN 62321-8:2017

Responsable de la documentación técnica: OWIM GmbH & Co.KG

Firmado en nombre de:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Alemania

Traducción de la declaración de conformidad original

Neckarsulm

28.04.2026

Lugar

Fecha


ppa. Jens Buchheim
Procurador


ppa. Dr. Thörsten Maier
Procurador

ES



Lista dos pictogramas e símbolos utilizados	Página 247
Utilização adequada	Página 249
Conteúdo da embalagem	Página 250
Lista das peças	Página 251
Dados técnicos	Página 252
Indicações de segurança gerais	Página 255
Indicações gerais de segurança para ferramentas elétricas	Página 255
Indicações de segurança específicas para trabalhos com máquinas de lixar	Página 263
Indicações de segurança para carregadores	Página 263
Antes da primeira utilização	Página 266
Desembalar o produto	Página 266
Acessórios	Página 266
Carregar o conjunto da bateria	Página 267
Colocar/remover o conjunto da bateria	Página 269
Verificar o estado de carregamento do conjunto da bateria	Página 269
Montagem	Página 270
Colocar/remover o saco de pó	Página 270
Selecionar a folha de lixa	Página 271
Colocar/substituir a folha de lixa	Página 272
Colocar/remover a almofada de polimento em espuma e a almofada de polimento em lã	Página 273

Utilização	Página 273
Ligar/desligar	Página 273
Instruções de trabalho	Página 275
Limpeza e manutenção	Página 276
Limpeza	Página 276
Manutenção	Página 277
Reparação	Página 277
Peças de substituição/acessórios	Página 277
Armazenamento	Página 278
Transporte	Página 279
Eliminação	Página 279
Garantia	Página 280
Procedimento no caso de ativação da garantia	Página 281
Assistência Técnica	Página 283
Declaração UE de conformidade	Página 284

Lista dos pictogramas e símbolos utilizados



AVISO! – Indica um perigo de médio risco, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves (p. ex., risco de choque elétrico)



CUIDADO! – Indica um perigo de baixo risco, se não for evitada, resultará ferimentos ligeiros ou moderados (p. ex. risco de escaldamento)



ATENÇÃO! – Avisa face a possíveis danos materiais (p. ex., perigo de curto-circuito)



Este símbolo significa que quando utilizar o produto deve respeitar o manual de instruções.



Utilize proteção auricular!



Utilize máscara de pó!

	Corrente alternada/tensão alternada
	Utilize o produto apenas em espaços interiores e secos.
	Classe de proteção II (isolamento duplo)
	Proteja o conjunto da bateria 7 contra fogo.
	Desligue sempre o carregador 12 da rede elétrica antes de retirar o conjunto da bateria 7 do carregador ou de colocar o conjunto da bateria.
	Desligue sempre o produto, remova o conjunto da bateria 7 e deixe o produto arrefecer antes de realizar as adaptações.
	Use luvas de proteção!
	Corrente contínua/tensão contínua
	Segurança particular

min⁻¹	Rotações por minuto
	Protege o conjunto da bateria 7 contra calor e luz solar direta.
	Proteja o conjunto da bateria 7 contra água e humidade.
 	Indicações de segurança Instruções de manuseamento
CE	O sinal CE confirma a conformidade do produto com as respetivas diretivas da UE.
 	Esta marca de certificação indica que a segurança do produto foi testada e certificada pelo laboratório da TÜV SÜD.

12 V MÁQUINA DE POLIR/RETIFICADORA A BATERIA

● **Utilização adequada**

- Este produto destina-se a lixamento grosseiro de superfícies secas, tais como:
 - Madeira
 - Verniz
 - Massa de enchimento

- Dependendo da folha de lixa utilizada, este produto é adequado para o lixamento a seco de metal.
- Este produto destina-se a trabalhos em veículos apenas no nível de velocidade mais baixo.
- Qualquer outra utilização ou alteração efetuada no produto são consideradas indevidas e podem representar risco de vida, causar ferimentos e danos.
- O fabricante não se responsabiliza pelos danos que resultam de uma utilização inadequada.
- O produto não é indicado para uma utilização comercial ou para outras áreas de utilização.

● Conteúdo da embalagem

AVISO!

- ▶ O produto e o material de embalagem não são nenhum brinquedo! As crianças não devem brincar com os sacos de plástico, películas ou peças de tamanho pequeno! As crianças podem engolir essas peças e existe perigo de asfixia!

- 1 12 V Máquina de polir/retificadora a bateria
- 2 Folha de lixa (Granulação 80/120)
- 1 Saco de pó
- 1 Adaptador (para a aspiração de pó)
- 1 Almofada de polimento em espuma
- 1 Almofada de polimento em lã
- 1 Carregador

- 1 Conjunto da bateria
- 1 Manual de instruções

● **Lista das peças**

Imag. A

- 1 Botão de ligar/desligar (I/O)
- 2 Botão de regulação da velocidade
- 3 Folha de lixa
- 4 Abertura de aspiração
- 4a ▲ (marcação da seta)
- 5 Adaptador para a aspiração de pó
- 6 Saco de pó
- 7 Conjunto da bateria
- 8 Botão de desbloqueio (conjunto da bateria)
- 9 Pega
- 10 LED de estado de carregamento

Imag. B

- 11 Disco de lixa

Imag. C

- 12 Carregador
- 13 LED de controlo de carregamento (verde)
- 14 LED de controlo de carregamento (vermelho)

● Dados técnicos

12 V Máquina de polir/retificadora a bateria	PASP 12-Li A1
Número de modelo:	HG14649
Tensão nominal:	12 V ===
Rotação em ponto morto n_0 :	0–20000 min ⁻¹
Número de vibração:	2500–5000 min ⁻¹
Circuito oscilante:	9 mm
Diâmetro do disco de lixa:	123 mm
Conjunto da bateria	PAPK 12 A4
Número de modelo:	HG10031
Tipo:	lões de lítio
Tensão nominal:	12 V ===
Capacidade:	2,0 Ah
Número de células:	3
Carregador	PLGK 12 A3
Número de modelo:	
– Ficha VDE:	HG10038
– Ficha BS:	HG10038-BS
Entrada	
Tensão nominal:	220–240 V~, 50–60 Hz
Consumo de potência nominal:	50 W
Fusível (fusíveis):	2 A 

Saída	
Tensão nominal:	12 V ===
Corrente nominal:	2,4 A
Tempo de carregamento:	aprox. 60 minutos
Classe de proteção:	II/□ (isolamento duplo)

Temperatura ambiente recomendada

Durante o carregamento:	+4 °C a +40 °C
Durante o funcionamento:	+4 °C a +40 °C
Durante o armazenamento:	+20 °C a +26 °C

Valores de emissão de ruídos

Valor de medição de ruído determinado conforme EN 62841. O nível de ruído da ferramenta elétrica classificado com A no local do utilizador é normalmente de:

Nível de pressão acústica L_{pA} :	68,6 dB
Insegurança K_{pA} :	$k = 3$ dB
Nível de capacidade acústica L_{WA} :	76,6 dB
Insegurança K_{WA} :	$k = 3$ dB

AVISO!



Utilize proteção auricular!

Valores de emissão da vibração

Valores total da vibração (soma vetorial das três direções) determinados conforme EN 62841:

Lixar um painel de aglomerado a_h :	10,325 m/s ²
Insegurança K:	1,5 m/s ²

AVISO!

- ▶ As emissões da vibração e do ruído podem variar dos valores indicados durante a utilização da ferramenta elétrica dependendo da forma como a ferramenta elétrica é utilizada, sobretudo que tipo de peça é trabalhado.
- ▶ É necessário estabelecer medidas de segurança para proteger o operador, com base numa estimativa da exposição à vibração durante as condições reais de utilização (tendo em consideração todas as partes do ciclo de funcionamento, por exemplo, o tempo em que a ferramenta elétrica está desligada e o tempo em que está ligada, mas funciona sem carga).

NOTA

- ▶ O valor total indicado de vibração e o valor indicado da emissão de ruído foram determinados conforme o método de ensaio normalizado e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas.

NOTA

- ▶ O valor total indicado de vibração e o valor indicado da emissão de ruído podem ser utilizados para uma pré-avaliação da carga.



Indicações de segurança gerais

● Indicações gerais de segurança para ferramentas elétricas

AVISO!



Leia todas as indicações de segurança, instruções, imagens e dados técnicos pertencentes à ferramenta elétrica. Se houver



incumprimento das seguintes instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicações de segurança e conselhos num local seguro para referência futura.

O termo “ferramenta elétrica” utilizado nas indicações de segurança refere-se às ferramentas elétricas com fio (com ligação à alimentação) e às ferramentas elétricas sem fios (sem ligação à alimentação).

Segurança no local de trabalho

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** A confusão e as áreas de trabalho não iluminadas podem causar acidentes.
- b) **Não trabalhe com a ferramenta elétrica em áreas explosivas onde se encontram líquidos, gases ou pós inflamáveis.** As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem incendiar o pó ou o vapor.
- c) **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta elétrica.** No caso de distração pode perder o controlo da ferramenta elétrica.

Segurança elétrica

- a) **A ficha de ligação da ferramenta elétrica deve encaixar na tomada. A ficha não pode ser alterada de forma alguma. Não utilize fichas de adaptação com ferramentas elétricas ligadas à terra.** As fichas não alteradas e tomadas adequadas reduzem o risco de um choque elétrico.
- b) **Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fornos e frigoríficos.** O risco de choque elétrico é mais elevado se o seu corpo estiver ligado à terra.
- c) **Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva e da humidade.** A entrada de água para dentro de uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

- d) **Não utilize o cabo de ligação com outra finalidade para transportar ou pendurar a ferramenta elétrica ou para puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo de ligação afastado de calor, óleo, cantos afiados e outras peças móveis.** O cabo de ligação que está danificado ou enrolado aumenta o risco de um choque elétrico.
- e) **Quando está a trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre utilize apenas um cabo de extensão que é adequado para espaços exteriores.** A utilização de um cabo de extensão que é adequado para espaços exteriores diminui o risco de um choque elétrico.
- f) **Se não consegue evitar a utilização da ferramenta elétrica numa área húmida utilize um disjuntor diferencial.** A utilização de um disjuntor diferencial diminui o risco de um choque elétrico.

Segurança das pessoas

- a) **Esteja sempre atento e verifique sempre o que está a fazer e seja consciente quando está a trabalhar com a ferramenta elétrica.** Não utilize a ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido durante a utilização da ferramenta elétrica pode causar ferimentos muito graves.
- b) **Utilize roupa de proteção pessoal e sempre uns óculos de proteção.** A utilização de roupa de proteção pessoal, como máscara contra o pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de proteção ou proteção

auricular de acordo com a maneira da utilização da ferramenta elétrica diminui o risco de ferimentos.

- c) **Evite um funcionamento acidental. Certifique-se de que a ferramenta elétrica está desligada antes de ligar à alimentação elétrica e/ou a bateria, ou antes recolhe-la ou carrega-la.** Quando estiver a carregar a ferramenta elétrica e tiver o dedo em cima do botão ou quando a ferramenta elétrica for ligada à alimentação elétrica em estado ligado pode causar acidentes.
- d) **Elimine as ferramentas de configuração ou a chave de fendas antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou uma chave que se encontra numa peça de rotação da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.
- e) **Evite uma postura corporal anormal. Assegure sempre uma posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma pode controlar melhor a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- f) **Utilize roupa adequada. Não utilize roupa larga ou joias. Mantenha cabelos e roupa afastados das peças móveis.** Roupa larga, joias ou cabelo comprido podem ser apanhados pelas peças móveis.
- g) **Se montar os dispositivos de aspiração e de recolha, esse devem ser ligados e utilizados corretamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo causado pelo pó.
- h) **Não tenha um falso sentido de segurança e não ignore as regras de segurança referente às ferramentas elétricas mesmo que tenha muita experiência com a**

utilização de ferramentas elétricas. Um descuido pode causar ferimentos graves dentro de uns segundos.

Utilização e tratamento da ferramenta elétrica

- a) **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize para o seu trabalho sempre a ferramenta elétrica adequada.** Com a ferramenta elétrica correta pode-se trabalhar melhor e com mais segurança respeitando os parâmetros indicados relativamente à capacidade.
- b) **Não utilize nenhuma ferramenta elétrica cujo botão esteja danificado.** Uma ferramenta elétrica que não se deixa ligar ou desligar representa um perigo e deve ser reparado.
- c) **Tire a ficha da tomada e/ou remova uma bateria removível antes de efetuar configurações no aparelho, substituir peças da ferramenta de trabalho ou colocar as ferramentas elétricas de lado.** Esta medida de precaução evita a ligação acidental da ferramenta elétrica.
- d) **Mantenha as ferramentas elétricas que não estão em uso fora do alcance de crianças. Não deixe que a ferramenta elétrica seja utilizada por pessoas que não sabem lidar com esse tipo de aparelho e que não leram as instruções.** As ferramentas elétricas são perigosas se são utilizadas por pessoas inexperientes.
- e) **Cuide bem das ferramentas elétricas e das ferramentas de trabalho. Verifique se as peças móveis funcionem sem falhas e que não fiquem presas, se existem peças partidas ou danificadas de tal forma que o**

funcionamento da ferramenta elétrica fica afetado.

Antes da utilização da ferramenta elétrica realize a reparação das peças danificadas. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas de má manutenção.

- f) **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte com cantos de corte afiados que são bem cuidadas não se prendem tanto e se deixam guiar com mais facilidade.
- g) **Utilize as ferramentas elétricas, acessórios, ferramentas de trabalho etc. de acordo com as presentes instruções. Tenha em consideração as condições de trabalho e o trabalho a executar.** A utilização de ferramentas elétricas não previstas pode causar situações perigosas.
- h) **Mantenha as pegas e as áreas de agarrar secas, limpas, livre de óleo e de gordura.** As pegas e as áreas de agarrar que estão escorregadias não permitem nenhuma utilização e controlo da ferramenta elétrica em situações imprevistas.

Utilização e tratamento da ferramenta sem fio

- a) **Carregue as baterias apenas com carregadores que são recomendados pelo fabricante.** Num carregador que é adequado para determinadas baterias existe perigo de incêndio se é utilizado com outras baterias.
- b) **Utilize apenas as baterias previstas para as ferramentas elétricas.** A utilização de outras baterias pode causar ferimentos e incêndio.

- c) **Mantenha a bateria não usada afastada de cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos pequenos de metal que possam causar uma ligação de contactos.** Um curto-circuito entre os contactos da bateria podem causar queimaduras e incêndio.
- d) **Numa utilização não correta existe risco de derrame da bateria. Evite o contacto com o derrame. Em caso de contacto lavar com água. Se o líquido entrar nos olhos consulte um médico.** O líquido que sai da bateria pode causar irritação da pele ou queimaduras.
- e) **Não utilize baterias danificadas ou alteradas.** As baterias danificadas ou alteradas podem funcionar de forma imprevisível e causar incêndio, explosão ou ferimentos.
- f) **Não exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas altas.** O incêndio ou temperaturas superior a $+130^{\circ}\text{C}$ podem causar uma explosão.
- g) **Siga todas as instruções referentes ao carregamento e nunca carregue a bateria ou a ferramenta sem fio fora dos parâmetros de temperatura que estão indicados no manual de instruções.** O carregamento não correto ou o carregamento fora dos parâmetros permitidos de temperatura podem destruir a bateria e aumentar o risco de perigo de incêndio.



CUIDADO! RISCO DE EXPLOSÃO! Não tente carregar baterias não recarregáveis.



Proteja a bateria contra o calor e também, p. ex., contra a luz solar direta, fogo, água e humidade.
Existe risco de explosão.

Assistência técnica

- a) **Solicite a reparação da ferramenta elétrica por pessoal qualificado e utilize apenas peças originais de substituição.** Desta forma é garantido que a segurança da ferramenta elétrica é preservada.
- b) **Nunca efetue a manutenção de baterias danificadas.** Todos os trabalhos de manutenção de baterias devem ser realizados pelo fabricante ou pelo serviço de cliente autorizado.

● Indicações de segurança específicas para trabalhos com máquinas de lixar

AVISO! Perigo devido ao pó!

- ▶ Em trabalhos prolongados com madeira e, em particular, com pós nocivos para a saúde, o produto deve ser ligado a um sistema de aspiração adequado. Use óculos de proteção e uma máscara de proteção contra o pó!
- Utilize o produto apenas para lixar a seco. Se entrar água no produto, existe o risco de choque elétrico.
- Aguarde sempre até que o produto pare completamente antes de o pousar.
- Fixe bem a peça a trabalhar. Uma peça de trabalho fixada com dispositivos de fixação ou num torno mantém-se mais segura do que à mão.
- Assegure uma ventilação adequada ao trabalhar com plásticos, tintas, vernizes, etc.
- Não utilize o produto sem a folha de lixa.

● Indicações de segurança para carregadores

- Este produto pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,

ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções para utilizarem o produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o produto.

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.

- Não carregue pilhas não recarregáveis. O incumprimento contra a presente indicação causa perigos.
- Se o cabo de ligação apresentar danos, o fabricante, o respetivo serviço de clientes ou uma pessoa autorizada devem substituí-lo para evitar perigos.
- Protege as peças elétricas contra humidade. Não mergulhe as peças por baixo de água ou outros líquidos

para evitar um choque elétrico. Nunca coloque o produto por baixo de água corrente. Respeite as instruções referente à limpeza, manutenção e reparação.

 O produto foi concebido para ser utilizado apenas em espaços interiores.

⚠️ ATENÇÃO! O presente carregador foi concebido exclusivamente para carregar conjunto da bateria dos seguintes tipos:

/// PARKSIDE® 12 V conjunto da bateria		
PAPK 12 A3/A4	2,0 Ah	3 células
PAPK 12 B3/B4	4,0 Ah	6 células
PAPK 12 C1	2,5 Ah	3 células
PAPK 12 D1	5,0 Ah	6 células

Conjuntos da bateria e carregadores adequados

Conjunto da bateria:	/// PARKSIDE® X 12 V Team
Carregador:	/// PARKSIDE® X 12 V Team

- Os clientes dos seguintes países podem encomendar baterias de substituição e carregadores compatíveis nas lojas online da Lidl:

Alemanha (lidl.de), França (lidl.fr), Bélgica (lidl.be), República Checa (lidl.cz), Países Baixos (lidl.nl), Polónia (lidl.pl), Eslováquia (lidl.sk), Espanha (lidl.es)

Os clientes de todos os outros países podem encomendá-los em www.optimex-shop.com.

● **Antes da primeira utilização**

● **Desembalar o produto**

1. Retire o produto da embalagem e remova todos os materiais de embalagem.
2. Verifique se todas as peças estão presentes e se o conteúdo da embalagem descrito está completo (consulte “Conteúdo da embalagem”).
3. Verifique se o produto e todas as peças estão em bom estado. Se detetar algum dano ou defeito, não utilize o produto, siga o procedimento descrito no capítulo “Garantia”.

● **Acessórios**

- Para utilizar este produto de forma segura e correta, são necessários os seguintes acessórios:
 - Folha de lixa adequada
- O acessório está disponível no seu revendedor autorizado. Ao adquirir o produto verifique sempre as condições técnicas deste (ver “Dados técnicos”).

- Em caso de dúvida, aconselhe-se junto de um especialista qualificado ou do seu revendedor de confiança.
- Utilize apenas os acessórios e dispositivos adicionais indicados no manual de instruções. A utilização de ferramentas de trabalho ou acessórios distintos dos recomendados no manual de instruções pode representar um risco de ferimentos.

● Carregar o conjunto da bateria

AVISO! Risco de ferimentos!



Desligue sempre o carregador [12] da corrente antes de inserir/retirar o conjunto da bateria [7].

NOTA

- ▶ Pode carregar o conjunto da bateria [7] a qualquer momento, sem reduzir a respetiva vida útil.
 - ▶ O conjunto da bateria [7] não será danificado se o carregamento for interrompido.
 - ▶ Deixe o carregador [12] arrefecer durante, pelo menos, 15 minutos entre processos de carregamento seguidos.
- Antes da colocação em funcionamento: Carregue o conjunto da bateria [7] se o estado de carregamento for médio ou baixo (ver “Verificar o estado de carregamento do conjunto da bateria”).

- Os LEDs de controlo de carregamento (vermelho [14] e verde [13]) indicam o estado do carregador [12] e do conjunto da bateria [7].

LED	Estado
LED vermelho [14] está aceso	Conjunto da bateria [7] está a carregar
LED verde [13] está aceso	Conjunto da bateria [7] está completamente carregado
LED verde [13] e LED vermelho [14] a piscar	Conjunto da bateria [7] está defeituoso
LED vermelho [14] a piscar	Conjunto da bateria [7] demasiado frio ou demasiado quente
LED verde [13] está aceso (sem conjunto da bateria [7])	Carregador [12] pronto a funcionar

1. Coloque o conjunto da bateria [7] no carregador [12].
2. Ligue a ficha de alimentação do carregador [12] a uma tomada adequada.
3. Quando o conjunto da bateria [7] está completamente carregado:
 - Puxe a ficha de alimentação do carregador [12] da tomada.
 - Remova o conjunto da bateria [7] do carregador [12].

● Colocar/remover o conjunto da bateria

Colocar o conjunto da bateria

1. Deslize o conjunto da bateria [7] na pega [9].
2. Certifique-se de que o conjunto da bateria [7] encaixa audivelmente.

Remover o conjunto da bateria

1. Pressione o botão de desbloqueio [8] no conjunto da bateria [7].
2. Retire o conjunto da bateria [7] da pega [9].

● Verificar o estado de carregamento do conjunto da bateria

- Os LEDs de estado de carregamento [10] indicam o estado de carga após ligar e desligar o produto:

Cor	Estado de carregamento
Vermelho/cor de laranja/verde	Máximo
Vermelho/cor de laranja	Médio
Vermelho	Baixo

● Montagem

● Colocar/remover o saco de pó

(Imag. D, E)

AVISO! Risco de ferimentos!



Desligue sempre o produto, remova o conjunto da bateria  e deixe o produto arrefecer antes de realizar as adaptações.

NOTA

- ▶ Ao trabalhar em superfícies verticais: O saco de pó  deve estar virado para baixo.
- ▶ Para uma aspiração de pó ideal: Vaze regularmente o saco de pó .
- ▶ Opcional: O pó pode ser aspirado com um aspirador.

Colocar o saco de pó

1. Alinhe  na abertura de aspiração  com  no saco de pó .
2. Bloquear: Gire o saco de pó  no sentido horário até que  fique voltado para .

Remover a caixa de pó

1. Rode o saco de pó  no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que  na abertura de aspiração  aponte para .
2. Remova o saco de pó  da abertura de aspiração .

Aspiração externa de pó

1. Encaixe o adaptador para a aspiração de pó [5] na abertura de aspiração [4].
2. Ligue a extremidade da ligação da mangueira de um dispositivo de aspiração de pó adequado (p. ex. de um aspirador profissional) ao adaptador para a aspiração de pó [5].

● Selecionar a folha de lixa

NOTA

- A granulação da folha de lixa [3] determina a capacidade de remoção de material e o nível de suavidade da superfície.

- ☐ Selecione a folha de lixa [3] adequada de acordo com a aplicação pretendida:

Granulação	Granulação grossa	Utilização
60	Muito grosso	☐ Remover materiais resistentes ☐ Remover tinta/verniz ☐ Trabalhar madeira em bruto ☐ Eliminar ferrugem
80	Grosso	☐ Lixamento geral ☐ Alisar madeiras grossas ☐ Preparar superfícies para o acabamento

Granulação	Granulação grossa	Utilização
120	Médias	☐ Alisar superfícies ☐ Preparar superfícies para o acabamento (pintar, decapar) ☐ Limpar superfícies de metal
240	Fino	☐ Ajuste final antes do tratamento final ☐ Entre as diferentes demãos de tinta ou verniz ☐ Polir

● Colocar/substituir a folha de lixa

(Imag. B)

AVISO! Risco de ferimentos!



Desligue sempre o produto, remova o conjunto da bateria [7] e deixe o produto arrefecer antes de realizar as adaptações.

1. Alinhe o orifício da folha de lixa [3] com o orifício do produto.
2. Fixe a folha de lixa [3] ao produto com a ajuda do fecho de argola e gancho.
3. Retire a folha de lixa [3]: Retire a folha de lixa do disco de lixa [11].

● Colocar/remover a almofada de polimento em espuma e a almofada de polimento em lã

- Fixe a almofada de polimento em espuma ou a almofada de polimento em lã com a ajuda do fecho de argola e gancho no disco de lixa [11].
- Remover a almofada de polimento em espuma ou a almofada de polimento em lã: Remova a almofada de polimento em espuma ou a almofada de polimento em lã do disco de lixa [11].

● Utilização

● Ligar/desligar

CUIDADO! Risco de ferimentos!



Use sempre luvas de proteção ao manusear ou trabalhar com o produto.

CUIDADO! Risco de ferimentos!

- ▶ Antes de ligar o produto: Certifique-se de que a folha de lixa [3] não toca na peça de trabalho.
- ▶ Mantenha sempre uma posição estável. Segure sempre o produto com as duas mãos durante o trabalho.
- ▶ Mantenha as mãos afastadas da folha de lixa [3] quando o produto estiver em funcionamento.

NOTA

- ▶ A frequência de oscilação necessária depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinada através de ensaios práticos.

Pré-seleção da velocidade de vibração

- Selecione a velocidade desejada: Ajuste a velocidade conforme necessário através do botão de regulação da velocidade **2**.

Polir

- Polir vernizes com desgaste e remover riscos (p. ex., em vidro acrílico): Utilize o produto com acessórios de polimento adequados (p. ex., almofada de polimento de espuma e almofada de polimento de lã).
- O produto destina-se a trabalhos em veículos somente na velocidade mais baixa.

Ligar

- Pressione o botão de ligar/desligar **1** para a posição **I**.

Desligar

- Pressione o botão de ligar/desligar **1** para a posição **0**.

● Instruções de trabalho

CUIDADO! Risco de ferimentos e danos pessoais!

- ▶ Fixe a peça de trabalho à bancada com dispositivos de fixação.
- ▶ Certifique-se de que o local de trabalho é bem ventilado.
- ▶ Evite uma sobrecarga do produto durante o trabalho.
- ▶ Utilize uma folha de lixa [3] apropriada para o processamento de diferentes materiais.
- ▶ Ligue o produto antes de o colocar sobre a peça de trabalho.
- ▶ Aplique apenas uma pressão mínima durante o trabalho.
- ▶ Trabalhe a uma velocidade constante.
- ▶ Nunca utilize a mesma folha de lixa [3] para lixar diferentes materiais (p. ex. madeira e metal em seguida). Apenas é possível obter resultados de lixagem ideais com uma folha de lixa limpa.
- ▶ Passe o produto paralelamente à peça de trabalho. Efetue movimentos de lixagem sobrepostos.
- ▶ Após concluir o trabalho: Levante o produto da peça a trabalhar. Desligue o produto.

● Limpeza e manutenção

AVISO! Risco de ferimentos!



Desligue sempre o produto, remova o conjunto da bateria  e deixe o produto arrefecer antes de realizar as adaptações.

● Limpeza

NOTA

- ▶ Não utilize produtos de limpeza químicos, alcalinos, abrasivos ou outros agentes de limpeza ou desinfetantes agressivos para limpar o produto, pois estes podem danificar as superfícies.
- ▶ Nunca permita a entrada de quaisquer líquidos no produto.
- Uma limpeza regular e minuciosa garante uma utilização segura e prolonga a vida útil do produto.
- Mantenha o produto sempre limpo, seco, livre de óleo e lubrificantes.
- Após cada utilização e antes do armazenamento: Retire corpos estranhos do produto.

Limpar o produto

- Para a limpeza do produto utiliza um pano seco.
- Utilize uma escova suave para as áreas de difícil acesso.

- Limpe em especial as aberturas da ventilação após cada utilização utilizando um pano e uma escova suave. As aberturas da ventilação devem estar sempre livres.

Limpar o saco de pó

(Imag. F)

- Para uma limpeza profunda: Abra o saco de pó **6**.
- Esvazie totalmente o saco de pó **6**.

● **Manutenção**

- Antes e após cada utilização: Verifique se o produto e os respectivos acessórios apresentam sinais de desgaste ou danos. Se necessário, substitua os acessórios gastos ou danificados. Respeite as exigências técnicas (ver “Dados técnicos”).
- Verifique se as coberturas e os dispositivos de segurança estão em bom estado e corretamente instalados. Caso contrário, mande substituí-los por um especialista.
- Substitua a folha de lixa **3** regularmente.

● **Reparação**

- Este produto não contém peças que precisam de manutenção realizada pelo utilizador.
- Contacte uma oficina autorizada ou uma pessoa qualificada para verificar ou reparar o produto.

● **Peças de substituição/acessórios**

- Os clientes podem adquirir peças de substituição e acessórios compatíveis em www.optimex-shop.com.

- Apenas é possível efetuar encomendas online.
- Para a sua encomenda, tenha à mão o número de encomenda.
- Para mais informações, contacte a linha Lidl (ver “Assistência técnica”).

Descrição da peça de substituição/consumível	Número de referência (peça de substituição)
5 Adaptador para a aspiração de pó	999529733001
6 Saco de pó	999529733002

● Armazenamento

- A temperatura ideal para armazenamento a longo prazo (mais de 3 meses) é entre +20 °C e +26 °C.
- Limpar o produto (ver “Limpeza”).
- Guarde o produto e os respetivos acessórios num local escuro, seco, livre de gelo e bem ventilado.
- Guarde sempre o produto fora do alcance de crianças.

Conjunto da bateria

- Antes do armazenamento a longo prazo: Armazene o conjunto da bateria **7** apenas parcialmente carregado. O conjunto da bateria deve ser carregado de 40 % a 60 % (os LED de estado de carregamento vermelho e laranja **10** acendem-se).
- Para armazenamento a longo prazo: Verifique o estado de carregamento do conjunto da bateria **7**, sensivelmente,

a cada 3 meses. Se necessário, recarregue o conjunto da bateria.

● Transporte

- Proteja o produto contra golpes e vibrações fortes que acontecem em especial durante o transporte em veículos.
- Fixe o produto para evitar que o mesmo escorregue ou caia.

● Eliminação



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos/20–22: Papel e papelão/80–98: Materiais compostos.

Produto:



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



Elimine o produto de forma adequada quando este chegar ao fim da sua vida útil e não o deite no lixo doméstico. Para obter informações sobre os pontos de recolha e respetivos horários de funcionamento, contacte a sua autarquia local.

As pilhas/baterias avariadas ou gastas têm de ser recicladas. Devolva as pilhas ou baterias e/ou o produto nos locais específicos destinados à sua recolha.



Danos ambientais devido à eliminação incorreta das pilhas/baterias!

Remova as pilhas/bloco de pilhas do produto antes de eliminar.

As pilhas/baterias não podem ser eliminadas no lixo doméstico. Podem conter metais pesados nocivos e estão sujeitas à regulação de lixos tóxicos. Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Como tal, deposite as pilhas/baterias utilizadas num ponto de recolha adequado do seu município.

● **Garantia**

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

● **Procedimento no caso de ativação da garantia**

Para garantir que o seu pedido é processado rapidamente, siga as instruções abaixo:

Por favor, prepare para todas os pedidos o recibo de compra e o número de artigo (IAN 529733_2601) como prova da compra.

Consulte a placa de identificação no produto, uma gravação no produto, a página de título das suas instruções (em baixo

à esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do produto para obter o número do artigo.

Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o serviço de assistência técnica abaixo indicado, por telefone ou por e-mail.

O produto considerado defeituoso pode então ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço que lhe foi fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o tipo de defeito e a data em que ocorreu.



Pode ver e descarregar estes e muitos outros manuais em parkside-diy.com. Este código QR irá levá-lo diretamente para parkside-diy.com. Selecione o seu país e utilize a máscara de pesquisa para procurar o manual de instruções. Introduzindo o número do artigo (IAN) 529733_2601, irá aceder ao manual de instruções do seu artigo.

● Assistência Técnica

PT Serviço Portugal

Tel.: 800849131

Formulário de contacto em *parkside-diy.com*

IAN 529733_2601

● Declaração UE de conformidade

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE (N°. 529733_2601)

Nós, a empresa

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Alemanha

declaramos de responsabilidade exclusiva que o Produto:

IAN: 529733_2601

Identificação do produto: "PARKSIDE" 12V Máquina de polir/retificadora a bateria

Número do Modelo: HG14649

Atende aos requisitos essenciais das Diretivas da UE listadas

2006/42/CE [JO L 157, 09.06.2006]
2014/30/UE [JO L 96, 29.03.2014]
2011/65/UE [JO L 174, 01.07.2011]

Referências às normas harmonizadas aplicáveis ou às outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:

N° / Peças
2006/42/CE
EN ISO 12100:2010
EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014+AC:2015
2014/30/UE
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos:

N° / Peças
EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c))
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-6:2015
EN 62321-8:2017

Detentor da documentação técnica: OWIM GmbH & Co.KG

Assinado por e em nome de:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Alemanha

Tradução da original declaração de conformidade

Neckarsulm	28.04.2026		
Lugar	Data	ppa. J. Buchheim	ppa. Dr. Th. Maier
		Signatário autorizado	Signatário autorizado

PT



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG14649
Version: 06/2026



PDF ONLINE
parkside-diy.com

IAN 529733_2601

FR

IT

PT