PARKSIDE®

PDF ONLINE
parkside-diy.com

KLAPPTRITT 2-STUFIG

WWS-KLT2-H01

DE AT CH

KLAPPTRITT 2-STUFIG

Bedienungsanleitung

IAN 478307_2410

DE AT CH

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **04**
Verwendete Symbole **04**
2. Technische Daten **04**
3. Sicherheit **05**
Bestimmungsgemäße Verwendung **05**
Sicherheitshinweise **05**
Warnung, elektrische Gefährdung **06**
4. Reparatur, Wartung und Lagerung **06**
5. Recycling **07**
6. Garantie **07**
7. Service **09**

1. Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.
Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Warnung, Sturz von dem Tritt

Anleitung beachten



Nur im Innenbereich benutzen.

höchstmögliche Anzahl der Benutzer

höchstmögliche Nutzlast

Den Tritt vor Benutzung vollständig öffnen

Seitliches Hinauslehnen vermeiden.

Den Tritt nicht auf einem unebenen oder losen Untergrund benutzen.



Tritt nach Lieferung überprüfen. Vor jeder Nutzung Sichtprüfung des Trittes auf Beschädigung und sichere Benutzung. Keinen beschädigten Tritt benutzen.

Nicht von dem Tritt auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.

Den Tritt nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen.

2. Technische Daten

Maße (ausgeklappt)	470 x 448 x 587 mm
Belastbarkeit	max 150 kg

3. Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Hobby und Do-It-Yourself Bereich für folgende Zwecke bestimmt:

- als Aufsteighilfe im Innenbereich
- als Standplatz bei kurzzeitigen Tätigkeiten

Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können Verletzungsgefahren und / oder Beschädigungen des Produkts nach sich ziehen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Verletzungen oder Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

Vor dem ersten Gebrauch bitte die Anleitung sorgfältig lesen und für Nachschlagezwecke aufbewahren!

a) Beschädigungen, die die Sicherheit beinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

b) Durch fehlerhaftes Aufstellen besteht Unfallgefahr

c) Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen sollte keine oder nur eine eingeschränkte Nutzung des Tritts erfolgen.

d) Sicherstellen, dass der Tritt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.

e) Während des Stehens auf dem Tritt diesen nicht bewegen.

f) Den Tritt nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden.

g) Den Tritt nicht mit abgewendetem Gesicht auf- oder absteigen.

h) Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Tritten bewirken, z. B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.

i) Bei Benutzung eines Trittes keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.

j) Den Tritt nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.

k) Den Tritt im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung des Trittes zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.

l) Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf dem Tritt bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko).

m) Einen verunreinigten Tritt, z. B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.

n) Wenn der Tritt in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen

(jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.

Warnung, elektrische Gefährdung

Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und den Tritt nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.

- **Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Tritte benutzen.**
- **Die Konstruktion des Trittes nicht verändern.**
- **Tritte dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür ausgelegt.**
- **Die höchstmögliche Nutzlast von 150 kg nicht überschreiten.**

4. Reparatur, Wartung und Lagerung

Reparaturen und Wartungsarbeiten an dem Tritt müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden. ANMERKUNG Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers. Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z. B. Füßen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren. Tritte sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers gelagert werden. Tritte, die aus Thermoplast, duromerem Kunststoff und verstärktem Kunststoff bestehen oder diese Stoffe enthalten, sollten außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls ätzende oder aggressive Reinigungsmittel, da sie das Produkt beschädigen können.

Es sollten regelmäßige Überprüfungen auf folgende Kriterien durchgeführt werden:

- Prüfen Sie, dass die Holme nicht geknickt, gebogen, verdreht, verbeult, gerissen, verrostet oder verrottet sind;
- Prüfen Sie, dass die Holme im Bereich von Befestigungspunkten für andere Teile unbeschädigt sind;
- Prüfen Sie, dass die Befestigungen (normalerweise Nieten, Schrauben oder Bolzen) nicht fehlen, nicht locker oder beschädigt sind;
- Prüfen Sie, dass alle Sprossen/ Stufen nicht fehlen, locker, stark abgenutzt, verrostet oder beschädigt sind;
- Prüfen Sie dass die Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, locker oder verrostet sind;
- Prüfen Sie, dass die Plattform horizontal verbleibt, dass die Aussteifungsstreben und

Eckverbindungen nicht fehlen, nicht verbogen, locker, verrostet oder beschädigt sind;

- Prüfen Sie, dass die Gummifüße / Endkappen nicht fehlen, nicht locker, stark abgenutzt, verrostet oder beschädigt sind;
- Prüfen Sie, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen.
- Prüfen Sie, dass die Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Prüfen SIe, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist.
- Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis,sollte der Tritt NICHT benutzt werden.
- Prüfen Sie, dass der Tritt nicht verschmutzt ist (z.B. Schmutz, Erde, Farbe, Öl oder Fett);
- Keine Lagerung an Stellen, wo sie durch Fahrzeuge oder schwere Objekte beschädigt werden könnte;
- Der Tritt darf durch die Lagerung keine Stolperfalle oder Hindernis bilden
- Sichere Lagerung, um einen leichten Zugang für einen kriminellen Einsatz des Tritts zu vermeiden.

5. Recycling

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

6. Garantie

Garantie der Firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und

der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

7. Service

(DE)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 478307_2410

(AT)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 478307_2410

(CH)
Zeitlos Vertriebs GmbH
E-Mail: service-ch@walteronline.com
Tel.: 00800 09 34 85 67
IAN 478307_2410

Lieferant
Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif,
Österreich

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Stand der Informationen:
06/2024

IAN 478307_2410