



Liste der verwendeten Piktogramme

- Sicherheitshinweise
- Gebrauchsanweisungen

DE AT CH

WASSERBÜRSTEN-SET

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist für den Gebrauch im Freien geeignet. Mit den austauschbaren Aufsätzen können verschiedene Oberflächen wie Garagentore und Gartenschuppen gereinigt werden (siehe „Montage und Verwendung“).

● Teilebeschreibung

- 1 Aluminium-Teleskopgriff

- 2 Griffverlängerung mit Gelenk
- 3 Besen-Aufsatz (weich)
- 4 Befestigungsgewinde für Aufsatz
- 5 Befestigungsgewinde für Teleskopverlängerung
- 6 Reinigungsmittelbehälter
- 7 Deckel des Reinigungsmittelbehälters
- 8 Wasserdurchflussregler und Steuerung des Reinigungsmittelbehälters
- 9 Schlauchverbinder
- 10 Befestigungsgewinde für Aufsätze
- 11 Winkelgelenk
- 12 Verriegelung am Winkelgelenk
- 13 Befestigungsgewinde der Griffverlängerung
- 14 Verbindungsstück der Griffverlängerung

● Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Schlauchanschluss: 13 mm, 19 mm (1/2 Zoll, 3/4 Zoll)

Sicherheitshinweise

- ! WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Das Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Dies kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

! VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!
Vergewissern Sie sich, dass alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind. Unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen führen.

- Das Produkt ist nicht geeignet, um Trinkwasser zu spenden.

! WARNUNG! Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte.

! WARNUNG! Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere.

! WARNUNG! Drehen Sie den Wasserhahn nach jedem Gebrauch zu.

● Montage und Verwendung

- Bauen Sie das Produkt wie in Abb. A gezeigt zusammen.

Hinweis:

- Wählen Sie den weichen Besen-Aufsatz 3 zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, z. B. Gewächshäuser.
- Lösen Sie zum Einstellen der Länge des Aluminium-Teleskopgriffs 1 das Befestigungsgewinde 5.
- Wählen Sie eine geeignete Arbeitslänge.
- Ziehen Sie das Befestigungsgewinde 5 wieder an, um den Aluminium-Teleskopgriff 1 zu fixieren.
- Schließen Sie den Schlauchverbinder 9 an einen Schlauch an. Der Schlauchverbinder 9 ist für alle 13 mm (1/2 Zoll) und 19 mm (3/4 Zoll) Stecksysteme geeignet.
- Optional können Sie das Produkt mit Reinigungsmittel verwenden. Schrauben Sie den Deckel des Reinigungsmittelbehälters 7 ab und füllen Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehälter 6.
- Schrauben Sie den Deckel des Reinigungsmittelbehälters 7 wieder fest.

Hinweis: Reinigungsmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserdurchflussregler und die Steuerung des Reinigungsmittelbehälters 8 auf „0“ gestellt sind.
- Durch Einstellen des Wasserdurchflussreglers und der Steuerung des Reinigungsmittelbehälters 8 zwischen „+“ und „0“ können Sie die Wassermenge einstellen, die aus dem Schlauch kommt.
- Zwischen der Position „0“ und dem Seifensymbol können Sie die Wassermenge mit Seife einstellen, die aus dem Schlauch kommt.

Hinweis:

- Wählen Sie die Griffverlängerung mit Gelenk 2, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen.
- Bringen Sie die gewählten Aufsätze am Befestigungsgewinde 10 an und ziehen Sie es fest.
- Befestigen Sie das Verbindungsstück 14 am Aluminium-Teleskopgriff unter dem Parkside Reinigungssystem und ziehen Sie das Befestigungsgewinde der Griffverlängerung 13 und das Befestigungsgewinde des Aluminium-Teleskopgriffs 4 fest. Schließen Sie den Schlauchverbinder des Aluminium-Teleskopgriffs 9 an einen Schlauch an.
- Lösen Sie vor Gebrauch die Verriegelung des Winkelgelenks 12 und stellen Sie den Winkel des Gelenks 11 wie gewünscht ein. Ziehen Sie die Verriegelung am Winkelgelenk 12 fest.

Hinweis: Dieses Produktset kann mit der Bürste der Modellnr. HG10535 Wasserbesen-Set und der Modellnr. HG12278 Wasserschrubber-Set, sowie dem Fensterreiniger mit Abzieher und Aluminium-Teleskopgriff mit der Modellnr. HG12280 Wasserfensterwischer-Set, das nicht in dieser Verpackung enthalten ist, verwendet werden.

● Reinigung und Pflege

- Nach Gebrauch unter fließendem Wasser waschen und reinigen.
- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 466528_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 466528_2404 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

● Service

- Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



PDF ONLINE
parkside-diy.com

IAN 466528_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG12279
Version: 12/2024