



CIRCLE CUTTER PPKS 35 C3

(GB)

CIRCLE CUTTER PPKS 35 C3

Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions

(SI)

REZALO ZA KROGE PPKS 35 C3

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo


(DE) (AT) (CH)

KREISSCHNEIDER PPKS 35 C3

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

IAN 435167_2304

(SI)









GB Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

SI Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

DE AT CH Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB	Operation and Safety Notes	Page 5
SI	Navodila za upravljanje in varnostna opozorila	Stran 16
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite 28

A**B****C****D**

E**F****G****H****I**

9

**J**

10



Table of pictograms used	6
Introduction	6
Intended use	6
Scope of delivery	7
Parts description	8
Technical Specifications	9
Safety instructions	9
Fitting the circle cutter	10
Handling the circle cutter	10
Instructions for conversion	11
Cleaning	12
Storage	12
Information about recycling and disposal	13
Service	13



Table of pictograms used	
	Read the operating instructions for this product attentively and with care before use.
	Dispose of the device and packaging in an environmentally friendly manner!
	Made from recycled material
	Important note!

Circle cutter PPKS 35 C3

● Introduction



Congratulations! You have purchased one of our high-quality products. Please familiarise yourself with all operating and safety instructions before using the product. To do this, please read through the following operating and safety instructions carefully. This product must be set up or used only by people who have been trained to do so. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN!**

● Intended use

The PPKS 35 C3 circle cutter is designed for use with the PPS 40 and PPSK 40 plasma cutters from

Parkside. You can use the circle cutter to make circular cuts, the diameter of these cuts can be continuously adjusted over a range of approx. 15 cm to 60 cm. Centring can be carried out either using a magnet or metal pin (during preparation for each centre punch). Please refer to the operating instructions of the plasma cutter you are using for information about material thicknesses which can be cut. Use the product only as described and only for the specific applications as stated. Please retain the operating instructions properly and ensure that you hand over all documentation when passing the product onto someone else. This product must be set up or used only by people who have been trained to do so. Any use that differs from the intended use as stated above is prohibited and potentially dangerous. Damage or injury caused by misuse or disregarding the above warning is beyond the liability of the manufacturer. This circle cutter is not suitable for commercial use. Commercial use will void the warranty. The product has been developed for consumer use and is not suitable for use in a commercial or industrial environment. The product must only be started up initially by people who have been trained to do so.

● **Scope of delivery**

1 circle cutter PPKS 35 C3

1 magnetic holder

- 1 metal pin
- 1 fixing screw
- 1 set of operating instructions
- 1 Bakelite ring
- 1 Allen key

● Parts description

PLEASE NOTE!

- After unpacking the product, please check that all of the package contents are present and that the accessory is in perfect condition. Do not use the accessory if it is defective.

- 1 Circle cutter
- 2 Fixing screw
- 3 Magnetic holder
- 4 Metal pin
- 5 Torch holder with Bakelite inner ring
- 6 Allen key
- 7 Screw
- 8 Locking ring
- 9 Bakelite inner ring with smaller internal diameter
- 10 Bakelite inner ring with larger internal diameter

● Technical Specifications

Length:	35.3 cm
Width:	4.2 cm
Height:	5.4 cm
Weight:	approx. 310 g
Cut diameter:	approx. 15–60 cm

● Safety instructions

Never attach the magnets to the plasma cutter itself or its housing. Before using, please read the operating instructions for the PPKS 35 C3 circle cutter and the operating instructions for the plasma cutter you are using in full. Do not put body parts (e.g. fingers) between the magnets and the magnetic surfaces.

Risk of crushing!

It is essential that you observe the safety instructions of your plasma cutter!

Check the circle cutter before fitting it to the plasma cutter. Damaged components must not be used.

● Fitting the circle cutter

Screw the rod of the circle cutter [1] to the torch holder with Bakelite inner ring [5] (Fig. D). Now fit the magnetic holder [3] or metal pin [4], as shown in Figure A.

PLEASE NOTE! Bakelite is a durable, heat-resistant plastic.

● Handling the circle cutter

Attach the circle cutter [1] using the magnetic holder [3] or metal pin [4] (during preparation for each centre punch) on to the metal surface to be processed. Before you can insert the plasma burner of your PPS 40 B3, PPS 40 C3 plasma cutter or the PSPP 5 A1 pilot ignition conversion set into the torch holder with Bakelite inner ring [5], you must first remove the spacer of the plasma burner, by pushing it down away from the ceramic part as shown in Fig. H. The plasma torch can now be inserted into the torch holder with Bakelite inner ring [5], as shown in Figure B. Using the fixing screw [2] on the magnetic holder [3] / metal pin [4] you can continuously adjust the diameter of the circle cutter [1]. When setting a small diameter make sure that when the plasma torch is being used, it will not collide with the fixing screw [2] (Fig. E). Never attach the magnetic foot [3] to the plasma cutter itself or other electrical devices.

Make sure that you do not touch the hot plasma torch by accident.

RISK OF BURNS!

● **Instructions for conversion**

The pre-fitted Bakelite inner ring with larger internal diameter [10] of the torch holder with Bakelite inner ring [5] is compatible with the pilot plasma burners of the PPS 40 B3, PPS 40 C3 plasma cutter, as well as the PSPP 5 A1 pilot ignition conversion set. By replacing the pre-fitted Bakelite inner ring with larger internal diameter [10] with the separate Bakelite inner ring with smaller internal diameter supplied [9], the circle cutter [1] can be converted for use with the contact plasma burner of the PPSK 40 plasma cutter as well as with the PPS 40 A1 + B2.

Conversion:

First undo the screw [7] with the Allen key [6]. Then remove the locking ring [8]. To do this use a flat screwdriver if necessary.



ATTENTION! KEEP YOUR FINGERS AWAY FROM THE NOTCH OF THE LOCKING RING [8]. DANGER OF INJURY!

The Bakelite inner ring with larger internal diameter [10] can be easily removed after the locking ring [8] has been removed by lifting it up

out of the torch holder [5]. Now insert the Bakelite inner ring with smaller internal diameter [9] into the torch holder [5] from the top as well. When doing this, the thicker edge of the Bakelite inner ring must point upwards, the notch must point downwards. Put the screw [7] back in and tighten it with the Allen key [6]. Now fix the Bakelite inner ring with smaller internal diameter [9] by fitting the locking ring [8]. If necessary, use a flat screwdriver and make sure that the locking ring [8] has clicked properly into place in the notch of the Bakelite inner ring with smaller internal diameter [9].

To convert back to the Bakelite inner ring with larger diameter [10] follow the instructions in reverse order. Now follow the instructions in the section "Fitting the circle cutter" in the operating instructions for the circle cutter.

● **Cleaning**

Clean the product with a soft moistened cloth. Do not use any aggressive or abrasive detergents.

● **Storage**

Keep the device in a dry location and out of the reach of children.

● Information about recycling and disposal



Please return this device, accessories and packaging to your local recycling depot.



Please note the marking on the packaging materials and separate them as necessary. The packaging materials are marked with abbreviations (a) and digits (b) with the following definitions: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composite materials.

● Service



Please note:

You can download this handbook and many more, as well as product videos and software at www.lidl-service.com.

With this QR code you can gain immediate access to the Lidl Service page (www.lidl-service.com) and you can open your operating instructions by entering the article number (IAN) 435167.



How to contact us:

GB

Name: C. M. C. GmbH
Website: www.cmc-creative.de
E-mail: service.gb@cmc-creative.de
Phone: 0-808-189-0652
Registered office: Germany

IAN 435167_2304

Please note that the following address is not a service address. Please first contact the service point given above.

Address:**C. M. C. GmbH Holding**

Katharina-Loth-Str. 15

66386 St. Ingbert

GERMANY

Ordering spare parts:

www.ersatzteile.cmc-creative.de



Tabela uporabljenih piktogramov.....	17
Uvod.....	17
Predvidena uporaba.....	18
Obseg dobave.....	19
Opis delov	19
Tehnični podatki.....	20
Varnostni napotki	20
Sestavljanje krožnega rezalnika	21
Uporaba krožnega rezalnika	21
Navodila za preureditev	22
Čiščenje	23
Shranjevanje	23
Navodila za varovanje okolja in odstranjevanje med odpadke	23
Servis	24
Garancijski list	26

Tabela uporabljenih piktogramov	
	Pred uporabo pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo tega izdelka.
	Embalažo in napravo odstranite na okolju prijazen način!
	Izdelano iz recikliranega materiala
	Pomembno navodilo!

Rezalo za kroge PPKS 35 C3

● Uvod



Čestitamo! Odločili ste se za kakovosten izdelek. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi navodili za upravljanje in varnostnimi navodili. Pozorno preberite naslednja navodila za uporabo in varnostna navodila. Zagon tega izdelka sme izvesti samo uvedena oseba. **ZAGOTOVITE, DA OTROCI NIMAJO DOSTOPA DO IZDELKA!**



● **Predvidena uporaba**

Krožni rezalnik PPKS 35 C3 je predviden za uporabo s plazemskim rezalnikom PPS 40 in PPSK 40 proizvajalca Parkside. Krožni rezalnik omogoča izvajanje krožnih rezov, premer je brezstopenjsko nastavljen v razponu od približno 15 do 60 cm. Sredinsko centriranje se lahko izvede z magnetom ali kovinskim zatičem (pri pripravi s točkalom). Za debeline materiala, ki ga želite rezati, upoštevajte navodila za uporabo uporabljenega plazemskega rezalnika. Izdelek uporabljajte samo, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih pri predaji izdelka tretji osebi priložite izdelku skupaj z vsemi dokumenti. Zagon tega izdelka sme izvesti samo uvedena oseba. Vsaka uporaba, ki odstopa od predvidene, je prepovedana in morebiti nevarna. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil ali napačne uporabe, proizvajalec ne odgovarja. Ta krožni rezalnik ni primerno za komercialno uporabo. Pri komercialni uporabi garancija ne velja. Izdelek je bil razvit za zasebno rabo in ni primeren za komercialno ali industrijsko uporabo. Uporabljati ga smejo začeti samo uvedene osebe.

● Obseg dobave

- 1 krožni rezalnik PPKS 35 C3
- 1 magnetno držalo
- 1 kovinski zatič
- 1 pritrdilni vijak
- 1 navodila za uporabo
- 1 bakelitni obroč
- 1 ključ imbus

● Opis delov

OPOMBA!

- Takoj po razpakiranju preverite obseg dobave glede celovitosti ter brezhibnega stanja pribora. Pribora ne uporabljajte, če je okvarjen.

- 1 Krožni rezalnik
- 2 Pritrdilni vijak
- 3 Magnetno držalo
- 4 Kovinski zatič
- 5 Držalo gorilnika z bakelitnim notranjim obročem
- 6 Imbus ključ
- 7 Vijak
- 8 Zaporni obroč
- 9 Bakelitni notranji obroč z majhnim notranjim premerom
- 10 Bakelitni notranji obroč z velikim notranjim premerom

● Tehnični podatki

Dolžina:	35,3 cm
Širina:	4,2 cm
Višina:	5,4 cm
Teža:	približno 310 g
Premer reza:	približno 15–60 cm

● Varnostni napotki

Magnetov nikoli ne pritrjujte na plazemski rezalnik ali njegovo ohišje. Pred uporabo v celoti preberite navodila za uporabo krožnega rezalnika PPKS 35 C3 in navodila za uporabo plazemskega rezalnika, ki ga uporabljate. Z deli telesa (npr. prsti) ne segajte med magnet in magnetne površine.

Nevarnost zmečkanin!

Obvezno upoštevajte varnostna navodila vašega plazemskega rezalnika! Pred sestavljanjem krožnega rezalnika s plazemskim rezalnikom preizkusite krožni rezalnik. Poškodovanih delov ni dovoljeno uporabljati.

● Sestavljanje krožnega rezalnika

Palico krožnega rezalnika [1] privijte na držalo gorilnika z bakelitnim notranjim obročem [5] (slika D). Zdaj vgradite magnetno držalo [3] ali kovinski zatič [4], kot kaže slika A.

OPOMBA! Bakelit je trpežna umetna masa, odporna na vročino.

● Uporaba krožnega rezalnika

Krožni rezalnik [1] pritrdite na kovinsko površino, ki jo želite obdelati, z magnetnim držalom [3] ali kovinskim zatičem [4] (pri pripravi s točkalom). Pred vstavljanjem plazemskega gorilnika vašega plazemskega rezalnika PPS 40 B3, PPS 40 C3 ali kompleta cevi s pilotnim vžigom PSPP 5 A1 v držalo gorilnika z bakelitnim notranjim obročem [5] morate najprej odstraniti distančnik plazemskega gorilnika, tako da ga potisnete s keramike, kot kaže slika jH. Zdaj lahko v plazemski gorilnik vstavite držalo gorilnika z bakelitnim notranjim obročem [5], kot kaže slika B. S pritrdilnim vijakom [2] na magnetnem držalu [3]/kovinskem zatiču [4] lahko brezstopenjsko spreminjate premer reza za krožni rezalnik [1]. Pri nastavitvi majhnega premera pazite, da plazemski gorilnik med delovanjem ne trči s pritrdilnim vijakom [2] (slika E). Magnetnega držala [3] nikoli ne pritrdite na plazemski rezalnik ali na druge električne

naprave. Pazite, da se ne dotikate vročega plazemskega gorilnika.

NEVARNOST OPEKLIN!

● **Navodila za preureditev**

Vnaprej sestavljeni bakelitni notranji obroč z večjim notranjim premerom [10] držala gorilnika z bakelitnim notranjim obročem [5] je združljiv s pilotnimi plazemskimi gorilniki plazemskih rezalnikov PPS 40 B3, PPS 40 C3 in kompletom cevi s pilotskim vžigom PSPP 5 A1. Z zamenjavo vnaprej sestavljenega bakelitnega notranjega obroča z večjim notranjim premerom [10] s priloženim bakelitnim notranjim obročem z manjšim notranjim premerom [9] lahko krožni rezalnik [1] preuredite za uporabo s kontaktnim plazemskim gorilnikom plazemskih rezalnikov PPSK 40 in PPS 40 A1 + B2.

Preureditev:

Najprej odvijte vijak [7] z s ključem imbus [6]. Nato odstranite zaporni obroč [8]. Po potrebi pri tem uporabite ploščati izvijač.



**POZOR! S PRSTI NE SEGAJTE
V REŽO ZAPORNEGA OBROČA [8].
NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

Bakelitni notranji obroč z večjim notranjim premerom [10] lahko po odstranitvi zapornega obroča [8] zlahka odstranite iz držala gorilnika [5] navzgor. Bakelitni

notranji obroč z manjšim notranjim premerom [9] zdaj vstavite v držalo gorilnika [5], prav tako od zgoraj. Debelejši rob bakelitnega notranjega obroča mora biti pri tem obrnjen navzgor, zarez pa navzdol. Znova vstavite vijak [7] in ga privijte s ključem imbus [6]. Nato bakelitni notranji obroč z manjšim notranjim premerom [9] pritrdite z natikanjem zapornega obroča [8]. Po potrebi uporabite ploščati izvijač in preverite, ali se zaporni obroč [8] pravilno zaskoči v zarezo bakelitnega notranjega obroča z manjšim notranjim premerom [9].

Ponovna preureditev na bakelitni notranji obroč z večjim premerom [10] poteka v obratnem vrstnem redu. Sledite navodilom v poglavju »Sestavljanje krožnega rezalnika« v navodilih za uporabo krožnega rezalnika.

● Čiščenje

Izdelek čistite z mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.

● Shranjevanje

Napravo hranite na suhem in zunaj dosega otrok.

● Navodila za varovanje okolja in odstranjevanje med odpadke



Napravo, pribor in embalažo vključite v okolju prijazno recikliranje odpadkov.



Upoštevajte oznako na embalaži in jo po potrebi odložite ločeno. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a)

in številkami (b), ki imajo naslednji pomen:

1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton,

80–98: kompozitni materiali.

● Servis



Opomba:

Tega in številne druge priročnike, videoposnetke izdelkov in programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta www.lidl-service.com.

Koda QR vam omogoča neposredni dostop do strani za storitve Lidl (www.lidl-service.com), z vnosom številke (IAN) 435167 pa si lahko odprete navodila za uporabo.



Stik z nami:

SI

Ime: C.M.C. GmbH Holding
Servis in informacije
Spletna stran: www.cmc-creative.de
E-pošta: service.si@cmc-creative.de
Telefon: +49 (0) 6894/9989750
Sedež: Nemčija

IAN 435167_2304

Upoštevajte, da spodnji naslov ni naslov servisa.
Najprej stopite v stik z zgoraj navedenim servisom.

Naslov:

C. M. C. GmbH Holding

Katharina-Loth-Str. 15
DE-66386 St. Ingbert
NEMČIJA

Naročanje rezervnih delov:

www.ersatzteile.cmc-creative.de

Rezalo za kroge PPKS 35 C3

C. M. C. GmbH Holding

Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St. Ingbert, Nemčija

1. S tem garancijskim listom »C. M. C. GmbH Holding, Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St. Ingbert, Nemčija« jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je »duration of guarantee« od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,

IAN 435167_2304

Pooblašчени serviser: **Servisna telefonska številka:**
00386 (0) 80 28 60 / service.si@cmc-creative.de

7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblašчени servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašчени servis ali nepooblaščena oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka,
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Tabelle der verwendeten Piktogramme ..	29
Einleitung	29
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	29
Lieferumfang	30
Teilebeschreibung	31
Technische Daten.....	32
Sicherheitshinweise	32
Montage des Kreisschneiders	33
Handhabung des Kreisschneiders	33
Anleitung zur Umrüstung	34
Reinigung.....	35
Lagerung.....	36
Umwelthinweise und Entsorgungsangaben.....	36
Service.....	36

Tabelle der verwendeten Piktogramme	
	Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung dieses Produktes aufmerksam und vollständig durch.
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Hergestellt aus Recyclingmaterial
	Wichtiger Hinweis!

Kreisschneider PPKS 35 C3

● Einleitung



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Die Inbetriebnahme dieses Produktes darf nur durch unterwiesene Personen erfolgen. **NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN!**

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kreisschneider PPKS 35 C3 ist für die Ver-



wendung mit den Plasmaschneidern PPS 40 und PPSK 40 von Parkside vorgesehen. Mit Hilfe des Kreisschneiders können kreisförmige Schnitte ausgeführt werden, der Durchmesser ist stufenlos in einem Bereich von ca. 15 cm bis 60 cm einstellbar. Die Mittenzentrierung kann wahlweise mittels Magnet oder Metall-Pin (bei Vorbereitung per Körner) erfolgen. Bitte beachten Sie bezüglich schneidbarer Materialstärken die Bedienungsanleitung des verwendeten Plasmaschneiders. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Betriebsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Die Inbetriebnahme dieses Produktes darf nur durch unterwiesene Personen erfolgen. Jegliche Anwendung, die von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht, ist untersagt und potenziell gefährlich. Schäden durch Nichtbeachtung oder Fehlanwendung fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers. Dieser Kreisschneider ist nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Einsatz erlischt die Garantie. Das Produkt wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch geeignet. Inbetriebnahme nur durch unterwiesene Personen.

● **Lieferumfang**

1 Kreisschneider PPKS 35 C3



- 1 Magnethalter
- 1 Metall-Pin
- 1 Fixierschraube
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Bakelit Ring
- 1 Innensechskantschlüssel

● Teilebeschreibung

HINWEIS!

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Zubehörs. Benutzen Sie das Zubehör nicht, wenn dieses defekt ist.

- 1 Kreisschneider
- 2 Fixierschraube
- 3 Magnethalter
- 4 Metall-Pin
- 5 Brennerhalter mit Bakelit-Innenring
- 6 Innensechskantschlüssel
- 7 Schraube
- 8 Arretierungsring
- 9 Bakelit Innenring mit kleinerem Innendurchmesser
- 10 Bakelit Innenring mit größerem Innendurchmesser

● Technische Daten

Länge:	35,3 cm
Breite:	4,2 cm
Höhe:	5,4 cm
Gewicht:	ca. 310 g
Schnittdurchmesser:	ca. 15-60 cm

● Sicherheitshinweise

Den Magneten niemals am Plasmaschneider selbst oder an dessen Gehäuse befestigen. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung des Kreisschneiders PPKS 35 C3 und die Bedienungsanleitung des verwendeten Plasmaschneiders vollständig durch. Körperteile (z.B. Finger) dürfen nicht zwischen Magneten und magnetische Oberflächen gelangen.

Quetschgefahr!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise Ihres Plasmaschneiders! Prüfen Sie den Kreisschneider vor der Montage an den Plasmaschneider. Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden.

● Montage des Kreisschneiders

Schrauben Sie die Stange des Kreisschneiders **[1]** an den Brennerhalter mit Bakelit-Innenring **[5]** (Abb. D). Montieren Sie nun Magnethalter **[3]** oder Metall-Pin **[4]**, wie in Abbildung A zu sehen.

HINWEIS! Bakelit ist ein widerstandsfähiger, hitzebeständiger Kunststoff.

● Handhabung des Kreisschneiders

Befestigen Sie den Kreisschneider **[1]** mittels Magnethalter **[3]** oder Metall-Pin **[4]** (bei Vorbereitung mit dem Körner) auf der zu bearbeitenden Metalloberfläche. Bevor Sie den Plasmabrenner Ihres Plasmaschneiders PPS 40 B3, PPS 40 C3 oder das Schlauchpaket mit Pilotzündung PSPP 5 A1 in den Brennerhalter mit Bakelit-Innenring **[5]** einführen können, müssen Sie zuerst den Abstandshalter des Plasmabrenners entfernen, indem Sie diesen wie in Abb. H zu sehen von der Keramik herunterdrücken. Der Plasmabrenner kann nun, wie in der Abbildung B gezeigt, in den Brennerhalter mit Bakelit-Innenring **[5]** eingeführt werden. Über die Fixierschraube **[2]** am Magnethalter **[3]** / Metall-Pin **[4]** können Sie stufenlos den Schnittdurchmesser des Kreisschneiders **[1]** einstellen. Achten Sie bei der Einstellung eines kleinen Durchmessers darauf, dass der Plasmabrenner in seinem Arbeitsablauf nicht mit der Fixierschraube

[2] kollidiert (Abb. E). Befestigen Sie den Magnetfuß [3] niemals am Plasmaschneider selbst oder an anderen Elektrogeräten. Achten Sie darauf, dass Sie den heißen Plasmabrenner nicht berühren.

VERBRENNUNGSGEFAHR!

● **Anleitung zur Umrüstung**

Der vormontierte Bakelit-Innenring mit größerem Innendurchmesser [10] des Brennerhalters mit Bakelit-Innenring [5] ist kompatibel mit den Pilot-Plasmabrennern der Plasmaschneider PPS 40 B3, PPS 40 C3, sowie mit dem Schlauchpaket mit Pilotzündung PSPP 5 A1. Durch Austausch des vormontierten Bakelit-Innenrings mit größerem Innendurchmesser [10] gegen den beiliegenden Bakelit-Innenring mit kleinerem Innendurchmesser [9] kann der Kreisschneider [1] zur Verwendung mit dem Kontaktplasmabrenner der Plasmaschneider PPSK 40 sowie PPS 40 A1 + B2 umgerüstet werden.

Umrüstung:

Lösen Sie zunächst die Schraube [7] mit dem Innensechskantschlüssel [6]. Entfernen Sie dann den Arretierungsring [8]. Verwenden Sie hierzu falls nötig einen flachen Schraubendreher.



ACHTUNG! IHRE FINGER DÜRFEN NICHT IN DIE AUSSPARUNG DES ARRETIERUNGSRINGS [8] GELANGEN.

VERLETZUNGSGEFAHR!

Der Bakelit-Innenring mit größerem Innendurchmesser [10] kann nach Entfernung des Arretierungsrings [8] mühelos nach oben heraus aus dem Brennerhalter [5] entnommen werden. Stecken Sie nun den Bakelit-Innenring mit kleinerem Innendurchmesser [9] ebenfalls von oben in den Brennerhalter [5] ein. Der dickere Rand des Bakelit-Innenrings muss dabei nach oben, die Kerbe nach unten zeigen. Setzen Sie die Schraube [7] wieder ein und ziehen Sie diese mit dem Innensechskantschlüssel [6] fest. Fixieren Sie nun den Bakelit-Innenring mit kleinerem Innendurchmesser [9] durch Aufstecken des Arretierungsrings [8]. Verwenden Sie falls nötig einen flachen Schraubendreher und stellen Sie sicher, dass der Arretierungsring [8] korrekt in die Kerbe des Bakelit-Innenrings mit kleinerem Innendurchmesser [9] einrastet.

Eine erneute Rückrüstung auf den Bakelit-Innenring mit größerem Durchmesser [10] erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Folgen Sie nun den Anweisungen aus dem Kapitel „Montage des Kreisschneides“ in der Bedienungsanleitung des Kreisschneiders.

● Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven



oder scheuernden Reinigungsmittel.

● Lagerung

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

● Umwelthinweise und Entsorgungsangaben



Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

● Service



Hinweis:

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikel-

nummer (IAN) 435167 Ihre Bedienungs-
anleitung öffnen.



So erreichen Sie uns:

DE, AT, CH

Name:	C. M. C. GmbH Holding
Internetadresse:	www.cmc-creative.de
E-Mail:	service.de@cmc-creative.de service.at@cmc-creative.de service.ch@cmc-creative.de
Telefon:	+49 (0) 6894/ 9989750 (Normal-Tarif dt. Festnetz)
Fax:	+49 (0) 6894/ 9989729
Sitz:	Deutschland

IAN 435167_2304

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

Adresse:

C. M. C. GmbH Holding

Katharina-Loth-Str. 15

DE-66386 St. Ingbert

DEUTSCHLAND

Bestellung von Ersatzteilen:

www.ersatzteile.cmc-creative.de





C.M.C. GmbH Holding
Katharina-Loth-Str. 15
DE-66386 St. Ingbert
GERMANY

Last Information Update ·
Stanje informacij ·
Stand der Information: 07/2023
Ident.-No.: PPKS35C3072023-SI



IAN 435167_2304

SI