

/// PARKSIDE®



PISTOL DE LIPIT LA CALD

PHP 500 E3
WWS-HKP25-F01




RO

PISTOL DE LIPIT LA CALD

Manual de utilizare original

IAN 486066_2501

RO



Cuprins

1. Introducere	04
Simboluri utilizate.....	04
Domeniul de livrare / denumirea pieselor.....	04
2. Date tehnice	05
3. Siguranță	05
Utilizarea prevăzută.....	05
Riscuri reziduale.....	05
Indicații generale de siguranță.....	06
4. Înainte de utilizare	07
Verificați pistolul de lipit la cald și volumul de livrare.....	07
5. Utilizare	07
Pornirea / oprirea (Fig. A).....	07
Pregătirea pentru lipire.....	08
Lipire (fig. B).....	08
6. Întreținere, curățare, depozitare și transport	09
Întreținere.....	09
Curățare.....	09
Depozitare.....	09
Transport.....	09
7. Depanare	10
8. Reciclare	10
Eliminați ca deșeu ambalajele, hârtia și materialele imprimare.....	10
Eliminarea produsului ca deșeu.....	10
9. Declarație de conformitate	11
10. Garanție	11
11. Service	12

1. Introducere

Felicitări pentru achiziționarea aparatului dumneavoastră nou. V-ați decis asupra unui produs de înaltă calitate. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest pistol de lipit la cald (denumit în continuare doar "pistol de lipit la cald" sau "produs"). Acestea conțin instrucțiuni importante pentru siguranță, utilizare și dezafectare. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de operare și de siguranță. Utilizați produsul doar conform modului descris și în scopurile de utilizare specificate. În cazul unei transmiteri a produsului către o terță parte, înmânați toate documentele.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt, de asemenea, disponibile în format digital la centrul de service al producătorului. Revizie: ID 001 - 2024-01 - REV001

Simboluri utilizate

Următoarele simboluri și cuvinte de semnal sunt utilizate în aceste instrucțiuni de utilizare, pe produs sau pe ambalaj.

AVERTISMENT!

Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau vătămări grave.

ATENȚIE!

Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

INDICAȚIE!

Avertizează cu privire la posibile daune materiale.



Acest simbol indică informații suplimentare utile pentru asamblare sau utilizare.



Produsele marcate cu acest simbol sunt conforme cu toate reglementările comunitare aplicabile din Spațiul Economic European.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Nu scoateți bețișoarele de lipici fierbinte.



Produsul este conform cu clasa de protecție 2 (dublă izolare).

Denumirea modelului este o combinație formată din litere și cifre:

WWS - HKP 25 - F01
Distribuitoare Produs (GER) Putere Versiune

Distribuitoare = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Produs (GER)** = Pistol de lipit la cald (HKP); **Putere** = 25 W (500 W); **Versiune** = F01

Domeniul de livrare / denumirea pieselor

- 1 Suport de cartuș (pentru pistolul de lipit la cald)
 - 2 Indicator luminos de rețea
 - 3 Cablu de rețea cu cuplă pentru rețea
 - 4 Încărcător
 - 5 Declanșator
 - 6 Bețișoare de lipici fierbinte, 3x
 - 7 Suport de montaj
 - 8 Duză de ieșire
 - 9 Cameră de încălzire
- A** Priza de cablu pentru stația de încărcare
B Priză de cablu pe mâner

2. Date tehnice

Model:	PHP 500 E3 WWS-HKP25-F01
Tensiune nominală:	230 V ~ / 50 Hz
Puterea nominală de consum:	25 W (putere de pornire: 500 wați, apoi scade sub 25 wați)
Timpu de încălzire:	aprox. 2 minute (aprox. 150° C)
Temperatură:	200° C (+/- 10° C)
Clasa de protecție:	II

Adecvat pentru bețișoarele de lipici cald disponibile în comerț cu Ø 11mm

3. Siguranță

Utilizarea prevăzută

Acest pistol de lipit la cald este destinat exclusiv utilizării private în sectorul hobby și bricolaj pentru următoarele scopuri:

- Pentru lipirea lemnului, materialelor plastice, ceramicii, cartonului, sticlei și textilelor.

Orice alte utilizări sunt excluse în mod expres și sunt considerate utilizări necorespunzătoare. Producătorul sau manipulatorul nu își asumă nicio răspundere pentru vătămări, pierderi sau daune cauzate de utilizarea neintenționată sau incorectă.

Exemple posibile de utilizare necorespunzătoare sau incorectă sunt:

- Utilizarea pistolului de lipit la cald în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și a avertismentelor, precum și a instrucțiunilor de asamblare, funcționare, întreținere și îngrijire cuprinse în aceste instrucțiuni de utilizare.

- Nerespectarea reglementărilor de prevenire a accidentelor, de sănătate sau de siguranță la locul de muncă specifice utilizării pistolului de lipit la cald și/sau a reglementărilor general aplicabile.
- Utilizarea accesoriilor și a pieselor de schimb care nu sunt destinate acestui pistol cu lipici fierbinte.
- Repararea pistolului de lipit la cald de către o altă persoană decât producătorul sau un specialist.
- Utilizarea comercială, artizanală sau industrială a pistolului de lipit la cald.
- Operarea sau întreținerea pistolului de lipit la cald de către persoane care nu sunt familiarizate cu manipularea pistoalelor de lipit la cald și/sau nu înțeleg pericolele asociate.

Folosiți accesoriile conform acestor instrucțiuni. Nerespectarea instrucțiunilor conținute în acest manual poate duce la vătămări grave și la pierderea garanției. Respectați prevederile locale și naționale aplicabile, referitoare la utilizarea acestui produs. Nu efectuați niciodată modificări la pistolul de lipit la cald. Orice modificare a pistolului de lipit la cald poate fi periculoasă și este interzisă.

Riscuri reziduale

În ciuda utilizării prevăzute, nu pot fi excluse complet riscurile reziduale neevidente. Datorită tipului de pistol de lipit la cald, pot apărea următoarele riscuri:

- Risc de arsuri prin atingerea componentelor fierbinți ale pistolului de lipit la cald.
- Risc de arsuri din cauza lipiciului lichid.
- Risc de supraîncălzire și risc de incendiu prin acoperirea pistolului de lipit la cald.

Indicații generale de siguranță

⚠️ AVERTISMENT!

Citiți toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile. *Nerespectarea indicațiilor de securitate și instrucțiunilor pot cauza electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.*

Păstrați toate indicațiile și instrucțiunile de securitate pentru consultarea ulterioară.

- a) Acest aparat poate fi utilizat de către copiii de peste 8 ani, precum și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, sub supraveghere sau în cazul în care aceștia au fost instruiți în legătură cu utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care rezultă din utilizare. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
- b) Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii. Dispozitivul și cablul său de conexiune trebuie păstrate departe de copiii mai mici de 3 ani.
- c) În cazul deteriorării cablului de alimentare al acestui aparat, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciul acestuia de asistență a clienților sau de o persoană cu calificare asemănătoare.
- d) După utilizare, depozitați pistolul de lipit la cald la aer liber până când acesta se răcește complet.
- e) **AVERTISMENT:** Pistolul de lipit la cald [4] trebuie să fie așezat [7] pe bara de susținere atunci când nu este utilizat.
- f) Nu utilizați pistolul de lipit la cald dacă mânerul, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- g) Nu folosiți în mod necorespunzător cablul de alimentare pentru a transporta sau agăța pistolul de lipit la cald sau pentru a deconecta fișa de alimentare de la priză. Păstrați cablul de alimentare departe de căldură, ulei și margini ascuțite. *În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat în timpul lucrului, nu atingeți cablul, ci deconectați imediat fișa de alimentare. Cabluri deteriorate sau încălțite sporesc pericolul de electrocutare.*
- h) Nu expuneți pistolul de lipit la cald la umiditate sau ploaie.
- i) Evitați contactul dintre părțile fierbinți ale pistolului de lipit la cald și obiectele sensibile la căldură din apropiere.
- j) Nu atingeți duza de ieșire fierbinte, adezivul topit sau componentele fierbinți în timpul funcționării, există riscul de arsuri! *În caz de contact cu pielea, țineți imediat zona sub un jet de apă rece timp de câteva minute. Nu încercați să îndepărtați adezivul de pe piele.*
- k) Scoateți ștecherul de la rețea după fiecare utilizare!

- l) Lăsați pistolul de lipit la cald să se răcească complet după utilizare și înainte de depozitare.
- m) Nu introduceți pistolul de lipit la cald în apă!
- n) Aveți grijă atunci când utilizați pistolul de lipit la cald în apropierea materialelor inflamabile.
- o) Nu lucrați pe materiale care conțin azbest.
- p) Nu îndreptați-l spre unul și același loc pentru o perioadă lungă de timp.
- q) Nu lăsați pistolul de lipit la cald nesupravegheat în timp ce este utilizat.
- r) Întotdeauna conduceți cablul de alimentare cu spatele la aparat.
- s) Nu trageți înapoi bățul de lipici! Tăiați-l pentru a depozita aparatul în ambalajul său original.

4. Înainte de utilizare

Verificați pistolul de lipit la cald și volumul de livrare

- Scoateți pistolul de lipit la cald din ambalaj.
- Verificați dacă livrarea este completă (consultați capitolul: "Volumul de livrare / desemnarea pieselor")
- Verificați dacă pistolul de lipit la cald sau oricare dintre piesele sale sunt deteriorate.
- În acest caz, nu utilizați pistolul de lipit la cald. Contactați producătorul prin intermediul adresei de service indicate în capitolul "Garanție".

5. Utilizare

⚠️ AVERTISMENT!

Nu acoperiți niciodată pistoalele de lipit la cald sau duzele acestora cu pături, haine sau altele asemenea atunci când sunt fierbinți.

Nu atingeți cu degetele adezivul, nici ajutorul. *Adezivul și vârful ajutorului pot atinge temperatura de 200°C!*

⚠️ INDICAȚIE!

Păstrați întotdeauna curat pistolul de lipit la cald și îndepărtați excesul de reziduuri de adeziv înainte de fiecare utilizare. Vă rugăm să consultați capitolul "Curățarea".

Pornirea / oprirea (Fig. A)

Pistolul de lipit la cald are două moduri de funcționare diferite între care puteți alege: funcționare continuă cu fir și funcționare fără fir pentru lucrări de lipire scurte și punctuale.

Folosire fără cablu - Pornirea:

- Introduceți fișa de ieșire a cablului [3] în priza încărcătorului [A].
- Introduceți fișa într-o priză electrică cu parametrii 230 V ~ / 50 Hz.
- Conectați pistolul de lipit la cald la încărcător [4].
- Verificați dacă indicatorul luminos de alimentare [2] este aprins.
- Pistolul de lipit la cald se încălzește. Timpul de încălzire este de aprox. 2 minute pentru a atinge aprox. 150° C.
- Conectați din nou pistolul de lipit la cald la stația de încărcare dacă este necesară reîncălzirea.
 - Veți observa acest lucru atunci când lipiciul nu mai poate fi presat din pistolul de lipit la cald sau poate fi presat doar cu mare dificultate.

Folosire fără cablu - Oprire:

- Scoateți ștecherul de la rețea.

Folosire prelungită cu cablu - Pornire:

- Introduceți fișa din partea de ieșire a cablului de rețea cu fișă de rețea în priză de cablu de pe mâner [6].
- Introduceți fișa într-o priză electrică cu parametrii 230 V ~ / 50 Hz.
- Verificați dacă indicatorul luminos de alimentare [2] este aprins.
- Pistolul de lipit la cald se încălzește. Timpul de încălzire este de aprox. 2 minute pentru a atinge aprox. 150° C.

Folosire prelungită cu cablu - Oprire:

- Scoateți ștecherul de la rețea.

Așezați pistolul de lipit la cald:

⚠ ATENȚIE!

Pistolul de lipit la cald [7] trebuie așezat [4] pe suportul său de susținere sau pe stația de încărcare atunci când nu este utilizat. Așezarea acestuia în orice alt mod poate arde suprafața de depozitare.

Funcționare fără fir

- Rabatați bara de susținere în față.
- Așezați pistolul de lipit la cald în stația de încărcare.

Funcționare continuă și fără fir

- Rabatați bara de susținere în față.
- Așezați pistolul de lipit la cald în poziție verticală.

Pregătirea pentru lipire

- Zonele de lipire trebuie să fie absolut lipsite de grăsime, uscate și curate.
- Nu utilizați solvenți inflamabili pentru a curăța zonele de lipire.
- Ascuțiți ușor zonele lipite netede înainte de lipire.
- Temperatura ambiantă și materialele care urmează să fie lipite nu trebuie să fie mai reci de + 5 °C și nici mai calde de + 50 °C.
- Încălziți puțin materialele care se răcesc rapid, de exemplu, metalul, pentru o mai bună aderență.

Lipire (fig. B)

Lucrul cu pistolul de lipit la cald necesită practică. Faceți probe pe deșeuri. Cantitatea necesară de adeziv și viteza de aplicare depind mult de mărimea și de structura materialului de lipit și pot fi stabilite numai prin încercări.

- Porniți pistolul de lipit la cald (a se vedea capitolul "Pornirea / oprirea").
- Introduceți un bețisor de lipici fierbinte [6] în suportul [1] cartușului.
- Apăsăți trăgaciul [5], pentru a avansa bățul de lipici fierbinte [9] în camera de încălzire.
- Lăsați camera de încălzire sau bățul de lipici fierbinte să se încălzească timp de aprox. 2 minute, până când lipiciul devine lichid.
- Apăsăți trăgaciul pentru a aplica adezivul [8] din duza de ieșire pe locurile de lipire.
- Aplicați adezivul într-un model punctat.
- Pentru materiale flexibile, cum ar fi textilele, aplicați adezivul în linii în zigzag.

- După aplicarea adezivului, apropiați piesele de lucru și presați-le ferm.
- Dacă este necesar, folosiți o clemă sau un dispozitiv de prindere similar.
- Îmbinarea adezivă poate fi încărcată după aprox. 5 minute.
- Lăsați excesul de adeziv să se răcească complet și tăiați-l cu un cuțit.

6. Întreținere, curățare, depozitare și transport

⚠️ AVERTISMENT!

Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și lăsați pistolul hot-melt să se răcească complet înainte de orice operațiune de reglare, întreținere sau reparație.

Întreținere

Pistolul de lipit la cald nu necesită în mare parte întreținere. Utilizați numai piese de schimb / accesorii de la producător sau de la atelierele specializate autorizate. Reparațiile trebuie să fie executate numai de către persoane calificate sau de către un atelier de service autorizat. Persoanele calificate sunt persoane cu pregătire și experiență tehnică corespunzătoare, care cunosc cerințele pentru construirea și proiectarea articolului și care înțeleg regulile de siguranță.

Curățare

⚠️ INDICAȚIE!

Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu peri din metal sau nylon sau obiecte de curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, spatule dure și altele asemenea. Acestea pot deteriora suprafața.

Nu utilizați apă curentă sau alte lichide pentru curățare și evitați ca apa să pătrundă în interiorul pistoalelor de lipit la cald. Nu utilizați echipamente electrice de curățare.

- Ștergeți toate suprafețele și componentele cu o cârpă ușor umedă.
- Folosiți o soluție de săpun ușor pentru a umezi cârpa.
- Lăsați toate piesele să se usuce complet după aceea.


Depozitare

- Curățați pistolul de lipit la cald înainte de a-l depozita (a se vedea capitolul "Curățare").
- Atunci când nu sunt utilizate, depozitați pistoalele de lipit la cald într-un loc sigur, răcoros, uscat și bine ventilat, departe de accesul copiilor.

Transport

- Transportați pistolul de lipit la cald protejat de șocuri și vibrații și în ambalajul original.

7. Depanare

Problemă	Cauza posibilă	Înlăturarea
Pistolul de lipit la cald nu se încălzește.	Nicio sursă de alimentare.	Verificați dacă sursa de alimentare (priza) este funcțională. Vă puteți consulta cu un specialist.
	Cablu de alimentare sau ștecăr defect.	Dispuneți înlocuirea cablului de racordare de către producător sau reprezentantul acestuia.
Lipiciul fierbinte nu se topește.	Pistolul de lipit la cald nu s-a încălzit complet.	Lăsați mai întâi pistolul de lipit la cald să se încălzească complet. Durata: aproximativ 2 minute
	Băt de lipici fierbinte introdus incorect.	Apăsați trăgaciul până când  , bătul de lipici fierbinte este complet așezat în camera de încălzire.

8. Reciclare

Eliminați ca deșeu ambalajele, hârtia și materialele imprimate



Aruncați ambalajele, hârtia și materialele imprimate în conformitate cu tipul de material, precum și cu reglementările locale, aplicabile în zona dvs.

Eliminarea produsului ca deșeu



Simbolul alăturat, reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat, indică faptul că acest dispozitiv se supune Directivei 2012/19/UE. Conform Directivei, dispozitivul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite la sfârșitul duratei de viață, ci trebuie dus la un punct de colectare special stabilit, la un centru de reciclare sau la o firmă de eliminare a deșeurilor. Această eliminare este

gratuită pentru dvs. Protejați mediul și eliminați aparatele în mod corespunzător.

Următoarele informații sunt valabile pentru piața germană:

La cumpărarea unui dispozitiv nou, aveți dreptul să predați comerciantului dispozitivul vechi. Dacă dispozitivul vechi are o dimensiune mai mică de 25 cm, comercianții de dispozitive electrice și electronice care dispun de o suprafață de vânzare de cel puțin 400 de metri pătrați și comercianții de produse alimentare care dispun de o suprafață de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați și vând regulat dispozitive electrice și electronice sunt obligați să preia gratuit dispozitivele vechi, chiar dacă nu se cumpără un dispozitiv nou. Importatorul vă oferă posibilități de preluare direct în magazine și piețe. De asemenea, vă rugăm să vă adresați comerciantului pentru informații despre posibilitățile locale de preluare.

În cazul în care vechiul dispozitiv conține date cu caracter personal, sunteți responsabil pentru ștergerea acestora înainte de a-l returna.

Dacă acest lucru este posibil fără a distruge aparatul vechi, îndepărtați bateriile sau acumulatorii vechi și lămpile înainte de a returna aparatul vechi pentru eliminare și duceți-le la o colectare separată.

Dacă acumulatorii nu pot fi demontați, specificați la eliminare faptul că dispozitivul conține acumulator.

Contactați consiliul local sau municipal dacă sunteți în căutarea altor modalități de a vă debarasa de aparatele vechi.

9. Declarație de conformitate

Declarația de conformitate UE poate fi solicitată de la adresa indicată în capitolul "Service".

10. Garanție

Garanția firmei Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Stimate cliențe, stimați clienți,

Primiți o garanție de 3 ani de la data cumpărării pentru acest aparat. În cazul defectelor acestui produs, aveți drepturi legale împotriva vânzătorului produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția pe care o vom descrie în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Termenul de garanție începe odată cu data cumpărării. Vă rugăm păstrați bine bonul de casă original. Acest document este necesar ca dovadă de cumpărare. Dacă apare un defect de material sau de fabricație în decursul a trei ani de

la data cumpărare, produsul este fie reparat, fie înlocuit gratuit de către noi, la alegerea noastră. Prestarea garanției presupune că, în decursul termenului de trei ani există aparatul defect și dovada de cumpărare (bonul de casă) și că se descrie succint în scris, în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, dumneavoastră primiți înapoi un produs reparat sau nou. Odată cu repararea sau schimbarea produsului nu începe o perioadă nouă de garanție.

Perioada de garanție și drepturi legale de reclamare a defectelor

Perioada de garanție nu va fi prelungită în urma serviciilor în garanție. Acest lucru este valabil atât pentru piesele înlocuite cât și pentru cele reparate. Eventualele defecțiuni și lipsuri constatate deja în momentul cumpărării trebuie sesizate imediat după despachetare. După expirarea perioadei de garanție, reparațiile vor fi executate contra cost.

Cuprinsul garanției

Aparatul a fost produs cu grijă în conformitate cu directivele stricte de calitate și a fost verificat meticolos înainte de livrarea acestuia. Prestarea garanției este valabilă pentru defectele de material sau de fabricație. Această garanție nu se aplică pieselor produsului, care sunt supuse uzurii normale și ca urmare pot fi considerate ca piese de uzură, sau pentru deteriorări ale părților fragile, cum ar fi întrerupătoare, acumulatori sau cele fabricate din sticlă.

Garanția expiră dacă produsul a fost deteriorat, nu a fost utilizat sau întreținut corespunzător. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului, se vor respecta strict toate instrucțiunile menționate în instrucțiunile de utilizare.

Se vor evita neapărat scopurile de utilizare și acțiunile a căror aplicare este descurajată în instrucțiunile de utilizare sau în legătură cu care ați fost avertizați în acestea.

Produsul este destinat doar utilizării private și nu celei comerciale. În cazul unei manipulări abuzive și necorespunzătoare, utilizării violenței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră autorizată de service, garanția încetează.

Procesare în caz de garanție

Pentru a asigura o procesare rapidă a solicitării dumneavoastră, vă rugăm urmați aceste instrucțiuni:

- Vă rugăm pregătiți pentru toate cererile bonul de casă și codul produsului (de ex. IAN 12345) ca dovadă de cumpărare.
- Codul produsului îl luați de pe eticheta de tip, o inscripție, de pe foaia de titlu a instrucțiunilor dvs. de utilizare (în stânga, jos) sau ca etichetă adezivă pe partea posterioară sau inferioară.
- Dacă apar defecte de funcționare sau alte lipsuri, contactați **telefonice** sau prin **e-mail** mai întâi departamentul de service numit în continuare.
- Puteți trimite fără taxe poștale un produs considerat defect, atașând dovada de cumpărare (bonul de casă) și menționând în ce constă defectul și când a apărut acesta, la adresa de service care v-a fost comunicată.
- Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa

de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

- Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produse defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

La adresa www.lidl-service.com puteți descărca aceste și multe alte manuale, materiale video cu produse și programe software.

11. Service

RO

Albina Electronics Srl.
E-Mail: service-ro@walteronline.com
Tel.: 00 800 925 837 88
IAN 486066_2501

Furnizor

Vă rugăm aveți în vedere faptul că adresa următoare nu este o adresă pentru service. Contactați mai întâi departamentul de service menționat mai sus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Versiunea informațiilor:

03/2025

IAN 486066_2501