

# /// PARKSIDE®



## ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕМОНТАЖ

WWS-DMW14-H01




BG

### ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕМОНТАЖ

Експлоатация и безопасност

IAN 482180\_2404

BG



## 1. Увод

Поздравления за покупката на новия инструмент за разглобяване. Вие избрахте висококачествен продукт. Инструкциите за работа са част от този инструмент за разглобяване. То съдържа важни указания за безопасност, употреба и утилизация. Запознайте се с всички инструкции за работа и безопасност, преди да използвате инструмента за разглобяване. Използвайте инструмента за разглобяване само по описания начин и за посочените области на приложение. Предавайте всички документи, когато предавате инструмента за демонтаж на трети страни.

## 2. Употреба по предназначение

Инструментите за демонтаж са предназначени изключително за лична употреба за хоби и „направи си сам“ Вашата зона е предназначена за следните цели:

- За демонтаж на радиоприемници и части за изрязване във или на електрически инструменти.

Инструментът за демонтаж може да се използва само по предназначение. Всяка друга употреба, която излиза извън тези рамки, е забранена! За щети или всякакъв вид наранявания в резултат на неправилна употреба отговорност носи потребителят/операторът.

## 3. Обем на доставката

- 11 бр. инструмент за разглобяване на вътрешни облицовки
- 2 бр. инструмент за разглобяване на автомобилни радиостанции
- 1 бр. инструмент за разглобяване на закрепващи щипки
- 1 бр. чанта за съхранение

## **4. Инструкции за безопасност**

**Съхранявайте инструмента за демонтаж на място, недостъпно за деца.**

## **5. Употреба**

### **Разхлабете (вътрешния) панел (фиг. А)**

- Изберете подходящия инструмент за демонтаж на вътрешната облицовка и го поставете в пролуката на демонтираната облицовка.
- Издърпайте обтекателя с помощта на лост.

### **Разхлабете радиото (фиг. В)**

- Вкарайте инструмента за демонтаж на автомобилни радиоприемници в пролуката на радиоустройството, докато инструментът се закрепи здраво.
- За да демонтирате радиото, издърпайте леко двата инструмента, за да освободите радиото.

### **Демонтирайте закрепващите скоби (фиг. С)**

- Вкарайте инструмента за отстраняване на закрепващи щипки в отвора на закрепващата щипка.
- Издърпайте закрепващата скоба с помощта на лоста.

## 6. Рециклиране

### Изхвърляне на опаковката като отпадък



Изхвърлете опаковката според вида ѝ. Поставете картоната и кашоните в контейнера за хартия, а пластмасовото фолио - в контейнера за събиране на рециклируеми отпадъци.

### Изхвърляне на продукта



Инструментите за демонтаж, които вече не са годни за употреба, трябва да бъдат отнесени за рециклиране в център за рециклиране. Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци. Допълнителна информация ще получите в компетентната за това служба. Изхвърлете опаковката според типа на материала и в съответствие с местните разпоредби, които важат във Вашия район.

## 7. Сервиз



България  
Service Centre Bushona - SCB Ltd.  
Тел.: 00359 890 191 192  
Е-мейл: [service-bg@walteronline.com](mailto:service-bg@walteronline.com)  
**IAN 482180\_2404**

### Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Австрия

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Състояние на информация към:  
01/2025

**IAN 482180\_2404**