

List of pictograms used	
	Observe the warnings and safety information!
	Risk of fatal injury and accidents for infants and children!
	Persons required for assembly: 1
	Maximum load per shelf: 160 kg
	Always wear work gloves.
	Assembly time: approx. 15 minutes
	Correct
	Incorrect
	Direction of assembly
	Press
	Bend the component by 180°.
	Safety information Instructions for use

Metal shelving unit

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is intended for storing objects. This product is only intended for private use and is not intended for commercial use. Any use not described above or product modification is prohibited and can result in injuries and product damage. The manufacturer assumes no liability for damage resulting from improper use.

● Technical data

Dimensions: approx. 90 x 40 x 180 cm (B x D x H)
 Load per shelf: max. 160 kg
 Number of shelves: 5
 Material: galvanised steel; HDF shelves



Safety notes

- **⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unattended with the packaging material or the product. There is a risk of suffocation. Keep children away from the product.
- Keep the packaging material and small parts supplied out of the reach of children. Otherwise there is a risk of suffocation!
- This product is not a climbing frame!
- **⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!** Make sure that all parts are undamaged and correctly assembled. Improper assembly may result in injury. Damaged parts could impact safety and function.
- Do not load the individual shelves with more than 160 kg. The indicated maximum load per shelf refers to an even weight distribution across the entire surface.
- Weight must be distributed evenly on the product to prevent it from tipping over.
- We recommend having the product assembled by a skilled person.
- Do not sit or stand on the product.
- Only set up the product on a secure, level surface.
- Check the stability of the product before use.
- Always wear work gloves and be careful when handling sharp or pointy parts.
- Do not strike the product with blunt objects.
- Routinely verify that the product is solid and stable.
- Not suitable for storing flammable or corrosive materials.
- Never store hot objects inside the product (e.g. recently used barbecues, blowtorches, irons etc.).
- Not suitable for storing food.
- The product must be anchored to a wall for safety reasons (see fig. 7 and 8). The mounting materials required (screws and dowels) are not included in the delivery. Before anchoring the product to the wall, check which fasteners are suitable for your wall.
- **⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY!** Please be sure not to drill into any electrical wiring, gas or water lines inside the wall. If necessary, carry out checks with a wire, pipe and stud detector before you drill into a wall.
- Keep the assembly instructions for future reference.

● Before assembly

- If parts are missing or damaged, please contact your local retailer and have your receipt ready. Always specify the IAN.
- This product may contain some sharp parts. Therefore always wear work gloves.
- Due to deviations, the actual assembled size may vary slightly from the specified dimensions.

● Assembly

- Please be sure not to damage the product when opening the packaging with a knife or other sharp object.
- Remove the individual product parts from the packaging.
- Check that all parts are present.
- Assemble the product as shown in figures 1 to 6.
Note: The product can be assembled upright or horizontal.
- Insert the crosspieces at the locations provided, as shown in Figure 4. First, bend the fastener by 90° in order to attach the crosspiece to the transverse beam . Then,

bend the fasteners by 180°, as shown, to fix the components in place. Use a flat-head screwdriver to do so.

- Once assembled, the product must be anchored to a wall (see fig. 7 and 8). Drill holes in the corresponding locations and use suitable fasteners to anchor the product. Verify beforehand which screws are suitable for your wall.
- **CAUTION! RISK OF INJURY!** Please refer to your power drill's instructions for use.

● Cleaning and care

Note: After correct assembly including anchoring to a wall, the heavy duty shelving unit does not require maintenance.

- Avoid using oil or acetone-based cleaners.
- Do not use hard brushes or scouring agents.
- Clean with water and a mild soap solution to avoid damaging the surface.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

- For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 500476_2507) ready as proof of purchase.

- The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.
- If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.
- You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

-  You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 500476_2507 takes you to the operating instructions for your item.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

● Service

Telephone: +48 523207772

Email address: customerservice@metalkas.com.pl

IAN 500476_2507

Please have your receipt and the item number (IAN 500476_2507) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Merkkien selitykset	
	Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!
	Lapsia uhkaava hengen-ja tapaturmanvaara!
	Asennukseen tarvittava henkilömäärä: 1
	Enimmäiskuormitus per hyllylevy: 160 kg
	Käytä aina työkasineitä.
	Asennusaika: n. 15 minuuttia
	Oikein
	Väärin
	Asennuksen suunta
	Paina
	Taivuta osaa 180°.
	Turvallisuusohjeet Käyttöohjeet

Varastohylly

Johdanto

Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Tutustu laitteeseen ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Lue sitä varten tämä käyttöohje ja turvallisuusohjeet. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja ilmoitetulla käyttöalalla. Säilytä käyttöohje paikassa, josta löydät sen aina. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu esineiden säilytykseen. Tuote soveltuu vain yksityiskäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön. Muunlainen käyttö tai muutosten teko tuotteeseen eivät ole sallittuja, sillä ne voivat aiheuttaa huomattavia henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

Tekniset tiedot

Mitat:	n. 90 x 40 x 180 cm (L x S x K)
Kuormitus per hyllylevy:	enint. 160 kg
Hyllylevyjen lukumäärä:	5
Materiaali:	kuumasinkittyä terästä; HDF-levy



Turvallisuusohjeet

- VAROITUS! LAPSIA UHKAAVA HENGEN-JA TAPATURMANVAARA!** Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pakkausmateriaalin ja tuotteen läheisyyteen. Tukehtumisvaara. Pidä tuote aina lasten ulottumattomissa.
- Pidä pakkausmateriaali ja pienet osat lasten ulottumattomissa. Muutoin tukehtumisvaara!
- Tuote ei ole kiipeilyteline!
- VARO! LOUKKAANTUMISVAARA!** Varmista, että kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa ja asennettu asianmukaisesti. Loukkaantumisvaara virheellisen asennuksen vuoksi. Vaurioituneet osat voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Älä kuormita hyllylevyjä yli 160 kg:lla. Mainittu enimmäiskuormitus per hyllylevy perustuu koko pinnan tasaiseen kuormitukseen.
- Tuote on kuormitettava tasaisesti niin, ettei se pääse kaatumaan.
- On suositeltavaa, että tuotteen kokoamisen suorittaa asiantunteva henkilö.
- Älä istu äläkä seiso tuotteen päällä.
- Aseta tuote vain kiinteälle, tasaiselle pinnalle.
- Tarkista tuotteen tukevuus ennen sen käyttöönottoa.
- Käytä aina työkasineitä ja käsittele varovasti teräviä osia.
- Älä iske tuotetta tylpillä esineillä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen tukeva ja turvallinen kunto.
- Ei sovellu helposti syttyvien tai syövyttävien aineiden säilytykseen.
- Älä säilytä tuotteessa kuumia esineitä (esim. juuri käytettyä grilliä, juottolamppua, silitysrautaa jne.).
- Ei sovellu elintarvikkeiden säilytykseen.
- Tuote on kiinnitettävä seinään turvallisuuden takaamiseksi (kuva 7 ja 8). Tähän tarvittavat asennustarvikkeet (ruuvit ja tulpat) eivät sisälly toimitukseen. Ota selvälle ennen seinään asennusta seinään sopivista kiinnitystarvikkeista.
- VAROITUS! HENGENVAARA!** Varmista, ettet seinää poratessasi osu sähkö-, kaasu tai vesijohtoihin. Tarkista seinä ennen poraamista kaapelitutkalla.
- Säilytä asennusohje myöhempää tarvetta varten.

Ennen asennusta

- Jos tuotteesta puuttuu osia tai ne ovat vaurioituneet, ota ostokuitti esille ja käänny jälleenmyyjän puoleen. Anna tuotteen IAN-numero.
- Jotkin tuotteen osista saattavat olla teräviä. Käytä siksi aina työkasineitä.
- Poikkeamien vuoksi todellinen koko saattaa poiketa hieman mainituista mitoista.

Asennus

- Varo vaurioittamasta tuotetta, kun avaat pakkauksen veitsellä tai muulla terävällä esineellä.
- Ota yksittäiset tuotteen osat pakkauksesta.
- Tarkista, että pakkauksessa on kaikki osat.
- Asenna tuote kuvien 1-6 mukaisesti.
- Huomautus:** tuote voidaan asentaa pystysuoraan tai vaakasuoraan.
- Aseta poikkipalkit kuvan 4 mukaisesti niille tarkoitettuihin kohtiin. Taivuta kiinnitintä ensin 90°, jotta poikkipalkki voidaan kiinnittää pitkittäiseen palkkiin . Taivuta kiinnittimiä

sitten 180° kuvan mukaisesti kiinnitystä varten. Käytä tähän tasapäästä ruuvimeisseliä.

- Asennuksen jälkeen tuote on kiinnitettävä seinään (kuva 7 ja 8). Poraa reiät sopiviin kohtiin ja käytä tuotteen kiinnitykseen sopivia kiinnitystarvikkeita. Ota etukäteen selville, millaiset ruuvit sopivat seinään.
- **VARO! LOUKKAANTUMISVAARA!** Tutustu myös porakoneesi käyttöohjeeseen.

● Puhdistus ja hoito

Huomautus: oikean asennuksen ja seinäasennuksen jälkeen hylly on huoltovapaa.

- Vältä öljyn tai asetonipitoisen puhdistusaineen käyttöä.
- Älä käytä kovia harjoja tai hankausaineita.
- Vältä pinnan vaurioitumista puhdistamalla pinta vedellä ja miedolla pesuaineella.

● Hävittäminen

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämismahdollisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta.

● Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali- tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen myyjää kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia millään tavalla.

Tämän tuotteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuu aika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa, koska tätä asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostohetkellä esiintyneistä vaurioista tai vioista on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen.

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuu aikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaihtimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluva normaalisti (esim. paristot, akut, letkut, väripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvin osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

● Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiiasi nopea käsittely voidaan taata, pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- o Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 500476_2507) todisteena tekemästasi ostoksesta mahdollisia kyselyjä varten.
- o Tuotenumero löytyy tuotteen tyyppikilvestä, kaiveruksesta, käyttöohjeen kansilehdestä (vasemmasta alakulmasta) tai taka- tai alaosaan liimatusta tarrasta.

- o Jos tuotteessa ilmenee toimintahäiriöitä tai muita puutteita, ota yhteyttä alla olevaan huoltopisteeseen joko puhelimitse tai sähköpostitse.
- o Vaurioituneen tuotteen voi lähettää ostotodistuksen (kassakuitin) kanssa maksutta huolto-osastolle. Lähetyksen tulee sisältää myös tiedot siitä, mikä tuotteessa on vikana ja milloin vika ilmeni.



Osoitteessa parkside-diy.com voit katsoa ja ladata tämän ja monia muita käyttöoppaita. Tällä QR-koodilla pääset suoraan osoitteeseen parkside-diy.com. Valitse maa ja hae käyttöohjeet hakumaskin avulla. Syöttämällä tuotenumeron (IAN) 500476_2507 pääset tuotteen käyttöohjeeseen.

● Huoltopalvelu

Puhelin: +48 523 207 772
Sähköpostiosoite: customerservice@metalkas.com.pl

IAN 500476_2507

Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 500476_2507) todisteena tekemästasi ostoksesta mahdollisia kyselyjä varten.

Teckenförklaring till använda piktogram	
	Beakta varnings- och säkerhetsinformationen!
	Risk för livsfara och olycksfall för småbarn och barn!
	Antal personer som krävs för montering: 1
	Maximal belastning per hyllplan: 160 kg
	Använd alltid arbetshandskar.
	Monteringstid: ca 15 minuter
	Rätt
	Fel
	Monteringens riktning
	Tryck
	Böj elementet 180°.
	Säkerhetsinformation Instruktioner

Hylla för tung last

● Inledning

Grattis till köpet av din nya produkt. Du har valt en produkt av hög kvalitet. Gör dig bekant med produkten innan du använder den. Läs följande bruksanvisning och säkerhetsinformation. Använd endast produkten i enlighet med beskrivningen och för angivna ändamål. Förvara denna handledning på en säker plats. Överlämna även bruksanvisningen om du överläter produkten till en tredje part.

● Ändamålsenlig användning

Produkten är avsedd för förvaring av föremål. Produkten är endast avsedd för privat användning och är inte lämplig för kommersiell verksamhet. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke fackmässig användning.

● Tekniska data

Mått: ca 90 x 40 x 180 cm (B x D x H)
 Belastning per hyllplan: max. 160 kg

Antal hyllplan: 5
 Material: varmförzinkat stål; HDF-hyllplan



Säkerhetsinformation

- **⚠️ VARNING! RISK FÖR LIVSFARA OCH OLYCKOR FÖR SMÅBARN OCH BARN!** Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet och produkten. Risk för kvävning. Håll barn borta från produkten.
- Håll förpackningsmaterialet och medföljande smådelar utom räckhåll för barn. Annars föreligger risk för kvävning!
- Produkten är ingen klätterställning!
- **⚠️ SE UPP! RISK FÖR PERSONSKADOR!** Kontrollera att alla delar är oskadade och korrekt monterade. Vid icke fackmässig montering föreligger risk för personskador. Skadade delar kan påverka produktens säkerhet och funktion.
- Belasta inte hyllplanen med mer än vardera 160 kg. Den angivna maximala belastningen per hyllplan avser en jämn belastning på hela ytan.
- Produkten måste belastas jämnt så att den inte kan välta.
- Vi rekommenderar att låta en sakkunnig person ta hand om monteringen av produkten.
- Sätt eller ställ dig inte på produkten.
- Produkten får endast placeras på ett säkert, jämnt underlag.
- Kontrollera produkten före användning med avseende på stabilitet.
- Använd alltid arbetshandskar och var försiktig när du hanterar vassa eller spetsiga delar.
- Slå inte på produkten med trubbiga föremål.
- Kontrollera regelbundet om produkten står stabilt och säkert.
- Ej lämplig för lagring av brandfarliga eller frätande ämnen.
- Förvara aldrig heta föremål på produkten (t.ex. nyligen använda grillar, blåslampor, strykjärn etc.).
- Ej lämplig för förvaring av livsmedel.
- Av säkerhetsskäl måste produkten sättas fast i en vägg (se bild 7 och 8). Monteringsmaterialet som krävs för detta (skruvar och pluggar) ingår ej i leveransen. Kontrollera före väggmontering, vilket monteringsmaterial som är lämpligt för din vägg.
- **⚠️ VARNING! LIVSFARA!** Förvissa dig om att inga dolda ström-, gas- eller vattenledningar befinner sig bakom borrhålen innan du börjar borra i väggen. Kontrollera eventuellt väggen med spänningsprovare innan du borrar i den.
- Spara monteringsanvisningen för framtida referens.

● Före montering

- Om några delar saknas eller är skadade, kontakta din lokala återförsäljare och ha kassakvittot till hands. Ange därvid alltid IAN.
- Produkten kan innehålla några vassa delar. Använd därför alltid lämpliga arbetshandskar.
- På grund av avvikelser kan den faktiska storleken variera något från de angivna måtten.

● Montering

- Var försiktig så att du inte skadar produkten när du öppnar förpackningen med en kniv eller ett annat spetsigt föremål.
- Ta ut produktens enskilda delar ur förpackningen.
- Kontrollera om alla delar finns med.
- Montera produkten i överensstämmelse med bilderna 1 till 6.

Hänvisning: Du kan ställa upp produkten vertikalt eller horisontellt.

- Sätt i tvärstagen **D** som visas på bild 4 på de avsedda ställen. Böj först klammern 90° för att fästa tvärstaget **D** på den längsgående balken **C**. Böj sedan klammarna 180° precis som det visas för att hålla dem på plats. För detta ändamål ska en spårskruvmejsel användas.
- Efter montering måste produkten fästas på en vägg (se bild 7 och 8). För detta ändamål borra hål på lämpliga platser och använd lämpligt fästmaterial för att sätta fast produkten. Ta i förväg reda på vilka skruvar som passar till din vägg.
- **SE UPP! RISK FÖR PERSONSKADOR!** Läs även bormaskinens bruksanvisning.

● Rengöring och skötsel

Hänvisning: Efter korrekt montering inklusive väggmontering är hyllan avsedd för tung last underhållsfri.

- Undvik att använda olja eller acetonbaserade rengöringsmedel.
- Använd inga hårda borstar eller skurmedel.
- Rengör med vatten och mild tvålatten för att undvika skador på ytan.

● Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.

Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten.

● Garanti

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans. I händelse av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade rättigheter mot säljaren av produkten. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte på något sätt av vår garanti som anges nedan.

Garantin för den här produkten är 3 år från och med inköpsdatum. Garantitiden börjar från och med inköpsdagen. Förvara originalkvittot på en säker plats eftersom detta dokument krävs som inköpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten för köpet måste rapporteras omedelbart efter uppackning av produkten.

Om det uppstår ett materialfel eller ett tillverkningsfel på denna produkt inom 3 år efter köpet, kommer vi, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten åt dig utan kostnad. Garantiperioden förlängs inte av ett beviljat garantianspråk. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti är ogiltig om produkten har skadats eller använts eller underhållits felaktigt.

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som är föremål för normalt slitage och som därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier, batteripack, slangar, bläckpatroner) och inte heller skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare eller delar av glas.

● Handläggning av garantianspråk

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende snabbare, ber vi dig beakta följande anvisningar:

- Ha alltid kassakvittot och ditt artikelnummer (IAN 500476_2507) till hands som inköpsbevis i samband med alla förfrågningar.
- Artikelnumret hittar du på typskylten, ingraverat på produkten, på titelsidan i bruksanvisningen (längst ned till vänster) eller på en etikett på produktens bak- eller undersida.
- Om funktionsfel eller andra fel skulle uppträda ber vi dig kontakta serviceavdelningen nedan per telefon eller e-post.
- En produkt som registrerats som defekt kan du sedan skicka portofritt till den serviceadress som du meddelats. Tänk på att bifoga inköpskvittot (kassakvittot) och information om typ av fel och tidpunkt när det uppträdde.



På parkside-diy.com kan du se och ladda ner denna och många andra manualer. Med denna QR-kod kommer du direkt till parkside-diy.com. Välj ditt land och sök efter bruksanvisningen med hjälp av sökmasken. Genom att ange artikelnumret (IAN) 500476_2507 kommer du till bruksanvisningen för din artikel.

● Service

Telefon: +48 523207772
E-postadress: customerservice@metalkas.com.pl

IAN 500476_2507

Ha alltid kassakvittot och ditt artikelnummer (IAN 500476_2507) till hands som inköpsbevis i samband med alla förfrågningar.

De anvendte piktogrammers legende	
	Overhold advarsler og sikkerhedsanvisninger!
	Livs- og ulykkesfare for småbørn og børn!
	Personer krævet for at samle produktet: 1
	Maksimal belastning pr. reolhylde: 160 kg
	Bær altid arbejdshandsker.
	Samletid: ca. 15 minutter
	Rigtigt
	Forkert
	Monteringsens retning
	Tryk
	Bøj elementet med 180°.
	Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger

Tunglastreol

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

● Formålsbestemt anvendelse

Produktet er beregnet til oplagring af genstande. Produktet er kun beregnet til privat anvendelse og ikke til erhvervsmæssig brug. En anden anvendelse end den tidligere beskrevne eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og skader på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, som opstår i forbindelse med uhensigtsmæssig brug.

● Tekniske data

Mål: ca. 90 x 40 x 180 cm (B x D x H)
 Belastning pr. reolhylde: maks. 160 kg

Antal hylder: 5
 Materiale: varmgalvaniseret stål; HDF-hylder



Sikkerhedsanvisninger

- **⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!** Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen og produktet. Der er fare for kvælning. Hold børn på afstand af produktet.
- Hold emballagen og medfølgende smådele på afstand af børn. Ellers er der fare for kvælning!
- Produktet er ikke et klatrestativ!
- **⚠ FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADE!** Kontroller at alle dele er ubeskadiget og monteret korrekt. Ved forkert montering er der fare for tilskadekomst. Beskadigede dele kan påvirke sikkerheden og funktionen.
- Belast ikke reolhylderne med mere end 160 kg på hver. Den oplyste maksimale belastning pr. hylde gælder for en belastning, der er jævnt fordelt på hele overfladen.
- Produktet skal belastes jævnt, så det ikke kan vælte.
- Det anbefales, at en fagperson monterer produktet.
- Sæt eller stil dig ikke på produktet.
- Produktet opstilles udelukkende på sikker, jævn undergrund.
- Kontrollér produktets stabilitet før ibrugtagning.
- Bær altid arbejdshandsker og vær forsigtig ved håndteringen af skarpe eller spidse dele.
- Slå ikke på produktet med genstande.
- Kontroller regelmæssigt at produktet står stabilt og sikkert.
- Produktet er ikke egnet til opbevaring af brændbare eller ætsende stoffer.
- Opbevar aldrig varme genstande i produktet (f.eks. en grill der er blevet brugt for nyligt, loddelamper eller strygejern etc.).
- Ikke egnet til opbevaring af fødevarer.
- Produktet skal af sikkerhedshensyn fastgøres til en væg (se afbildning 7 og 8). Det nødvendige monteringsmateriale (skrue og dyvler) er ikke indeholdt i leveringen. Kontroller inden monteringen, hvilket fastgørelsesmateriale der er egnet til din væg.
- **⚠ ADVARSEL! LIVSFARE!** Sørg for, at du ikke støder på strøm-, gas- eller vandledninger, når du borer i væggen. Undersøg i givet fald med en ledningssøger, før du borer i en væg.
- Opbevar montagevejledningen til senere brug.

● Inden monteringen

- Hvis der er manglende dele eller dele er beskadigede, skal du henvende dig til salgsstedet med købskvitteringen. Angiv altid produktets IAN.
- Produktet kan indeholde nogle skarpe dele. Bær altid egnede arbejdshandsker.
- På grund af variationer kan den faktiske størrelse afvige en smule fra de angivne mål.

● Montering

- Vær opmærksom på ikke at beskadige produktet, når du åbner emballagen med en kniv eller en anden spids genstand.
 - Tag alle dele af produktet ud af emballagen.
 - Kontrollér, om alle dele er indeholdt.
 - Monter produktet som vist i afbildningerne 1 til 6.
- Bemærk:** Du kan samle produktet vertikalt eller horisontalt.

- Isæt tværstiverne **D** som vist i afbildning 4 på de hertil beregnede steder. Vinkl først klemmerne 90° for at fastgøre tværstiveren **D** til den lange traversstiver **C1**. Vinkl herefter klemmerne som vist 180° for fastgørelse. Anvend en kærvskruetrækker til dette.
- Efter monteringen skal produktet fastgøres til en væg (se afbildning 7 og 8). Bor huller ved de pågældende steder og brug egnet fastgørelsesmateriale, for at fastgøre produktet. Informer dig inden monteringen om, hvilke skruer der er egnede til din væg.
- **FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADE!** Læs betjeningsvejledningen til din boremaskine.

● Rengøring og pleje

Bemærk: Efter korrekt montering inklusive fastgørelse til væg er værktøjsreolen vedligeholdelsesfri.

- Undgå anvendelsen af olie eller rengøringsmidler på acetonebasis.
- Anvend ingen hårde børster eller skuremidler.
- Rengør med vand og en mild sæbevandsopløsning for at undgå skader på overfladen.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af din forespørgsel, bedes du følge følgende anvisninger:

- o Hav venligst kassebonen og varenummeret (IAN 500476_2507) klar ved alle henvendelser som dokumentation for købet.
- o Varenummeret er angivet på typeskiltet, en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden af produktet.
- o Hvis der er funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
- o Et produkt, der registreres som defekt, kan derefter gratis sendes til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbeviset (kassebonen) og angivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte på parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen ved hjælp af søgefunktionen. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 500476_2507 kommer du til betjeningsvejledningen af dit produkt.

● Service

Telefon: +48 523207772
E-mailadresse: customerservice@metalkas.com.pl

IAN 500476_2507

Hav venligst kassebonen og varenummeret (IAN 500476_2507) klar ved alle henvendelser som dokumentation for købet.

Legenda zastosowanych piktogramów	
	Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
	Niebezpieczeństwo utraty życia i wypadku dla dzieci!
	Osoby potrzebne do montażu: 1
	Maksymalne obciążenie na półkę regału: 160 kg
	Należy zawsze nosić rękawice robocze.
	Czas montażu: ok. 15 minut
	Poprawnie
	Źle
	Kierunek montażu
	Ścisnąć
	Wygiąć element o 180°.
	Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania

Regał o dużej wytrzymałości

Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się z nim. W tym celu przeczytaj uważnie poniższą instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób tu opisany i zgodnie z określonym zakresem zastosowania. Należy przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy również przekazać wszystkie dokumenty.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do przechowywania przedmiotów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w prywatnego, a nie do zastosowania komercyjnego. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użycia produktu.

Dane techniczne

Wymiary: ok. 90 x 40 x 180 cm (szer. x gł. x wys.)
 Obciążenie na półkę regału: maks. 160 kg
 Ilość półek: 5
 Materiał: stal ocynkowana ogniowo; półki z płyty HDF



Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I WYPADKU DLA DZIECI!** Nigdy nie należy pozostawiać dzieci z materiałem opakowaniowym oraz produktem bez nadzoru. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Materiał opakowaniowy i małe części należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest drabinką do wspinaczek!
- ⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!** Należy upewnić się, że wszystkie części nie są uszkodzone i zostały zamontowane w należyty sposób. W przypadku wadliwego montażu istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Uszkodzone elementy mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i pogarszać funkcjonowanie.
- Nie obciążać półek każdorazowo więcej niż 160 kg. Podane maksymalne obciążenie na półkę odnosi się do równomiernego obciążenia całej powierzchni.
- Produkt należy obciążać równomiernie w taki sposób, aby nie mógł się on przewrócić.
- Zaleca się zlecenie montażu produktu osobie posiadającej odpowiednią wiedzę fachową.
- Nie należy siadać lub stawać na produkcie.
- Produkt należy stawiać tylko na stabilnym, równym podłożu.
- Przed użyciem regału należy sprawdzić stabilność produktu.
- Przy obchodzeniu się z ostrymi lub zaostrozonymi przedmiotami należy zakładać rękawice ochronne i zachować ostrożność.
- Nie uderzać w produkt tępymi przedmiotami.
- Regularnie sprawdzać czy produkt stoi stabilnie i bezpiecznie.
- Nie jest przeznaczony do przechowywania łatwopalnych substancji lub paliw.
- W produkcie nigdy nie przechowywać gorących przedmiotów (np. niedawno użytego grilla, lamp lutowniczych, żelazek itp.).
- Nie nadaje się do przechowywania żywności.
- Produkt w celach bezpieczeństwa musi zostać przymocowany do ściany (patrz rys. 7 i 8). Potrzebny do tego materiał montażowy (śruby i kołki) nie jest dołączony do zestawu. Przed montażem należy sprawdzić, czy materiał do mocowania nadaje się do Państwa ściany.
- ⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA!** Przed przystąpieniem do wiercenia otworu w ścianie należy się upewnić, czy nie natrafimy na przewody elektryczne, gazowe lub wodne. W razie potrzeby przed wierceniem użyć wykrywacza przewodów.
- Instrukcję montażu należy zachować w razie konieczności późniejszego sprawdzenia.

Przed montażem

- Gdy brakuje elementów lub są one uszkodzone, należy zawrócić się do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. Podać przy tym zawsze IAN.

- Produkt może zawierać kilka ostrych elementów. Dlatego należy zawsze nosić rękawice robocze.
- Z powodu odchyień rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych.

● Montaż

- Zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić produktu, jeśli otwiera się opakowanie nożem lub innym ostrym przedmiotem.
 - Wyjąć poszczególne części produktu z opakowania.
 - Sprawdzić, czy wszystkie części są zawarte w zestawie.
 - Produkt zmontować zgodnie z rysunkami od 1 do 6.
- Wskazówka:** produkt można ustawić pionowo lub poziomo.
- Włożyć podpory poprzeczne  w wyznaczone miejsca, jak pokazano na rysunku 4. Najpierw wygiąć klamrę pod kątem 90°, aby przymocować podporę poprzeczną  do podłużnego trawersu . Następnie wygiąć klamrę o 180° i zamocować je tak, jak pokazano na rysunku. Do tego celu należy użyć śrubokręta płaskiego.
 - Po montażu produkt w celach bezpieczeństwa musi zostać przymocowany do ściany (patrz rys. 7 i 8). W tym celu wywiercić otwory w odpowiednich miejscach i zastosować odpowiedni materiał mocujący, aby przymocować produkt. Należy dowiedzieć się wcześniej, jakie śruby są odpowiednie do danej ściany.
 - **OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!**
Zapoznać się z instrukcją obsługi wiertarki.

● Czyszczenie i pielęgnacja

Wskazówka: po prawidłowym montażu, w tym zamocowaniu do ściany, regał do dużych obciążeń nie wymaga konserwacji.

- Unikać stosowania oleju lub środka czyszczącego na bazie acetonu.
- Nie używać żadnych twardych szczotek ani szorujących środków czyszczących.
- Czyścić wodą i łagodnym ługiem mydlanym, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, proszę stosować się do następujących wskazówek:

- o Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 500476_2507).
- o Numer artykułu znaleźć można na tabliczce znamionowej na produkcie, na grawerunku na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (u dołu po lewej stronie) lub na naklejce znajdującej się z tyłu lub na spodzie produktu.
- o W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w działaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z wymienionym niżej działem serwisowym.
- o Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz podając rodzaj usterki i datę jej wystąpienia. W takim przypadku nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.



Mogą Państwo przeglądać i pobierać te i wiele innych instrukcji na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Państwa bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Proszę wybrać swój kraj i użyć maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Proszę wprowadzić numer artykułu (IAN) 500476_2507, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi swojego artykułu.

● Serwis

Telefon: +48 523207772
Adres e-mail: customerservice@metalkas.com.pl

IAN 500476_2507

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 500476_2507).

Naudojamų piktogramų reikšmės

	Laikykitės įspėjamųjų ir saugos nurodymų!
	Pavojus kūdikių bei vaikų gyvybei ir nelaimingo atsitikimo pavojus!
	Surinkti reikalingų asmenų skaičius: 1
	Kiekvienos lentynos didžiausioji apkrova: 160 kg
	Visada mūvėkite darbinės pirštines.
	Surinkimo trukmė: apie 15 min.
	Teisingai
	Neteisingai
	Surinkimo kryptis
	Paspauskite
	Elementą sulenkite 180° kampu.

Lentyna sunkiems daiktams

● Įžanga

Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės gaminy. Prieš pradėdami naudotis šiuo gaminiu, iš pradžių su juo susipažinkite. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus. Naudokite šį gaminį tik pagal aprašymą ir nurodytą paskirtį. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje. Perduodami gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus!

● Naudojimas pagal paskirtį

Šis produktas skirtas daiktams laikyti. Produktas skirtas tik privačioms, o ne komercinėms reikmėms. Produktą draudžiama naudoti kaip nors kitaip, nei aprašyta pirmiau, ar daryti produkto pakeitimų – tai kelia pavojų susižaloti ir sugadinti produktą. Gamintojas neprisima atsakomybės už žalą, atsiradusią netinkamai naudojant produktą.

● Techniniai duomenys

Matmenys:	apie 90 x 40 x 180 cm (P x G x A)
Kiekvienos lentynos apkrova:	maks. 160 kg
Lentynų skaičius:	5
Medžiaga:	karštojo cinkavimo plienas; HDF lentynos



Saugos nurodymai

- **⚠️ [SPĖJIMAS! PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSTITIKIMO PAVOJUS!]** Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis ir produktu. Kyla pavojus uždusti. Pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiai nuo produkto.
- Pakuotės medžiagas ir rinkinyje esančias smulkias dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jos kelia pavojų uždusti!
- Ant produkto negalima laipti!
- ⚠️ **ATSARGIAI! PAVOJUS SUSIŽALOTI!** Įsitikinkite, ar nėra apgadintų dalių ir ar dalys tinkamai surinktos. Netinkamai surinktas produktas kelia pavojų susižaloti. Apgadintos dalys gali pabloginti produkto saugą ir paskirties savybes.
- Ant lentynų nedėkite daugiau nei po 160 kg. Nurodyta didžiausioji vienos lentynos apkrova – tai tolygiai ant viso paviršiaus paskirstyta apkrova.
- Produkto apkrovą reikia tolygiai paskirstyti taip, kad produktas negalėtų nuvirsti.
- Rekomenduojame produktą leisti surinkti tokį darbą išmanančiam asmeniui.
- Nesisėskite ir nelipkite ant produkto.
- Produktą statykite tik ant tvirto ir lygaus pagrindo.
- Prieš naudodami įsitikinkite, ar produktas stabilus.
- Visada mūvėkite darbinės pirštines ir būkite atsargūs surinkdami aštrias arba smailias dalis.
- Nedaužykite produkto bukais daiktais.
- Reguliariai patikrinkite, ar produktas stabiliai ir tvirtai stovi.
- Produktas netinka degioms arba rūdijančioms medžiagoms laikyti.
- Produkte niekada nelaikykite karštų daiktų (pvz., ką tik naudotų kepsnių, litavimo lempų, lygintuvų ir pan.).
- Produktas netinka maisto produktams laikyti.
- Užtikrinant šio produkto saugumą, jį reikia pritvirtinti prie sienos (žr. 7 ir 8 pav.). Tam reikalingų tvirtinimo medžiagų (varžtų ir kaiščių) tiekiamame rinkinyje nėra. Prieš tvirtindami prie sienos išsiaiškinkite, kokios tvirtinimo medžiagos tiks Jūsų sienai.
- **⚠️ [SPĖJIMAS! PAVOJUS GYVYBEI!]** Prieš gręždami sieną įsitikinkite, ar nepažeisite elektros, dujų bei vandentiekio linijų. Jei reikia, prieš gręždami sieną patikrinkite ją laidų ir vamzdžių iškiklius.
- Surinkimo instrukciją išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

● Prieš surenkant

- Jei trūksta kokių nors dalių ar jos apgadintos, su pirkimo dokumentu kreipkitės į savo pardavėją. Jam visada nurodykite IAN numerį.
- Kai kurios produkto dalys gali būti aštrios. Todėl visada mūvėkite darbinės pirštines.
- Dėl paklaidų tikrasis konstrukcinis dydis gali šiek tiek skirtis nuo nurodytųjų matmenų.

● Surinkimas

- Išardydami pakuotę peiliu ar kitu smailu daiktu stebėkite, kad neapgadintumėte produkto.
 - Išimkite atskiras produkto dalis iš pakuotės.
 - Patikrinkite, ar yra visos dalys.
 - Produktą surinkite, kaip pavaizduota 1–6 paveikslėliuose.
- Nurodymas:** produktą galite surinkti vertikaliai arba horizontaliai.

- Skersinius strypus [D], kaip pavaizduota 4 paveikslėlyje, įdėkite jiems skirtose vietose. Sąvaržą pirmiausia sulenkite 90° kampu ir skersinį strypą [D] pritvirtinkite prie išilginio skersinio [C]. Tada užfiksukite, sąvaržas sulenkdami 180°, kaip pavaizduota. Tam naudokite plokščiąjį atsuktuvą.
- Surinktą produktą reikia pritvirtinti prie sienos (žr. 7 ir 8 pav.). Produktą pritvirtinkite išgręždami skylės reikiamose vietose ir naudodami tinkamas tvirtinimo medžiagas. Pirmiausia išsiaiškinkite, kokie varžtai tinka jūsų sienai.
- ATSARGIAI! PAVOJUS SUSIŽALOTI!** Perskaitykite savo gręžtuvo naudojimo instrukciją.

● Valymas ir priežiūra

Nurodymas: tinkamai surinkus ir pritvirtinus prie sienos, didelės keliamosios galios lentynai techninės priežiūros nereikia.

- Nenaudokite alyvos ar acetoninių valiklių.
- Nenaudokite kietų šepetėlių ar šveičiamųjų priemonių.
- Kad neapgadintumėte paviršiaus, valykite vandeniu ir švelniu muilo tirpalu.

● Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.

Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje.

● Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griežtų kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo atidžiai patikrintas. Esant medžiagų ar gamybos defektams, jūs turite įstatymines teises gaminio pardavėjo atžvilgiu. Ši garantija jokiais būdais neapriboja įstatymais nustatytų jūsų teisių.

Šiam produktui suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Pirkimo kvito originalą laikykite saugioje vietoje, nes šis dokumentas reikalingas kaip pirkimo įrodymas.

Išpakavus gaminį, būtina nedelsiant pranešti apie bet kokius pažeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 3 metus nuo šio produkto pirkimo datos išryškės medžiagų ar gamybos trūkumų, produktą savo nuožiūra nemokamai pataisykite arba pakeisime. Patvirtinus garantinį reikalavimą garantinis laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims.

Garantija netaikoma, jei šis produktas apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas.

Garantija taikoma medžiagų ir gamybos trūkumams. Ši garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susidėvi ir todėl yra laikomos susidėvinčiomis dalimis (pvz., baterijos, akumuliatoriai, žarnos, rašalo kasetės), taip pat netaikoma trapioms dalims, pvz., jungikliams arba dalims iš stiklo.

● Veiksmai norint pasinaudoti garantija

Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

- Kreipdamiesi bet koku klausimu dėl produkto turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir žinokite gaminio numerį (IAN 500476_2507).
- Gaminio numerį rasite produkto tipo lentelėje, išgraviruotą ant produkto korpuso, antraštiniame instrukcijos lape (apatiname kairiajame kampe) arba ant lipduko, priklijuoto produkto nugarėlėje arba apačioje.
- Atsiradus veikimo arba kitokioms triktims, visų pirma telefonu arba elektroniniu paštu susisiekite su toliau nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.
- Tada sugedusiu pripažintą produktą, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.



Apsilankę parksidediy.com interneto svetainėje rasite ir galite atsisiųsti šią ir daugelį kitų instrukcijų. Su šiuo QR kodu pateksite tiesiai į parksidediy.com puslapį. Pasirinkite savo šalį ir susiraskite per paieškos formą prietaiso naudojimo instrukciją. Įvesdami gaminio numerį (IAN 500476_2507) galite atidaryti šio gaminio naudojimo instrukciją.

● Klientų aptarnavimas

Telefonas: +48 523207772
El. pašto adresas: customerservice@metalkas.com.pl

IAN 500476_2507

Kreipdamiesi bet koku klausimu dėl produkto, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir žinokite gaminio numerį (IAN 500476_2507).

Kasutatud piktogrammide tähendused	
	Järgige hoiatusi ja ohutusjuhiseid!
	Eluohtlik ning õnnetuste oht väikelastele ja lastele!
	Ülespanekuks vajatav inimeste arv: 1
	Iga riulipõhja maksimaalne kandevõime: 160kg
	Kandke alati töökindaid.
	Ülespaneku aeg: umbes 15 minutit
	Õige
	Vale
	Paigaldamise suund
	Vajutage
	Painutage seda detaili 180°.
	Ohutusjuhised Tegevusjuhised

Raske koorma riul

● Sissejuhatus

Õnnitleme teid selle uue toote ostu puhul! Olete endale saanud kõrge kvaliteedilise toote. Tutvuge tootega enne selle esmast kasutusele võtmist. Selleks lugege tähelepanelikult läbi allolev kasutusjuhend ja ohutusnõuded. Kasutage toodet üksnes kirjeldatud viisil ja otstarbel. Hoidke see kasutusjuhend kindlalt teadaolevas kohas alles. Toote edasiandmisel kolmandatele isikutele andke kaasa ka kõik toote dokumendid.

● Sihtotstarbekohane kasutamine

Toode on ette nähtud esemete hoiulepanekuks. Toode on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks siseruumides ning ei ole mõeldud kommertskasutuseks. Teistsugune kui eelnevalt kirjeldatud kasutamine, või toote muutmine ei ole lubatud ning võib esile kutsuda vigastusi ja toote kahjustusi. Asjatundmatu kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest ei võta tootja vastutust enda kanda.

● Tehnilised andmed

Mõõtmed: ca 90 x 40 x 180 cm (L x S x K)
Iga riulipõhja kandevõime: max 160 kg

Põhjade arv: 5
Materjal: kuumtsingitud teras; HDF-põhjad

Ohutusjuhised

- **⚠ HOIATUS! ELUOHTLIK NING ÕNNETUSTE OHT VÄIKELASTELE JA LASTELE!** Ärge kunagi jätke lapsi ilma järelevalveta pakkematerjali ja toote juurde. Tekib lämbumisoht. Hoidke lapsed tootest eemal.
- Hoidke pakkematerjal ja tootes sisalduvad väikesed osad lastest eemal. Vastasel korral tekib lämbumisoht!
- See toode ei ole ronimisseade!
- **⚠ ETTEVAATUST! VIGASTUSTE OHT!** Tagage, et kõik osad oleksid paigaldatud kahjustamata ja asjatundlikult. Asjatundmatu paigaldamise korral tekib vigastuste oht. Kahjustatud osad võivad mõjutada toote ohutust ja funktsioone.
- Ärge koormake riuleid enama kui 160 kg. Iga riuli kohta toodud maksimaalne kandevõime kehtib kogu pinna ühtlase koormamise korral.
- Toodet tuleb koormata ühtlaselt, et see ei saaks ümber kukkuda.
- Soovitav on lasta toodet üles seada asjatundlikul inimesel.
- Ärge istuge ega astuge toote peale.
- Pange toode üles ainult kindlale, tasasele aluspinnale.
- Kontrollige enne kasutamist toote stabiilsust.
- Kandke alati töökindaid ja olge teravate või teravaotsaliste osadega ümberkäimisel ettevaatlik.
- Ärge lööge toote peale tömpide esemetega.
- Kontrollige regulaarselt toote stabiilsust ja seisukindlust.
- Ei sobi tuleohtlike või korrodeerivate ainete hoiulepanekuks.
- Äge mitte kunagi pange toote peale hoiule kuumi esemeid (nt hiljuti kasutatud grille, leeklampe, triikraudu jms).
- Ei sobi toiduainete hoiulepanekuks.
- Ohutuse tagamiseks tuleb toode seina külge kinnitada (vt joon. 7 ja 8). Selleks vajalikku montaažimaterjali (kruvisid, tüübleid) tarnekomplekt ei sisalda. Kontrollige enne seinale paigaldamist, milline kinnitusmaterjal teie seina jaoks sobib.
- **⚠ HOIATUS! ELUOHTLIK!** Veenduge, et te ei satuks voolu juhtmete, gaasi- või veetorude peale, kui hakkate seina sisse puurima. Vajadusel kontrollige juhtmeotsija abil, enne kui seina sisse puurima hakkate.
- Hoidke paigaldusjuhend hilisemaks järelevaatamiseks alles.

● Enne paigaldamist

- Kui osad puuduvad, või on kahjustatud, pöörduge palun koos ostu tõendava dokumendiga oma kohapealse edasimüüja poole. Näidake seejuures alati ära rahvusvaheline tootenumber (IAN).
- Toode võib sisaldada mõningaid teravaid osi. Seetõttu kandke alati töökindaid.
- Kõrvalekallete tõttu võib tegelik paigaldussuurus esitatud mõõtmetest pisut erineda.

● Paigaldamine

- Jälgige, et te ei kahjustaks toodet, kui avate pakendi noa või mõne teise teravaotsalise esemega.
 - Võtke toote üksikud osad pakendist välja.
 - Kontrollige, kas kõik osad on olemas.
 - Paigaldage toode, nagu näidatud joonistel 1 kuni 6.
- Märkus:** võite toote üles panna vertikaalselt või horisontaalselt.

- Pange risttoed **D** ettenähtud kohtadesse, nagu näidatud joonisel 4. Esmalt painutage klambrit 90°, et risttugi **D** piki-suunalise traversi **C1** külge kinnitada. Seejärel painutage klambreid 180°, et nad kinnituks, nagu joonisel näidatud. Kasutage selleks lamepeaga kruvikeerajat.
- Pärast kokkupanekut tuleb toode seinale kinnitada (vt joon. 7 ja 8). Selleks puurige vastavatesse kohtadesse augud ja kasutage toote kinnitamiseks sobivat kinnitusmaterjali. Hankige eelnevalt teavet selle kohta, millised kruvid teie seina jaoks sobivad.
- **ETTEVAATUST! VIGASTUSTE OHT!** Võtke abiks oma puurmasina kasutusjuhend.

● Puhastamine ja hooldus

Märkus: pärast õiget paigaldamist ja seinale kinnitamist on raske koorma riul hooldusvaba.

- Vältige õli või atsetooni baasil valmistatud puhastusvahendite kasutamist.
- Ärge kasutage kõvasid harju ega küürimisvahendeid.
- Pealispinna kahjustuste ärahoidmiseks peske leige vee ja neutraalse seebi lahusega.

● Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.

Küsige vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.

● Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seadusjärgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäevast. Garantii aeg algab ostukuupäevaga. Hoidke müügitšeki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

Kõikidest kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- või teostusviga, parandame või asendame selle omal valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi ei pikendata kinnitatud garantiinõudega. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, või kui seda on valesti kasutatud või hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei laiene tooteosadele, mis on tavapäraselt kulunud ja mida seetõttu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad akud, voolikud, värvikassetid), ega ka purunevate osade kahjustustele, nt lülitid või klaasist osad.

● Garantii käsitlemine

Selleks et tagada oma probleemi kiiret käsitlemist, järgige palun järgmisi juhiseid:

- o Palun hoidke kõigi päringute jaoks kassatšeki ja artikli numbrit (IAN 500476_2507) kui ostu tõendust käepärast.
- o Palun vaadake artikli numbrit tootel olevalt tüübisildilt, tootel olevalt graveeringult, oma juhendi tiitellehelt (alt vasakult) või toote tagumisel või alumisel küljel olevalt kleebiselt.
- o Kui peaks tekkima funktsiooni vigu või muid puudusi, siis võtke kõigepealt telefoni või e-kirja teel ühendust järgnevalt nimetatud teenindusosakonnaga.
- o Seejärel saate te defektsena registreeritud toote ilma postikuludid tasumata saata teile teatatud teeninduse aadressile, lisades sellele ostu tõenduse (kassatšeki) ning andmed selle kohta, milles puudus seisneb ja millal see tekkis.



Käesolevat ja paljusid teisi käsiraamatuid saate te vaadata ja alla laadida veebilehelt parkside-diy.com. Selle QR koodi abil jõuate te otse veebilehele parkside-diy.com. Valige välja oma riik ja otsige käsitsemisjuhendeid otsingumaski kasutades. Artikli numbri (IAN) 500476_2507 sisestamise teel jõuate te oma toote käsitsemisjuhendini.

● Teenindus

Telefon: +48 523207772

E-posti aadress: customerservice@metalkas.com.pl

IAN 500476_2507

Kõigi päringute tegemiseks hoidke käepärast ostutšekk ja tootenumber (IAN 500476_2507).

Izmantoto piktogrammu skaidrojums	
	Ievērojiet brīdinājuma un drošības norādījumus!
	Dzīvības apdraudējums un negadījuma risks attiecībā uz zīdaiņiem un bērniem!
	Montāžai nepieciešamo personu skaits: 1
	Maksimālā slodze uz katru plaukta pamatni: 160 kg
	Vienmēr lietojiet darba cimdus.
	Montāžas laiks: apm. 15 minūtes
	Pareizi
	Nepareizi
	Montāžas virziens
	Spiediet
	Lociet elementu par 180°.
	Drošības norādījumi Rīcības norādījumi

Plaukts smagu priekšmetu uzglabāšanai

● Levads

Apsveicam jūs ar jaunā izstrādājuma iegādi! Jūs esat izvēlēties augstas kvalitātes izstrādājumu. Pirms pirmās lietošanas reizes iepazīstiet šo izstrādājumu. Rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un drošības norādījumus. Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts un atbilstoši tam paredzētajam lietojumam. Uzglabājiet šo instrukciju drošā vietā. Ja nododat izstrādājumu citai personai, dodiet līdz ar visu dokumentāciju.

● Paredzētais lietojums

Izstrādājums ir paredzēts priekšmetu glabāšanai. Izstrādājums ir paredzēts tikai privātajai lietošanai, bet ne komerciālai izmantošanai. Lietošana, kas neatbilst iepriekš aprakstītajam, vai izstrādājuma pārveidošana nav pieļaujama, un var radīt savainojumus un izstrādājuma bojājumus. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neatbilstīga lietojuma dēļ.

● Tehniskie dati

Izmēri: apm. 90 x 40 x 180 cm (P x Dz x A)
Slodze uz katru plaukta pamatni: maks. 160 kg

Pamatņu skaits: 5
Materiāls: karsti cinkots tērauds; HDF pamatnes



Drošības norādījumi

- **⚠ BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS UN NEGADĪJUMA RISKS ATTIECĪBĀ UZ ZĪDAIŅIEM UN BĒRNIEM!** Nekādā gadījumā neatstājiet neuzraudzītiem bērniem iepakojuma materiālu un izstrādājumu. Pastāv nosmakšanas risks. Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.
- Vienmēr uzglabājiet iepakojuma materiālu un mazās detaļas bērniem nepieejamā vietā. Pretējā gadījumā pastāv nosmakšanas risks!
- Šis izstrādājums nav kāpšanas ierīce!
- **⚠ UZMANĪBU! SAVAINOŠANĀS RISKS!** Pārliedziniet, vai visas daļas ir lietpratīgi uzmontētas un nav bojātas. Nelietpratīgas montāžas gadījumā pastāv savainošanās risks. Bojātas daļas var negatīvi ietekmēt drošību un darbību.
- Nenoslodiet katru plaukta pamatni ar vairāk par 160 kg. Norādītā maksimālā slodze uz katru pamatni attiecas uz vienmērīgu slodzi uz visu virsmu.
- Izstrādājums vienmērīgi jānoslogo tā, lai tas nevarētu apgāzties.
- Ieteicams izstrādājuma montāžu uzticēt lietpratīgam cilvēkam.
- Nekādā gadījumā nesēdieties un nestāties uz izstrādājuma.
- Uzstādiet izstrādājumu tikai uz drošas, līdzsvaru pamatnes.
- Pirms lietošanas pārbaudiet izstrādājuma stabilitāti.
- Vienmēr lietojiet cimdus un esiet uzmanīgs, rīkojoties ar asām vai smailām daļām.
- Nesitiet ar truliem priekšmetiem pa izstrādājumu.
- Regulāri pārbaudiet, vai izstrādājuma pozīcija ir stabila un droša.
- Nav piemērots aizdedzināmu vai koroziju izraisošu vielu glabāšanai.
- Nekad neglabājiet karstus priekšmetus izstrādājumā (piemēram, nesen lietotus grīlus, lodlampas, gludekļus utt.).
- Nav piemērots pārtikas produktu uzglabāšanai.
- Izstrādājums drošības nolūkā jāpiestiprina pie sienas (skatiet 7. un 8. att.). Šim nolūkam nepieciešamie montāžas materiāli (skrūves un dībeļi) nav iekļauti piegādes komplektācijā. Pirms montāžas pie sienas pārbaudiet, kādi stiprinājuma materiāli ir piemēroti attiecīgajai sienai.
- **⚠ BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS!** Pārliedziniet, vai, veicot urbumus sienā, jūs nesabojājat elektrības vadus, gāzes vai ūdens cauruļvadus. Ja nepieciešams, pirms urbumu sienā veiciet pārbaudi ar vadu vai cauruļvadu meklēšanas ierīci.
- Uzglabājiet montāžas pamācību vēlākām uzziņām.

● Pirms montāžas

- Ja trūkst kādas daļas vai tās ir bojātas, lūdzam vērsties tuvākajā tirdzniecības uzņēmumā, uzrādot pirkuma čeku. Turklāt vienmēr norādiet IAN.
- Izstrādājumam var būt dažas asas daļas. Tādēļ vienmēr lietojiet darba cimdus.
- Saistībā ar novirzēm faktiskais konstruktīvais izmērs var mazliet atšķirties no norādītajiem izmēriem.

● Montāža

- Uzmaniet, lai nebojātu izstrādājumu, atverot iepakojumu ar nazi vai kādu citu smailu priekšmetu.
- Izņemiet izstrādājuma atsevišķās daļas no iepakojuma.
- Pārbaudiet, vai ir iekļautas visas daļas.
- Samontējiet izstrādājumu, kā parādīts no 1. līdz 6. attēlam.
Norāde: jūs varat uzstādīt izstrādājumu vertikāli vai horizontāli.
- Ievietojiet šķērssprauslus **[D]** tiem paredzētajās vietās, kā parādīts 4. attēlā. Vispirms atlieciet skavu par 90°, lai šķērssprausli **[D]** piestiprinātu pie gareniskā šķērša **[C]**. Tad atlieciet skavas fiksācijai par 180°, kā parādīts. Šim nolūkam izmantojiet plakano skrūvgriezi.
- Pēc montāžas izstrādājums jānostiprina pie sienas (skatiet 7. un 8. att.). Šim nolūkam izurbiet caurumus atbilstošajās vietās un lietojiet piemērotus stiprinājuma materiālus, lai nostiprinātu izstrādājumu. Iepriekš iegūstiet informāciju, kādas skrūves ir piemērotas attiecīgajai sienai.
- **UZMANĪBU! SAVAINOŠANĀS RISKS!** Papildus ievērojiet urbjmašīnas lietošanas pamācību.

● Tīrīšana un kopšana

- Norāde:** pēc pareizas montāžas, tostarp nostiprināšanas pie sienas, lielas slodzes plauktam nav jāveic apkope.
- Nepieļaujiet eļļas vai tīrīšanas līdzekļu uz acetona bāzes izmantošanu.
 - Neizmantojiet cietas sukas vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
 - Tīriet ar ūdeni un maigu ziepju šķīdumu, lai nepieļautu virsmas bojājumus.

● Utilizācija

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat izmantot vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.

Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.

● Garantija

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlīnijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Materiālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarīšanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrādājuma izpakošanas.

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Garantijas laiks nepagarināsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas attiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietprātīgi lietots vai apkopts.

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Šī garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uzskatāmas par nolietojuma daļām (piemēram, baterijas, akumulatori, šļūtenes, kārtidži), ne uz plīstošu daļu bojājumiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

● Rīcība garantijas gadījumā

Lai jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzam ievērot tālāk sniegtās norādes:

- o Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu lūdzam uzglabāt kases čeku un preces numuru (IAN 500476_2507).
- o Preces numuru izlasiet izstrādājuma datu plāksnītē, izstrādājuma gravējumā, pamācības titullapā (apakšā kreisajā pusē) vai uzlīmē izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.
- o Ja rodas darbības traucējumi vai citi trūkumi, vispirms pa telefonu vai e-pastu sazinieties ar turpmāk norādīto servisa nodaļu.
- o Par bojātu atzīto izstrādājumu kopā ar pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un informāciju par trūkumu un tā rašanās brīdi jūs bez maksas varat nosūtīt uz norādīto servisa adresi.



Vietnē parkside-diy.com jūs varat lejupielādēt šo un daudzas citas rokasgrāmatas, izstrādājumu video un lietojumprogrammas. Noskenējot QR kodu, jūs uzreiz varēsiet pāriet uz vietni parkside-diy.com. Izvēlieties savu valsti un izmantojiet meklēšanas masku, lai meklētu darbības instrukcijas. Ievadot preces numuru (IAN) 500476_2507 jūs varat atvērt vajadzīgo lietošanas pamācību.







● Serviss

Tālrunis: +48 523207772
E-pasta adrese: customerservice@metalkas.com.pl





IAN 500476_2507

Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu lūdzam uzglabāt kases čeku un preces numuru (IAN 500476_2507).

You need · Tarvitset · Du
behöver · Du skal bruge
Wymagane · Jums reikės
Teil on tarvis · Nepieciešamais
aprīkojums:







1








2



3



4

