

# /// PARKSIDE®



## SCALA A 2 GRADINI

WWS-KLT2-H01

IT

### SCALA A 2 GRADINI

Istruzioni per l'uso

IAN 478307\_2410

IT



## Indice

<b>1. Introduzione</b> .....	<b>04</b>
Simboli utilizzati .....	<b>04</b>
<b>2. Specifiche tecniche</b> .....	<b>04</b>
<b>3. Sicurezza</b> .....	<b>05</b>
Uso conforme previsto .....	<b>05</b>
Avvertenze per la sicurezza.....	<b>05</b>
Avvertenza, pericolo di natura elettrica .....	<b>06</b>
<b>4. Riparazione, trasporto e stoccaggio</b> .....	<b>06</b>
<b>5. Riciclaggio</b> .....	<b>07</b>
<b>6. Garanzia</b> .....	<b>07</b>
<b>7. Assistenza</b> .....	<b>08</b>

# 1. Introduzione

Congratulazioni per il vostro acquisto. Avete scelto un prodotto di alta qualità. Familiarizzate con il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta. A tale scopo vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e le avvertenze per la sicurezza. Usate il prodotto solo come descritto e per i settori di impiego indicati. Conservate sempre queste istruzioni in un luogo sicuro. Fornite tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terze parti.

## Simboli utilizzati


I seguenti simboli e parole chiave di segnalazione vengono usati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio.




Avvertenza, pericolo di caduta dalla scaletta



Osservare le istruzioni



Usare solo in ambienti interni.



Massimo numero di utenti



Massimo carico utile



Aprire completamente la scaletta prima dell'uso



Evitare di sporgersi lateralmente.




Non usare la scaletta su una superficie di appoggio irregolare o instabile.



Controllare la scaletta dopo la consegna. Ogni volta che si intende utilizzare la scaletta occorre sottoporla prima a controllo visivo per accertare che non sia danneggiata e che l'uso avvenga in condizioni di sicurezza. Non utilizzare la scaletta se è danneggiata.



Non usare la scaletta per passare dai lati su un'altra superficie.



Non collocare la scaletta su una superficie di appoggio sporca.

## 2. Specifiche tecniche

Dimensioni (aperta)	470 x 448 x 587 mm
Capacità di carico	max 150 kg

### 3. Sicurezza

#### Uso conforme previsto

Questo prodotto è destinato ad un uso esclusivamente privato nell'hobbistica e nel fai da te, per le seguenti finalità:

- fungere da ausilio di salita in ambienti interni
- fungere da postazione di lavoro per attività di breve durata

Altri usi o modifiche del prodotto sono considerati impropri e possono comportare il rischio di lesioni e/o danni al prodotto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni o danni derivanti da un uso improprio. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

#### Avvertenze per la sicurezza

**Leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo e conservarle a scopo di consultazione!**

- a) Ai danni pregiudizievoli per la sicurezza si dovrà porre immediatamente riparo.**
- b) La collocazione errata dell'articolo comporta il rischio di incidenti.**
- c) In caso di problemi di salute o infermità non si dovrebbe fare alcun uso della scaletta o al massimo farne solo un uso limitato.**
- d) Assicurarsi che la scaletta sia idonea a ogni tipo di impiego.**
- e) Mentre si staziona sulla scaletta è fondamentale non muoverla.**
- f) Utilizzare la scala solo con la sicurezza antidivarcamento inserita.**
- g) Non salire o scendere dalla scaletta con il viso rivolto altrove.**
- h) Evitare di effettuare lavori che originano un carico laterale sulle scalette, per es. perforazione di materiali solidi stando su un lato.**
- i) Quando si usa una scaletta non portare attrezzature pesanti o poco maneggevoli.**
- j) Non salire sulla scaletta con scarpe non idonee.**
- k) Non usare la scaletta in caso di limitazioni fisiche. Determinate condizioni di salute, l'assunzione di farmaci, alcol o l'abuso di sostanze stupefacenti possono comportare un rischio per la sicurezza, qualora si usi la scaletta.**
- l) Non restare sulla scaletta troppo a lungo senza fare pause regolari (la stanchezza rappresenta un rischio).**
- m) Non usare la scaletta se risulta imbrattata, per es. di vernice fresca, sporcizia, oli o neve.**
- n) Quando si posiziona la scaletta, accertarsi di non scontrarsi con pedoni, veicoli o porte, per esempio. Se possibile, bloccare porte (purché non siano uscite di emergenza) e finestre adiacenti alla zona lavorativa.**

## **Avvertenza, pericolo di natura elettrica**

**Valutare tutti i rischi nella zona lavorativa riconducibili a materiali elettrici, per es. linee aeree dell'alta tensione o altri apparecchi elettrici sospesi, inoltre non avvalersi della scaletta se sussistono rischi derivanti dalla corrente elettrica.**

- **In caso di lavori inevitabili con esposizione alla tensione elettrica, utilizzare scalette in materiale non conduttivo.**
- **Non apportare modifiche alla struttura della scaletta.**
- **Le scalette non devono essere utilizzate come scale da appoggio, a meno che non siano progettate per questa funzione.**
- **Non superare il massimo carico utile di 150 kg.**

## **4. Riparazione, trasporto e stoccaggio**

Eventuali interventi di riparazione e manutenzione sulla scaletta dovranno essere effettuati da una persona qualificata, in conformità alle istruzioni del produttore. **NOTA** Per persona qualificata si intende un operatore che disponga del *know-how* necessario per eseguire interventi di riparazione o manutenzione, per es. dopo avere partecipato a un corso di formazione organizzato dal produttore. In caso di riparazione e sostituzione di parti, per es. i piedi, se necessario occorrerà rivolgersi al produttore o distributore.

Le scalette dovrebbero essere riposte seguendo le istruzioni del produttore. Le scalette realizzate in o contenenti polimeri termoplastici, polimeri termoindurenti e plastica rinforzata devono essere riposte lontano dalla radiazione solare diretta.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto, privo di lanugine.
- Non utilizzare mai detergenti corrosivi o aggressivi per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.

La scaletta dovrebbe essere revisionata a cadenza regolare sulla base dei seguenti criteri:

- verificare che i montanti non siano piegati, incurvati, deformati, ammaccati, incrinati, arrugginiti o deteriorati;
- verificare che i montanti non presentino danni nei punti di fissaggio con altre parti;
- verificare che i fissaggi (normalmente rivetti, viti o bulloni) non manchino, non siano allentati o danneggiati;
- verificare che nessun piolo/gradino manchi, né sia allentato, fortemente usurato, arrugginito o danneggiato;
- verificare che le cerniere che uniscono la parte anteriore e la posteriore non siano danneggiate, allentate o arrugginite;
- verificare che la pedana resti in posizione orizzontale, che non manchino le traverse di rinforzo e i giunti angolari, né che siano deformati, allentati, arrugginiti o danneggiati;
- verificare che i piedi di gomma/cappucci terminali non manchino, né siano allentati, fortemente usurati, arrugginiti o danneggiati;
- verificare che gli uncini dei pioli non manchino, né siano danneggiati

o corrosi e che si aggancino regolarmente ai pioli;

- verificare che i meccanismi di scatto dei blocchi di sicurezza (se presenti) non siano danneggiati o corrosi e che funzionino regolarmente;
- verificare che non manchino parti o fissaggi della pedana (se presenti) e che la pedana non sia danneggiata o corrosa;
- se uno dei controlli suddetti non risultasse soddisfacente, allora la scaletta NON dovrebbe essere utilizzata;
- verificare che la scaletta non sia imbrattata (per es. di sporco, terra, vernice, oli o grasso);
- mai riporla in punti in cui potrebbe essere danneggiata da veicoli o oggetti pesanti;
- una volta riposta la scaletta non deve essere occasione di inciampo o di ostacolo;
- la scaletta va riposta in luogo sicuro, onde evitare che sia facilmente accessibile a scopo criminale.

## 5. Riciclaggio



Smaltire l'imballaggio in modo adeguato. Conferire il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola e la plastica nella raccolta dei materiali riciclabili.

Portare gli apparecchi non più funzionanti ai centri di raccolta per il riciclaggio. Non smaltirli assieme ai rifiuti domestici. Richiedere ulteriori informazioni presso le autorità preposte. Smaltire l'imballaggio conformemente al tipo di materiale e in base alle norme locali vigenti sul proprio territorio.

## 6. Garanzia

### Garanzia dell'azienda Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gentile Cliente,

Per questo apparecchio potete usufruire di una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. In caso di difetti di questo prodotto vi spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. Questi diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di seguito rappresentata.

### Condizioni della garanzia

Il termine di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare con cura lo scontrino originale. Questa documentazione serve come prova dell'acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto, questo prodotto presenta un difetto di materiale o fabbricazione, il prodotto viene da noi riparato o sostituito (a nostra scelta). Questa prestazione di garanzia presuppone che entro il termine di tre anni si esibisca l'apparecchio difettoso e la prova d'acquisto (scontrino fiscale) e si descriva brevemente per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è manifestato.

Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, vi verrà reso il prodotto riparato o un nuovo prodotto. Con la riparazione o sostituzione del prodotto non ha inizio un periodo di garanzia.

### Durata della garanzia e diritti di reclamo per vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla prestazione della garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e difetti eventualmente già presenti all'acquisto devono essere comunicati immediatamente dopo il disimballaggio. Trascorso il periodo di garanzia i lavori

di riparazione verranno effettuati a pagamento.

### Estensione della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura applicando direttive di qualità severissime ed è stato scrupolosamente testato prima della fornitura. La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

La presente garanzia decade se il prodotto danneggiato non è stato usato o sottoposto a manutenzione correttamente. Per l'uso corretto del prodotto è necessario rispettare minuziosamente tutte le istruzioni contenute nel manuale istruzioni. Si devono assolutamente evitare finalità d'uso e azioni sconsigliate dal manuale d'uso o che sono oggetto di avvertimento.

Il prodotto è destinato al solo uso privato e non ad un uso commerciale. Un uso improprio e scorretto, uso di forza e interventi non effettuati dalla nostra filiale di assistenza autorizzata, estinguono la garanzia.

### Gestione del regime di garanzia

Per garantire una gestione rapida della vostra richiesta, si prega di seguire le istruzioni qui sotto riportate:

- Per qualsiasi richiesta conservare lo scontrino di cassa e tenere a

disposizione il codice articolo (ad es. IAN 12345) quale prova dell'acquisto.

- Il codice articolo è presente sulla targhetta del modello, su una incisione, sul frontespizio del vostro manuale delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'etichetta autoadesiva presente sul retro o frontalmente.
- Se si dovessero verificare difetti di funzionamento o altri difetti, contattate per prima cosa **telefonticamente** o per **e-mail** il reparto assistenza di seguito riportato.
- Potete inviare in porto franco, all'indirizzo di assistenza comunicatovi, un prodotto riscontrato difettoso, allegando la prova di acquisto (scontrino fiscale) e indicando in cosa consiste il difetto e quando si è manifestato.

All'indirizzo [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) potete scaricare questo e molti altri manuali, alcuni filmati sul prodotto e software

## 7. Assistenza



ROTHENBERGER Italiana S.r.l.  
e-mail: [service-it@walteronline.com](mailto:service-it@walteronline.com)  
Tel.: 00800 925 837 88  
**IAN 478307\_2410**

### Fornitore

Si tenga presente che il seguente indirizzo non è un recapito per l'assistenza. Contattare prima i centri assistenza sopra elencati.  
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Aggiornamento delle informazioni:  
06/2024

IAN 478307\_2410