

/// PARKSIDE®



ESCALERA PLEGABLE DE 2 PELDAÑOS

WWS-KLT2-H01

ES
**ESCALERA PLEGABLE
DE 2 PELDAÑOS**
Manual de instrucciones

IAN 478307_2410

ES



Índice

1. Introducción	04
Símbolos empleados	04
2. Datos técnicos	04
3. Seguridad	05
Uso previsto.....	05
Instrucciones de seguridad.....	05
Advertencia de peligro eléctrico.....	06
4. Reparación, mantenimiento y almacenamiento	06
5. Reciclaje	07
6. Garantía	07
7. Servicio técnico	09

1. Introducción

Enhorabuena por la compra de su nuevo producto. Usted se ha decidido por un producto de alta calidad. Familiarícese con el producto antes del primer uso. Para ello, lea atentamente el siguiente manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad. Utilice el producto únicamente tal como se describe y para los ámbitos de uso indicados. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro. Entregue toda la documentación en caso de traspaso del producto a un tercero.

Símbolos empleados


Los siguientes símbolos y palabras de advertencia de estas instrucciones de uso se emplean en el producto o en el embalaje.



Advertencia de caída desde la escalera



Siga las instrucciones.



Solo debe utilizarse en interiores.



Cantidad máxima de usuarios



Carga máxima



Abra la escalera completamente antes de utilizarla.



No se incline hacia fuera por los lados.




No utilice la escalera en un suelo desnivelado o inestable.



Examine la escalera cuando la reciba. Antes de cada uso de la escalera, compruebe que no esté deteriorada y que puede utilizarse de forma segura. No utilice escaleras deterioradas.



No acceda por un lado de la escalera a otra superficie.



No ponga la escalera sobre un suelo sucio.

2. Datos técnicos

Dimensiones (abierta)	470 x 448 x 587 mm
-----------------------	--------------------

Capacidad de carga	máx. 150 kg
--------------------	-------------

3. Seguridad

Uso previsto

Este producto está diseñado exclusivamente para el usuario particular en el ámbito del bricolaje y el hogar, con los siguientes fines:

- Como ayuda para elevarse en interiores
- Como apoyo en tareas de corta duración

Otros usos o modificaciones del producto se consideran contrarios a la finalidad prevista y pueden acarrear riesgos de lesiones y/o daños al producto. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por lesiones o daños resultantes de un uso inadecuado. El producto no está pensado para su uso con fines industriales.

Instrucciones de seguridad

¡Lea las instrucciones detenidamente antes del primer uso y guárdelas para futuras consultas!

- a) El deterioro que pueda afectar a la seguridad debe repararse de inmediato.**
- b) Si la escalera no se apoya firmemente en el suelo, existe peligro de caída.**
- c) En caso de padecer trastornos de salud, no debe utilizarse la escalera, o solo de forma limitada.**
- d) Asegúrese de que la escalera sea adecuada para el uso correspondiente.**
- e) Mientras haya alguien sobre la escalera, esta no debe moverse.**
- f) Utilice la escalera únicamente con el seguro de inmovilización puesto.**
- g) No suba ni baje la escalera mirando hacia otro lado.**
- h) No realice trabajos que impliquen una sobrecarga lateral de la escalera, por ejemplo el taladrado lateral de un material duro.**
- i) Al utilizar la escalera, no lleve equipamiento que sea pesado o difícil de manejar.**
- j) No suba la escalera con calzado inadecuado.**
- k) No utilice la escalera si padece limitaciones corporales. En el caso de algunas situaciones de salud, ingesta de medicamentos o abuso de bebidas alcohólicas o sustancias, el uso de la escalera puede poner en peligro la seguridad.**
- l) No permanezca mucho tiempo sobre la escalera sin hacer interrupciones frecuentes (el cansancio es un riesgo).**
- m) No utilice la escalera si está sucia, por ejemplo con pintura húmeda, suciedad, aceite o nieve.**
- n) Al colocar la escalera hay que tener en cuenta el riesgo de colisión, por ejemplo de peatones, vehículos o puertas. Las puertas (salvo las salidas de emergencia) y las ventanas de la zona de trabajo deben cerrarse con llave cuando sea posible.**

Advertencia de peligro eléctrico

Identifique todos los riesgos de la zona de trabajo causados por material eléctrico, por ejemplo cables aéreos de alta tensión u otro material eléctrico al descubierto, y no utilice la escalera cuando haya riesgo de corriente eléctrica.

- **Para los trabajos que inevitablemente deban hacerse con corriente eléctrica, utilice una escalera que no conduzca la electricidad.**
- **No modifique la estructura de la escalera.**
- **Las escaleras no deben utilizarse como escalera de apoyo si no han sido diseñadas para ello.**
- **No sobrepase la carga máxima de 150 kg.**

4. Reparación, mantenimiento y almacenamiento

Las reparaciones y los trabajos de mantenimiento de la escalera deben ser realizados por una persona capacitada para ello, y deben seguirse las instrucciones correspondientes del fabricante. **NOTA** Una persona capacitada es alguien que tiene conocimientos para realizar reparaciones o trabajos de mantenimiento, por ejemplo tras la realización de un curso del fabricante. Para la reparación y la sustitución de piezas, por ejemplo las patas,

debe contactarse con el fabricante o el distribuidor en caso necesario. Las escaleras deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las escaleras hechas de termoplástico, durómero o plástico reforzado, o que contengan estos materiales, deben guardarse alejadas de la luz solar directa.

- Limpie el producto con un trapo seco y sin pelusa.
- No utilice nunca sustancias de limpieza corrosivas o agresivas para limpiar el producto, ya que podrían dañarlo.

Deben realizarse comprobaciones frecuentes de los siguientes aspectos:

- Compruebe que los largueros no estén torcidos, arqueados, retorcidos, abollados, rotos, oxidados o podridos.
- Compruebe que los largueros no estén deteriorados en los puntos de fijación con otras piezas.
- Compruebe que no falten elementos de fijación (normalmente remaches, tornillos o pernos) y que no estén sueltos o deteriorados.
- Compruebe que no falte ningún peldaño/escalón y que no estén flojos, muy desgastados, oxidados o deteriorados.
- Compruebe que las articulaciones entre el lado delantero y trasero no estén deterioradas, flojas u oxidadas.
- Compruebe que la plataforma se mantenga en horizontal, y que no falte ningún refuerzo diagonal ni unión angular, o estén deformados, flojos, oxidados o deteriorados.
- Compruebe que no falte ningún pie de goma / tapas finales y que no estén flojos, muy desgastados, oxidados o deteriorados.

- Compruebe que no falte ningún gancho de los peldaños y que no estén deteriorados, sueltos o corroídos, y que se enganchan correctamente a los peldaños.
- Compruebe que los pestillos de bloqueo (si los hay) no estén deteriorados o corroídos, y que funcionan correctamente.
- Compruebe que en la plataforma no falten piezas o fijaciones (si las hay), y que la plataforma no esté deteriorada o corroída.
- Si el estado de la escalera no es adecuado de acuerdo con las comprobaciones anteriores, NO la utilice.
- Compruebe que la escalera no esté sucia (por ejemplo, con suciedad, tierra, pintura, aceite o grasa).
- No la guarde en lugares donde pueda ser dañada por vehículos u objetos pesados.
- La escalera no debe guardarse de forma que pueda tropezarse con ella o se convierta en un obstáculo.
- No guarde la escalera de forma que esté accesible para un uso delictivo de la misma.

5. Reciclaje



Tire el embalaje separando por clase de material. Deposite el cartón en el contenedor de papel usado y las láminas de plástico en el contenedor de desechos reciclables.

Los aparatos inutilizables deben ser entregados para su reciclaje en los puntos de recogida de residuos reciclables. No tire el producto a la basura doméstica. Obtendrá más información de las autoridades competentes. Elimine el embalaje en función del tipo de material, y según las normas vigentes de su zona.

6. Garantía

Garantía de la firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Estimada clienta, estimado cliente:

Dispone de una garantía de 3 años para este aparato desde la fecha de compra. En caso de defectos de este producto le corresponden determinados derechos legales frente al vendedor del producto. Estos derechos legales no se ven restringidos por nuestra garantía que se representa a continuación.

Condiciones de garantía

El plazo de garantía comienza con la fecha de compra. Conserve bien el tiquet de compra original. Este documento será necesario como comprobante de la compra. Si en el intervalo de tres años desde la fecha de compra del producto aparece un defecto de material o de fabricación, el producto será reparado o sustituido por nosotros (a nuestra elección) de forma gratuita para usted. Esta prestación de garantía presupone que en el intervalo del plazo de tres años se presente el aparato defectuoso y el justificante

de compra (tiquet de caja) y que se describa brevemente por escrito en qué consiste el defecto y cuándo ha aparecido.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, recibirá de vuelta el producto reparado o uno nuevo. Con la reparación o la sustitución del producto no comienza un nuevo período de garantía.

Tiempo de garantía y reclamaciones legales por deficiencias

El período de garantía del fabricante no será prolongado por la garantía legal. Esto se aplica también para las piezas reemplazadas y reparadas. Los daños y desperfectos ya existentes en el momento de la compra deben notificarse inmediatamente después del desembalaje. Las reparaciones que deban realizarse después de haber vencido el período de garantía estarán sujetas a costes.

Alcance de la garantía

El aparato ha sido fabricado minuciosamente conforme a las estrictas directivas de calidad y ha sido revisado a conciencia antes de la entrega. La prestación de garantía se aplica para defectos de material o de fabricación. Esta garantía no se extiende a aquellas partes del producto que están expuestas a un desgaste normal y, por tanto, que pueden considerarse como piezas de desgaste o para deterioros en piezas frágiles, por ejemplo, interruptores, baterías recargables o piezas fabricadas en vidrio.

La presente garantía se suprimirá si el producto dañado no se ha utilizado debidamente o se ha sometido a un mantenimiento inadecuado. Para un uso correcto del producto se deben

cumplir de manera precisa todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Se tienen que evitar necesariamente aquellas finalidades de uso y acciones que se desaconsejan o de las que se advierte en las instrucciones de uso.

El producto está diseñado únicamente para el uso particular y no para el uso comercial. En caso de tratamiento abusivo e indebido, empleo de violencia y otras intervenciones que no hayan sido autorizadas por nuestra sucursal de servicio técnico autorizada, se extinguirá la garantía.

Tramitación en el caso de garantía

Para garantizar un tratamiento rápido de su petición, siga las indicaciones siguientes:

- Tenga preparados el tiquet de caja y el número de artículo (por ejemplo, IAN 12345) como comprobante de la compra, para todas las consultas.
- Consulte el número de artículo en la placa de características, en un grabado, en la portada de sus instrucciones de uso (abajo a la izquierda) o en forma de adhesivo en el reverso o en la parte inferior.
- En caso de que surgieran fallos de funcionamiento u otros defectos, pónganse en contacto, en primer lugar, con el departamento de servicio técnico nombrado a continuación, por **teléfono** o por **correo electrónico**.
- Podrá enviar un producto considerado como defectuoso adjuntando el justificante de compra (tiquet de caja) y la indicación explicando en qué consiste el defecto y cuándo ha aparecido a la dirección de servicio que se le ha comunicado, libre de portes.

En www.lidl-service.com puede descargarse este y muchos otros manuales, vídeos de productos y software.

7. Servicio técnico

ES

Call Center Barcelona-Madrid S.L.
Email: service-es@walteronline.com
Tel.: 00 800 925 837 88
IAN 478307_2410

Proveedor

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es la dirección del servicio técnico. Pónganse en contacto en primer lugar con el punto de servicio citado más arriba.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Última actualización de la información:
06/2024

IAN 478307_2410