

/// PARKSIDE®



DEMONTĀŽAS DARBARĪKS

WWS-DMW14-H01




LV

DEMONTĀŽAS DARBARĪKS

Lietošanas un drošības norādījumi

IAN 472142_2407

LV

A**B****C**

1. Ievads

Sirsnīgi apsveicam jūs ar jaunā demontāžas darbarīka iegādi! Ar šo pirkumu esat izvēlējušies augstvērtīgu izstrādājumu. Lietošanas instrukcija ir demontāžas darbarīka sastāvdaļa. Tajā ir iekļauti svarīgi norādījumi par drošību, lietošanu un utilizāciju. Pirms demontāžas darbarīka izmantošanas izlasiet visus lietošanas un drošības norādījumus. Lietojiet demontāžas darbarīku tikai tā, kā šeit aprakstīts, un tikai norādītajās pielietojuma jomās. Ja nododat demontāžas darbarīku trešajām personām, līdzi iedodiet arī visus dokumentus.

2. Paredzētais lietojums

Demontāžas darbarīks ir paredzēts tikai privātai lietošanai, kas saistīta ar vaļasprieku un amatniecību, un minētajiem mērķiem:

- radioaparātu un apšuvuma detaļu demontāžai motorizētos transportlīdzekļos vai uz motorizētiem transportlīdzekļiem.

Demontāžas darbarīku drīkst izmantot tikai atbilstoši paredzētajam lietojumam. Izmantošana jebkādiem citiem nolūkiem ir aizliegta! Par visa veida bojājumiem un savainojumiem, kas radušies pēc izmantošanas neatbilstoši paredzētajam lietojumam, atbild lietotājs/operators.

3. Piegādes komplekts

- 11 x demontāžas darbarīki iekšējam apšuvumam
- 2 x demontāžas darbarīki automašīnu radioaparātiem
- 1 x demontāžas darbarīks fiksatoriem
- 1 x uzglabāšanas soma

4. Drošības norādījumi

Sargājiet demontāžas darbarīku no bērniem.

5. Lietošana

(Iekšējā) apšuvuma atvienošana (A att.)

- Izvēlieties piemērotu iekšējā apšuvuma demontāžas darbarīku un ievietojiet to atvienojamā apšuvuma spraugā.
- Lietojot darbarīku kā sviru, izceliet apšuvumu.

Radioaparāta atvienošana (B. att.)

- Ievietojiet radioaparāta demontāžas darbarīku radioaparāta spraugā, līdz darbarīks ir stingri iesprausts.
- Demontējot piesardzīgi velciet aiz abiem darbarīkiem, lai atvienotu radio.

Fiksatora demontāža (C att.)

- Iebīdīet fiksatoru demontāžas darbarīku fiksatora spraugā.
- Lietojot darbarīku kā sviru, izceliet fiksatoru.

6. Otrreizējā pārstrāde

Iepakojuma nodošana pārstrādei vai glabāšanai



Pārstrādei vai glabāšanai nododiet sašķirotu iepakojumu. Izmetiet kartonu makulatūras konteinerā, folijas — otrreiz pārstrādājamo atkritumu konteinerā.

Izstrādājuma nodošana pārstrādei vai glabāšanai



Demontāžas darbarīki, kas vairs nav lietojami, jānodod pārstrādei kādā no otrreizējo izejvielu savākšanas punktiem. Neizmetiet sadzīves atkritumos. Sīkāku informāciju varat saņemt atbildīgajās iestādēs. Utilizējiet iepakojumu atbilstoši materiāla veidam un vietējo noteikumu prasībām, kādas ir spēkā jūsu reģionā.

7. Serviss



Walter Service Latvia

E-pasts: service-lv@walteronline.com

Tālr.: 00800 925 837 88

IAN 472142_2407

Piegādātājs

Lūdzu, ņemiet vērā, ka turpmākā adrese nav servisa adrese.

Vispirms sazinieties ar iepriekš minēto servisa nodaļu.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif, Austrija

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Lietošanas un drošības norādījumi:
02/2025

IAN 472142_2407