



ATTREZZO DI SMONTAGGIO

WWS-DMW14-H01




IT

ATTREZZO DI SMONTAGGIO

Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza

IAN 482180_2404

IT



1. Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo attrezzo di smontaggio. Avete scelto un prodotto di alta qualità. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della fornitura del presente attrezzo di smontaggio. Contengono avvertenze importanti per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di usare l'attrezzo di smontaggio prendete confidenza con tutte le avvertenze per l'uso e la sicurezza. Usate l'attrezzo di smontaggio solo come descritto e per i settori di impiego indicati. In caso di cessione dell'attrezzo di smontaggio a terzi, consegnate assieme al prodotto anche tutta la documentazione.

2. Uso conforme previsto

L'attrezzo di smontaggio è destinato ad un uso esclusivamente privato nell'hobbistica e nel fai da te, per le seguenti finalità:

- Per lo smontaggio di radio ed elementi di rivestimento interni dei veicoli.

L'attrezzo di smontaggio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto. È vietato qualsiasi uso diverso. Per eventuali danni o lesioni di qualsiasi tipo provocati da un uso improprio risponde il relativo utente operatore.

3. Oggetto della fornitura

- 11 attrezzi di smontaggio per rivestimenti interni
- 2 attrezzi di smontaggio per autoradio
- 1 attrezzo di smontaggio per clip di fissaggio
- 1 apposita custodia

4. Avvertenze per la sicurezza

Tenere l'attrezzo di smontaggio fuori dalla portata dei bambini.

5. Uso

Sbloccaggio del rivestimento (interno) (Fig. A)

- Scegliere l'attrezzo di smontaggio idoneo per i rivestimenti interni e inserirlo nella fessura del rivestimento da sbloccare.
- Estrarre il rivestimento facendo leva.

Sbloccaggio della radio (Fig. B)

- Inserire l'attrezzo di smontaggio per autoradio nella fessura del dispositivo radio finché non è fermo in sede.
- Per lo smontaggio tirare con cautela entrambi gli attrezzi per sbloccare la radio.

Smontaggio delle clip di fissaggio (Fig. C)

- Inserire l'attrezzo di smontaggio per clip di fissaggio nella fessura della clip di fissaggio.
- Estrarre la clip di fissaggio facendo leva.

6. Riciclaggio

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio in modo adeguato. Conferire il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto



Portare l'attrezzo di smontaggio non più utilizzabile a un centro di raccolta per il riciclaggio. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici. Richiedere ulteriori informazioni presso le autorità preposte. Smaltire l'imballaggio conformemente al tipo di materiale e in base alle norme locali vigenti sul proprio territorio.

7. Assistenza



ROTHENBERGER Italiana S.r.l.
e-mail: service-it@walteronline.com
Tel.: 0039 2 335 06 002
IAN 482180_2404

Fornitore

Si tenga presente che il seguente indirizzo non è un recapito per l'assistenza. Contattare prima i centri assistenza sopra elencati.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Aggiornamento delle informazioni:
01/2025

IAN 482180_2404