




UNIVERZÁLNÍ SVĚRÁK

WWS-UTS-Y01

SK

UNIVERZÁLNÍ SVĚRÁK

Pokyny na obsluhu a bezpečnostné pokyny



Obsah

1. Úvod.....	4
Účelné používanie	4
2. Technické údaje	4
Rozsah dodávky.....	4
Popis súčastí.....	5
Bezpečnostné pokyny.....	5
3. Pred použitím.....	6
Montáž stolového zveráka	6
Montáž držiaka na rúry.....	6
Montáž nadstavca na zverák	6
4. Použitie.....	7
Upnutie/uvolnenie obrobku – nadstavec na zverák.....	7
Upnutie/uvolnenie obrobku – držiak na rúry	7
5. Čistenie a starostlivosť	8
6. Recyklácia.....	8
7. Servis	8

1. Úvod

Gratulujeme vám k nákupu nového produktu. Rozhodli ste sa pre kúpu vysokohodnotného produktu. Pred prvým použitím sa oboznámte s výrobkom. Prečítajte si prosím pozorne nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Používajte produkt iba opísaným spôsobom a pre uvedené oblasti používania. Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste. Pri odovzdaní produktu tretej osobe jej postúpte celú dokumentáciu.

Účelné používanie

Univerzálny stolový zverák (ďalej len „stolový zverák“ alebo „produkt“) je určený na upínanie menších ľahkých obrobkov z dreva alebo kovu, napr. v oblasti modelárstva, na následné spracovanie. Akékoľvek iné použitie alebo úprava produktu sú považované za nevhodné a môžu viesť k rizikám, ako sú poranenia a poškodenia. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho používania. Produkt nie je určený na komerčné použitie.

2. Technické údaje

Rozpätie:	max. 70 mm
Šírka čelustí:	cca 78 mm
Hrúbka dosky stola:	max. 50 mm
Držiak na rúry:	ø 38 - 43 mm
Max. hmotnosť rúry:	2 kg
Zaťaženie:	max. 2 kg (vrát. obmedzenej dĺžky rúry: 30 cm)
Rozmery:	cca 16.5 x 7.8 x 27 cm (D x Š x V)
Výška od okraja stola:	cca 15.5 cm
Hmotnosť:	cca 880 g

Rozsah dodávky

- 1 univerzálny stolový zverák
- 1 inbusový kľúč
- 1 držiak na rúry

Popis súčastí

- 1 Čeluste
- 2 Skrutka s vnútorným šesťhranom I
- 3 Vreteno
- 4 Skrutka s vnútorným šesťhranom III
- 5 Guľový kĺb
- 6 Kíbová páčka
- 7 Upínacia skrutka
- 8 Krídlová matica
- 9 Príložná podložka
- 10 Uzamykací kĺb
- 11 Držiak na rúry
- 12 Inbusový kľúč
- 13 Skrutka s vnútorným šesťhranom II
- 14 Upevňovacia páčka
- 15 Nadstavec na zverák

Bezpečnostné pokyny

Uchovajte všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie pre budúce použitie.

- a) **UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**
Pri práci s elektrickým ručne vedením náradím sa môžete vážne poraniť v dôsledku skĺznutia alebo uvoľnenia obrobku. Z tohto dôvodu nikdy neobrábajte upnuté obrobky ručným elektrickým náradím.
- b) Pred každým použitím produkt skontrolujte kvôli prípadným poškodeniam. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho.
- c) Pred každým použitím skontrolujte, či sú dotiahnuté všetky skrutky na produkte.
- d) Produkt používajte na stabilnom, rovnom a nepoškodenom povrchu (napr. na pracovnom stole).
- e) Držiak na rúry používajte len na okrúhle rúry ¹¹.
- f) Stolový zverák nie je odolný proti nárazom.
- g) **NEBEZPEČENSTVO ZLOMENIA!** Na doťahovanie nepoužívajte predlžovacie rúry. Vzniká nebezpečenstvo preťaženia vretena.
- h) Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

3. Pred použitím

Montáž stolového zveráka

- Stolový zverák pripevníte na rovný povrch.
- Na tento účel otáčajte upínacou skrutkou [7] proti smeru hodinových ručičiek, kým sa upínacie zariadenie dostatočne neotvorí.
- Nasuňte stolový zverák na podklad (dosku stola, pracovný stôl) a pripevnite ho na podklad otáčaním upínacej skrutky v smere hodinových ručičiek.

Montáž držiaka na rúry

Držiak na rúry [11] slúži na upnutie rúrok s priemerom 38 až 43 mm.

- Pomocou inbusového kľúča [12] uvoľníte skrutku s vnútorným šesťhranom I [2] na konci vretena [3] proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju.
- Otáčajte upevňovacou páčkou [14] proti smeru hodinových ručičiek, kým sa vreteno [1] nevytočí zo zadnej čeluste.
- Pomocou priloženého inbusového kľúča uvoľníte skrutku s vnútorným šesťhranom II [13] na spodnej strane nadstavca na zverák a odstráňte vreteno [15] zo stolového zveráka.
- Teraz odstráňte prístupnú skrutku s vnútorným šesťhranom III [4] proti smeru hodinových ručičiek a vyberte nadstavec na zverák z guľového kľbu [5].
- Nasadte držiak na rúry na guľový kľb a upevnite ho skrutkou s vnútorným šesťhranom III.

Montáž nadstavca na zverák

Nadstavec na zverák je predmontovaný. Nasledujúce kroky sú určené len na výmenu nadstavca na zverák, ak sa používal držiak na rúry.

- Odstráňte skrutku s vnútorným šesťhranom III [4] proti smeru hodinových ručičiek.
- Nasadte nadstavec na zverák [15] na guľový kľb [5] a upevnite ho skrutkou s vnútorným šesťhranom III.
- Nasadte vreteno [3] na nadstavec na zverák.
- Utiahnite skrutku s vnútorným šesťhranom II [13] v smere hodinových ručičiek.
- Nasadte zadnú upínaciu čelusť [1] na vreteno.
- Otáčajte upevňovacou páčkou [14] v smere hodinových ručičiek a tak k nej pritiahnite upínaciu čelusť.
- Utiahnite skrutku s vnútorným šesťhranom I [2] na konci vretena v smere hodinových ručičiek.

4. Použitie

Upnutie/uvolnenie obrobku – nadstavec na zverák

- Namontujte nadstavec na zverák [15] (pozrite si kapitolu „Montáž nadstavca na zverák“).
- Otočte nadstavec na zverák do požadovanej polohy a upevnite guľový kĺb [5] pomocou kĺbovej páčky [6].
- Ak sa guľový kĺb zasekol, uvoľnite ho miernym tlakom zhora.
- Otočte nadstavec na zverák tak, aby konce upínacích čelustí [1] vyčnievali nad podklad. Vďaka tomu je možné upnúť dlhé obrobky vertikálne (až k podlahe), aby sa dali opracovať predné strany.
- Ak chcete otvoriť upínacie čeluste, otočte upevňovaciu páčku [14] proti smeru hodinových ručičiek.
- Umiestnite obrobok medzi upínacie čeluste.
- Upevnite obrobok otáčaním upevňovacej páčky v smere hodinových ručičiek.
- Uistite sa, že obrobok je pevne upnutý.
- Teraz môžete opracovávať obrobok.
- Po opracovaní uvoľnite obrobok otáčaním upevňovacej páčky proti smeru hodinových ručičiek.

Upnutie/uvolnenie obrobku – držiak na rúry

- Namontujte držiak na rúry [11] (pozrite si kapitolu „Montáž držiaka na rúry“).
- Otočte držiak na rúry do požadovanej polohy a upevnite guľový kĺb [5] pomocou kĺbovej páčky [6].
- Ak sa guľový kĺb zasekol, uvoľnite ho miernym tlakom zhora.
- Na otvorenie uvoľnite krídlovú maticu [8] proti smeru hodinových ručičiek a vyklopte uzamykací kĺb [10].
- Vyklopte hornú časť držiaka na rúry.
- Vložte rúru do držiaka na rúry.
- Zaklapnite hornú časť držiaka na rúry.
- Zaistite uzamykací kĺb.
- Uistite sa, že prílohná podložka [9] je mimo uzáveru.
- Uťahnite krídlovú maticu v smere hodinových ručičiek.
- Uistite sa, že rúra je pevne upnutá.
- Teraz môžete opracovávať rúru.
- Po opracovaní uvoľnite rúru v rovnakom poradí.

5. Čistenie a starostlivosť

- Nikdy nepoužívajte agresívne ani leptavé čistiace prostriedky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu.
- Výrobok vyčistite suchou handričkou, ktorá neuvolňuje vlákna.

6. Recyklácia



Obal zlikvidujte podľa typu. Lepenku a kartón zlikvidujte v kontajneri so starým papierom, fólie na zbernom mieste surovín.

Produkty, ktoré už nie je možné používať, odovzdajte na recykláciu na zbernom mieste recyklovateľných materiálov. Nelikvidujte s domovým odpadom. Ďalšie informácie získate na príslušnom zodpovednom úrade. Obal likvidujte v súlade s typom materiálu, ako aj miestnymi predpismi, ktoré platia vo vašom územnom celku.

7. Servis



E S L, a.s.

E-Mail: walter@esl.cz

Tel.: 00420 777 650 854

IAN 472076_2407

Dodávateľ

Rešpektujte, prosím, že nasledujúca adresa nie je adresou servisu. Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné stredisko.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Österreich (Rakúsko)

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Stav informácií:
12/2024



IAN 472076_2407