

/// PARKSIDE®



INKLAPBAAR TRAPJE MET 2 TREDEN

WWS-KLT2-H01

DE AT CH

INKLAPBAAR TRAPJE MET 2 TREDEN

Gebruiksaanwijzing

IAN 478307_2410

NL



Inhoudsopgave

1. Inleiding	04
Gebruikte symbolen.....	04
2. Technische specificaties	04
3. Veiligheid	05
Normaal gebruik	05
Veiligheidsvoorschriften.....	05
Let op: elektrische gevaren	06
4. Reparatie, onderhoud en opslag	07
5. Recycling	08
6. Garantie	08
7. Service	10

1. Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit nieuwe product. U heeft hierbij voor een hoogwaardig product gekozen. Zorg ervoor dat u met het product vertrouwd bent voordat u het voor het eerst gebruikt. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor de opgegeven gebruikdoeleinden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan derden.

Gebruikte symbolen


Volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.




Let op: valgevaar



Volg de gebruiksaanwijzing



Gebruik de inklapbare trap alleen binnen.



maximumaantal gebruikers



maximale belasting



Klap de trap altijd volledig open voor gebruik.



Leun niet te veel zijdelings voorover als u op de trap staat.




Plaats de trap niet op een oneffen ondergrond of losse grond.



Controleer de inklapbare trap bij levering. Telkens als u de inklapbare trap wenst te gebruiken, dient u hem te controleren op beschadigingen en te verifiëren dat hij nog veilig is. Gebruik hem niet als u beschadigingen vaststelt.



Stap niet vanaf de trap over op een ander oppervlak via de zijkant van de trap.



Plaats de trap ook niet op verontreinigde ondergrond.

2. Technische specificaties

Afmetingen (opengeklapt)	44 x 108,5 x 66 cm
--------------------------	--------------------

Belastbaarheid	max 150 kg
----------------	------------

3. Veiligheid

Normaal gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik in de hobby- en doe-het-zelfsector voor de volgende gebruiksdoeleinden:

- als opstaphulp voor binnenshuis
- om op te staan bij korte activiteiten

Andere toepassingen van of wijzigingen aan het product worden beschouwd als oneigenlijk gebruik en kunnen letsels en/of beschadigingen aan het product veroorzaken. Voor letsels of schade die uit oneigenlijk gebruik zijn ontstaan, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Het product is niet geschikt voor industrieel gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het eerste gebruik en bewaar het document zodat u het later indien nodig nog kunt raadplegen.

- a) Beschadigingen die de veiligheid kunnen beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden gerepareerd.**
- b) Als de trap verkeerd wordt opgesteld, is er een risico op ongevallen.**
- c) Kampt u met lichamelijke problemen of ziektes, dan mag u de trap niet of slechts in beperkte mate gebruiken.**
- d) Zorg ervoor dat de trap geschikt is voor de toepassing waarvoor u hem wilt gebruiken.**
- e) Als u (of iemand anders) op de trap staat, mag de trap niet worden verplaatst.**
- f) Gebruik de trap alleen als de arrêtering is geactiveerd.**
- g) Blijf altijd naar de trap kijken als u op- en afstapt.**
- h) Vermijd werkzaamheden op de trap waarbij u de treden zijdelings belast, bijv. boren in vast materiaal langs de zijkant van de trap.**
- i) Draag geen zware of onhandige spullen als u de trap op- of afstapt.**
- j) Draag altijd gepaste schoenen als u de trap gebruikt.**
- k) Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer u minimaal één hand vrij hebt om het vast te houden.**
- l) Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.**
- m) Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel met gladde of vervuilde zolen.**
- n) Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar klimmaterieel staat.**
- o) Ga nooit met één voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan.**
- p) Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.**

- q) Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer u erop staat.
- r) Bij lichamelijke beperkingen is het niet toegestaan de trap de gebruiken. Bepaalde fysieke omstandigheden, het gebruik van medicijnen, alcohol of drugs kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen bij het betreden van de trap.
- s) Blijf nooit te lang op de trap staan. Las regelmatig pauzes in (vermoeidheid houdt risico's in).
- t) Gebruik de trap niet als hij verontreinigd is door bijv. natte verf, vuil, olie of sneeuw.
- u) Als u de inklapbare trap plaatst, moet u erop letten dat u geen botsingen veroorzaakt met bijv. voetgangers, voertuigen of deuren. Deuren (met uitzondering van de nooduitgangen) en ramen in de zone waar met de trap gewerkt wordt, moeten indien mogelijk worden afgesloten.

Let op: elektrische gevaren

Controleer altijd de werkzone op mogelijke risico's door elektrische installaties zoals hoogspanningskabels of andere vrij liggende elektrische bedrijfsmiddelen. Gebruik de inklapbare trap niet als er gevaar bestaat voor elektrische schokken.

- Moet u toch werkzaamheden uitvoeren in de buurt van onder spanning staande apparatuur, gebruik dan niet geleidende ladders.
- Wijzig nooit de constructie van de inklapbare trap.
- Gebruik de inklapbare trappen niet als aanzetladders, tenzij het model daarvoor is bedoeld.
- De maximale belasting van 150 kg mag niet worden overschreden.
- Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.
- Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d..
- Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.
- Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
- Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
- Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats

metalen draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.

- **Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.**

4. Reparatie, onderhoud en opslag

- **Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel.**
- **Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een terzake deskundige.**

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de trap dienen te worden uitgevoerd door een vakman volgens de instructies van de fabrikant. INFO Een vakman is iemand die over voldoende kennis beschikt om reparatie- en revisiewerkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld omdat hij/ zij een training bij de fabrikant heeft gevolgd. Als er onderdelen, zoals de poten, moeten worden gerepareerd of vervangen, moet u indien nodig contact opnemen met de fabrikant of de verkoper. Bewaar de inklapbare trappen altijd zoals wordt aangegeven worden door de fabrikant. Inklapbare trappen uit thermoplast, duromere kunststof of versterkte kunststof of trappen die deze stoffen bevatten, moeten worden bewaard op een plaats waar ze niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.

- Reinig het product met een droge, pluisvrije doek.
- Gebruik voor de reiniging in geen geval irriterende of agressieve reinigingsmiddelen, omdat die het product kunnen beschadigen.

Controleer regelmatig volgende punten:

- Controleer of de beugels niet geknikt, gebogen, verdraaid, ingedeukt, gebarsten, verroest of verrot zijn.
- Controleer of de bevestigingspunten aan de beugels waar andere onderdelen aan kunnen worden vastgemaakt, niet beschadigd zijn.
- Check of er geen bevestigingsmateriaal (normaal gezien klinknagels, schroeven en bouten) ontbreekt en of het niet los zit of beschadigd is.
- Check of er geen sporten/treden ontbreken, of ze niet los zitten, te ver versleten zijn of verroest of beschadigd zijn.
- Controleer of de scharnierpunten tussen de voor- en achterzijde niet beschadigd zijn, niet los zitten en niet verroest zijn.
- Controleer of het platform horizontaal blijft staan, of er geen versterkingsmateriaal en hoekverbindingen ontbreken, of deze elementen niet verbogen, verroest of beschadigd zijn of los zitten.
- Check of er geen rubberen voetjes/ eindkappen ontbreken, of ze niet los zitten, te ver versleten zijn of verroest of beschadigd zijn.
- Controleer of er geen sporthaken ontbreken, of ze niet beschadigd of verroest zijn en of ze niet los zitten. Controleer ook of de sporten correct in de haken vallen.
- Controleer of de vergrendelingsclips

(indien aanwezig) niet beschadigd of verroest zijn en of ze correct werken.

- Controleer of er geen onderdelen of bevestigingsstukken van het platform (indien aanwezig) ontbreken en of het platform niet beschadigd of verroest is.
- Stelt u bij een van bovenstaande controles vast dat er iets niet in orde is, dan mag de trap NIET gebruikt worden.
- Controleer of de trap niet vervuild is (bijv. vul, aarde, verf, olie of vet).
- Berg de trappen niet op in ruimtes waar ze door voertuigen of zware voorwerpen beschadigd kunnen worden.
- Zorg er ook voor dat de trap tijdens de opslag geen struikelgevaar of hindernis vormt.
- Berg de trap op een veilige manier op, zodat hij niet makkelijk toegankelijk is voor misdrijven.
- Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel.
- Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.

5. Recycling



Sorteer de verpakking. Geef het karton en de doos mee bij het oud papier en doe de folie bij het te recyclen plastic afval.

Geef niet meer bruikbare apparaten bij een milieu-inzamelpunt af voor recycling. Gooi ze niet bij het gewone huisvuil. Meer informatie krijgt u bij de hiervoor verantwoordelijke instantie. Voer de verpakking af in overeenstemming met het materiaaltipe en met de plaatselijke, in uw gebied geldende voorschriften.

6. Garantie

Garantie van de firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Geachte klant,

Op dit toestel krijgt u 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Indien dit product gebreken vertoont, heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet ingeperkt door onze hieronder omschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode start vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon op een veilige plek. Dat document is nodig als bewijs voor de aankoop. Als er binnen drie jaar na de datum van aankoop een materiaal- of fabricagefout zichtbaar wordt, zullen wij het product - volgens onze keuze - voor u gratis repareren of vervangen. Deze waarborg veronderstelt dat binnen de periode van drie jaar het defecte toestel en het aankoopbewijs (kassabon) worden voorgelegd en dat schriftelijk kort beschreven wordt waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is

opgetreden.

Als het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product terug of ontvangt u een nieuw product. Er begint geen nieuwe garantieperiode door een reparatie of een vervanging.

Garantieperiode en wettelijke claims vanwege gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de kwaliteitsgarantie. Dat geldt ook voor vervangen of gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die eventueel bij de aankoop al aanwezig waren, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Na de afloop van de garantietijd moet er voor eventuele reparaties betaald worden.

Garantieniveau

Het toestel wordt zorgvuldig volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen geproduceerd en voor de levering zorgvuldig getest. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtstukken beschouwd kunnen worden of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn.

Deze garantie vervalt als het product beschadigd werd, niet correct gebruikt of onderhouden werd. Voor een correct gebruik van het product moeten alle richtlijnen die in de gebruiksaanwijzing staan exact worden opgevolgd. Gebruiksdoelen en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waartegen wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij misbruik en onjuiste

behandeling, gebruik van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door onze geautoriseerde servicedienst, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie

Om een snelle verwerking van uw zaak te garanderen, gelieve de volgende richtlijnen op te volgen:

- Hou voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 12345) bij de hand als bewijs voor de aankoop.
- Het artikelnummer vindt u op het kenplaatje, gegraveerd, op het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (onderaan links) of als sticker op de achter- of onderkant.
- Mochten er fouten bij het functioneren of andere gebreken optreden, neem dan onmiddellijk **telefonisch** of via **mail** contact op met de hieronder vermelde serviceafdeling.
- Een product dat als defect is geregistreerd kunt u dan portvrij naar het serviceadres sturen dat u werd meegedeeld, samen met het aankoopbewijs (kassabon) en de omschrijving van het gebrek en wanneer het is opgetreden.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en heel wat andere handboeken, productfilmpjes en software downloaden.

7. Service

NL

ROTHENBERGER Benelux
E-Mail : service-be@walteronline.com
Tel.: 00 800 925 837 88
IAN 478307_2410

Leverancier

Gelieve er rekening mee te houden dat het onderstaand adres geen serviceadres is. Contacteer eerst de hierboven vermelde servicediensten.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif,
Oostenrijk

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Status van de informatie:

06/2024

IAN 478307_2410