

/// PARKSIDE®



SALOKAMAS KĀPNES

WWS-KLT2-H01

LV

SALOKAMAS KĀPNES

Lietošanas instrukcija

IAN 478307_2410

LV



Satura rādītājs

1. Ievads	04
Izmantotie simboli.....	04
2. Tehniskie parametri	04
3. Drošība	05
Paredzētais lietojums.....	05
Drošības norādījumi.....	05
Brīdinājums, elektriskais apdraudējums.....	06
4. Remonts, apkope un uzglabāšana	06
5. Otrreizējā pārstrāde	07
6. Garantija	07
7. Serviss	08

1. Ievads

Apsveicam jūs ar jaunas ierīces iegādi! Ar šo pirkumu esat izvēlējušies augstvērtīgu izstrādājumu. Pirms pirmās lietošanas reizes iepazīstieties ar ierīci. Uzmanīgi izlasiet turpmāko lietošanas instrukciju un drošības norādījumus. Lietojiet ierīci tikai tā, kā šeit aprakstīts, un tikai norādītajās pielietojuma jomās. Uzglabājiet šo instrukciju drošā vietā. Ja nododat ierīci trešajām personām, līdzīgi iedodiet arī visus dokumentus.

Izmantotie simboli


Lietošanas pamācībā un uz izstrādājuma vai iepakojuma ir izmantoti turpmāk minētie simboli un signālvārdi.



Brīdinājums, kritiens no kāpnēm



Ievērot instrukciju



Izmantot tikai iekštelpās.



Lielākais iespējamais lietotāju skaits



Lielākā iespējamā lietderīgā slodze



Pirms lietošanas pilnībā atlocīt kāpnes



Izvairīties no liekšanās uz sāniem.




Nelietot kāpnes uz nelīdzenas vai nestabilas pamatnes.



Pēc piegādes pārbaudīt kāpnes. Ikreiz pirms izmantošanas vizuāli pārbaudīt kāpnes, vai nav bojājumu, vai izmantošana būs droša. Nelietot bojātas kāpnes.



Nekāpt uz sāniem no kāpnēm, lai pārietu uz citu virsmu.



Neuzstādīt kāpnes uz netīras pamatnes.

2. Tehniskie parametri

Izmēri (atlocītā stāvoklī)	470 x 448 x 587 mm
----------------------------	--------------------

Slodze	maks. 150 kg
--------	--------------

3. Drošība

Paredzētais lietojums

Izstrādājuma ir paredzēts tikai privātiem lietotājiem, kas darbojas vaļasprieka vai "Dari pats" ietvaros, un šādiem nolūkiem:

- kā uzkāpšanas palīgīdzeklis iekšelpās
- kā stāvēšanas vieta īslaicīgās aktivitātēs

Jebkāds cits izmantojuma veids vai izstrādājuma pārveidošana neatbilst noteikumiem un var radīt traumu risku un/vai izraisīt izstrādājuma bojājumus. Ražotājs neatbild par traumām vai bojājumiem, kuru iemesls ir noteikumiem neatbilstošs lietojums. Ierīce nav piemērota komerciālai izmantošanai.

Drošības norādījumi

Pirms pirmreizējās lietošanas uzmanīgi izlasiet un saglabāiet instrukciju, lai ieskatītos tajā arī vēlāk!

- a) Nekavējoties jānovērš bojājumi, kas var ietekmēt drošību.**
- b) Nepareiza uzstādīšana rada negadījumu risku**
- c) Nevajadzētu lietot kāpnēs, ja ir veselības traucējumi, tad izmantošanu vajadzētu ierobežot.**
- d) Pārliedzinieties, vai kāpnēs ir piemērotas attiecīgajam izmantojuma veidam.**
- e) Stāvot uz kāpnēm, neizkustiniet kāpnēs.**

- f) Lietojiet kāpnēs tikai ar ievietotu drošības spraisli.**
- g) Nekāpiet augšā/lejā pa kāpnēm, kad seja nav pavērsta pret kāpnēm.**
- h) Izvairieties no darbiem, kuri rada uz kāpnēm sānisku slodzi, piem., sānos urbjot caurumus cietos materiālos.**
- i) Lietojot kāpnēs, neizmantojiet aprikojumu, kas ir smags vai neparocīgs.**
- j) Nekāpiet pa kāpnēm nepiemērotos apavos.**
- k) Nelietojiet kāpnēs, ja pastāv fiziski ierobežojumi. Noteiktas veselības problēmas, medikamentu lietošana, alkohola vai narkotisko vielu ietekme var apdraudēt drošību, kad tiek izmantotas kāpnēs.**
- l) Nepalieciet pārāk ilgi uz kāpnēm, ja nav regulāru pārtraukumu (nogurums rada risku).**
- m) Nelietojiet nenotīrītas kāpnēs, piem., uz kurām ir mitra krāsa, netīrumi, eļļa vai sniegs.**
- n) Kad kāpnēs ir atlocītas darba stāvoklī, jāpievērš uzmanība sadursmes riskam, piem., ar gājējiem, transportlīdzekļiem vai durvīm. Ja iespējams, darba zonā nobloķējiet durvis (bet ne avārijas izejas) un logus.**

Brīdinājums, elektriskais apdraudējums

Izvērtējiet visus riskus, ko darba zonā rada elektroiekārtas, piem., augstsprieguma gaisa vadi vai citas nenosegtas elektroiekārtas, un nelietojiet kāpnes, ja pastāv elektriskās strāvas risks.

- **Neatliekamajos darbos vietās, kur pastāv elektriskais spriegums, izmantojiet tādas kāpnes, kas nevada elektrību.**
- **Nepārveidojiet kāpņu konstrukciju.**
- **Kāpnes nedrīkst izmantot kā pieslienamās kāpnes, ja vien tās nav projektētas šādam nolūkam.**
- **Nepārsniedziet lielāko iespējamo lietderīgo slodzi 150 kg.**

4. Remonts, apkope un uzglabāšana

Kāpņu remontu un apkopes darbus veic kompetents darbinieks, attiecīgi ievērojot ražotāja instrukcijas. **PIEZĪME.** Kompetents darbinieks ir tāda persona, kam ir atbilstošas zināšanas, lai veiktu remontu vai apkopes darbus, piem., viņš ir piedalījies ražotāja organizētajās apmācībās. Remontējot un nomainot detaļas, piem., kājiņas, jāsažinās ar ražotāju vai tirgotāju, ja nepieciešams. Kāpnes jāuzglabā saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Kāpnes, kuras sastāv no termoplasta, duroplasta vai armētās plastmasas vai satur šādas vielas, jāuzglabā vietā, kur neiespīd tieši saules stari.

- Tīriet ierīci ar sausu bezplūksnu drānu.
- Nekā gadījumā tīrīšanai nelietojiet kodīgus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt ierīci.

Jāveic regulāras pārbaudes, kontrolējot šādus kritērijus:

- Pārbaudiet, vai kāpņu sānu malas nav salocītas, saliekta, savērtas, iedauzītas, ieplaisājušas, aprūsējušas vai organiski sadalījušas;
- Pārbaudiet, vai kāpņu sānu malas nav bojātas tajos vietās, kur piestiprinātas citas detaļas;
- Pārbaudiet, vai netrūkst stiprinājumu (parasti tās ir kniedes, skrūves vai tapas), vai tie nav vaļīgi vai bojāti;
- Pārbaudiet, vai netrūkst neviena spraiša/pakāpiena, vai tie nav vaļīgi, ļoti nodiluši, sarūsējuši vai bojāti;
- Pārbaudiet, vai šarnīri starp priekšējo un aizmugurējo pusi nav bojāti, vaļīgi vai sarūsējuši;
- Pārbaudiet, vai platforma paliek horizontālā stāvoklī un netrūkst stingrības spraišu un stūru savienojumu, vai tie nav saliekti, vaļīgi, sarūsējuši vai bojāti;
- Pārbaudiet, vai netrūkst gumijas kājiņu/uzgaļu, vai tie nav vaļīgi, ļoti nodiluši, sarūsējuši vai bojāti;
- Pārbaudiet, vai netrūkst spraišu āķu, vai tie nav bojāti, vaļīgi, vai sarūsējuši, vai tos var pienācīgi uzāķēt uz spraišļiem.
- Pārbaudiet, vai fiksatoru sprūdi (ja tādi ir) nav bojāti vai sarūsējuši, vai tie darbojas pareizi.
- Pārbaudiet, vai platformai (ja tāda ir) netrūkst nevienas detaļas vai stiprinājuma, vai platforma nav bojāta vai sarūsējusi.

- Ja kādā no augstākminētajām pārbaudēm nav iegūts apmierinošs rezultāts, kāpnes NEVAJADZĒTU izmantot.
- Pārbaudiet, vai kāpnes nav netīras (piem., neīrumi, smiltis, krāsa, eļļa vai taukvielas).
- Neglabājiet kāpnes vietās, kur tās var bojāt transportlīdzekļi vai smagi objekti.
- Uzglabāšanai novietotās kāpnes nedrīkst būt par imeslu pakļupšanai vai izveidot šķērslī
- Droša uzglabāšana, lai novērstu vieglu piekļūvi kāpnēm, kuras var izmantot krimināliem nolūkiem.

5. Otrreizējā pārstrāde



Pārstrādei vai glabāšanai nododiet sašķirotu iepakojumu. Izmetiet papīru un kartonu makulatūras konteinerā, bet plēves — otrreiz pārstrādājamo atkritumu konteinerā.

Ierīces, kas vairs nav lietojamas, jānodod pārstrādei kādā no otrreizējo izejvielu savākšanas punktiem. Neizmetiet sadzīves atkritumos. Sīkāku informāciju varat saņemt atbildīgajās iestādēs. Utilizējiet iepakojumu atbilstoši materiāla veidam un vietējo noteikumu prasībām, kādas ir spēkā jūsu reģionā.

6. Garantija

Walter Werkeuge Salzburg GmbH garantija

Godātais klient, cienījamā kliente!
Šai ierīcei jūs saņemat 3 gadu garantiju no pirkuma datuma. Ja izstrādājumam ir defekti, jums pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Šīs likumīgās tiesības ar turpmāk tekstā atspoguļoto garantiju netiek ierobežotas.

Garantijas noteikumi

Garantijas termiņš sākas ar pirkuma datumu. Lūdzu, labi uzglabājiet oriģinālo kases čeku. Šis dokuments ir nepieciešams pirkuma pierādījumam.

Ja trīs gadu laikā no šā izstrādājuma pirkuma datuma rodas materiāla vai ražošanas kļūda, mēs izstrādājumu pēc saviem ieskatiem bez maksas saremontējam vai aizstājam. Šis garantijas sniegšanas priekšnoteikums ir, ka trīs gadu termiņa laikā tiek iesniegta bojātā ierīce un pirkuma kvīts (kases čeks) un rakstveidā īsi aprakstīts, kāds ir defekts un kad tas ir parādījies.

Ja mūsu garantija sedz defektu, jūs atpakaļ saņemsiet saremontētu vai jaunu izstrādājumu. Līdz ar izstrādājuma remontu vai aizstāšanu nesākas jauns garantijas periods.

Garantijas periods un likumīgās uz defektiem pamatotās prasījuma tiesības

Garantijas termiņš garantijas sniegšanas gadījumā netiek pagarināts. Tas attiecas arī uz nomainītajām un saremontētajām daļām. Par bojājumiem un trūkumiem, kas, iespējams, jau bijuši preces pirkuma brīdī, ir jāpaziņo uzreiz pēc izsaiņošanas. Pēc garantijas termiņa beigām nepieciešamais remonts ir par maksu.

Garantijas apjoms

Ierīce tika rūpīgi ražota pēc stingrām kvalitātes vadlīnijām un pirms izsniegšanas piegādei apzinīgi pārbaudīta.

Garantijas sniegšana ir spēkā materiāla vai ražošanas kļūdām. Šī garantija neiekļauj izstrādājuma daļas, kas ir pakļautas normālam nolietojumam un līdz ar to var tikt uzskatītas par dīlstošajām daļām, kā arī trauslu daļu, piem., slēdžu, akumulatoru vai no stikla izgatavotu daļu, bojājumus.

Šī garantija zaudē savu spēku, ja izstrādājums ticis bojāts, nelietpratīgi izmantots vai nelietpratīgi apkopts. Lai nodrošinātu lietpratīgu izstrādājuma lietošanu, ir precīzi jāievēro visas lietošanas pamācībā iekļautās instrukcijas. Obligāti jāizvairās no izmantošanas mērķiem un darbībām, ko lietošanas pamācība nepārprotami neiesaka vai par ko tā brīdina.

Izstrādājums ir paredzēts tikai privātai, nevis komerciālai lietošanai. Apejoties ļaunprātīgi un nelietpratīgi, piemērojot varu un veicot manipulācijas, ko nav izpildījusi mūsu pilnvarotā servisa filiāle, garantija zaudē savu spēku.

Garantijas gadījuma nokārtošana

Lai nodrošinātu jūsu gadījuma ātru apstrādi, lūdzu, sekojiet šiem norādījumiem:

- Lūdzu, visu pieprasījumu gadījumā turiet gatavībā kases čeku un preces numuru (piem., IAN 12345) kā pierādījumus.
- Preces numuru, lūdzu, skatiet norādījumu plāksnītē, gravūrā, pamācības titullapā (apakšā pa kreisi) vai uzlīmē priekšpusē un aizmugurē.
- Ja rodas kļūdas darbībā vai citi defekti, vispirms sazinieties ar turpmāk nosaukto servisa nodaļu pa **tālruni** vai **e-pastā**.

- Pēc tam izstrādājumu, kas reģistrēts kā bojāts, pievienojot pirkuma kvīti (kases čeku) un norādot defekta būtību un parādīšanās laiku, jūs bez maksas varēsiet nosūtīt uz jums paziņoto servisa adresi.

Vietnē www.lidl-service.com jūs varat lejupielādēt šīs un daudz citu rokasgrāmatu, izstrādājumu video un programmatūru.

7. Serviss



Walter Service Latvia
E-pasts: service-lv@walteronline.com
Tālr.: 00800 925 837 88
IAN 478307_2410

Piegādātājs

Lūdzu, ņemiet vērā, ka turpmākā adrese nav servisa adrese. Vispirms sazinieties ar iepriekš minēto servisa nodaļu.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif,
Austrija

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Lietošanas un drošības norādījumi:

06/2024

IAN 478307_2410