

# /// PARKSIDE®



## ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩО ЛЕПИЛО

PHP 500 E3  
WWS-HKP25-F01




BG

### ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩО ЛЕПИЛО

Оригинална инструкция за експлоатация

IAN 486066\_2501

BG



## Съдържание

<b>1. Увод</b> .....	<b>04</b>
Използвани символи.....	04
Обем на доставката / описание на частите.....	04
<b>2. Технически данни</b> .....	<b>05</b>
<b>3. Безопасност</b> .....	<b>05</b>
Употреба по предназначение.....	05
Остатъчни рискове.....	06
Общи инструкции за безопасност.....	06
<b>4. Преди употреба</b> .....	<b>07</b>
Проверка на пистолета за горещо лепило и обхвата на доставката.....	07
<b>5. Употреба</b> .....	<b>08</b>
Включване/изключване (фиг. А).....	08
Подготовка на лепилото.....	09
Залепване (фиг. Б).....	09
<b>6. Сервиз, почистване, складиране и транспорт</b> .....	<b>10</b>
Поддръжка.....	10
Почистване.....	10
Съхранение на склад.....	10
Транспорт.....	10
<b>7. Отстраняване на неизправности</b> .....	<b>11</b>
<b>8. Рециклиране</b> .....	<b>11</b>
Изхвърляне на опаковки, хартия и печатни материали.....	11
Изхвърляне на продукта.....	11
<b>9. Декларация за съответствие</b> .....	<b>12</b>
<b>10. Гаранция</b> .....	<b>12</b>
<b>11. Сервиз</b> .....	<b>13</b>

## 1. Увод

Честитим Ви закупуването на Вашия нов уред. Вие избрахте висококачествен продукт. Инструкциите за експлоатация са неразделна част от този пистолет за горещо лепене (наричан по-долу само "пистолет за горещо лепило" или "продукт"). То съдържа важни указания за безопасност, употреба и утилизация. Запознайте се с всички инструкции за работа и безопасност, преди да използвате продукта. Използвайте продукта само така, както е описано и за посочените области на употреба. При препредаване на продукта на трети лица заедно с него предайте и всички документи.

Тези инструкции за експлоатация са достъпни и в дигитален формат в сервисния пункт на производителя. Версия: ID 001 - 2024-01 - REV001

### Използвани символи

Следващите символи и сигнални думи се използват в това ръководство за експлоатация, върху продукта или върху опаковката.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обозначава опасност, която, ако не бъде избегната, може да причини смърт или тежки наранявания.

#### ВНИМАНИЕ!

Означава опасност, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или средни наранявания.

#### ЗАБЕЛЕЖКА!

Предупреждава за възможни материални щети.



Този символ показва полезна допълнителна информация при сглобяване или употреба.



Продуктите, маркирани с този символ, са в съответствие с цялото приложимо законодателство на Общността на Европейското икономическо пространство.



Прочетете инструкциите за експлоатация.



Не издърпвайте стика за горещо лепило.



Продуктът отговаря на клас на защита 2 (двойна изолация).

Обозначението на модела представлява комбинация от букви и цифри:

**WWS - НКР 25 - F01**

Дистрибутор      Продукт (GER)      Мощност      Версия

**Дистрибутор** = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Продукт (GER)** = Пистолет за горещо лепило (НКР); **Мощност** = 25 W (500 W); **Версия** = F01

### Обем на доставката / описание на частите

- 1 Държач за патрони (за стикове за горещо лепило)
- 2 Индикаторна светлина за захранване от мрежата
- 3 Захранващ кабел с контакт за мрежа
- 4 Станция за зареждане
- 5 Пусков лост
- 6 Стикove за горещо лепило, 3 бр.
- 7 Конзола за настройка
- 8 Изходящ накрайник
- 9 Нагревателна камера
- A Кабелно гнездо за зарядна станция
- B Кабелно гнездо върху дръжката

## 2. Технически данни

Модел:	PHP 500 E3 WWS-HKP25-F01
Номинално напрежение:	230 V ~ / 50Hz
Прием на електроенер- гия:	25 W (стартова мощност: 500 вата, след което пада под 25 вата)
Време за нагряване:	приблизително 2 минути (приблизително 150° C)
Температура:	макс. 200°C (+/- 10°C)
Клас на защита:	II

Подходящ за наличните в търговската мрежа стикове за горещо лепило с Ø 11 mm

## 3. Безопасност

### Употреба по предназначение

Пистолетът за горещо лепило е предназначен изключително за лична употреба в областта на хобито и "направи си сам" за следните цели:

- За лепене на дърво, пластмаса, керамика, картон, стъкло и текстил.

Всички други приложения са категорично изключени и се считат за неправилна употреба. Производителят или продавачът не поемат отговорност за наранявания, загуби или щети, които са възникнали поради използване не по предназначение или неправилно използване.

Възможни примери за използване не по предназначение или неправилно използване са:

- Използване на пистолета за горещо лепило за цели, различни от тези, за които е предназначен.

- Неспазване на инструкциите за безопасност и предупрежденията, както и инструкциите за монтаж, експлоатация, техническа поддръжка и почистване, съдържащи се в това ръководство за обслужване.
- Неспазване на всички разпоредби за предотвратяване на злополуки, здравословни условия на труд или безопасност, специфични за използването на пистолета за горещо лепило и/или общоприложими.
- Използване на аксесоари и резервни части, които не са предназначени за този пистолет за горещо лепило.
- Ремонт на пистолета за горещо лепене от лице, различно от производителя или специалист.
- Търговска, занаятчийска или промишлена употреба на пистолета за горещо лепило.
- Експлоатация или поддръжка на пистолета за горещо топене от лица, които не са запознати с работата с пистолети за горещо лепило и/или не разбират свързаните с тях опасности.

Използвайте аксесоари в съответствие с тези инструкции. Грешки при спазването на посочените в ръководството инструкции могат да доведат до тежки наранявания и до загубване на гаранцията. Спазвайте валидните местни или национални разпоредби за употребата на този продукт. Никога не правете промени по пистолета за горещо лепило. Всяка модификация на пистолета за горещо лепило може да бъде опасна и е забранена.

## Остатъчни рискове

Въпреки предвидената употреба, неочевидните остатъчни рискове не могат да бъдат напълно изключени. Поради вида на пистолета за горещо лепило могат да възникнат следните опасности:

- Опасност от изгаряния при допир с горещи компоненти на пистолета за горещо лепило.
- Опасност от изгаряния, причинени от течно лепило.
- Прегряване и опасност от пожар чрез покриване на пистолета за горещо лепило.

## Общи инструкции за безопасност

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Прочетете всички инструкции и указания за безопасност.**

*Пропуски при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки наранявания.*

**Запазете всички инструкции и указания за безопасност за бъдещи справки.**

- a) Този уред може да се ползва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, ако те бъдат под надзор или са инструктирани относно безопасното ползване на уреда и разбират произтичащите от него опасности. С този уред не бива да си играят деца. Почистването и

потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

- b) Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца. Уредът и неговият свързващ кабел трябва да се държат далеч от деца под 3 години.
- c) Ако кабелът за свързване с мрежата на този уред се повреди, той трябва да се подмени от производителя, неговата сервизна служба или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
- d) След употреба съхранявайте пистолета за горещо лепило на открито, докато изстине напълно.
- e) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пистолетът за горещо лепило трябва да бъде поставен върху зарядната станция **4** или върху стойката **7**, когато не се използва.
- f) Не използвайте пистолета за горещо лепило, ако дръжката, хранващият кабел или щепселът са повредени.
- g) Не използвайте неправилно хранващия кабел за пренасяне или окачване на пистолета за горещо лепило или за изключване на щепсела от контакта. Пазете хранващия кабел от топлина, масло и остри ръбове. Ако по време на работа хранващият кабел бъде повреден или прекъснат,

*не докосвайте кабела, а незабавно изключете щепсела от електрическата мрежа. Повредените или заплетени кабели повишават риска от електрически удар.*

- h) Не излагайте пистолета за горещо лепило на влага и дъжд.**
- i) Избягвайте контакт между горещите части на пистолета за горещо лепило и чувствителните към топлина предмети в близост.**
- j) Не докосвайте горещия изпускателен накрайник, разтопеното лепило или горещите компоненти по време на работа, има опасност от изгаряне! В случай на контакт с кожата, незабавно задръжте мястото под струя студена вода в продължение на няколко минути. Не се опитвайте да отстранявате лепилото от кожата.**
- k) След всяка употреба издърпвайте мрежовия щепсел!**
- l) Оставете пистолета за горещо лепило да изстине напълно след употреба и преди да го съхранявате.**
- m) Не охлаждайте пистолета за горещо лепило с вода!**
- n) Внимавайте, когато използвате пистолета за горещо лепило в близост до запалими материали.**
- o) Не работете с материали, съдържащи азбест.**
- p) Не сочете дълго време към едно и също място.**

- q) Не оставяйте пистолета за горещо лепило без надзор, докато работи.**
- r) Винаги извеждайте захранващия кабел в обратна посока от устройството.**
- s) Не издърпвайте обратно стика с горещо лепило! Отрежете го, за да съхранявате устройството в оригиналната му опаковка.**

## 4. Преди употреба

### Проверка на пистолета за горещо лепило и обхвата на доставката

- Извадете пистолета за горещо лепило от опаковката.
- Проверете, дали обемът на доставка е пълен (виж точка: „Обем на доставката/обозначение на частите“)
- Проверете дали пистолетът за горещо лепило или някоя от частите му не са повредени.
- В такъв случай не използвайте пистолета за горещо лепило. Свържете се с производителя чрез сервизния адрес, посочен в глава "Гаранция".

## 5. Употреба

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Никога не покривайте пистолетите за горещо лепило или техните дюзи с одеяла, дрехи или други подобни, когато са горещи.**

**Никога не докосвайте лепилото или дюзата с пръсти.** Лепилната маса и накрайникът на дюзата се нагряват до 200°C!

### **⚠ЗАБЕЛЕЖКА!**

Винаги поддържайте пистолета за горещо лепило чист и отстранявайте излишното лепило преди всяка употреба. Вижте глава "Почистване".

## Включване/изключване (фиг. А)

Пистолетът за горещо лепило има два различни режима на работа, между които можете да избирате: непрекъснат режим на работа с кабел и акумулаторен режим на работа за кратки, точкови лепения.

### **Безжична работа - Включете:**

- Поставете щепсела от изходната страна на мрежовия кабел с щепсел **3** в гнездото за кабел на зарядната станция **A**.
- Включете щепсела на електрическата мрежа в контакт 230 V ~ / 50 Hz.
- Включете пистолета за горещо лепило към зарядната станция **4**.
- Проверете дали светва индикаторът за захранване **2**.
- Пистолетът за горещо лепило се загрива. Времето за нагряване е

приблизително 2 минути, за да се достигне приблизително 150°C.

- Поставете пистолета за горещо лепило обратно в зарядната станция, ако е необходимо повторно загреване.
  - Това ще забележите, когато лепилото вече не може да се изтласка от пистолета за горещо лепило или може да се изтласка само с голяма трудност.

### **Безжична работа - Изключете:**

- Издърпайте щепсела от електрическата мрежа.

### **Непрекъснатата работа с кабел - Включване:**

- Вкарайте щепсела от изходната страна на захранващия кабел с щепсел в гнездото за кабел на дръжката **B**.
- Включете щепсела на електрическата мрежа в контакт 230 V ~ / 50 Hz.
- Проверете дали светва индикаторът за захранване **2**.
- Пистолетът за горещо лепило се загрива. Времето за нагряване е приблизително 2 минути, за да се достигне приблизително 150°C.

### **Непрекъснатата работа с кабел - Изключване:**

- Издърпайте щепсела от електрическата мрежа.

## Поставяне на пистолета за горещо лепило:

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Пистолетът за горещо лепило трябва да бъде поставен на стойката си [7] или на зарядната станция, [4] когато не се използва. Поставянето му по друг начин може да доведе до изгаряне на повърхността за съхранение.

### **Безжична работа**

- Сгънете стойката.
- Поставете пистолета за горещо лепило в зарядната станция.

### **Непрекъсната и безжична работа**

- Сгънете стойката напред.
- Поставете пистолета за горещо лепило в изправено положение.

## **Подготовка на лепилото**

- Местата за лепене трябва да бъдат абсолютно свободни от мазнина, сухи и чисти.
- Не използвайте запалими разтворители за почистване на лепилните съединения.
- Надраскайте леко гладките места за лепене преди залепването.
- Температурата на околната среда и на материалите, които се залепват, не трябва да е по-ниска от + 5 °C и по-висока от + 50 °C.
- Затоплете леко материалите, които се охлаждат бързо, като например метала, за по-добро залепване.

## **Залепване (фиг. Б)**

Работата с пистолета за горещо лепило изисква практика. Направете пробни опити върху отпадъчен материал. Необходимото количество лепило, съотв. скоростта на подаване зависи много от размера и характеристиката на материала, който ще се лепи и може да се определи само с пробни опити.

- Включете пистолета за горещо лепило (вж. глава "Включване/изключване").
- Поставете стик с горещо лепило [6] в държача на патрона [1].
- Задействайте пусковия лост [5], за да придвижите стика за горещо лепило в нагревателната камера [9].
- Оставете нагревателната камера или стика за горещо лепило да се загрее за около 2 минути, докато лепилото стане течено.
- Натиснете спусъка, за да нанесете лепило от изходната дюза [8] върху залепените участъци.
- Нанесете лепилото на точки.
- За гъвкави материали, като например текстил, нанесете лепилото на зигзагообразни линии.
- След като нанесете лепилото, съберете детайлите и ги притиснете здраво.
- Ако е необходимо, използвайте скоба или подобно устройство за притискане.
- Залепената зона може да бъде оставена след около 5 минути.
- Оставете излишното лепило да изстине напълно и го изрежете с нож.

## 6. Сервиз, почистване, складиране и транспорт

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Изключете щепсела от електрическата мрежа и оставете пистолета за горещо лепило да изстине напълно преди каквато и да е настройка, поддръжка или ремонт.**

### **Поддръжка**

Пистолетът за горещо лепило до голяма степен не изисква поддръжка. Използвайте резервни части / аксесоари само от производителя или от оторизираните специализирани сервизи.

Ремонти могат да се извършват само от квалифицирани лица или от оторизирана сервизна служба. Квалифицирани лица са хора със съответната квалификация и опит, които познават изискванията към изграждане и проектиране на артикула и са запознати с правилата за безопасност.

### **Почистване**

#### **⚠ ЗАБЕЛЕЖКА!**

Не използвайте агресивни почистващи препарати, четки с метални или найлонови влакна както и остри или метални почистващи предмети като ножове, твърди шпатули и други подобни. Те могат да повредят повърхността.

Не използвайте течаща вода или други течности за почистване и избягвайте попадането на вода в пистолетите за горещо лепило.

Не използвайте електрическо оборудване за почистване.

- Избършете всички повърхности и компоненти с леко влажна кърпа.
- Използвайте мек разтвор на сапунена вода, за да навлажните кърпата.
- Оставете след това всички части да изсъхнат напълно.

### **Съхранение на склад**

- Почистете пистолета за горещо лепило, преди да го съхранявате (вж. глава "Почистване").
- Не използвайте уреда, го съхранявайте на безопасно, хладно, сухо и добре проветрено място, недостъпно за деца.

### **Транспорт**

- Транспортирайте пистолета за горещо лепило, защитен от удари и вибрации и в оригиналната опаковка.

## 7. Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Пистолетът за горещо лепило не се нагрива.	Няма електрозахранване.	Проверете, дали работи електрозахранването (контактна розетка). Ако трябва, консултирайте се със специалист.
	Присъединителният кабел или щепселът са повредени.	Поръчайте на производителя или на неговия представител да смени свързващия кабел.
Горещото лепило не се топи.	Пистолетът за горещо лепило не е напълно загрят.	Първо изчакайте пистолетът за горещо лепило да се загрее напълно. Продължителност: приблизително 2 минути
	Неправилно поставен стик за горещо лепило.	Задействайте пусковия лост <a href="#">4</a> , докато стикът за горещо лепило се постави напълно в нагревателната камера.

## 8. Рециклиране

### Изхвърляне на опаковки, хартия и печатни материали



Изхвърляйте опаковките, хартията и печатните материали в съответствие с вида на материала и местните разпоредби, приложими във вашия район.

### Изхвърляне на продукта



Съпътстващият символ на зачеркната кофа за боклук с колелца показва, че този уред е предмет на Директива 2012/19/ЕС. Тази директива гласи, че не трябва да изхвърляте този уред заедно с обикновените битови отпадъци в края на експлоатационния му период, а трябва да го предадете в специално определени пунктове за събиране, центрове за рециклиране или фирми за изхвърляне на отпадъци. Това изхвърляне е безплатно за вас. Пазете околната среда и го изхвърляйте правилно.

За германския пазар важи следното:

При закупуване на нов уред имате право да върнете съответния стар уред на вашия търговец. Търговците на електрическо и електронно оборудване с търговска площ от най-малко 400 квадратни метра, както и търговците на дребно на хранителни стоки с търговска площ от най-малко 800 квадратни метра, които редовно продават електрическо и електронно оборудване, са задължени да приемат обратно старото оборудване безплатно дори без закупуване на нов уред, ако старият уред не е по-голям от 25 см в която и да е посока. Вносителят ви предлага възможности за обратно приемане директно в магазините и на пазарите. Свържете се с вашия дилър за информация относно местните възможности за обратно приемане.

Ако старото ви устройство съдържа лични данни, трябва сами да ги изтриете, преди да го върнете.

Ако това е възможно, без да се унищожава старият уред, извадете старите батерии или акумулатори и лампи, преди да върнете стария уред за изхвърляне, и ги предайте за разделно събиране..

В случай на трайно инсталирани акумулаторни батерии, при изхвърляне на устройството посочете, че то съдържа акумулаторна батерия.

Свържете се с местния съвет или градската администрация, ако търсите други Други начини за изхвърляне на стари уреди.

## 9. Декларация за съответствие

ЕС декларацията за съответствие може да бъде поискана на адреса, посочен в глава "Обслужване".

## 10. Гаранция

### Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115\* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

### Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или

заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

### Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

### Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране,

употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

### Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 000000) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

### Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

**Внимание:** Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

## 11. Сервиз



### България

Service Centre Bushona - SCB Ltd.

Тел.: 00359 890 191 192

Е-мейл: service-bg@walteronline.com

**IAN 486066\_2501**

### Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Австрия

\* Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване

цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Състояние на информация към:  
03/2025

**IAN 486066\_2501**