



PDF ONLINE
parkside-diy.com



GREENHOUSE

(GB)

GREENHOUSE

Set-up instructions

(FI)

KASVIHUONE

Asennusohje

(SE)

VÄXTHUS

Monteringsanvisning

(DK)

DRIVHUS

Samlingsvejledning

(PL)

SZKLARNIA MINI

Instrukcja składowania

(LT)

ŠILTNAMIS

Surinkimo instrukcija

(EE)

KASVUHOONE

Kokkupanekujuhend

(LV)


SILTUMNĪCA

Montāžas pamācība

(DE) (AT) (BE) (CH)

GEWÄCHSHAUS

Aufbauanleitung



GB	Set-up instructions	Page	7
FI	Asennusohje	Sivu	10
SE	Monteringsanvisning	Sidan	13
DK	Samlingsvejledning	Side	16
PL	Instrukcja składania	Strona	18
LT	Surinkimo instrukcija	Psl	21
EE	Kokkupanekujuhend	Lehekülg	23
LV	Montāžas pamācība	Lpp.	25
DE/AT/BE/CH	Aufbauanleitung	Seite	28

4×1



2×1A



2×1B



6×2



2×3



5×4



4×5



4×6



2×7



2×8



1×15



4×B



5×C



1×ML



1×MR



1×FL

1×FR




1×GL

1×GR




6×9




1×10



4×11



9×12




4×13






8×14



B



C



D**E**


F**G**

H




15










15



I



J



List of pictograms used



DANGER! – Designating a hazard with high risk, which will result in death or severe injury if not avoided (e.g. risk of suffocation)



WARNING! – Designating a hazard with moderate risk, which can result in death or severe injury if not avoided (e.g. risk of electric shock)



CAUTION! – Designating a hazard with low risk, which could result in minor or moderate injury if not avoided (e.g. risk of scalding)



Safety information



Instructions for use

GREENHOUSE

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

- The product is intended for cultivating plants.
- The product is intended for outdoor use (e.g. garden).
- Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and/or damage to the product.
- The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
- The product is not intended for commercial use.

● Scope of delivery/Parts list

No.	Description	Quantity
1	Rod (very long)	4
1A	Rod (very long, with hole)	2
1B	Rod (very long, with spring nipple)	2
2	Rod (long)	6
3	Rod (short)	2
4	Rod (medium)	5
5	Rod (very short)	4
6	Rod (long, with screw holes on both ends)	4
7	Rod (medium, with relief on one end and screw hole on the other end)	2
8	Rod (medium, with screw hole on one end)	2
9	Connecting piece (with clamp)	6
10	Connecting piece	1
11	Guy rope	4

No.	Description	Quantity
12	Screw with wing nut	9
13	Double ground peg	4
14	Ground peg	8
15	Greenhouse cover	1
B	3-way connector (floor)	4
C	Connecting piece (with 1 eyelet)	5
ML	Connecting piece (for left side, with 2 eyelets)	1
MR	Connecting piece (for right side, with 2 eyelets)	1
FL	3-way connector (top, front, left)	1
FR	3-way connector (top, front, right)	1
GL	3-way connector (top, back, left)	1
GR	3-way connector (top, back, right)	1
–	Set-up instructions	1

● Technical data

Dimensions (H×W×D):	146/176×200×77 cm
Weight:	4.7 kg
Grammage (greenhouse cover):	130 g/m ²
Volume:	2.5 m ³
Max. permissible roof load:	10 kg (evenly spread across the whole roof area)



Safety instructions

READ ALL SAFETY AND SET-UP INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

-  **DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Keep children away from the packaging material at all times.
- ⚠ **DANGER! Risk of suffocation!** Keep children away from the product. Children could swallow or inhale small parts.
- ⚠ **WARNING! Risk of poisoning and damage to property!** Do not light any fires near the product. Keep the product away from heat sources and open fire.
- ⚠ **CAUTION! Risk of injury!** Ensure that all parts are undamaged. Damaged parts can affect safety and function.
- ⚠ **CAUTION! Risk of injury!** Do not climb onto the roof area of the product. Otherwise there is a risk of falling down.
- ⚠ **CAUTION! Risk of injury and damage to property!** Clear snow from the roof in good time to prevent dangerous snow loads from accumulating. If the weight of the snow exceeds 10 kg, the roof might collapse.
- Do not use the product as a shelter to protect yourself against poor weather. Do not remain in the product in poor weather conditions and/or strong winds.
- Do not set up the product on a hot surface (such as on tarmac). The product is not heat-resistant and could melt.
- When lifting the product, make sure that it does not tip over.

● Planning the setup location

- Set up the product in an easily accessible location.
- Set up the product in a location with plenty of light, but without direct sunlight.
- Set up the product so that it is protected from drafts of air and away from heat sources.

● Setting up

Fig.	Description
B	□ Assemble the bottom frame. □ Use the 3-way connectors [B].
C	□ Connect the vertical rods to the bottom frame. □ Align the connecting pieces with 2 eyelets [ML] [MR] correctly: – Connecting piece (for left side, with 2 eyelets) [ML]: The upper eyelet must face to the right. The lower eyelet must face towards the front side. – Connecting piece (for right side, with 2 eyelets) [MR]: The upper eyelet must face to the left. The lower eyelet must face towards the front side.
D	□ Assemble the top frame. □ Use the proper 3-way connectors [FL] [FR] [GL] [GR] according to the position. □ The spring nipple of the rods [1B] must click into the hole of the rods [1A]. □ Connect the top frame to the vertical rods.
E+F	□ Connect the diagonal rods to the frame. □ The spring nipple of the rods [7] must click into the hole of the rods [8]. □ All screw connections: – Insert the screws [12] from the outside through the eyelets of the connecting pieces [C] [ML] [MR] and the screw holes of the rods [6] [7] [8]. – Secure the screw connection from the inside by screwing a wing nut onto each screw [12]. □ Screw connections on the ground (left, back, right): The eyelets of the connecting pieces [C] must be located between the screw holes of the rods [6] [8].
G	□ Connect the cross rods to the top frame.
H	□ Pull the greenhouse cover [15] over the frame.
I	□ Open the zip at the entrance. □ Use the fastening buckle to keep the entrance and the windows permanently open.
J	□ Attach one end of each guy rope [11] to a loop on all 4 corners of the greenhouse cover [15]. Attach the other end of the guy ropes to the ground pegs [14]. Anchor the ground pegs in the ground. Insert the ground pegs into the ground at a slight angle in a way that ensures a secure hold but does not increase the tension in the greenhouse cover. Use a hammer (not included) for help if necessary. The greenhouse cover and guy points should only be slightly tensioned, allowing for wind strain. □ Insert the remaining 4 ground pegs [14] into the ground through the holes at the bottom edge of the greenhouse cover [15]. □ Insert the double ground pegs [13] into the ground to secure the frame on all 4 sides.

● Cleaning

- Do not wash the greenhouse cover [15] in a washing machine.
- Do not use any sharp or pointy objects, as these can damage the greenhouse cover [15].
- Remove dirt from the greenhouse cover [15] with a soft sponge and clean water.

● Storage

- Before storage:
 - Empty the product before folding it.
 - Allow all parts to dry thoroughly. This will prevent mould, odours and colour changes.
- Store the product in a dry place and protect it from excessively strong sunlight.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 517865_2507) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 517865_2507 takes you to the operating instructions for your item.

● **Service**

GB Service Great Britain

Tel.: 08000518970

Contact form on parkside-diy.com

IAN 517865_2507



Luettelo käytetyistä kuvamerkeistä/symboleista	
	VAARA! – Osoittaa korkean riskitason vaaraa, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä (esim. tukehtumisvaara)
	VAROITUS! – Osoittaa keskitasoisien riskitason vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä (esim. sähköiskun vaara)
	VARO! – Osoittaa matalan riskitason vaaraa, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä (esim. palovamman vaara)
	Turvallisuusohjeet
	Käyttöohjeet

KASVIHUONE

● Johdanto

Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Valitsit erittäin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöjä turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen.

● Tarkoituksenmukainen käyttö

- Tuote on tarkoitettu kasvien viljelyyn.
- Tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön (esim. puutarha).
- Muunlainen käyttö kuin edellä kuvattu tai muutosten teko tuotteeseen on tarkoituksenvastaista ja voi aiheuttaa huomattavia loukkaantumisia ja/tai tuotteen vahingoittumisen.
- Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

● Toimituksen sisältö / osaluettelo

Nro	Kuvaus	Lukumäärä
1	Tanko (erittäin pitkä)	4
1A	Tanko (erittäin pitkä, sisältää reiän)	2
1B	Tanko (erittäin pitkä, sisältää jousitapin)	2
2	Tanko (pitkä)	6
3	Tanko (lyhyt)	2
4	Tanko (keskikoko)	5
5	Tanko (erittäin lyhyt)	4
6	Tanko (pitkä, sisältää ruuvireiät molemmissa päissä)	4
7	Tanko (keskikoko, sisältää kapeneman yhdessä päässä ja ruuvireiän toisessa päässä)	2
8	Tanko (keskikoko, sisältää ruuvireiän yhdessä päässä)	2
9	Liitoskappale (sisältää kiristimen)	6
10	Liitoskappale	1
11	Kiristysköysi	4
12	Ruuvi ja siipimutteri	9
13	Kaksoiskiila	4

Nro	Kuvaus	Lukumäärä
14	Maakiila	8
15	Kasvihuoneen kate	1
B	3-tieliitin (maa)	4
C	Liitoskappale (sisältää 1 reikälevyn)	5
ML	Liitoskappale (vasemmalle puolelle, sisältää 2 reikälevyä)	1
MR	Liitoskappale (oikealle puolelle, sisältää 2 reikälevyä)	1
FL	3-tieliitin (ylös, eteen, vasemmalle)	1
FR	3-tieliitin (ylös, eteen, oikealle)	1
GL	3-tieliitin (ylös, taakse, vasemmalle)	1
GR	3-tieliitin (ylös, taakse, oikealle)	1
–	Asennusohje	1

● Tekniset tiedot

Mitat (K×L×S):	146/176×200×77 cm
Paino:	4,7 kg
Pinta-alamassa (kasvihuoneen kate):	130 g/m ²
Tilavuus:	2,5 m ³
Suurin sallittu kattokuorma:	10 kg (tasaisesti koko telttapinnalle jaettuna)



Turvallisuusohjeet

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ KAIKKI TURVALLISUUS- JA ASENNUSOHJEET JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN!

-  **IMEVÄISIÄ JA LAPSIA UHKAAVA HENGENVAARA JA TAPATURMANVAARA!** Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaliin liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein niihin liittyvät vaarat. Pidä pakkausmateriaali aina lasten ulottumattomissa.
- ⚠ **VAARA! Tukehtumisvaara!** Pidä lapset loitolla tuotteesta. Lapset voivat nielaista tai sisäänhengittää pieniä osia.
- ⚠ **VAROITUS! Myrkytysvaara ja ainevahinkojen vaara!** Älä sytytä tulta tuotteen lähellä. Pidä tuote etäällä lämmönlähteistä ja avotulesta.
- ⚠ **VARO! Loukkaantumisvaara!** Tarkista, että kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa. Vaurioituneet osat voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja toimintoon.
- ⚠ **VARO! Loukkaantumisvaara!** Älä kiipeä tuotteen kattopinnalle. Muuten on olemassa putoamisen vaara.
- ⚠ **VARO! Loukkaantumisvaara ja ainevahinkojen vaara!** Poista lumi katolta ajoissa, jotta vaarallista lumikuormaa ei pääse kertymään. Jos lumen paino ylittää 10 kg, katto voi romahtaa.
- Älä käytä tuotetta suojana huonolta säältä. Älä oleskele tuotteen sisällä huonossa säässä ja/tai kovassa tuulessa.
- Älä sijoita tuotetta kuumalle pinnalle (esim. asfalttipinnalle). Tuote ei kestä kuumuutta, vaan se voi sulaa.
- Kun nostat tuotetta, varmista, että se ei kaadu.

● Asennuspaikan suunnittelu

- Säilytä tuotetta helppopääsyisessä paikassa.
- Sijoita tuote valoisaan paikkaan, mutta ei suoraan auringonvaloon.
- Sijoita tuote paikkaan, jossa se on suojassa vedolta ja kaukana lämmönlähteistä.

● Pystytys

Kuva	Kuvaus
B	□ Kokoa alakehys. □ Käytä 3-tieliittimiä [B].
C	□ Liitä pystysuorat tangot alakehykseen. □ Kohdista liitoscappaleet oikein 2 reikälevyyn [ML] [MR]: – Liitoscappale (vasemmalle puolelle, sisältää 2 reikälevyä) [ML]: Ylemmän reikälevyn täytyy osoittaa oikealle. Alemman reikälevyn täytyy osoittaa etupuolelle. – Liitoscappale (oikealle puolelle, sisältää 2 reikälevyä) [MR]: Ylemmän reikälevyn täytyy osoittaa vasemmalle. Alemman reikälevyn täytyy osoittaa etupuolelle.
D	□ Kokoa yläkehys. □ Käytä sopivia 3-tieliittimiä [FL] [FR] [GL] [GR] kuvan mukaisiin paikkoihin. □ Tankojen jousitapin [1B] täytyy kiinnittyä tankojen [1A] reikään. □ Liitä yläkehys pystysuoriin tankoihin.
E+F	□ Liitä viistot tangot kehykseen. □ Tankojen [7] jousitapin täytyy kiinnittyä tankojen [8] reikään. □ Kaikki ruuviliitokset: – Laita ruuvit [12] ulkoapäin liitoscappaleiden [C] [ML] [MR] reikälevyjen ja tankojen [6] [7] [8] ruuvireikien läpi. – Varmista ruuviliitos sisältäpäin kiertämällä kuhunkin ruuviin [12] siipimutteri. □ Ruuviliitokset maassa (vasemmalla, takana, oikealla): Liitoscappaleiden [C] reikälevyjen täytyy olla tankojen [6] [8] ruuvireikien välissä.
G	□ Liitä poikittaistangot yläkehukseen.
H	□ Vedä kasvihuoneen kate [15] kehyksen päälle.
I	□ Avaa sisäänkäynnin vetoketju. □ Käytä kiinnityssolkea pitämään sisäänkäynti ja ikkunat pysyvästi auki.
J	□ Kiinnitä jokaisen kiristysköyden [11] toinen pää silmukkaan kasvihuoneen katteen [15] kaikissa neljässä kulmassa. Kiinnitä kiristysköyden toinen pää maakiiloihin [14]. Ankkuroi maakiilat maahan. Työnnä maakiilat hieman vinosti maahan, jotta ne pysyvät tukevasti paikoillaan, mutta kasvihuoneen katteen kireys ei lisäänty. Käytä tarvittaessa apuna vasaraa (ei sisälly toimitukseen). Kasvihuoneen kate ja kiinnityskohdat saavat olla vain hieman kireällä, jotta tuulikuorma voidaan ottaa huomioon. □ Työnnä loput 4 maakiilaa [14] maahan kasvihuoneen katteen [15] alareunassa olevien reikien läpi. □ Työnnä kaksoiskiilat [13] maahan kiinnittäaksesi kehyksen kaikilta 4 sivulta.

● Puhdistus

- Kasvihuoneen katetta [15] ei saa pestä pesukoneessa.
- Älä käytä teräväreunaisia tai teräviä esineitä, sillä ne voivat vahingoittaa kasvihuoneen katetta [15].
- Poista lika kasvihuoneen katteesta [15] pehmeällä sienellä ja puhtaalla vedellä.

● Säilytys

- Ennen säilytystä:
 - Tyhjennä tuote ennen sen taittamista kokoon.
 - Anna kaikkien osien kuivua kunnolla. Näin estetään homeen, hajujen ja värimuutosten syntyminen.
- Säilytä tuotetta kuivassa paikassa voimakkaalta auringonsäteilyltä suojattuna.

● Hävittäminen

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämismahdollisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta.

● Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali- tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen myyjää kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia millään tavalla.

Tämän tuotteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuu aika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa, koska tätä asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostohetkellä esiintyneistä vaurioista tai vioista on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen.

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuu aikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluivat normaalisti (esim. paristot, akut, letkut, väripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvin osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

● Toimiminen takuutapauksessa

Jotta pyyntösi voidaan käsitellä nopeasti, noudata seuraavia ohjeita:

Säilytä tiedusteluja varten kassakuitti ja tuotenro (IAN 517865_2507) todisteena ostosta.

Löydät tuotenumeron tuotteen tyyppikilvestä, tuotteesta olevasta kaiveruksesta, käyttöohjeen kansilehdestä (alavasemmalla) tai tuotteen taka- tai alaosan tarrasta.

Jos tuotteen toiminnassa ilmenee vikoja tai muita puutteita, ota ensin yhteyttä alla mainittuun huoltopalveluun puhelimitse tai sähköpostitse.

Voit tämän jälkeen lähettää vialliseksi todetun tuotteen veloituksetta huoltopalvelun ilmoittamaan osoitteeseen. Liitä mukaan ostokuitti (kassakuitti) sekä tiedot viasta ja sen esiintymisajasta.

Voit tarkastella ja ladata näitä ja monia muita käyttöoppaita osoitteessa parkside-diy.com. Skannaamalla tämän QR-koodin pääset suoraan osoitteeseen parkside-diy.com. Valitse maa ja etsi käyttöohjeet hakukentän avulla. Syöttämällä tuotenumeron (IAN) 517865_2507 löydät tuotteesi käyttöohjeen.



● **Huoltopalvelu**

FI Huoltopalvelu Suomi

Puhelin: 0800916210

Yhteydenottolomake osoitteessa parkside-diy.com

IAN 517865_2507

Teckenförklaring till de piktogram/symboler som använts	
	FARA! – Betecknar en farokälla med hög grad av risk som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra personskador (t.ex. kvävningrisk)
	WARNING! – Betecknar en farokälla med medelhög grad av risk som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra personskador (t.ex. fara för elektrisk stöt)
	VAR FÖRSIKTIG! – Betecknar en farokälla med en låg grad av risk som om den inte undviks kan leda till lätta eller måttliga personskador (t.ex. risk för brännskador)
	Säkerhetsanvisningar
	Hanteringsanvisningar

VÄXTHUS

● Inledning

Grattis till köpet av din nya produkt. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säkerhetsanvisningarna och monteringsanvisningen innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man.

● Avsedd användning

- Produkten är avsedd för uppdrivning av växter.
- Produkten är avsedd för utomhusbruk (t.ex. trädgård).
- Det är inte tillåtet att använda produkten på andra sätt än de som beskrivits ovan. Det kan leda till personskador och/eller skador på produkten.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador som uppstått genom att produkten använts för andra ändamål än de avsedda.
- Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

● Leveransomfattning/lista över delar

Nr	Beskrivning	Antal
1	Stång (mycket lång)	4
1A	Stång (mycket lång, med hål)	2
1B	Stång (mycket lång, med fjädernippel)	2
2	Stång (lång)	6
3	Stång (kort)	2
4	Stång (medellängd)	5
5	Stång (mycket kort)	4
6	Stång (lång, med skruvhål i båda ändar)	4
7	Stång (medelstor, med avsmalning i ena änden och skruvhål i den andra änden)	2
8	Stång (medellängd, med skruvhål i ena änden)	2
9	Anslutningsstycke (med klämma)	6
10	Anslutningsstycke	1
11	Spännlina	4
12	Skruv med vingmutter	9
13	Dubbel-fästpinne	4

Nr	Beskrivning	Antal
14	Fästpinne	8
15	Växthusöverdrag	1
B	3-vägs-koppling (golv)	4
C	Anslutningsstycke (med 1 öljet)	5
ML	Anslutningsstycke (för vänster sida, med 2 öljetter)	1
MR	Anslutningsstycke (för höger sida, med 2 öljetter)	1
FL	3-vägs-koppling (upp, fram, vänster)	1
FR	3-vägs-koppling (upp, fram, höger)	1
GL	3-vägs-koppling (upp, bak, vänster)	1
GR	3-vägs-koppling (upp, bak, höger)	1
–	Monteringsanvisning	1

● Tekniska data

Mått (HxBxD):	146/176x200x77 cm
Vikt:	4,7 kg
Gramvikt (växthusöverdrag):	130 g/m ²
Rumsinnehåll:	2,5 m ³
Max. tillåten taklast:	10 kg (jämnt fördelat över hela takytan)

Säkerhetsanvisningar

LÄS ALLA SÄKERHETS- OCH MONTERINGSANVISNINGAR INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDEN!

- **LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SPÄDBARN OCH SMÅ BARN!** Lämna aldrig barn utan tillsyn med förpackningsmaterialet. Förpackningsmaterialet medför fara för kvävning. Barn underskattar ofta denna fara. Håll alltid barn borta från förpackningsmaterialet.

⚠ FARA! Fara för kvävning! Håll barn borta från produkten. Barn kan svälja eller andas in små delar.

⚠ WARNING! Risk för förgiftning och risk för materiella skador! Tänd inte eld i närheten av produkten. Håll produkten borta från värmekällor och öppen eld.

⚠ VAR FÖRSIKTIG! Fara för personskador! Kontrollera att alla delarna är oskadda. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG! Fara för personskador! Klättra inte upp på produktens takyta. Annars finns det risk att du faller ner.

⚠ VAR FÖRSIKTIG! Risk för personskador och materiella skador! Rensa taket från snö i god tid så att ingen farlig snöbelastning kan samlas. Om snöns vikt överstiger 10 kg kan taket kollapsa.

- Använd inte produkten som skyddsrum för att skydda dig mot dåligt väder. Uppehåll dig inte i produkten vid dåliga väderförhållanden och/eller stark vind.
- Placera inte produkten på en varm yta (t.ex. på asfalterad yta). Produkten är inte värmebeständig och kan smälta.
- Var försiktig vid lyft av produkten så att den inte välter.

● Planera uppställningspositionen

- Placera produkten på en lättillgänglig plats.
- Placera produkten på en plats med mycket ljus, men utan direkt solljus.
- Placera produkten så att den skyddas från drag och är placerad på avstånd från värmekällor.

● Uppbyggnad

Bild	Beskrivning
B	□ Bygg ihop den nedre ramen. □ Använd 3-vägs-kopplingen B.
C	□ Koppla ihop de vertikala stängerna med den nedre ramen. □ Justera anslutningsstyckena med 2 öljetter ML MR korrekt: – Anslutningsstycke (för vänster sida, med 2 öljetter) ML: Den övre öljetten måste peka åt höger. Den nedre öljetten måste peka åt framsidan. – Anslutningsstycke (för höger sida, med 2 öljetter): MR: Den övre öljetten måste peka åt vänster. Den nedre öljetten måste peka åt framsidan.
D	□ Bygg ihop den övre ramen. □ Använd passande 3-vägs-kopplingar FL FR GL GR beroende på positionen. □ Fjädnippeln på stängerna 1B måste snäppa fast i hålen på stängerna 1A. □ Koppla ihop den övre ramen med de vertikala stängerna.
E+F	□ Koppla ihop de diagonala stängerna med ramen. □ Fjädnippeln på stängerna 7 måste snäppa fast i hålen på stängerna 8. □ Alla skruvanslutningar: – Sätt in skruvarna 12 från utsidan genom öljetterna på anslutningsstyckena C ML MR och skruvhålen på stängerna 6 7 8. – Säkra skruvförbandet från insidan genom att skruva på en vingmutter på varje skruv 12. □ Skruvanslutningar på botten (vänster, bak, höger): Öljetter på anslutningsstyckena C måste placeras mellan skruvhålen på stängerna 6 8.
G	□ Koppla ihop tvärstängerna med den övre ramen.
H	□ Dra växthusöverdraget 15 över ramen.
I	□ Öppna dragkedjan vid ingången. □ Använd fästspännet för att hålla ingången och fönstren permanent öppna.
J	□ Fäst ena änden av varje spännlina 11 i en ögla i alla fyra hörnen av växthusöverdraget 15. Fäst den andra änden av spännlinorna vid fästpinnarna 14. Fäst fästpinnarna i marken. Stick ned fästpinnarna i marken i en lätt vinkel så att de sitter fast ordentligt utan att spänningen på växthusöverdraget ökar. Använd en hammare (ingår ej) om det behövs. Växthusöverdraget och fästpunkterna bör endast spännas lätt för att ta hänsyn till vindbelastningen. □ Stick ned de återstående 4 fästpinnarna 14 i marken genom hålen i den nedre kanten av växthusöverdraget 15. □ Stick ned dubbel-fästpinnarna 13 i marken för att fästa ramen på alla fyra sidor.

● Rengöring

- Tvätta inte växthusöverdraget **15** i tvättmaskinen.
- Använd inte vassa eller spetsiga föremål, eftersom dessa kan skada växthusöverdraget **15**.
- Ta bort smuts från växthusöverdraget **15** med en mjuk tvättsvamp och rent vatten.

● Förvaring

- Före förvaring:
 - Töm produkten innan du viker ihop den.
 - Låt alla delar torka ordentligt. Detta förhindrar mögel, lukter och färgförändringar.
- Förvara produkten på en torr plats och skydda den från alltför stark solbestrålning.

● Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.

Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten.

● Garanti

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans. I händelse av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade rättigheter mot säljaren av produkten. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte på något sätt av vår garanti som anges nedan.

Garantin för den här produkten är 3 år från och med inköpsdatum. Garantitiden börjar från och med inköpsdagen. Förvara originalkvittot på en säker plats eftersom detta dokument krävs som inköpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten för köpet måste rapporteras omedelbart efter upppackning av produkten.

Om det uppstår ett materialfel eller ett tillverkningsfel på denna produkt inom 3 år efter köpet, kommer vi, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten åt dig utan kostnad. Garantiperioden förlängs inte av ett beviljat garantianspråk. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti är ogiltig om produkten har skadats eller använts eller underhållits felaktigt.

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som är föremål för normalt slitage och som därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier, batteripack, slangar, bläckpatroner) och inte heller skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare eller delar av glas.

● Handläggning av garantianspråk

läkta anvisningarna nedan för att säkerställa en snabb handläggning av din förfrågan:

Ha alltid kassakvittot och artikelnumret i beredskap (IAN 517865_2507) för att bevisa köpet.

Artikelnumret finns på produktens typskylt, en gravyr på produkten, omslaget till din handledning (längts ner till vänster) eller etiketten på baksidan eller undersidan av produkten.

Om funktionsfel eller andra brister uppstår kontakta först nedanstående serviceavdelning via telefon eller e-post.

Du kan sedan utan kostnad skicka en produkt som har registrerats som defekt till den serviceadress som du har fått. Bifoga inköpsbeviset (kassakvitto) och uppgifter om vilket fel det handlar om och när det inträffade.

På parkside-diy.com kan du titta på och ladda ner denna och många andra handböcker. Med denna QR-kod kommer du direkt till parkside-diy.com. Välj ditt land och sök efter bruksanvisningen via sökmasken. Genom inmatning av artikelnumret (IAN) 517865_2507 kommer du till din artikels bruksanvisning.



● Service

SE Service Sverige

Tel.: 020795049

Kontaktformulär på *parkside-diy.com*

IAN 517865_2507

FI Service Finland

Tel: 0800916210

Kontaktformulär på *parkside-diy.com*

IAN 517865_2507

Liste over anvendte piktogrammer/symboler	
	FARE! – Betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser (fx. fare for kvælning)
	ADVARSEL! – Betegner en fare med middel risikograd, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås (fx risiko for elektrisk stød)
	FORSIGTIG! – Betegner en fare med lav risikograd, som kan medføre lette til moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås (fx forbrændingsfare)
	Sikkerhedsanvisninger
	Handlingsanvisninger

DRIVHUS

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

● Forskriftsmæssig anvendelse

- Produktet er beregnet til dyrkning af planter.
- Produktet er beregnet til at blive brugt udendør (f.eks. i haven).
- Anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan resultere i kvæstelser og/eller produktets beskadigelse.
- For skader, som er opstået på grund af anvendelse mod bestemmelserne, giver producenten ingen garanti.
- Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

● Leveringsomfang/liste over dele

Nr.	Beskrivelse	Antal
1	Stang (meget lang)	4
1A	Stang (meget lang, med hul)	2
1B	Stang (meget lang, med fjederbelastet kuglelås)	2
2	Stang (lang)	6
3	Stang (kort)	2
4	Stange (middel)	5
5	Stang (meget kort)	4
6	Stang (lang, med skruehuller i begge ender)	4
7	Stang (middel, med indsnævring i den ene ende og skruehul i den anden ende)	2
8	Stang (middel, med skruehul i den ene ende)	2
9	Samlestykke (med klemme)	6
10	Samlestykke	1
11	Barduner	4
12	Skrue med vingemøtrik	9
13	Dobbeltpløk	4

Nr.	Beskrivelse	Antal
14	Pløk	8
15	Drivhusfolie	1
B	3-vejs-samlestykke (bund)	4
C	Samlestykke (med 1 øje)	5
ML	Samlestykke (til venstre side, med 2 øjer)	1
MR	Samlestykke (til højre side, med 2 øjer)	1
FL	3-vejs-samlestykke (øverst, for, venstre)	1
FR	3-vejs-samlestykke (øverst, for, højre)	1
GL	3-vejs-samlestykke (øverst, bag, venstre)	1
GR	3-vejs-samlestykke (øverst, bag, højre)	1
–	Samlevejledning	1

● Tekniske data

Mål (HxBxD):	146/176x200x77 cm
Vægt:	4,7 kg
Gramvægt (drivhusfolie):	130 g/m ²
Rumfang:	2,5 m ³
Maks. tilladelig belastning af taget:	10 kg (fordelt jævnt over hele tagfladen)

Sikkerhedsanvisninger

LÆS ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNINGEN FØR BRUG, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG!

-  **LIVSFARE OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SMÅBØRN OG BØRN!** Børn må aldrig være alene med emballagematerialet uden opsyn. Emballagen udgør en kvælningsrisiko. Børn undervurderer ofte de dermed forbundne farer. Hold emballagen uden for børns rækkevidde.

⚠ **FARE! Risiko for kvælning!** Hold produktet uden for børns rækkevidde. Børn kan sluge eller putte smådele i munden.

⚠ **ADVARSEL! Risiko for forgiftning og tingsskade!** Tænd ikke ild i nærheden af produktet. Hold produktet væk fra varmekilder og åben ild.

⚠ **FORSIGTIG! Fare for kvæstelser!** Kontrollér, at alle dele er ubeskadigede. Beskadigede dele kan påvirke sikkerhed og funktion.

⚠ **FORSIGTIG! Fare for kvæstelser!** Undlad at klatre op på produktets tag. Det kan medføre risiko for, at du falder ned.

⚠ **FORSIGTIG! Risiko for personskeade og tingsskade!** Fjern sne fra taget i tide, så der ikke ophobes for store mængder sne på taget. Hvis vægten af sneen overstiger 10 kg, kan taget brase sammen.

- Brug ikke produktet som læ mod dårligt vejr. Ophold dig ikke i produktet under dårlige vejrforhold og/eller ved kraftig vind.
- Anbring ikke produktet på en varm overflade (f.eks. på asfalt). Produktet er ikke varmebestandigt og kan smelte.
- Hvis du løfter produktet, skal du passe på, at det ikke vælter.

● Overvej monteringsstedet

- Anbring produktet på et let tilgængeligt sted.
- Anbring produktet på et sted med masser af lys, men uden direkte sollys.
- Anbring produktet, så det er beskyttet mod træk og er på sikker afstand af varmekilder.

● Montering

Fig.	Beskrivelse
B	☐ Byg den nederste ramme sammen. ☐ Brug 3-vejs-samlestykkerne B .
C	☐ Sæt de lodrette stænger på den nederste ramme. ☐ Vend samlestykkerne med 2 øjer ML MR korrekt: – Samlestykke (til venstre side, med 2 øjer) ML : Det øverste øje skal pege mod højre. Det nederste øje skal pege mod forsiden. – Samlestykke (til højre side, med 2 øjer) MR : Det øverste øje skal pege mod venstre. Det nederste øje skal pege mod forsiden.
D	☐ Byg den øverste ramme sammen. ☐ Brug passende 3-vejs-samlestykker FL FR GL GR i henhold til positionen. ☐ Den fjederbelastede kuglelås i stangen 1B skal gå i indgreb i hullet i stangen 1A . ☐ Forbind den øverste ramme med de lodrette stænger.
E+F	☐ Forbind de diagonale stænger med rammerne. ☐ Den fjederbelastede kuglelås i stangen 7 skal gå i indgreb i hullet i stangen 8 . ☐ Alle skrueforbindelser: – Før skrueerne 12 ind udefra gennem øjerne på samlestykkerne C ML MR og skruehullerne på stængerne 6 7 8 . – Fastgør skrueforbindelserne indefra ved at skrue en vingemøtrik på hver af skrueerne 12 . ☐ Skrueforbindelser i bunden (venstre, bag, højre): Øjerne i samlestykket C skal placeres mellem skruehullerne på stængerne 6 8 .
G	☐ Forbind tværstængerne med den øverste ramme.
H	☐ Træk drivhusfolien 15 over rammen.
I	☐ Åbn lynlåsen ved indgangen. ☐ Brug remmene til at holde indgangen og vinduerne permanent åbne.
J	☐ Fastgør den ene ende af bardunerne 11 til løkken i hvert af de 4 hjørner af drivhusfolien 15 . Fastgør den anden ende af bardunerne til pløkkerne 14 . Sæt pløkkerne i jorden. Sæt pløkkerne let vinklet i jorden, så bardunerne er stramme, uden at trækkes i drivhusfolien øges. Brug om nødvendigt en hammer (medfølger ikke) til at slå pløkkerne i jorden. Drivhusfolien og løkkerne skal kun strammes lidt op for at modvirke vindbelastningen. ☐ Stik de resterende 4 pløkker 14 ned i jorden gennem hullerne i underkanten af drivhusfolien 15 . ☐ Stik dobbeltpløkkerne 13 i jorden for at fastgøre rammen på alle 4 sider.

● Rengøring

- Drivhusfolien **15** må ikke vaskes i vaskemaskine.
- Brug ikke skarpe eller spidse genstande, da de kan beskadige drivhusfolien **15**.
- Fjern snavs fra drivhusfolien **15** med en blød svamp og rent vand.

● Opbevaring

- Før opbevaring:
 - Tøm produktet, før du opbevarer det.
 - Lad alle dele tørre fuldstændigt. Det forhindrer skimmel, lugt og misfarvning.
- Opbevar produktet på et tørt sted, beskyttet mod kraftig solpåvirkning.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din forespørgsel, bedes du overholde følgende instruktioner:

Ved alle forespørgsler, skal kvitteringen og varenummeret (IAN 517865_2507) kunne forevises som dokumentation på købet.

Varenummeret kan du aflæse på produktets typeskilt, en gravering på produktet, forsiden af din betjeningsvejledning (nederst til venstre) eller på en mærkat på bagsiden eller undersiden af produktet.

Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, skal du i første omgang kontakte serviceafdelingen via telefon eller e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til den serviceadresse, der er blevet oplyst, vedlagt kvitteringen (kassebonen) og en beskrivelse af, hvilken defekt der er opstået og hvornår den er opstået.

På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Ved at scanne QR-koden får du adgang til parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen i søgefeltet. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 517865_2507 finder du frem til betjeningsvejledningen af dit produkt.

● Service

Service Danmark
 Tel.: 80254583
 Kontaktformular på parksidediy.com
IAN 517865_2507



PDF ONLINE
parksidediy.com

Wykaz użytych piktogramów i symboli	
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! – Wskazuje niebezpieczeństwo o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia (np. uduszenie)
	OSTRZEŻENIE! – Wskazuje niebezpieczeństwo o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia (np. ryzyko porażenia prądem)
	OSTROŻNIE! – Wskazuje niebezpieczeństwo o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia (np. ryzyko poparzenia)
	Instrukcje bezpieczeństwa
	Instrukcje użytkownika

SZKLARNIA MINI

● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

● Używać zgodnie z przeznaczeniem

- Produkt przeznaczony jest do uprawy roślin.
- Produkt przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz (np. w ogrodzie).
- Jakiegokolwiek użycie inne niż opisane powyżej lub modyfikacja produktu są niedozwolone i mogą prowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia produktu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

● Zakres dostawy/wykaz części

Nr	Opis	Ilość
1	Pręt (bardzo długi)	4
1A	Pręt (bardzo długi, z otworem)	2
1B	Pręt (bardzo długi, ze złączką sprężyny)	2
2	Pręt (długi)	6
3	Pręt (krótki)	2
4	Pręt (średni)	5
5	Pręt (bardzo krótki)	4
6	Pręt (długi z otworami na śruby na obu końcach)	4
7	Pręt (średni, ze zwężeniem na jednym końcu i otworem na śrubę na drugim końcu)	2
8	Pręt (średni, z otworem na śrubę na jednym końcu)	2
9	Element łączący (z zaciskiem)	6
10	Element łączący	1
11	Linka napinająca	4

Nr	Opis	Ilość
12	Śruba z nakrętką motylkową	9
13	Podwójny śledź	4
14	Śledź	8
15	Pokrycie szklarni	1
B	Złącze 3-drożne (podłoże)	4
C	Element łączący (z 1 oczkiem)	5
ML	Element łączący (po lewej stronie, z 2 oczkami)	1
MR	Element łączący (po prawej stronie, z 2 oczkami)	1
FL	Złącze 3-drożne (górne, przednie, lewe)	1
FR	Złącze 3-drożne (górne, przednie, prawe)	1
GL	Złącze 3-drożne (górne, tylne, lewe)	1
GR	Złącze 3-drożne (górne, tylne, prawe)	1
–	Instrukcja montażu	1

● Dane techniczne

Wymiary (wys. × szer. × gł.):	146/176×200×77 cm
Masa:	4,7 kg
Gramatura (pokrycie szklarni):	130 g/m ²
Kubatura:	2,5 m ³
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu:	10 kg (równomiernie rozłożone na całej powierzchni dachu)

Instrukcje bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ!

- **ZAGROŻENIE WYPADKIEM I NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI!** Nigdy nie pozostawiać małych dzieci bez nadzoru w pobliżu materiałów pakunkowych. Materiały pakunkowe grożą zadławieniem. Dzieci często nie są w stanie ocenić związanych z tym niebezpieczeństw. Opakowanie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▲ **NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko uduszenia!** Trzymać dzieci z dala od produktu. Dzieci mogą połknąć lub wdychać małe części.
- ▲ **OSTRZEŻENIE! Ryzyko zatrucia i uszkodzenia mienia!** W pobliżu produktu nie należy rozpalać ognia. Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- ▲ **OSTROŻNIE! Ryzyko obrażeń!** Upewnić się, że wszystkie części są nieuszkodzone. Uszkodzone części mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- ▲ **OSTROŻNIE! Ryzyko obrażeń!** Nie wspinać się na powierzchnię dachu produktu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko upadku.
- ▲ **OSTROŻNIE! Ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia mienia!** Natychmiast usuwać z dachu śnieg, aby nie dopuścić do żadnego niebezpiecznego obciążenia śniegiem. Dach może się zawalić, jeśli obciążenie śniegiem przekroczy 10 kg.

- Nie stosować produktu jako schronienia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Nie korzystać z produktu przy złych warunkach pogodowych i/lub silnym wietrze.
- Nie należy umieszczać produktu na gorącej powierzchni (np. na asfalcie). Produkt nie jest odporny na ciepło i może się stopić.
- Podnosząc produkt, należy zachowywać ostrożność, aby go nie przewrócić.

● Planowanie miejsca montażu

- Produkt ustawiać w łatwo dostępnym miejscu.
- Produkt umieszczać w miejscu dobrze oświetlonym, ale nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt umieszczać w miejscu chronionym przed przeciągami i z dala od źródeł ciepła.

● Konfiguracja

Rys.	Opis
B	□ Złożyć dolną ramę. □ Użyć złącza 3-drożnego [B].
C	□ Połączyć pręty pionowe z ramą dolną. □ Prawidłowo ustawić element łączący z 2 oczkami [ML] [MR]: – Element łączący (po lewej stronie, z 2 oczkami) [ML]: Górne oczko musi być skierowane w prawo. Dolne oczko musi być skierowane w przód. – Element łączący (po prawej stronie, z 2 oczkami) [MR]: Górne oczko musi być skierowane w lewo. Dolne oczko musi być skierowane w przód.
D	□ Złożyć górną ramę. □ Umieścić pasujące złącza 3-drożne [FL] [FR] [GL] [GR] w odpowiednich pozycjach. □ Złączka sprężyny pręta [1B] musi zaskoczyć w otworze pręta [1A]. □ Połączyć górną ramę z pionowymi prętami.
E+F	□ Połączyć pręty przekątne z ramą. □ Złączka sprężyny pręta [7] musi zaskoczyć w otworze pręta [8]. □ Wszystkie mocowania śrubowe: – Wsuwać śruby [12] od zewnątrz przez oczka elementów łączących [C] [ML] [MR] i otwory na śruby prętów [6] [7] [8]. – Zabezpieczyć mocowania śrubowe od wewnątrz, nakręcając nakrętkę motylkową na każdą śrubę [12]. □ Mocowania śrubowe w podłożu (lewe, tylne, prawe): Oczka elementów łączących [C] muszą zawsze znajdować się między otworami na śruby prętów [6] [8].
G	□ Połączyć pręty poprzeczne z ramą górną.
H	□ Pokrycie szklarni [15] naciągnąć na ramę.
I	□ Otworzyć zamek błyskawiczny wejścia. □ Przymocować klamrę mocującą, aby zapewnić stałe otwarcie wejścia i okien.

Rys.	Opis
J	□ Jeden koniec każdej linki napinającej [11] przywiązać do pętli we wszystkich 4 rogach pokrycia szklarni [15]. Drugi koniec linek napinających przywiązać do śledzi [14]. Śledzie wbić w ziemię. Śledzie wbijać w ziemię pod niewielkim kątem, aby zapewnić pewne mocowanie, ale nie zwiększać naprężenia pokrycia szklarni. W razie konieczności użyć młotka (brak w zestawie). Pokrycie szklarni i punkty naciągu powinny być lekko naprężone, aby uwzględnić obciążenia wiatrem. □ Pozostałe 4 śledzie [14] wbić w ziemię przez otwory znajdujące się na spodzie pokrycia szklarni [15]. □ Wbić podwójny śledź [13] w ziemię, aby zabezpieczyć ramy po wszystkich 4 stronach.

● Czyszczenie

- Pokrycia szklarni [15] nie należy prać w pralce.
- Nie należy używać ostrych lub spiczastych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić pokrycie szklarni [15].
- Brud z pokrycia szklarni [15] usuwać za pomocą miękkiej gąbki i czystej wody.

● Przechowywanie

- Przed schowaniem:
 - Przed złożeniem produktu należy go opróżnić.
 - Pozostawiać wszystkie części do całkowitego wyschnięcia. Zapobiega to powstawaniu pleśni, nieprzyjemnych zapachów i zmian koloru.
- Produkt przechowywać w suchym miejscu i chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytań proszę mieć przygotowany paragon i numer artykułu (IAN 517865_2507) jako dowód zakupu.

Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.

W przypadku wystąpienia usterek funkcjonalnych lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wymienionym poniżej działem serwisowym.

Następnie można wysłać produkt zarejestrowany jako wadliwy na podany adres serwisowy bezpłatnie, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Te i wiele innych instrukcji można przeglądać i pobrać na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 517865_2507, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu.



● Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 008004912069

Formularz kontaktowy na stronie parkside-diy.com

IAN 517865_2507

Naudojamų piktogramų/simbolių sąrašas	
	PAVOJUS! – Nurodo aukštos rizikos pavojų, kuris, jei nebus išvengta, gali baigtis mirtimi arba rimtu sužalojimu (pvz., uždusimo pavojus)
	PERSPĖJIMAS! – Nurodo vidutinės rizikos pavojų, kuris, jei nebus išvengta, gali baigtis mirtimi arba rimtu sužalojimu (pvz., elektros smūgio pavojus)
	ATSARGIAI! – Nurodo žemos rizikos pavojų, kuris, jei nebus išvengta, gali baigtis lengvu arba rimtu sužalojimu (pvz., pavojus nusiplikyti)
	Saugos nuorodos
	Veiksmų nurodymai

ŠILTNAMIS

● Įžanga

Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės gaminy. Naudojimo instrukcija yra neatskiriama šio gaminio dalis. Joje yra svarbių nurodymų dėl saugos, naudojimo ir grąžinamojo perdirbimo. Prieš naudodami šį gaminį, gerai susipažinkite su visais jo naudojimo ir saugos nurodymais. Naudokite gaminį tik pagal aprašymą ir nurodytą paskirtį. Perduodami šį gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

● Naudojimas pagal paskirtį

- Gaminys skirtas augalams auginti.
- Gaminys skirtas naudoti lauke (pvz., sode).
- Draudžiama gaminį naudoti pagal kitą, nei minėta, paskirtį arba atlikti kokias nors gaminio modifikacijas, kitaip galite su(s)ižeisti ir (ar) sugadinti gaminį.
- Už dėl naudojimo ne pagal paskirtį atsiradusius pažeidimus gamintojas atsakomybės neprisiima.
- Gaminys neskirtas naudoti komercinėms reikmėms.

● Komplektacija/dalių sąrašas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1	Strypas (labai ilgas)	4
1A	Strypas (labai ilgas, su anga)	2
1B	Strypas (labai ilgas, su spyruokliniu antgaliu)	2
2	Strypas (ilgas)	6
3	Strypas (trumpas)	2
4	Strypas (vidutinio ilgio)	5
5	Strypas (labai trumpas)	4
6	Strypas (ilgas, su varžtų angomis abiejuose galuose)	4
7	Strypas (vidutinio ilgio, su susiaurėjimu viename gale ir su varžto anga kitame gale)	2
8	Strypas (vidutinio ilgio, su varžto anga viename gale)	2
9	Jungiamasis elementas (su gnybtu)	6
10	Jungiamasis elementas	1
11	Virvė	4
12	Varžtas su sparnuotąja veržle	9
13	Kaištis dvigubu galu	4
14	Kaištis	8

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
15	Šiltnamio danga	1
B	3-šakė jungtis (žemės)	4
C	Jungiamasis elementas (su 1 ąsa)	5
ML	Jungiamasis elementas (kairiajai pusei, su 2 ąsomis)	1
MR	Jungiamasis elementas (dešiniajai pusei, su 2 ąsomis)	1
FL	3-šakė jungtis (viršus, priekis, kairė)	1
FR	3-šakė jungtis (viršus, priekis, dešinė)	1
GL	3-šakė jungtis (viršus, galas, kairė)	1
GR	3-šakė jungtis (viršus, galas, dešinė)	1
–	Surinkimo instrukcijos	1

● Techniniai duomenys

Matmenys (A×P×G):	146/176×200×77 cm
Svoris:	4,7 kg
Gramatūra (šiltnamio dangos):	130 g/m ²
Tūris:	2,5 m ³
Maks. leistina stogo apkrova:	10 kg (tolygiai paskirstykite per visą stogo paviršių)

Saugos nuorodos

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS IR SURINKIMO NURODYMUS IR LAIKYKITE JUOS SAUGIOJE VIETOJE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE!

- **PAVOJUS GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSTITIKIMO RIZIKA KŪDIKIAMS IR VAIKAMS!** Niekomet nepalikite vaikų be priežiūros su pakavimo medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia uždusimo pavojų. Vaikai neįvertina su jomis susijusių pavojų. Saugokite, kad vaikai nepasiektų pakuotės medžiagų.

- ⚠ **PAVOJUS! Uždusimo pavojus!** Vaikai turi būti atokiai nuo gaminio. Vaikai gali praryti arba įkvėpti smulkias dalis.
- ⚠ **PERSPĖJIMAS! Apsinuodijimo ir materialinės žalos pavojus!** Nedekite ugnies šalia gaminio. Laikykite gaminį toliau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies.
- ⚠ **ATSARGIAI! Pavojus susižeisti!** Įsitikinkite, kad visos dalys yra nepažeistos. Pažeistos dalys gali turėti įtakos saugumui ir funkcijoms.
- ⚠ **ATSARGIAI! Pavojus susižeisti!** Nelipkite ant gaminio stogo paviršiaus. Kitaip yra pavojus nukristi.
- ⚠ **ATSARGIAI! Sužalojimo pavojus ir materialinės žalos rizika!** Nuvalykite sniegą nuo stogo laiku, kad ant jo nesikaupytų pavojingų sniego kiekiai. Jei sniego svoris viršija 10 kg, stogas gali įgriūti.
- Nesinaudokite gaminiu kaip pastoge, kad apsisaugotumėte nuo prastų oro sąlygų. Nelikite gaminio viduje, jei yra prastos oro sąlygos ir (arba) stiprus vėjas.
- Nedėkite gaminio ant karšto paviršiaus (pvz., ant asfalto). Gaminys nėra atsparus karščiui ir gali išsilydyti.
- Keldami gaminį būkite atsargūs, kad jo neapverstumėte.

● Montavimo vietos planavimas

- Montuokite gaminį lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Montuokite gaminį vietoje, kurioje yra daug šviesos, bet nėra tiesioginės saulės šviesos.
- Montuokite gaminį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo oro gūsių ir būtų atokiau nuo šilumos šaltinių.

● Surinkimas

Pav.	Aprašymas
B	☐ Surinkite apatinį rėmą. ☐ Naudokite 3-šakę jungtį [B].
C	☐ Prijunkite vertikalius strypus prie apatinio rėmo. ☐ Tinkamai sulygiuokite jungiamuosius elementus su 2 ąsomis [ML] [MR]: – Jungiamasis elementas (kairiajai pusei, su 2 ąsomis) [ML]: Viršutinė ąsa turi būti nukreipta į dešinę. Apatinė ąsa turi būti nukreipta į priekį. – Jungiamasis elementas (dešiniajai pusei, su 2 ąsomis) [MR]: Viršutinė ąsa turi būti nukreipta į kairę. Apatinė ąsa turi būti nukreipta į priekį.
D	☐ Surinkite viršutinį rėmą. ☐ Naudokite atitinkamą 3-šakę jungtį [FL] [FR] [GL] [GR] atsižvelgdami į padėtį. ☐ Spyruoklinis antgalis ant strypų [1B] turi užsifiksuoti strypų [1A] angoje. ☐ Prijunkite viršutinį rėmą prie vertikalių strypų.
E+F	☐ Prijunkite įstrižus strypus prie rėmo. ☐ Spyruoklinis antgalis ant strypų [7] turi užsifiksuoti strypų [8] angoje. ☐ Visos varžtinės jungtys: – Įkiškite varžtus [12] iš išorės per jungiamųjų elementų [C] [ML] [MR] ąsas ir strypų [6] [7] [8] varžtų angas. – Pritvirtinkite varžtinę jungtį iš vidaus užverždami sparnuotąją veržlę ant kiekvieno varžto [12]. ☐ Varžtinės jungtys ant žemės (kairė, galas, dešinė): Jungiamųjų elementų [C] ąsos turi būti tarp strypų [6] [8] varžtų angų.
G	☐ Prijunkite kryžminius strypus prie viršutinio rėmo.
H	☐ Užtraukite šiltnamio dangą [15] ant rėmo.
I	☐ Atitraukite užtrauktuką ties įėjimu. ☐ Naudokite fiksatorių, kad įėjimas ir langai būtų nuolat atverti.
J	☐ Vieną kiekvienos virvės [11] galą pritvirtinkite prie kilpos visuose 4 šiltnamio dangos [15] kampuose. Kitus virvių galus pritvirtinkite prie kaiščių [14]. Įtvirtinkite kaiščius žemėje. ☐ Įkiškite kaiščius į žemę nedideliu kampu taip, kad užtikrintumėte tvirtą laikymąsi, bet nepadidintumėte šiltnamio dangos įtempimo. Jei reikia, naudokite plaktuką (nepateiktas). Šiltnamio danga ir virvių taškai turi būti įtempti tik tiek, kad atlaikytų vėjo apkrovą. ☐ Likusius 4 kaiščius [14] įkiškite į žemę per šiltnamio dangos [15] apačioje esančias angas. ☐ Įkiškite kaiščius dvigubu galu [13] į žemę, kad pritvirtintumėte rėmą visuose 4 kraštuose.

● Valymas

- Neskalbkite šiltnamio dangos [15] skalbimo mašinoje.
- Nenaudokite aštriabriaunių ar smalių daiktų, nes jie gali sugadinti šiltnamio dangą [15].
- Nešvarumus nuo šiltnamio dangos [15] pašalinkite minkšta kempine ir švariu vandeniu.

● Sandėliavimas

- Prieš laikymą:
 - Prieš sulankstydami gaminį viską iš jo pašalinkite.
 - Palaukite, kol visos dalys visiškai išdžius. Tai apsaugos nuo pelėsių, kvapų susidarymo ir spalvos pokyčių.
- Produktą laikykite sausoje vietoje ir saugokite nuo stiprių tiesioginių saulės spindulių.

● Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.

Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje.

● Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griežtų kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo atidžiai patikrintas. Esant medžiagų ar gamybos defektams, jūs turite įstatymines teises gaminio pardavėjo atžvilgiu. Ši garantija jokiais būdais neapriboja įstatymais nustatytų jūsų teisių.

Šiam produktui suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Pirkimo kvito originalą laikykite saugioje vietoje, nes šis dokumentas reikalingas kaip pirkimo įrodymas.

Išpakavus gaminį, būtina nedelsiant pranešti apie bet kokius pažeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 3 metus nuo šio produkto pirkimo datos išryškės medžiagų ar gamybos trūkumų, produktą savo nuožiūra nemokamai pataisysime arba pakeisime. Patvirtinus garantinį reikalavimą garantinis laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims.

Garantija netaikoma, jei šis produktas apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas.

Garantija taikoma medžiagų ir gamybos trūkumams. Ši garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susidėvi ir todėl yra laikomos susidėvinčiomis dalimis (pvz., baterijos, akumuliatoriai, žarnos, rašalo kasetės), taip pat netaikoma trapioms dalims, pvz., jungikliams arba dalims iš stiklo.

● Veiksmai norint pasinaudoti garantija

Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

Prašome dėl visų užklausų išsaugoti kasos čekį ir gaminio numerį (IAN 517865_2507) kaip pirkimo įrodymą.

Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą prietaiso užpakalinėje pusėje ar apačioje.

Jei išryškėtų produkto veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.

Tada sugedusiu pripažintą produktą, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti Jums nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu.

parkside-diy.com svetainėje galite atidaryti ir atsisiųsti šią ir daugelį kitų instrukcijų. Su šiuo QR kodu galite tiesiogiai patekti į parkside-diy.com svetainės puslapį. Pasirinkite savo šalį ir pagal paieškos formą susiraskite savo šalies naudojimo instrukciją. Įvesdami gaminio numerį (IAN) 517865_2507 surasite jūsų gaminio naudojimo instrukciją.



● Klientų aptarnavimas

LT Klientų aptarnavimo tarnyba Lietuva
 Tel.: 0 800 33062
 Užklauskite formą [parkside-diy.com](https://www.parkside-diy.com)
IAN 517865_2507

Kasutatud piktogrammide/sümbolite nimekiri	
	OHT! – Tähistab suure riskiastmega ohtu, mis eiramise korral põhjustab surma või tõsiseid vigastusi (nt lämbumisoht)
	HOIATUS! – Tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mis eiramise korral võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi (nt elektrilöögioht)
	ETTEVAATUST! – Tähistab madala riskiastmega ohtu, mis eiramise korral võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi (nt põletusoht)
	Ohutusjuhised
	Tegevusjuhised

KASVUHOONE

● Sissejuhatus

Õnnitleme teid selle uue toote ostu puhul! Olete endale saanud kõrgekvaliteedilise toote. Kasutusjuhend kuulub toote juurde. Selles on olulisi juhiseid ohutuse, kasutamise ja jäätmekäitluse kohta. Enne toote kasutamist tutvuge selle kohta antud kasutus- ja ohutuse alaste juhistega. Kasutage toodet üksnes kirjeldatud viisil ja otstarbel. Toote edasiandmisel kolmandatele isikutele andke kaasa ka kõik toote dokumendid.

● Otstarbekohane kasutamine

- Toode on mõeldud taimede kasvatamiseks.
- Toode on mõeldud kasutamiseks välitingimustes (nt aias).
- Muul moel kasutamine või toote muutmine pole lubatud ning võib põhjustada vigastusi ja/või toote kahjustusi.
- Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad otstarbevastast kasutamisest.
- Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks ettevõtluses.

● Tarnekomplekt/osade nimekiri

Nr	Nimetus	Kogus
1	Latt (väga pikk)	4
1A	Latt (väga pikk, auguga)	2
1B	Latt (väga pikk, vedrunipliga)	2
2	Latt (pikk)	6
3	Latt (lühike)	2
4	Latt (keskmise)	5
5	Latt (väga lühike)	4
6	Latt (pikk, kruviaukudega mõlemas otsas)	4
7	Latt (keskmise, kitsendusega ühes otsas ja kruviauguga teises otsas)	2
8	Latt (keskmise, kruviauguga ühes otsas)	2
9	Ühenduselement (klambriga)	6
10	Ühenduselement	1
11	Pingutustross	4
12	Tiibmutriga kruvi	9
13	Topeltvai	4
14	Vai	8
15	Kasvuhoone kate	1

Nr	Nimetus	Kogus
B	3-Suunaline ühenduselement (pinnas)	4
C	Ühenduselement (1 aasaga)	5
ML	Ühenduselement (vasaku külje jaoks, 2 aasaga)	1
MR	Ühenduselement (parema külje jaoks, 2 aasaga)	1
FL	3-Suunaline ühenduselement (ülal, ees, vasakul)	1
FR	3-suunaline ühenduselement (ülal, ees, paremal)	1
GL	3-suunaline ühenduselement (ülal, taga, vasakul)	1
GR	3-suunaline ühenduselement (ülal, taga, paremal)	1
–	Kokkupanek	1

● Tehnilised andmed

Mõõtmed (K×L×S):	146/176×200×77 cm
Kaal:	4,7 kg
Tihedus (kasvuhoone kate):	130 g/m ²
Ruumimaht:	2,5 m ³
Max lubatud katusekoormus:	10 kg (ühtlaselt üle kogu katusepinna jaotatuna)

Ohutusjuhised

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIK OHUTUS- JA PAIGALDUSJUHENDID LÄBI NING HOIDKE NEED HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES!

-  **OHUSTAB IMIKUTE JA LASTE ELU JA TERVIST!**
Ärge kunagi jätke lapsi koos pakkematerjaliga järelevalveta. Lapsed võivad pakendi tõttu lämbuda. Sageli ei oska lapsed sellega seotud ohtusid õigesti hinnata. Ärge lubage lapsi mingil juhul pakendite juurde.
- ▲ **OHT! Lämbumisoht!** Hoidke lapsed tootest eemal. Lapsed võivad pisidetaile alla neelata või sisse hingata.
- ▲ **HOIATUS! Mürgituste oht ja materiaalse kahju oht!** Ärge süüdake toote läheduses tuld. Toode ei tohi sattuda soojusallikate ega lahtise tule lähedusse.
- ▲ **ETTEVAATUST! Vigastuste oht!** Veenduge, et kõik osad oleksid kahjustamata. Kahjustatud osad võivad mõjutada ohutust ja toimimist.
- ▲ **ETTEVAATUST! Vigastuste oht!** Ärge ronige toote katusele. Vastasel juhul valitseb allakukkumise oht.
- ▲ **ETTEVAATUST! Vigastuste ja materiaalse kahju oht!** Eemaldage katuselt õigeaegselt lumi, et ei saaks koguneda ohtlikus koguses lumekoormust. Kui lume raskus ületab 10 kg, võib katus kokku variseda.
- Ärge kasutage toodet varjualusega, halva ilma eest varjumiseks. Ärge viibige toote sees kehva ilmaga ja/või tugeva tuulega.
- Ärge asetage toodet kuuma pinna peale (nt asfalteeritud pind). Toode ei ole kuumakindel ja võib sulada.
- Pidage toote ülestõstmisel silmas, et see ümber ei kukuks.

● Paigaldusasendi planeerimine

- Hoidke toodet kuivas hõlpsalt ligipääsetavas kohas.
- Seadke toode üles kohas, kus on palju valgust, kuid mitte otsest päikesevalgust.

- Seadke toode üles selliselt, et see oleks kaitstud tuuletõmbe ja soojusallikate eest.

● Kokkupanemine

Joon.	Kirjeldus
B	□ Monteerige kokku alumine raam. □ Kasutage 3-suunalist ühenduselementi B.
C	□ Ühendage vertikaalsed latid alumise raamiga. □ Joondage ühenduselement õigesti 2 aasaga ML MR: – Ühenduselement (vasaku külje jaoks, 2 aasaga) ML: Ülemine aas peab olema suunatud paremale. Alumine aas peab olema suunatud ettepoole. – Ühenduselement (parema külje jaoks, 2 aasaga) MR: Ülemine aas peab olema suunatud vasakule. Alumine aas peab olema suunatud ettepoole.
D	□ Monteerige kokku ülemine raam. □ Kasutage sobivat 3-suunalist ühenduselementi FL FR GL GR vastavalt asendile. □ Lattide 1B vedrunippel peab fikseeruma lattide 1A avas. □ Ühendage ülemine raam vertikaalsete lattidega.
E+F	□ Ühendage diagonaalsed latid raamiga. □ Lattide 7 vedrunippel peab fikseeruma lattide 8 avas. □ Kõik kruviühendused: – Pistke kruvid 12 väljastpoolt läbi ühenduselementide C aasade ML MR ja lattide 6 7 8 kruviaukude. – Keerake kruviühendus seestpoolt kinni, keerates iga kruvi 12 peale tiibmutri. □ Kruviühendused põhjal (vasakul, taga, paremal): Ühenduselementide aasad C peavad asuma lattide 6 8 kruviaukude vahel.
G	□ Ühendage põiklatid ülemise raamiga.
H	□ Tõmmake kasvuhoone kate 15 raami peale.
I	□ Avage takjakinnis sissepääsul. □ Kasutage kinnitusrihmasid, et hoida sissepääs ja aknad pidevalt avatuna.
J	□ Kinnitage pingutustrossi 11 üks ots aasana kasvuhoone kate 15 kõigi 4 nurga külge. Kinnitage pingutustrossi teine ots vaiade 14 külge. Ankurdage vaiad maapinna sisse. Pistke vajad veidi viltu maapinna sisse, et oleks tagatud kindel kinnitus, kuid kasvuhoone kate pingsus ei suureneks. Vajadusel võtke appi haamer (ei sisaldu tarnekomplektis). Kasvuhoone kate ja kinnituspunktid peaks vaid kergelt pingul olema, et taluda tuulekoormust. □ Pistke ülejäänud 4 vaia 14 maapinna sisse läbi avade kasvuhoone kate 15 alumisel küljel. □ Pistke toepeltvaiad 13 maapinna sisse, et kinnitada raami kõik 4 külge.

● Puhastamine

- Ärge peske kasvuhoone katet **15** pesumasinas.
- Ärge kasutage terava serva või otsaga esemeid, kuna need võivad kasvuhoone katet **15** kahjustada.
- Eemaldage mustus kasvuhoone kattelt **15** pehme svammi ja puhta veega.

● Hoiustamine

- Enne hoiustamist:
 - Tühjendage toode enne selle kokkupanemist.

- Laske kõigil osadel täielikult kuivada. Nii takistate hallituse, lõhna ja värvimuutuste teket.

- Hoidke toodet kuivas kohas ja kaitske seda liiga tugeva päikese kiirguse eest.

● Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.

Küsige vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.

● Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seadusjärgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäevast. Garantiaeg algab ostukuupäevaga. Hoidke müügitšeki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

Kõikidest kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- või teostusviga, parandame või asendame selle omal valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi ei pikendata kinnitatud garantiinõudega. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, või kui seda on valesti kasutatud või hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei laiene tooteosadele, mis on tavapäraselt kulunud ja mida seetõttu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad akud, voolikud, värvikassetid), ega ka purunevate osade kahjustustele, nt lülitid või klaasist osad.

● Garantii käsitlemine

Selleks et teie mureküsimus saaks kiire lahenduse, järgige palun alltoodud juhiseid:

Kõikide päringute jaoks hoidke oma ostu tõendamiseks alles kassatšekk ja tootenumber (IAN 517865_2507).

Tootenumbri leiате tootel olevalt tüübisildilt või graveeringult, oma kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote taga- või allosas olevalt kleebiselt.

Toote toimivusvigade või muude puuduste korral võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alltoodud teenindusosakonnaga.

Lisades defektsele tootele ostudokumendi (kassatšeki), kirjelduse toote puuduste kohta ja andmed selle kohta, millal need ilmsesid, saate selle tasuta saata teile teadaantud teeninduse aadressile.

Neid ja paljusid teisi käsiraamatuid saate vaadata ja alla laadida lehel parkside-diy.com. Selle QR-koodi abil satute otse lehele parkside-diy.com. Valige oma riik ja otsige otsinguvälja abil kasutusjuhendeid. Tootenumbriga (IAN) 517865_2507 sisestamisel pääsete ligi oma toote kasutusjuhendile.

● Teenindus

EE Teenindus Eestis

Tel: 8000049141

Kontakti vorm parkside-diy.com

IAN 517865_2507



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Izmantoto piktogrammu/simbolu saraksts	
	BĪSTAMI! – Apzīmē augstas pakāpes risku, kuru nenovēršot, iestājas nāvējošu vai smagu traumu sekas (piemēram, nosmakšanas risks)
	BRĪDINĀJUMS! – Apzīmē vidējas pakāpes risku, kuru nenovēršot, var iestāties nāvējošu vai smagu traumu sekas (piemēram, strāvas trieciena risks)
	PIESARDZĪBU! – Apzīmē zemas pakāpes risku, kuru nenovēršot, var iestāties vieglu līdz vidēju traumu sekas (piemēram, applaucēšanās risks)
	Drošības norādījumi
	Norādījumi par apiešanos

SILTUMNĪCA

● Ievads

Apsveicam jūs ar jaunā izstrādājuma iegādi! Jūs esat izvēlēties augstas kvalitātes izstrādājumu. Lietošanas instrukcija ir šī izstrādājuma sastāvdaļa. Tā ietver svarīgas norādes attiecībā uz drošību, lietošanu un uzturēšanu. Pirms izstrādājuma lietošanas iepazīstieties ar visiem lietošanas un drošības norādījumiem. Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts un atbilstoši tam paredzētajam lietojumam. Ja nododat izstrādājumu citai personai, dodiet līdzi arī visu dokumentāciju.

● Paredzētais lietojums

- Izstrādājums ir paredzēts augu audzēšanai.
- Izstrādājums ir paredzēts lietošanai ārpus telpām (piemēram, dārzā).
- Nav atļauta nekāda cita izmantošana, kā aprakstīts iepriekš, vai izstrādājuma izmaiņas, jo tā var izraisīt traumas un/vai izstrādājuma bojājumus.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Izstrādājums nav paredzēts komerciālai lietošanai.

● Piegādes komplekts/detaļu saraksts

Nr.	Apraksts	Skaits
1	Stienis (ļoti garš)	4
1A	Stienis (ļoti garš, ar caurumu)	2
1B	Stienis (ļoti garš, ar atsperes uzgali)	2
2	Stienis (garš)	6
3	Stienis (īss)	2
4	Stienis (vidējs)	5
5	Stienis (ļoti īss)	4
6	Stienis (garš, ar skrūvju urbumiem abos galos)	4
7	Stienis (vidējs, ar sašaurinājumu vienā galā un skrūvju urbumu otrā galā)	2
8	Stienis (vidējs, ar skrūvju urbumu vienā galā)	2
9	Savienotājdetaļa (ar skavu)	6
10	Savienotājdetaļa	1
11	Spriegošanas aukla	4
12	Skrūve ar spārnuzgriezni	9
13	Dubultais mietiņš	4

Nr.	Apraksts	Skaits
14	Mietiņš	8
15	Siltumnīcas pārsegs	1
B	3-virzienu savienotājs (grīda)	4
C	Savienotājdetaļa (ar 1 cilpu)	5
ML	Savienotājdetaļa (kreisajai pusei, ar 2 cilpām)	1
MR	Savienotājdetaļa (labajai pusei, ar 2 cilpām)	1
FL	3-virzienu savienotājs (augšā, priekšā, pa kreisi)	1
FR	3-virzienu savienotājs (augšā, priekšā, pa labi)	1
GL	3-virzienu savienotājs (augšā, aizmugurē, pa kreisi)	1
GR	3-virzienu savienotājs (augšā, aizmugurē, pa labi)	1
–	Montāžas pamācība	1

● Tehniskie dati

Izmēri (A×P×Dz):	146/176×200×77 cm
Svars:	4,7 kg
Gramatūra (siltumnīcas pārsegs):	130 g/m ²
Telpas tilpums:	2,5 m ³
Maks. pieļaujamā jumta slodze:	10 kg (vienmērīgi sadalīta pa visu jumta virsmu)

Drošības norādījumi

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS DROŠĪBAS UN UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKAI LIETOŠANAI!

-  **ZĪDAIŅU UN BĒRNU DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS UN NELAIMES GADĪJUMU RISKS!** Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu. Iepakojuma materiāls rada nosmakšanas risku. Bērni bieži nenovērtē ar to saistītos riskus. Vienmēr sargājiet bērnus no iepakojuma materiāla.
- ⚠ **BĪSTAMI! Nosmakšanas risks!** Izstrādājumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Bērni var norīt vai ieelpot sīkās detaļas.
- ⚠ **BRĪDINĀJUMS! Saindēšanās risks un īpašuma bojājumu risks!** Nekuriniet ugunsgrāku izstrādājuma tuvumā. Sargājiet izstrādājumu no siltuma avotiem un atklātās liesmas.
- ⚠ **PIESARDZĪBU! Traumu risks!** Pārļiecinieties, ka detaļas nav bojātas. Bojātas detaļas var ietekmēt izstrādājuma drošību un darbību.
- ⚠ **PIESARDZĪBU! Traumu risks!** Nerāpīties uz izstrādājuma jumta virsmas. Pretējā gadījumā rodas kritiena risks.
- ⚠ **PIESARDZĪBU! Traumu gūšanas risks un īpašuma bojājumu risks!** Savlaicīgi atbrīvojiet jumtu no sniega, lai nevarētu uzkrāties bīstama sniega slodze. Ja sniega svārs pārsniedz 10 kg, jumts var salūzt.
- Neizmantojiet izstrādājumu kā aizsardzības telpu, lai paglābtos no sliktiem laika apstākļiem. Sliktos laika apstākļos un/vai stiprā vējā neuzturieties izstrādājumā.
- Nelietojiet izstrādājumu uz karstas virsmas (piemēram, uz asfalta). Izstrādājums nav karstumizturīgs un var izkust.
- Paceļot izstrādājumu, uzmanieties, lai tas neapgāztos.

● Uzstādīšanas pozīcijas plānošana

- Novietojiet izstrādājumu viegli pieejamā vietā.
- Novietojiet izstrādājumu vietā, kur ir daudz gaismas, bet bez tiešas saules gaismas.
- Novietojiet izstrādājumu tā, lai tas būtu aizsargāts pret gaisa plūsmu un atrastos tālu no siltuma avotiem.

● Uzbūve

Att.	Apraksts
B	□ Samontējiet apakšējo rāmi. □ Izmantojiet 3 virzienu savienotāju [B].
C	□ Savienojiet vertikālos stienus ar apakšējo rāmi. □ Pareizi izvietojiet savienotājdetaļas ar 2 cilpām [ML] [MR]: – Savienotājdetaļa (kreisajai pusei, ar 2 cilpām) [ML]: Augšējai cilpai jābūt vērstai pa labi. Apakšējai cilpai jābūt vērstai uz priekšpusi. – Savienotājdetaļa (labajai pusei, ar 2 cilpām) [MR]: Augšējai cilpai jābūt vērstai pa kreisi. Apakšējai cilpai jābūt vērstai uz priekšpusi.
D	□ Samontējiet augšējo rāmi. □ Izmantojiet atbilstošos 3 virzienu savienotājus [FL] [FR] [GL] [GR] atbilstoši pozīcijai. □ Stieņu [1B] atspere uzgalim jānofiksējas stieņu [1A] caurumā. □ Savienojiet augšējo rāmi ar vertikālajiem stieņiem.
E+F	□ Savienojiet diagonālos stieņus ar rāmi. □ Stieņu [7] atspere uzgali jāiestiprina stieņu [8] urbumā. □ Visi skrūvsavienojumi: – Ievietojiet skrūves [12] no ārpuses caur savienotājdetaļu [C] [ML] [MR] cilpām un stieņu [6] [7] [8] skrūvju urbumiem. – Nostipriniet skrūvsavienojumu no iekšpuses, uzskrūvējot uz skrūvēm [12] spārnuzgriezni. □ Skrūvsavienojumi pie pamatnes (kreisajā pusē, aizmugurē, labajā pusē): Savienotājdetaļu [C] cilpām jāatrodas starp stieņu [6] [8] skrūvju urbumiem.
G	□ Savienojiet perpendikulāros stieņus ar augšējo rāmi.
H	□ Pavelciet siltumnīcas pārsegu [15] virs rāmja.
I	□ Atveriet ieejas rāvējslēdzēju. □ Izmantojiet stiprinājuma sprādzi, lai ieeja un logi paliktu pastāvīgi atvērti.
J	□ Pievienojiet katras spriegošanas auklas [11] galu pie cilpas visos 4 siltumnīcas pārsega [15] stūros. Pievienojiet spriegošanas auklas otru galu pie mietīņiem [14]. Nostipriniet mietīņus zemē. Ievietojiet mietīņus zemē nedaudz slīpi, lai nodrošinātu drošu fiksāciju, bet nepalielinātu siltumnīcas pārsega nospirojoumu. Ja nepieciešams, izmantojiet āmuru (nav iekļauts komplektā). Siltumnīcas pārsegs un nostiprinājuma punkti jānostiprina tikai nedaudz, ņemot vērā vēja slodzi. □ Ievietojiet atlikušos 4 mietīņus [14] zemē caur caurumiem siltumnīcas pārsega [15] apakšējā malā. □ Ievietojiet dubultos mietīņus [13] zemē, lai nostiprinātu rāmi visās 4 pusēs.

● Tirīšana

- Nemazgājiet siltumnīcas pārsegu [15] veļas mašīnā.
- Nelietojiet asus vai smailus priekšmetus, jo tie var sabojāt siltumnīcas pārsegu [15].

- Notīriet netīrumus no siltumnīcas pārsega [15] ar mīkstu sūkli un tīru ūdeni.

● Glabāšana

- Pirms uzglabāšanas:
 - Pirms salikšanas notīriet izstrādājumu.
 - Ļaujiet visām detaļām pilnībā nožūt. Tādējādi tiek novērsta pelējuma veidošanās, smaku rašanās un krāsas izmaiņas.
- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kur tā ir pasargāta no tiešu saules staru iedarbības.

● Utilizācija

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.

Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.

● Garantija

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlīnijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Materiālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarīšanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrādājuma izpakošanas.

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Garantijas laiks nepagarināsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas attiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietpratīgi lietots vai apkopts.

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Šī garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uzskatāmas par nolietojuma daļām (piemēram, baterijas, akumulatori, šļūtenes, kārtidži), ne uz plīstošu daļu bojājumiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

● Rīcība garantijas gadījumā

Lai Jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās norādes:

Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu, lūdzu, uzglabājiet kases čeku un izstrādājuma numuru (IAN 517865_2507).

Izstrādājuma numurs norādīts tipa plāksnītē uz izstrādājuma, gravējumā uz izstrādājuma, lietošanas instrukcijas titullapā (apakšā, kreisajā pusē) vai kā uzlīme izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.

Ja izstrādājums darbojas kļūdaini vai tam ir citi trūkumi, lūdzu, vispirms sazinieties ar tālāk norādīto servisa daļu pa tālruni vai e-pastu.

Pēc tam izstrādājumu, kam konstatēts defekts, varat nosūtīt bez maksas uz Jums norādīto servisa adresi, pievienojot pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un norādi par attiecīgo defektu un tā rašanās laiku.

Vietnē parkside-diy.com varat apskatīt un lejupielādēt gan šo, gan daudzas citas rokasgrāmatas. Ar šo QR kodu Jūs varat atvērt vietni parkside-diy.com. Izvēlieties valsti un meklējiet lietošanas instrukcijas, izmantojot meklēšanas rīku. Ievadot preces numuru (IAN) 517865_2507, Jūs atvērsiet attiecīgās preces lietošanas instrukciju.

● **Serviss**

LV Serviss Latvijā

Tālr.: 80000040

Kontaktforma šeit *[parkside-diy.com](https://www.parkside-diy.com)*

IAN 517865_2507



Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole	
	GEFAHR! – Bezeichnet eine Gefahr mit hohem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat (z. B. Erstickungsgefahr)
	WARNUNG! – Bezeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Stromschlagrisiko)
	VORSICHT! – Bezeichnet eine Gefahr mit niedrigem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine leichte bis mäßige Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Verbrühungsgefahr)
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

GEWÄCHSHAUS

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Kultivieren von Pflanzen bestimmt.
- Das Produkt ist zum Gebrauch im Außenbereich bestimmt (z. B. Garten).
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen.
- Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Lieferumfang/Liste der Teile

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Stange (sehr lang)	4
1A	Stange (sehr lang, mit Loch)	2
1B	Stange (sehr lang, mit Federnippel)	2
2	Stange (lang)	6
3	Stange (kurz)	2
4	Stange (mittel)	5
5	Stange (sehr kurz)	4
6	Stange (lang, mit Schraublöchern an beiden Enden)	4
7	Stange (mittel, mit Verjüngung an einem Ende und Schraubloch am anderen Ende)	2
8	Stange (mittel, mit Schraubloch an einem Ende)	2
9	Verbindungsstück (mit Klemme)	6
10	Verbindungsstück	1
11	Spannseil	4

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
12	Schraube mit Flügelmutter	9
13	Doppel-Hering	4
14	Hering	8
15	Gewächshausabdeckung	1
B	3-Wege-Verbinder (Boden)	4
C	Verbindungsstück (mit 1 Öse)	5
ML	Verbindungsstück (für linke Seite, mit 2 Ösen)	1
MR	Verbindungsstück (für rechte Seite, mit 2 Ösen)	1
FL	3-Wege-Verbinder (oben, vorne, links)	1
FR	3-Wege-Verbinder (oben, vorne, rechts)	1
GL	3-Wege-Verbinder (oben, hinten, links)	1
GR	3-Wege-Verbinder (oben, hinten, rechts)	1
–	Aufbauanleitung	1

● Technische Daten

Abmessungen (H×B×T):	146/176×200×77 cm
Gewicht:	4,7 kg
Grammatur (Gewächshausabdeckung):	130 g/m ²
Rauminhalt:	2,5 m ³
Max. zulässige Dachlast:	10 kg (gleichmäßig über die komplette Dachfläche verteilt)

Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE SICHERHEITS- UND AUFBAUINWEISE UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

-  **LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGS- UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.

⚠ GEFAHR! Erstickungsrisiko! Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Kinder könnten Kleinteile verschlucken oder inhalieren.

⚠ WARNUNG! Vergiftungsrisiko und Risiko von Sachschäden! Entzünden Sie kein Feuer in der Nähe des Produkts. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und offenem Feuer fern.

⚠ VORSICHT! Verletzungsrisiko! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.

⚠ VORSICHT! Verletzungsrisiko! Klettern Sie nicht auf die Dachfläche des Produkts. Anderenfalls besteht das Risiko, dass Sie herunterfallen.

⚠ VORSICHT! Verletzungsrisiko und Risiko von Sachschäden! Befreien Sie das Dach rechtzeitig von Schnee, damit sich keine gefährliche Schneelast ansammeln kann. Falls das Gewicht des Schnees 10 kg übersteigt, könnte das Dach zusammenbrechen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht als Schutzraum, um sich vor schlechtem Wetter zu schützen. Verweilen Sie bei schlechten Wetterbedingungen und/oder bei starkem Wind nicht im Produkt.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einer heißen Fläche auf (z. B. auf asphaltierter Fläche). Das Produkt ist nicht hitzebeständig und könnte schmelzen.
- Achten Sie beim Anheben des Produkts darauf, dass es nicht umkippt.

● Aufstellposition planen

- Stellen Sie das Produkt an einem leicht zugänglichen Ort auf.
- Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit viel Licht, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es vor Luftzug geschützt und von Wärmequellen entfernt ist.

● Aufbau

Abb.	Beschreibung
B	□ Bauen Sie den unteren Rahmen zusammen. □ Verwenden Sie die 3-Wege-Verbinder B.
C	□ Verbinden Sie die senkrechten Stangen mit dem unteren Rahmen. □ Richten Sie die Verbindungsstücke mit 2 Ösen ML MR korrekt aus: – Verbindungsstück (für linke Seite, mit 2 Ösen) ML: Die obere Öse muss nach rechts zeigen. Die untere Öse muss zur Vorderseite zeigen. – Verbindungsstück (für rechte Seite, mit 2 Ösen) MR: Die obere Öse muss nach links zeigen. Die untere Öse muss zur Vorderseite zeigen.
D	□ Bauen Sie den oberen Rahmen zusammen. □ Verwenden Sie die passenden 3-Wege-Verbinder FL FR GL GR der Position entsprechend. □ Der Federnippel der Stangen 1B muss in das Loch der Stangen 1A einrasten. □ Verbinden Sie den oberen Rahmen mit den senkrechten Stangen.
E+F	□ Verbinden Sie die diagonalen Stangen mit dem Rahmen. □ Der Federnippel der Stangen 7 muss in das Loch der Stangen 8 einrasten. □ Alle Schraubverbindungen: – Stecken Sie die Schrauben 12 von außen durch die Ösen der Verbindungsstücke C ML MR und die Schraublöcher der Stangen 6 7 8. – Sichern Sie die Schraubverbindung von innen, indem Sie jeweils eine Flügelmutter auf die Schrauben 12 drehen. □ Schraubverbindungen am Boden (links, hinten, rechts): Die Ösen der Verbindungsstücke C müssen sich jeweils zwischen den Schraublöchern der Stangen 6 8 befinden.
G	□ Verbinden Sie die Querstangen mit dem oberen Rahmen.
H	□ Ziehen Sie die Gewächshausabdeckung 15 über den Rahmen.
I	□ Öffnen Sie den Reißverschluss am Eingang. □ Verwenden Sie die Befestigungsschnalle, um den Eingang und die Fenster dauerhaft offen zu halten.

Abb.	Beschreibung
J	□ Bringen Sie ein Ende jedes Spannseils 11 an einer Schlaufe an allen 4 Ecken der Gewächshausabdeckung 15 an. Bringen Sie das andere Ende der Spannseile an den Heringen 14 an. Verankern Sie die Heringe im Boden. Stecken Sie die Heringe leicht schräg in den Boden, so dass ein sicherer Halt gewährleistet ist, aber die Spannung der Gewächshausabdeckung nicht erhöht wird. Nehmen Sie einen Hammer (nicht enthalten) zur Hilfe, falls nötig. Die Gewächshausabdeckung und die Abspannpunkte sollten nur leicht gespannt sein, um die Windlast zu berücksichtigen. □ Stecken Sie die restlichen 4 Heringe 14 durch die Löcher am unteren Rand der Gewächshausabdeckung 15 in den Boden. □ Stecken Sie die Doppel-Heringe 13 in den Boden, um den Rahmen an allen 4 Seiten zu sichern.

● Reinigung

- Waschen Sie die Gewächshausabdeckung **15** nicht in der Waschmaschine.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände, da diese die Gewächshausabdeckung **15** beschädigen können.
- Entfernen Sie Verschmutzungen von der Gewächshausabdeckung **15** mit einem weichen Schwamm und sauberem Wasser.

● Lagerung

- Vor der Lagerung:
 - Entleeren Sie das Produkt, bevor Sie es zusammenlegen.
 - Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. Dadurch werden Schimmel, Gerüche und Farbveränderungen verhindert.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor zu starker Sonneneinstrahlung.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 517865_2507) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 517865_2507 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 08008855300

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 517865_2507

AT Service Österreich

Tel.: 0800447750

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 517865_2507

BE Service Belgien

Tel.: 080012614

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 517865_2507

CH Service Schweiz

Tel.: 0800563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 517865_2507

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13946

Version: 12/2025

IAN 517865_2507