

/// PARKSIDE®



DRABINKA

WWS-KLT2-H01

DE AT CH

DRABINKA

Instrukcja obsługi

IAN 478307_2410

PL



Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. Wprowadzenie | 04 |
| Stosowane symbole | 04 |
| 2. Dane techniczne | 04 |
| 3. Bezpieczeństwo | 05 |
| Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem..... | 05 |
| Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..... | 05 |
| Ostrzeżenie, zagrożenie elektryczne | 06 |
| 4. Naprawa, konserwacja i przechowywanie | 06 |
| 5. Recykling | 07 |
| 6. Gwarancja | 07 |
| 7. Serwis | 08 |

1. Wprowadzenie

Nasze gratulacje z okazji zakupu nowego produktu. Zdecydowali się Państwo przez to na produkt wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem prosimy zapoznać się z produktem. W tym celu należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Produkt należy używać tylko w sposób opisany i tylko do podanych dziedzin stosowania. Przechowuj tę instrukcję zawsze w bezpiecznym miejscu. W razie odstępowania produktu stronie trzeciej należy dołączać także wszystkie dokumenty.

Stosowane symbole


Poniższe symbole i hasła są używane w niniejszej instrukcji, na produkcie lub na opakowaniu.



Ostrzeżenie, upadek przed schodkiem



Przestrzegaj instrukcji obsługi



Używaj tylko w pomieszczeniach.



maksymalna możliwa liczba użytkowników



Maksymalne możliwe obciążenie użytkowe



Schodki przed użyciem całkowicie rozłóż



Unikaj przechyłu bocznego.



Nie używaj schodków na podłożu nierównym lub luźnym.



Sprawdź schodki po dostarczeniu. Przed każdym użyciem kontrola wizualna schodków pod kątem uszkodzeń i bezpiecznego korzystania. Nie używaj uszkodzonych schodków.



Nie wspinaj się ze schodków na inną powierzchnię w bok.



Nie ustawiaj schodków na zanieczyszczonym podłożu.

2. Dane techniczne

| | |
|------------------------|--------------------|
| Wymiary (w rozłożeniu) | 470 x 448 x 587 mm |
| Obciążalność | max 150 kg |

3. Bezpieczeństwo

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest przewidziany wyłącznie do użytku prywatnego w zakresie hobbystycznym i "zrób to sam" do następujących celów:

- Jako pomoc we wspinaczce w pomieszczeniach
- Jako podstawa w czynnościach krótkotrwałych

Inne zastosowania lub modyfikacje produktu są uważane za niezgodne z przeznaczeniem i mogą pociągać za sobą ryzyko obrażeń lub uszkodzenia produktu. Za obrażenia lub szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem producent nie odpowiada. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na później!

- Uszkodzenia, które mogą naruszać bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usuwać.**
- Istnieje ryzyko nieszczęśliwego wypadku w razie niewłaściwego ustawienia**
- W przypadku ograniczeń zdrowotnych nie należy używać schodków w ogóle lub tylko w sposób ograniczony.**
- Upewnij się, czy schodki są odpowiednie do danego zastosowania.**
- Nie poruszaj się stojąc na schodkach.**
- Schodki używaj tylko z rozstawionym zabezpieczeniem.**
- Nie wchodź na schodki ani nie schodź z nich z odwróconą głową.**
- Unikaj czynności, które powodują w schodkach obciążenie boczne, np. wiercenie boczne przez twarde materiały.**
- Podczas korzystania ze schodków nie noś wyposażenia, które jest ciężkie lub nieporęczne.**
- Nie wchodź na schodki w obuwiu nieodpowiednim do tego.**
- Nie korzystaj ze schodków w razie ograniczeń fizycznych ciała. Niektóre okoliczności zdrowotne, przyjmowanie leków, alkoholu lub narkotyków mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa w razie korzystania ze schodków.**
- Nie pozostawaj na schodkach zbyt długo bez regularnych przerw (zmęczenie też jest ryzykiem).**
- Nie używaj schodków zanieczyszczonych, np. mokrą farbą, brudem, olejem lub śniegiem.**
- Gdy schodki są ustawione, zważaj na ryzyko kolizji, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Zablokuj w miarę możliwości drzwi (ale nie awaryjne) oraz okna w obrębie pracy.**

Ostrzeżenie, zagrożenie elektryczne

Ustal wszystkie zagrożenia ze strony elektrycznych środków eksploatacyjnych w miejscu pracy, np. linie napowietrzne wysokiego napięcia lub inne, i nie używaj schodków, gdy takiego ryzyko elektryczne istnieje.

- **Jeżeli prace pod napięcie nie są do uniknięcia, używaj schodków nieprzewodzących.**
- **Nie modyfikuj konstrukcji schodków.**
- **Schodków nie wolno używać jako drabinki cumowniczej, chyba że jest do tego zaprojektowana.**
- **Nie przekraczaj maksymalnego możliwego obciążenia użytkowego 150 kg.**

4. Naprawa, konserwacja i przechowywanie

Naprawy i prace konserwacyjne w schodkach muszą być wykonywane przez osobę fachową i stosownie do instrukcji producenta. UWAGA Osobą fachową jest ten, kto posiada wiedzę niezbędną do dokonywania napraw lub prac konserwacyjnych, np. przez uczestnictwo w szkoleniu u producenta. W razie naprawy i wymiany części, np. nóżek, konieczny jest kontakt z producentem lub sprzedawcą, o ile jest to wymagane. Schodki należy składować zgodnie z instrukcjami producenta. Schodki, które składają się z tworzyw termoplastycznych,

duromeru i materiału kompozytowego lub zawierają takie materiały, należy składować w miejscu poza bezpośrednim padaniem promieni słonecznych.

- Produkt czyść suchą ściereczką niepozostawiającą kłaków.
- Do czyszczenia nie używaj środków żrących ani agresywnych, które mogłyby uszkodzić produkt.

Należy wykonywać regularne kontrole pod względem następujących kryteriów:

- Sprawdzaj, czy drzewce nie są zgniecione, wygięte, skręcone, zagięte, porysowane, zardzewiałe lub przegniłe;
- Sprawdzaj, czy drzewce w miejscu mocowania innych części nie są uszkodzone;
- Sprawdzaj, czy mocowań (zwykle nitów, śrub lub sworzni) nie brakuje, nie są obłuzowane lub uszkodzone;
- Sprawdzaj, czy nie brakuje jakichś szczelbi/stopni, nie są luźne, silnie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;
- Sprawdzaj, czy przeguby między stroną przednią i tylną nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane;
- Sprawdzaj, czy platforma utrzymuje się poziomo, czy nie brakuje poprzeczek usztywniających i połączeń narożnych, nie są wygięte, luźne, skorodowane lub uszkodzone;
- Sprawdzaj, czy nie brakuje nóżek gumowych / zatyczek końcowych, nie są luźne, silnie zużyte, skorodowane lub uszkodzone;
- Sprawdzaj, czy nie brakuje haczyków szczelbli, nie są uszkodzone, luźne lub skorodowane i dają się należycie zacześcić na szczelblach.

- Sprawdzaj, czy zapadki blokujące (o ile istnieją) nie są uszkodzone lub skorodowane i należycie działają.
- Sprawdzaj, czy nie brakuje jakichś części lub mocowań platformy (o ile istnieją) i czy platforma nie jest uszkodzona lub skorodowana.
- Jeżeli któraś z wyżej wymienionych kontroli ujawnia niezadowolający wynik, NIE używaj schodków.
- Sprawdzaj, czy schodki nie są zabrudzone (np. Brud, ziemia, farba, olej lub smar);
- Nie składuj w miejscach, gdzie mogłyby być uszkodzone przez pojazdy lub ciężkie przedmioty.
- Wskutek składowania schodki nie mogą stwarzać zagrożenia potykania się o nie lub stanowić przeszkody
- Unikaj składowania w sposób ułatwiający użycie do celów kryminalnych.

5. Recykling



Opakowanie utylizuj posortowane. Teksturę i karton oddawaj na makulaturę, zaś folię do punktu zbiórki.

Urządzenia niezdatne do użytku należy oddać do recyklingu w punkcie zbierania surowców wtórnych. Nie należy wyrzucać do komunalnych kontenerów na śmieci. Dalsze informacje można otrzymać u kompetentnych władz. Opakowanie należy utylizować zgodnie z typem materiału oraz przepisami lokalnymi obowiązującymi na danym terenie.

6. Gwarancja

Gwarancja firmy Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Otrzymujesz na to urządzenie 3-letnią gwarancję licząc od daty zakupu. W razie wad produktu przysługują Ci względem sprzedawcy produktu ustawowe prawa. Przedstawiona w dalszym ciągu gwarancja nie ogranicza tych praw.

Warunki gwarancyjne

Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. Zachowaj oryginalny paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu. Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu tego produktu wystąpi wada materiałowa lub wada wytworzenia, produkt zostanie przez nas - wedle naszego wyboru - bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. To uprawnienie gwarancyjne wymaga tego, by w ciągu trzech lat przedłożony został wadliwy wyrób i dowód zakupu (paragon) z krótkim opisem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Jeżeli wada jest objęta gwarancją, otrzymasz z powrotem produkt naprawiony lub nowy. Naprawa lub wymiana produktu rozpoczyna bieg nowego okresu gwarancji.

Okres gwarancyjny i ustawowe roszczenia z tytułu wady

Okres gwarancyjny nie jest przedłużany przez świadczenie gwarancyjne. To samo ma zastosowanie do części wymienionych i naprawionych. Ewentualne uszkodzenia i wady istniejące przy zakupie muszą być zgłaszane natychmiast po wypakowaniu. Naprawy po upływie okresu gwarancyjnego są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało z całą starannością wyprodukowane według surowych norm jakościowych i sumiennie sprawdzone przed wysyłką. Świadczenie gwarancyjne przysługuje na wady materiałowe i wady wykonania. Gwarancja nie rozciąga się na części produktu, które są narażone na normalne zużycie i stąd mogą być traktowane jako części zużywalne, ani na uszkodzenia części łamliwych, np. wyłącznik, akumulator lub części wykonane ze szkła.

Ta gwarancja traci na znaczeniu, jeżeli produkt zostanie uszkodzony, jest nieumiejętnie użytkowany lub serwisowany. Dla umiejętnej eksploatacji produktu muszą być dokładnie przestrzegane wszystkie wskazówki przedstawione w tej instrukcji. Należy bezwzględnie unikać takich celów stosowania i manipulacji, które są odradzane przez tę instrukcję lub przed którymi ostrzega się.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego, a nie do celu komercyjnego. Gwarancja wygasa w razie nadużycia, nieumiejętnych manipulacji, stosowania siły i ingerencji, które nie są podejmowane przez nasze autoryzowane przedstawicielstwo serwisowe.

Realizacja w przypadku gwarancyjnym

Aby zapewnić szybkie załatwienie sprawy, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

- Do wszystkich zapytań należy przedłożyć paragon i numer artykułu (np. IAN 12345) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu jest podany na tabliczce znamionowej, grawerunku, na stronie tytułowej instrukcji (na dole po lewej) lub jako nalepka na tylnej bądź dolnej stronie.

- W razie wystąpienia błędów działania lub innych wad prosimy kontaktować się najpierw z niżej podanym oddziałem serwisowym **telefonicznie** lub przez **e-mail**.
- Produkt uważany za wadliwy prosimy przesłać następnie bez opłaty pocztowej na podany adres serwisowy dołączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Ze strony www.lidl-service.com możesz pobrać tę instrukcję i wiele innych, filmy video i programy.

7. Serwis



Walter Service Polska
Phone: 00 800 925 837 88
E-mail: service-pl@walteronline.com
IAN 478307_2410

Dostawca

Prosimy zwrócić uwagę na to, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Prosimy najpierw kontaktować się z wyżej wymienioną placówką serwisową.
Walter Werkeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stan informacj:

06/2024

IAN 478307_2410