

/// PARKSIDE®



CĂRUCIOR DE TRANSPORT


RO

CĂRUCIOR DE TRANSPORT

Manual de utilizare original

IAN 487163_2501

RO

A**B****C****D**

1. Introducere

Felicitări pentru achiziția noului dvs. produs. V-ați decis asupra unui produs de înaltă calitate. Familiarizați-vă cu produsul înainte de prima punere în funcțiune. Pentru aceasta, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare și indicații de siguranță. Utilizați produsul doar conform modului descris și în scopurile de utilizare specificate. Păstrați manualul într-un loc sigur. În cazul unei transmiteri a produsului către o terță parte, înmânați toate documentele.

2. Utilizare conform destinației

Acest produs este destinat exclusiv utilizării private în sectorul hobby și bricolaj, în următoarele scopuri:

- pentru transportul de bunuri

Alte utilizări sau modificări ale produsului sunt considerate necorespunzătoare și pot implica riscuri de rănire și/sau deteriorare a produsului. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vătămări sau daune rezultate din cauza utilizării necorespunzătoare. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

3. Simboluri utilizate

Următoarele simboluri și cuvinte de semnalarizare sunt utilizate pe produs sau pe ambalaj.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Simbolul „GS” se referă la siguranța testată. Produsele marcate cu acest simbol

îndeplinesc cerințele Legii germane privind siguranța produselor (ProdSG).

Denumirea modelului de pe trepiedul de lucru este o combinație de litere și cifre.

WWS-UT50-H01 = Cărucior de transport

4. Indicații de siguranță

Avertizare!

- **Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare!**
- **Nu ghidați peste colțuri și margini ascuțite!**
- **Nu trebuie utilizat pentru ridicarea de sarcini!**
- **Atenție! Nu utilizați cureaua de fixare deteriorată.**
- **Strângeți bine cureaua de fixare, dar nu o suprasolicitați. Dacă cureaua este suprasolicitată, aceasta se poate rupe și se poate rupe periculos!**
- **Asigurați suplimentar piesele mari împotriva sarcinii de vânt!**
- **Păianjenii și brațele pentru bagaje sunt deosebit de potrivite pentru legarea prelatelor fluturânde.**
- **Cureaua de fixare nu trebuie utilizată pentru fixarea încărcăturilor grele sau mari (rezistente la vânt)!**
- **Folosiți produsul numai pentru a fixa piese ușoare.**
- **Nu întindeți cureaua de fixare dincolo de lungimea maximă utilizabilă de 125 cm!**
- **Nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor!**
- **Țineți ochii, fața și zonele neprotejate ale corpului departe de posibila traiectorie a arcului de revenire!**
- **Fiți atenți la forțele suplimentare (vânt, frâne, forțe de flotabilitate).**
- **Curelele de fixare nu sunt destinate exclusiv fixării și asigurării încărcăturilor pe vehicule!**
- **Verificați înainte de fiecare utilizare dacă produsul este în stare perfectă.**
- **În cazul în care se constată deteriorări, produsul nu trebuie să mai fie utilizat.**

- În cazul în care produsul nu funcționează corect sau este deteriorat, solicitați imediat inspecția și repararea acestuia de către serviciul de asistență pentru clienți.
- Nu înnoțați împreună mai multe benzi de fixare elastice.
- Nu încărcați niciodată produsul cu mai mult de 50 kg.
- Nu utilizați produsul dacă a fost supraîncărcat. Acest lucru ar putea cauza daune care nu sunt vizibile imediat.
- Utilizați produsul numai pe suprafețe netede și plane, nu pe scări sau pe terenuri înclinate.

5. Date tehnice

Capacitate de încărcare	max. 50 kg
Dimensiuni desfășurat	335 x 250 x 960 mm
Dimensiuni pliate	495 x 250 x 110 mm
Suprafața de sprijin	230 x 250 mm
Role	100 x 30 mm
Forță de tracțiune admisibilă F_{zul}	294 N
Lungime totală cu F_{zul}	125 cm

6. Revizie și curățare

- Verificați la intervale regulate dacă toate conexiunile cu șuruburi sunt suficient de strânse și strângeți din nou toate conexiunile cu șuruburi, dacă este necesar.
- Curățați produsul cu o cârpă uscată, fără scame.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare caustici sau agresivi pentru curățare, deoarece aceștia pot deteriora produsul.

7. Transport și depozitare

- Transportați căruciorul de transport protejat de șocuri și vibrații.
- Pliiați-l înainte de transport.
- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de lumina directă a soarelui

8. Eliminarea ca deșeu

Eliminați sortat ambalajul la deșeuri.

Aruncați mucavaua și cartonul la hârtie veche, iar foliile în punctul de colectare pentru materiale reciclabile.

Puteți afla despre opțiunile de eliminare a produsului uzat de la comunitatea sau de la administrația orașului dvs.

9. Garanție

Garanția firmei Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Stimate cliențe, stimați clienți,

Primiți o garanție de 3 ani de la data cumpărării pentru acest aparat. În cazul defectelor acestui produs, aveți drepturi legale împotriva vânzătorului produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția pe care o vom descrie în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Termenul de garanție începe odată cu data cumpărării. Vă rugăm păstrați bine bonul de casă original. Acest document este necesar ca dovadă de cumpărare. Dacă apare un defect de material sau de fabricație în decursul a trei ani de la data cumpărare, produsul este fie reparat, fie înlocuit gratuit de către noi, la alegerea noastră. Prestarea garanției presupune că, în decursul termenului de trei ani există aparatul defect și dovada de cumpărare (bonul de casă) și

că se descrie succint în scris, în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, dumneavoastră primiți înapoi un produs reparat sau nou. Odată cu repararea sau schimbarea produsului nu începe o perioadă nouă de garanție.

Perioada de garanție și drepturi legale de reclamare a defectelor

Perioada de garanție nu va fi prelungită în urma serviciilor în garanție. Acest lucru este valabil atât pentru piesele înlocuite cât și pentru cele reparate. Eventualele defecțiuni și lipsuri constatate deja în momentul cumpărării trebuie sesizate imediat după despachetare. După expirarea perioadei de garanție, reparațiile vor fi executate contra cost.

Cuprinsul garanției

Aparatul a fost produs cu grijă în conformitate cu directivele stricte de calitate și a fost verificat meticolos înainte de livrarea acestuia. Prestarea garanției este valabilă pentru defectele de material sau de fabricație. Această garanție nu se aplică pieselor produsului, care sunt supuse uzurii normale și ca urmare pot fi considerate ca piese de uzură, sau pentru deteriorări al părților fragile, cum ar fi întrerupătoare, acumulatori sau cele fabricate din sticlă.

Garanția expiră dacă produsul a fost deteriorat, nu a fost utilizat sau întreținut corespunzător. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului, se vor respecta strict toate instrucțiunile menționate în instrucțiunile de utilizare. Se vor evita neapărat scopurile de utilizare și acțiunile a căror aplicare este descurajată în instrucțiunile de utilizare sau în legătură cu care ați fost avertizați în acestea.

Produsul este destinat doar utilizării private și nu celei comerciale. În cazul unei manipulări abuzive și necorespunzătoare, utilizării violenței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră autorizată de service, garanția încetează.

Procesare în caz de garanție

Pentru a asigura o procesare rapidă a solicitării dumneavoastră, vă rugăm urmați aceste instrucțiuni:

- Vă rugăm pregătiți pentru toate cererile bonul de casă și codul produsului (de ex. IAN 12345) ca dovadă de cumpărare.
- Codul produsului îl luați de pe eticheta de tip, o inscripție, de pe foaia de titlu a instrucțiunilor dvs. de utilizare (în stânga, jos) sau ca etichetă adezivă pe partea posterioară sau inferioară.
- Dacă apar defecte de funcționare sau alte lipsuri, contactați **telefonice** sau prin **e-mail** mai întâi departamentul de service numit în continuare.
- Puteți trimite fără taxe poștale un produs considerat defect, atașând dovada de cumpărare (bonul de casă) și menționând în ce constă defectul și când a apărut acesta, la adresa de service care v-a fost comunicată.
- Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
- Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produse defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

La adresa www.lidl-service.com puteți descărca aceste și multe alte manuale, materiale video cu produse și programe software.

10. Service



Albina Electronics Srl.

E-Mail: service-ro@walteronline.com

Tel.: 0040 723 27 55 66

IAN 487163_2501

Furnizor

Vă rugăm aveți în vedere faptul că adresa următoare nu este o adresă pentru service.

Contactați mai întâi departamentul de service menționat mai sus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Versiunea informațiilor:
01/2025

IAN 487163_2501