




UNIVERZÁLIS SATU

WWS-UTS-Y01

(HU)

UNIVERZÁLIS SATU

Használati és biztonsági útmutató



Tartalomjegyzék

1. Bevezető.....	4
Rendeltetésszerű használat	4
2. Műszaki adatok	4
A szállítmány tartalma	4
Alkatrészek megnevezése.....	5
Biztonsági utasítások	5
3. Használat előtt.....	6
Az asztali satu összeszerelése	6
A csőtartó felszerelése	6
A satufeltét felszerelése	6
4. Használat.....	7
A munkadarab befogása / kioldása - Satufeltét.....	7
A munkadarab befogása / kioldása - csőtartó.....	7
5. Tisztítás és ápolás.....	8
6. Újrahasznosítás	8
7. Szervíz	8

1. Bevezető

Gratulálunk az új termék megvásárlásához. Vásárlásával Ön egy csúcsmínőségű termék mellett döntött. Az első üzembe helyezés előtt ismerkedjen meg a termékkel. Ehhez olvassa el alaposan az alábbi használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket. A terméket csak a leírt módon, a jelzett célra használja. Az utasításokat tartsa biztonságos helyen. A termék harmadik személy részére történő átadása esetén adja át ezzel együtt az összes dokumentumot.

Rendeltetésszerű használat

Az univerzális asztali satu (a továbbiakban „asztali satu” vagy „termék”) kisebb, könnyű, fából vagy fémből készült munkadarabok rögzítésére szolgál, például a modellgyártás terén, vagy későbbi megmunkálás céljából. A termék egyéb felhasználása vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül, és kockázatokhoz, például sérülésekhez és anyagi kárhoz vezethetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért. A terméket nem kereskedelmi felhasználásra szánják.

2. Műszaki adatok

Befogási szélesség:	max. 70 mm
Pofák szélessége:	kb. 78 mm
Asztallap vastagsága:	max. 50 mm
Csőtartó:	ø 38 - 43 mm
Cső max. súlya:	2 kg
Terhelés:	max. 2 kg (plusz korlátozott csőhossz: 30 cm)
Méretek:	kb. 16.5 x 7.8 x 27 cm (L x W x H)
Magasság az asztal peremétől:	kb. 15.5 cm
Súly:	kb. 880 grams

A szállítmány tartalma

- 1 univerzális asztali satu
- 1 imbuszkulcs
- 1 csőtartó

Alkatrészek megnevezése

- 1 Befogó pofák
- 2 Imbuszcavar I
- 3 Orsó
- 4 Imbuszcavar III
- 5 Gömbcsukló
- 6 Csuklós kar
- 7 Szorítócsavar
- 8 Szárnyas anya
- 9 Alátétlemez
- 10 Rögzítőcsukló
- 11 Csőtartó
- 12 Imbuszkulcs
- 13 Imbuszcavar II
- 14 Rögzítőkar
- 15 Satu-feltét

Biztonsági utasítások

Őrizze meg az összes biztonsági utasítást a jövőre vonatkozóan.

- a) **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!** A kézi elektromos kéziszerszámokkal végzett munka során súlyos sérüléseket szenvedhet, ha a befogott munkadarab megcsúszik vagy kilazul. Ezért soha ne dolgozzon befogott munkadarabokon kézi irányítású elektromos szerszámokkal.
- b) Minden használat előtt ellenőrizze a termék kifogástalan állapotát. Ne használja, ha valamilyen sérülést állapít meg.
- c) Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék összes csavarja meg van-e húzva.
- d) A terméket stabil, vízszintes és sérülésmentes felületen (pl. munkapadon) használja.
- e) Kerek munkadarabokhoz használja a csőtartót **11**.
- f) Az asztali satu nem ütésálló.
- g) **TÖRÉSVESZÉLY!** Ne használjon hosszabbítócsöveket a rögzítéshez. Fennáll az orsó túlterhelésének veszélye.
- h) Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget.

3. Használat előtt

Az asztali satu összeszerelése

- Rögzítse az asztali satut egy sima felületre.
- Ehhez forgassa el a szorítócsavart [7] az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szorítószerszereg elég szélesre nem nyílik.
- Csúsztassa az asztali satut az alapzatra (asztallapra, munkapadra), és rögzítse az alapzathoz a szorítócsavar óramutató járásával megegyező irányba történő elfordításával.

A csőtartó felszerelése

A csőtartó [11] 38-43 mm átmérőjű csövek rögzítésére szolgál.

- Lazítsa meg az imbuszkulccsal [12] az óramutató járásával ellentétes irányban az orsó [3] végén lévő I. belső hatlapú csavart [2], és vegye ki.
- Forgassa el a rögzítőkart [14] az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az orsó [1] ki nem fordul a hátsó szorítópofából.
- A mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a II. imbuszcsavart [13] a satu befogójának [15] alján, és távolítsa el az orsót a csavarkulcsról.
- Távolítsa el a most hozzáférhető III. imbuszcsavart [4] az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a satufeltétet a gömbcsuklóról [5].
- Helyezze a csőtartót a gömbcsuklóra, és rögzítse azt a III. imbuszcsavarral.

A satufeltét felszerelése

A satufeltét előre össze van szerelve. A következő lépések kizárólag akkor szolgálnak a satufeltét cseréjére, ha csőtartót használt.

- Távolítsa el a III. imbuszcsavart [4] az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Helyezze a satufeltétet [15] a gömbcsuklóra [5], és rögzítse azt a III. imbuszcsavarral.
- Helyezze az orsót [3] a satufeltétre.
- Az óramutató járásával egyező irányba forgatja húzza meg a II. imbuszcsavart [13].
- Helyezze a hátsó szorítópofát [1] az orsóra.
- Forgassa a rögzítőkart [14] az óramutató járásával egyező irányba, meghúzva ezzel.
- Húzza meg az óramutató járásával egyező irányban az orsó végén lévő I. imbuszcsavart [2].

4. Használat

A munkadarab befogása / kioldása - Satufeltét

- Szerelje fel a satufeltétet [15] (lásd a „Satufeltét felszerelése” című fejezetet).
- Fordítsa a csavarkulcsot a kívánt pozícióba, és rögzítse a gömbcsuklót [5] a csuklós karral [6] .
- Ha a gömbcsukló beragadt, lazítsa meg felülről enyhe nyomással.
- Fordítsa el a satufeltétet úgy, hogy a szorítópfák [1] végei túlnyúljanak az alapon. Ez azt jelenti, hogy még a hosszú munkadarabok is rögzíthetők függőlegesen (a padlóig), ezáltal a homlokfelületek is megmunkálhatók.
- A befogó pfák nyitásához forgassa a rögzítőkart [14] az óramutató járásával ellentétesen.
- Helyezze a munkadarabot a szorítópfák közé.
- Rögzítse a munkadarabot a rögzítőkar óramutató járásával megegyező irányba történő elfordításával.
- Ügyeljen arra, hogy a munkadarab szorosan be legyen fogva.
- Most már megmunkálhatja a munkadarabot.
- A megmunkálás után oldja ki a munkadarabot a rögzítőkar óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával.

A munkadarab befogása / kioldása - csőtartó

- Szerelje fel a csőtartót [11] (lásd a „Csőtartó felszerelése” című fejezetet).
- Fordítsa a csőtartót a kívánt pozícióba, és rögzítse a gömbcsuklót [5] a csuklós karral [6] .
- Ha a gömbcsukló beragadt, lazítsa meg felülről enyhe nyomással.
- A nyitáshoz lazítsa meg a szárnyas anyát [8] az óramutató járásával ellentétes irányban, és hajtsa ki a rögzítőcsuklót [10] .
- Hajtsa ki a csőtartó felső részét.
- Helyezzen egy csövet a csőtartóba.
- Hajtsa be a csőtartó felső részét.
- Rögzítse a rögzítőcsuklót.
- Győződjön meg róla, hogy az alátét [9] a rögzítőn kívül van.
- Az óramutató járásával egyező irányban húzza meg a szárnyas anyát.
- Ügyeljen arra, hogy a cső szorosan be legyen fogva.
- Most már megmunkálhatja a csövet.
- A megmunkálás után lazítsa meg a csövet a fenti sorrendben.

5. Tisztítás és ápolás

- Semmi esetre se használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószeret. Ellenkező esetben a termék károsodhat.
- Tisztítsa meg a terméket száraz, szőszmentes kendővel.

6. Újrahasznosítás



A csomagolást fajtánkként külön ártalmatlanítsa.

Helyezze a papírt és a kartonpapírt a papírhulladékba, a fóliát pedig a műanyag-gyűjtőbe.

Adja le a már használhatatlan terméket egy újrahasznosító központba. Ne tegye a háztartási hulladékok közé. További információk az illetékes hatóságnál szerezhetők be. A csomagolás ártalmatlanítását az anyag típusának és az Ön területén érvényes helyi előírásoknak megfelelően végezze.

7. Szervíz



WALTER Service Kft.

E-Mail: service-hu@walteronline.com

Tel.: 0036 33400557

IAN 472076_2407

Szállító

Figyelem! Az alábbi cím nem szervíz cím! Lépjen kapcsolatba fent felsorolt szervizek egyikével.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Ausztria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Az információk állapota:
12/2024



IAN 472076_2407