

/// PARKSIDE®



SET RIPARAZIONE AMMACCATURE

WWS-HKP20-F02
WWS-DRS21-CFU1


IT






SET RIPARAZIONE AMMACCATURE

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali

IAN 472138_2407

IT





Indice

1. Introduzione	05
Simboli utilizzati	05
Denominazione dei componenti.....	06
2. Specifiche tecniche	06
3. Sicurezza	06
Uso conforme previsto	06
Rischi residui	07
Indicazioni generali per la sicurezza degli elettrotensili.....	07
4. Prima dell'uso	09
Controllare il prodotto e la dotazione di fornitura	09
Assemblare la staffa di riparazione (Fig. A)	09
5. Uso	09
Accensione e spegnimento della pistola incollatrice a caldo (Fig. B).....	09
Preparare la superficie	10
Riparazione delle ammaccature (Fig. C-G).....	10
6. Manutenzione, pulizia, stoccaggio e trasporto	11
Manutenzione	11
Pulizia.....	12
Stoccaggio.....	12
Trasporto.....	12
7. Eliminazione dei guasti	13
8. Riciclaggio	13
Smaltimento di imballaggi, carta e materiale stampato.....	13
Smaltimento del prodotto.....	13
9. Dichiarazione di conformità	14
10. Garanzia	14
11. Assistenza	15

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo apparecchio, con il quale avete scelto un prodotto d'alta qualità. Le istruzioni per l'uso sono una componente di questo set per la riparazione delle ammaccature (di seguito definito semplicemente "Prodotto"). Contengono avvertenze importanti per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di usare il prodotto acquistate dimestichezza con tutte le indicazioni per l'uso e la sicurezza. Usate il prodotto solo come descritto e per i settori di impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnate assieme anche tutta la documentazione.

Le presenti istruzioni per l'uso sono disponibili anche in formato digitale presso il servizio di assistenza del produttore. Revisione: ID 001 - 2025-02 - REV001

Simboli utilizzati

I seguenti simboli e parole chiave di segnalazione vengono usati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio.

AVVERTIMENTO!

Identifica un pericolo che, se non evitato, può provocare la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!

Identifica un pericolo che, se non evitato, può provocare lesioni medie o lievi.

AVVERTENZA!

Avverte di possibili danni materiali.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni applicabili dello Spazio economico europeo.



Questo simbolo indica informazioni aggiuntive utili per il montaggio o l'uso.



Classe di protezione II. (Doppio isolamento)



Leggere le istruzioni per l'uso.



Non estrarre lo stick di colla a caldo.

La designazione del modello del prodotto è una combinazione alfanumerica:

WWS - HKP 20 - F02
Distributore Prodotto (GER) Potenza Versione

Distributore = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Prodotto (GER)** = Pistola incollatrice a caldo (HKP);
Potenza = 20 W (60 W); **Versione** = F02

WWS-DRS21-CFU1
=
Set riparazione ammaccature

Denominazione dei componenti

- 1 Portacartucce (per gli stick di colla a caldo)
- 2 Interruttore ON-OFF
- 3 Cavo di rete con spina
- 4 Leva a grilletto
- 5 Staffa delle piastre di tensione
- 6 Manico avvitabile per piastre di tensione
- 7 Manico avvitabile per dischi di supporto, 2
- 8 Piastre di tensione, 7
- 9 Flacone spray (vuoto)
- 10 Rimuovi-adesivo
- 11 Stick di colla a caldo, 10
- 12 Dischi di supporto, 2
- 13 Staffa di sostegno
- 14 Ugello erogatore
- 15 Camera di riscaldamento

2. Specifiche tecniche

N. modello	WWS-HKP20-F02
Tensione nominale:	230 V ~ / 50 Hz
Assorbimento nominale:	20 W (potenza di avviamento: 60 watt, per poi scendere sotto i 20 watt)
Tempo di riscaldamento:	circa 5 minuti (circa 150 °C)
Temperatura:	max. 170 °C (+/- 10 °C)
Classe di protezione:	II

Adatto agli stick di colla a caldo disponibili in commercio con Ø 7 mm.

3. Sicurezza

Uso conforme previsto

Questo prodotto è destinato ad un uso esclusivamente privato nell'hobbistica e nel fai da te, per le seguenti finalità:

- Per riparare le ammaccature dei veicoli a motore.

Tutte le altre applicazioni sono espressamente escluse e sono da ritenersi non conformi all'uso previsto.

Il produttore o il distributore non si assumono alcuna responsabilità in merito a lesioni, perdite o danni derivanti da un uso non conforme o errato del prodotto.

Ecco alcuni possibili esempi di un uso non conforme o errato del prodotto:

- Uso del prodotto per scopi diversi da quello per cui è previsto.
- Inosservanza delle indicazioni per la sicurezza e degli avvertimenti nonché delle istruzioni per il montaggio, l'uso, la manutenzione ordinaria e periodica contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Inosservanza di qualsiasi norma specifica relativa all'utilizzo del prodotto e/o di qualsiasi norma di tipo generale sulla prevenzione degli infortuni, di medicina del lavoro o sulla sicurezza.
- Utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non progettati per questo prodotto.
- Riparazioni del prodotto non effettuate né dal produttore né da personale specializzato.
- Utilizzo del prodotto in ambito commerciale, artigianale o industriale.
- Uso o manutenzione del prodotto effettuati da parte di persone

che non hanno alcuna familiarità con il prodotto stesso e/o non comprendono i pericoli che esso comporta.

Utilizzare gli accessori attenendosi alle presenti istruzioni. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può avere come conseguenza gravi lesioni e la perdita della garanzia. Attenersi alle disposizioni applicabili a livello locale o nazionale per l'utilizzo di questo prodotto. Non apportare mai alcuna modifica al prodotto. Ogni modifica del prodotto può essere pericolosa ed è vietata.

Rischi residui

Nonostante un uso conforme a quello previsto, non possono essere totalmente esclusi rischi residui non evidenti. In base alla tipologia del prodotto, possono sussistere i seguenti pericoli:

- Pericolo di ustioni per il contatto con i componenti caldi del prodotto.
- Pericolo di ustioni dovute alla colla liquida.
- Surriscaldamento e rischio di incendio se il prodotto viene coperto.


Indicazioni generali per la sicurezza degli elettrodomestici

⚠ AVVERTIMENTO!

Leggere tutte le indicazioni per la sicurezza e le istruzioni. *Il mancato rispetto delle indicazioni per la sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.*

Conservare tutte le indicazioni per la sicurezza e le istruzioni per una futura consultazione.

- a) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e oltre, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o che manchino dell'esperienza o conoscenze necessarie, solo se queste vengono sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli da esso derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini.**
- b) Se il cavo di rete di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio tecnico di assistenza clienti o da personale con qualifica analoga, onde evitare rischi.**
- c) Dopo l'uso mettere la pistola incollatrice a caldo all'aria fino a completo raffreddamento.**
- d) AVVERTENZA: La pistola incollatrice a caldo deve essere appoggiata sulla staffa di**

sostegno  quando non è più in uso.

e) Non usare la pistola incollatrice a caldo se il manico, il cavo di rete oppure la spina sono danneggiati.

f) Non usare il cavo di rete per scopi diversi da quelli previsti, ad es. per trasportare la pistola incollatrice a caldo, per appenderla oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente tirandolo.

Tenere il cavo lontano da calore, olio e spigoli vivi.

Se, durante il lavoro, il cavo di rete viene danneggiato oppure troncato, non toccare il cavo, ma estrarre subito la spina di rete. Cavi danneggiati oppure ritorti aumentano il rischio di folgorazione.

g) Non esporre la pistola incollatrice a caldo all'umidità e alla pioggia.

h) Evitare il contatto tra le parti calde della pistola incollatrice a caldo e gli oggetti circostanti sensibili al calore.

i) Non toccare l'ugello erogatore caldo, la colla fusa o i componenti caldi durante l'uso, sussiste pericolo di ustioni!

In caso di contatto con la pelle, tenere immediatamente la zona sotto un getto di acqua fredda per alcuni minuti.

Non tentate mai di rimuovere la colla eventualmente appiccicata alla pelle.

j) Dopo ogni utilizzo scollegare la spina dalla presa di corrente!

k) Lasciare raffreddare completamente la pistola incollatrice a caldo dopo l'uso e prima di riporla.

l) Non raffreddare la pistola incollatrice a caldo con l'acqua!

m) Attenzione se si utilizza la pistola incollatrice a caldo nei pressi di materiali infiammabili.

n) Non lavorare materiali che contengono amianto.

o) Non dirigere la pistola incollatrice a caldo a lungo sullo stesso punto.

p) Non lasciare la pistola incollatrice a caldo incustodita per tutto il tempo in cui è in funzione.

q) Allontanare sempre il cavo di rete all'indietro dall'apparecchio.

r) Non estrarre lo stick di colla tirandolo all'indietro! Tagliarlo per riporre l'unità nella sua confezione originale.

4. Prima dell'uso

Controllare il prodotto e la dotazione di fornitura

- Togliere il prodotto dall'imballo.
- Controllare che la dotazione di fornitura sia completa (vedi Capitolo: "Dotazione di fornitura/denominazione dei componenti")
- Controllare se il prodotto o singoli componenti sono danneggiati.
- Se così fosse, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nel Capitolo "Garanzia".

Assemblare la staffa di riparazione (Fig. A)

- Guidare i dischi di supporto **12** al lato destro e sinistro della staffa della piastra di tensione **5** attraverso le fessure.
- Fissare il rispettivo disco di supporto con un manico avvitabile per dischi di supporto **7**.
- Ruotare il manico avvitabile in senso orario per serrarlo saldamente.

5. Uso

AVVERTIMENTO!

Non coprire mai la pistola incollatrice a caldo o i suoi ugelli con coperte, indumenti o simili quando è calda.

Non toccare mai la colla o l'ugello con le dita. *La colla e l'estremità dell'ugello raggiungono temperature fino a 170 °C!*

AVVERTENZA!

Tenere sempre pulita la pistola incollatrice a caldo e rimuovere i residui di colla in eccesso prima di ogni utilizzo. A questo riguardo consultare il Capitolo "Pulizia".

Accensione e spegnimento della pistola incollatrice a caldo (Fig. B)

Accensione:


- Inserire il cavo con la spina di rete **3** in una presa di corrente da 230 V ~ / 50 Hz.
- Premere l'interruttore ON-OFF **2** nella posizione 1
- La pistola incollatrice a caldo si riscalda. Il tempo di riscaldamento è di circa 5 minuti per raggiungere i 150 °C circa.

Spegnimento:

- Premere l'interruttore ON-OFF nella posizione 0.
- Scollegare la spina di rete.

Appoggiare la pistola incollatrice a caldo:

⚠ ATTENZIONE!

La pistola incollatrice a caldo deve essere appoggiata sulla sua staffa di sostegno  quando non è in uso. Un modo diverso di appoggiarla può dare luogo a bruciature della superficie di appoggio.

- Ripiegare in avanti la staffa di sostegno.
- Posizionare la pistola incollatrice a caldo in verticale.

Preparare la superficie

- Iniziare a pulire la superficie dell'area danneggiata con un panno umido e pulito.
 - Le superfici da incollare devono essere assolutamente sgrassate, asciutte e pulite.
 - Non utilizzare solventi infiammabili per pulire i punti di incollaggio.
- La temperatura ambiente e i materiali da incollare non devono essere più freddi di + 5 °C e non più caldi di + 50 °C.
- Riscaldare leggermente i materiali che si raffreddano rapidamente, come il metallo, per una migliore adesione.

Riparazione delle ammaccature (Fig. C-G)

Per lavorare con la pistola incollatrice a caldo è necessaria una certa esperienza. Effettuare prima delle prove su materiali di scarto. La quantità di colla necessaria e la velocità di avanzamento dipendono fortemente dalle dimensioni e dalla composizione

del materiale da incollare e possono essere stabilite solo eseguendo dei test preliminari.

⚠ AVVERTENZA!

La temperatura ideale per rimuovere le ammaccature è di circa 15-25 gradi Celsius (temperatura esterna). In caso di basse temperature, eseguire la riparazione in garage o riscaldare preventivamente l'ammaccatura con un asciugacapelli. Se l'ammaccatura non scompare completamente, ripetere l'operazione fino a raggiungere il risultato desiderato (avvertenza: non tutte le ammaccature possono essere riparate al 100%). Se la vernice è danneggiata, l'applicazione della colla e l'estrazione dell'ammaccatura possono causare il distacco della vernice. Non adatto ad ammaccature più piccole della piastra di tensione, ammaccature con una punta o un bordo, ammaccature di grandi dimensioni.

Se rimangono residui di adesivo sul veicolo o se non è più possibile rimuovere la piastra di tensione, è possibile riscaldare accuratamente la colla con un asciugacapelli e usare acetone/alcool isopropilico per rimuoverla. Applicare alcune gocce su un panno e pulire l'area interessata per alcuni secondi con leggeri movimenti circolari. In alternativa, è possibile utilizzare il flacone spray vuoto in dotazione. Verificare in anticipo la compatibilità della vernice su un'area poco visibile!

- Accendere la pistola incollatrice a caldo (vedi Capitolo "Accensione/spegnimento").
- Inserire uno stick di colla a caldo [11] nel portacartucce [1].
- Premere la leva a grilletto [4], per far avanzare lo stick di colla a caldo all'interno della camera di riscaldamento [15].
- Lasciar riscaldare la camera di riscaldamento ovvero lo stick di colla a caldo per ca. 2 minuti, fino a quando la colla diventa liquida.
- Premere la leva a grilletto per far uscire la colla dall'ugello erogatore [14] e applicarla sulle superfici da incollare.
- Selezionare una piastra di tensione [8] adatta alle dimensioni dell'ammaccatura.
 - Quanto più grande è la piastra di tensione, tanto maggiore è la forza di trazione
 - La dimensione della piastra di tensione deve essere inferiore a quella dell'ammaccatura.
- Premere la leva a grilletto per far uscire la colla dall'ugello erogatore e applicarla sulla piastra di tensione.
 - Applicare una generosa quantità di colla a caldo dalla pistola incollatrice a caldo sulla piastra di tensione selezionata.
 - Assicurarsi che tutti i fori della piastra di tensione siano riempiti di colla.
- Posizionare immediatamente la piastra di tensione al centro dell'ammaccatura e tenerla in posizione finché non si attacca saldamente.
 - Lasciare indurire la colla per circa 8 minuti.
- Guidare la staffa della piastra di tensione assemblata [5] con il foro

centrale sulla filettatura della piastra di tensione incollata.

- Avvitare il manico avvitabile per piastre di tensione [6] sulla filettatura della piastra di tensione.
- Ruotare lentamente il manico avvitabile in senso orario fino a ottenere la deformazione desiderata o a staccare la piastra di tensione dalla superficie.
- Se necessario, ripetere il processo per migliorare ulteriormente il risultato.
- Rimuovere con cautela la piastra di tensione e gli eventuali residui di adesivo utilizzando il rimuovi-adesivo in dotazione [10].

6. Manutenzione, pulizia, stoccaggio e trasporto

AVVERTIMENTO!

Estrarre la spina di rete e lasciar raffreddare completamente il prodotto prima di qualsiasi regolazione, manutenzione o riparazione.

Manutenzione

Il prodotto per lo più non necessita di manutenzione.

Utilizzare solo parti di ricambio/accessori del produttore o di officine specializzate autorizzate.

Le riparazioni devono essere fatte solo da esperti o da un centro assistenza autorizzato. Gli esperti sono persone con apposita specializzazione ed esperienza, che conoscono i requisiti di costruzione e progettazione dell'articolo e s'intendono di norme di sicurezza.

Pulizia

⚠ AVVERTENZA!

Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, oggetti per la pulizia taglienti o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Possono danneggiare la superficie.

Non utilizzare acqua corrente o altri liquidi per la pulizia ed evitare che l'acqua penetri all'interno del prodotto.

Non utilizzare dispositivi elettrici di pulizia.

- Pulire tutte le superfici e i componenti con un panno leggermente umido.
- Per inumidire il panno usare una soluzione saponata neutra.
- Lasciar asciugare completamente tutte le parti.


Stoccaggio

- Pulire il prodotto prima di riporlo (si veda il capitolo "Pulizia").
- Quando non si usa il prodotto, riporlo in un luogo sicuro, fresco, asciutto e ben aerato, fuori dalla portata dei bambini.

Trasporto

- Trasportare il prodotto all'interno dell'imballo originale, proteggendolo da urti e vibrazioni.

7. Eliminazione dei guasti

Problema	Possibile causa	Soluzione
La pistola incollatrice a caldo non si riscalda.	Manca l'alimentazione elettrica.	Controllare se la corrente di alimentazione (presa di corrente) funziona. Se necessario, chiedere consiglio ad un esperto.
	Cavo di collegamento o spina danneggiati.	Fare sostituire il cavo di collegamento dal produttore o da un suo sostituto.
Lo stick di colla a caldo non si scioglie.	Pistola incollatrice a caldo non completamente riscaldata.	Lasciare che la pistola incollatrice a caldo si riscaldi completamente. Durata: ca. 5 minuti
	Stick di colla a caldo inserito in modo errato.	Azionare la leva a grilletto  , finché lo stick di colla a caldo si posiziona sul fincorsa della camera di riscaldamento.

8. Riciclaggio

Smaltimento di imballaggi, carta e materiale stampato



Smaltire gli imballaggi, la carta e il materiale stampato conformemente al tipo di materiale e in base alle norme locali vigenti sul proprio territorio.

raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento dei rifiuti. Questo smaltimento è gratuito per l'utente. È necessario proteggere l'ambiente, procedendo a uno smaltimento corretto.

Quando segue si applica al mercato tedesco:

Smaltimento del prodotto



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE. Questa direttiva stabilisce che, al termine del ciclo di vita, l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in appositi punti di

Con l'acquisto di un apparecchio nuovo, il cliente ha il diritto di restituire al rivenditore il corrispondente rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con una superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati e i rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita di almeno 800 metri quadrati che vendono regolarmente apparecchiature elettriche

ed elettroniche sono obbligati a ritirare gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche anche senza l'acquisto di un nuovo apparecchio, se tali rifiuti non sono più grandi di 25 cm in qualsiasi dimensione. L'importatore offre la possibilità di ritiro direttamente nei negozi e nei market. Contattare anche il proprio rivenditore per informazioni sulle opzioni di ritiro locali.

Se il rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contiene dati personali, l'utente è responsabile della loro cancellazione prima che venga restituito.

Se ciò è possibile senza distruggere il rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rimuovere i rifiuti di batterie o accumulatori nonché le lampade prima di restituire tale rifiuto affinché venga smaltito e poi conferito a un centro di raccolta.

Nel caso di batterie ricaricabili installate in modo permanente, indicare che l'apparecchio contiene una batteria ricaricabile al momento dello smaltimento.

Contattare l'amministrazione locale o municipale se si stanno cercando altri modi per smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

9. Dichiarazione di conformità

È possibile richiedere la dichiarazione di conformità UE all'indirizzo riportato al capitolo "Assistenza".

10. Garanzia

Garanzia dell'azienda Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gentile Cliente,

Per questo apparecchio potete usufruire di una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. In caso di difetti di questo prodotto vi spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. Questi diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di seguito rappresentata.

Condizioni della garanzia

Il termine di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare con cura lo scontrino originale. Questa documentazione serve come prova dell'acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto, questo prodotto presenta un difetto di materiale o fabbricazione, il prodotto viene da noi riparato o sostituito (a nostra scelta). Questa prestazione di garanzia presuppone che entro il termine di tre anni si esibisca l'apparecchio difettoso e la prova d'acquisto (scontrino fiscale) e si descriva brevemente per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è manifestato.

Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, vi verrà reso il prodotto riparato o un nuovo prodotto. Con la riparazione o sostituzione del prodotto non ha inizio un periodo di garanzia.

Durata della garanzia e diritti di reclamo per vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla prestazione della garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e difetti eventualmente già presenti all'acquisto devono essere comunicati immediatamente dopo il disimballaggio. Trascorso il periodo di garanzia i lavori

di riparazione verranno effettuati a pagamento.

Estensione della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura applicando direttive di qualità severissime ed è stato scrupolosamente testato prima della fornitura. La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

La presente garanzia decade se il prodotto danneggiato non è stato usato o sottoposto a manutenzione correttamente. Per l'uso corretto del prodotto è necessario rispettare minuziosamente tutte le istruzioni contenute nel manuale istruzioni. Si devono assolutamente evitare finalità d'uso e azioni sconsigliate dal manuale d'uso o che sono oggetto di avvertimento.

Il prodotto è destinato al solo uso privato e non ad un uso commerciale. Un uso improprio e scorretto, uso di forza e interventi non effettuati dalla nostra filiale di assistenza autorizzata, estinguono la garanzia.

Gestione del regime di garanzia

Per garantire una gestione rapida della vostra richiesta, si prega di seguire le istruzioni qui sotto riportate:

- Per qualsiasi richiesta conservare

lo scontrino di cassa e tenere a disposizione il codice articolo (ad es. IAN 12345) quale prova dell'acquisto.

- Il codice articolo è presente sulla targhetta del modello, su una incisione, sul frontespizio del vostro manuale delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'etichetta autoadesiva presente sul retro o frontalmente.
- Se si dovessero verificare difetti di funzionamento o altri difetti, contattate per prima cosa **telefonticamente** o per **e-mail** il reparto assistenza di seguito riportato.
- Potete inviare in porto franco, all'indirizzo di assistenza comunicatovi, un prodotto riscontrato difettoso, allegando la prova di acquisto (scontrino fiscale) e indicando in cosa consiste il difetto e quando si è manifestato.

All'indirizzo www.lidl-service.com potete scaricare questo e molti altri manuali, alcuni filmati sul prodotto e software

11. Assistenza

IT

ROTHENBERGER Italiana S.r.l.
e-mail: service-it@walteronline.com
Tel.: 0039 2 335 06 002
IAN 472138_2407

Fornitore

Si tenga presente che il seguente indirizzo non è un recapito per l'assistenza. Contattare prima i centri assistenza sopra elencati.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Aggiornamento delle informazioni:

02/2025

IAN 472138_2407