



TOSAERBA ELETTRICO PRM 1300 B2

IT MT

TOSAERBA ELETTRICO

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza
Traduzione delle istruzioni originali

GB MT

ELECTRIC LAWNMOWER

Assembly, operating and safety instructions
Translation of the original instructions

PT


CORTA-RELVA ELÉTRICO

Indicações de montagem, utilização e segurança
Tradução do manual original

DE AT CH

ELEKTRO-RASENMÄHER

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung



IT MT

Prima di leggere aprire le due pagine con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

PT

Antes de começar a ler abra as duas páginas com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

GB MT


Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.






DE AT CH





Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

IT/MT	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	5
PT	Indicações de montagem, utilização e segurança	Página	23
GB/MT	Assembly, operating and safety instructions	Page	41
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	57


A





























J



Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 7
Introduzione	Pagina 8
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	Pagina 8
Descrizione generale	Pagina 8
Panoramica.....	Pagina 8
Contenuto della confezione.....	Pagina 9
Descrizione del funzionamento	Pagina 9
Avvertenze di sicurezza	Pagina 9
Avvertenze generali in materia di sicurezza.....	Pagina 9
Area di lavoro.....	Pagina 10
Sicurezza elettrica.....	Pagina 10
Sicurezza delle persone.....	Pagina 10
Utilizzo e impiego dell'utensile elettrico.....	Pagina 11
Assistenza	Pagina 11
Ulteriori avvertenze di sicurezza per il tagliaerba	Pagina 11
Formazione.....	Pagina 11
Misure preparatorie.....	Pagina 12
Utilizzo	Pagina 12
Manutenzione e stoccaggio	Pagina 13
Consiglio per le macchine con classe di isolamento.....	Pagina 13
Avvertenze di sicurezza aggiuntive	Pagina 13
Requisiti per la sicurezza.....	Pagina 13
Montaggio	Pagina 14
Montaggio del manico arcuato.....	Pagina 14
Assemblaggio del cestello di raccolta dell'erba.....	Pagina 14
Lavorare con il tagliaerba	Pagina 15
Collegamento/Rimozione del cestello di raccolta dell'erba.....	Pagina 15
Impostazione dell'altezza di taglio.....	Pagina 15
Accensione e spegnimento.....	Pagina 15
Taglio dell'erba.....	Pagina 16
Pulizia, manutenzione e conservazione	Pagina 16
Lavori generali di pulizia e manutenzione.....	Pagina 16
Sostituzione della lama.....	Pagina 17
Conservazione.....	Pagina 17

Risoluzione dei problemi	Pagina 17
Specifiche tecniche	Pagina 18
Smaltimento	Pagina 19
Garanzia e assistenza	Pagina 19
Gestione dei casi in garanzia	Pagina 20
Assistenza	Pagina 20
Servizio di riparazione	Pagina 20
Importatore	Pagina 21
Dichiarazione di conformità	Pagina 22

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Attenzione! Leggere il manuale di istruzioni per l'uso!		Indossare guanti protettivi quando si maneggia la lama.
			Indossare occhiali protettivi.
	Classe di isolamento II (Doppio isolamento)		Indossare una protezione per le orecchie.
	Non esporre l'apparecchio all'umidità. Non lavorare in caso di pioggia e non tagliare l'erba bagnata.		Indicazione del livello garantito di potenza sonora L _{WA} in dB.
	Pericolo di lesione a causa di pezzi che volano via. Tenere lontane le persone che si trovano nei paraggi del tagliaerba elettrico.		Indicatore del livello di riempimento sul cestello di raccolta dell'erba: aperto: cestello di raccolta dell'erba vuoto
			Indicatore del livello di riempimento sul cestello di raccolta dell'erba: chiuso: cestello di raccolta dell'erba pieno
	Attenzione! Ritorno della lama del tagliaerba!		Circonferenza di taglio
	Cautela! Lama di taglio affilata! Tenere lontano mani e piedi. Pericolo di lesioni! Spegner il motore e staccare la spina prima di eseguire interventi di impostazione o pulizia oppure se il cavo di alimentazione si è incastrato o danneggiato.		Conformità con i rispettivi requisiti fondamentali riportati nella/e direttiva/e UE
			Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecocompatibile!
	Pericolo per la presenza di un cavo di alimentazione danneggiato. Tenere lontano il cavo di alimentazione dall'apparecchio e dalle lame di taglio!		Il prodotto è conforme ai requisiti del § 21 della Legge sulla sicurezza dei prodotti
			Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso

Tosaerba elettrico PRM 1300 B2

Queste istruzioni per l'uso possono essere scaricate anche in formato PDF dal nostro sito web: www.lidl-service.com.

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo prodotto. Con il vostro acquisto avete scelto un prodotto di alta qualità.



Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto. Esso contiene importanti avvertenze sulla sicurezza, l'utilizzo e lo smaltimento. Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente tutte le indicazioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per gli ambiti di impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la documentazione.



● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è progettato esclusivamente per il taglio dell'erba e delle superfici erbose in ambito domestico. Qualsiasi altro tipo di utilizzo che non sia descritto in queste istruzioni per l'uso può danneggiare l'apparecchio e rappresentare un grave pericolo per chi lo utilizza.

L'apparecchio è destinato all'uso da parte di adulti. I bambini e le persone che non sono a conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso non possono utilizzare l'apparecchio.

È vietato l'uso del prodotto in caso di pioggia o in presenza di un ambiente umido.

Questo apparecchio non è adatto per un utilizzo commerciale.

Il produttore non risponde per danni causati da uso non autorizzato o inadeguato.

A **ATTENZIONE!**

Prima della messa in funzione dell'apparecchio, leggere accuratamente le presenti istruzioni e le avvertenze generali di sicurezza ai fini della vostra sicurezza. Se si cede l'apparecchio a terzi, allegare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.

● Descrizione generale

● Panoramica

A	1	Manico arcuato
	2	Dadi ad alette
	3	Asta inferiore
	4	Cestello di raccolta dell'erba
	5	Ruote
	6	Alloggiamento del tagliaerba elettrico
	7	Deflettore posteriore
	8	Fermacavi
	9	Presa di corrente per il cavo di alimentazione
	10	Interruttore di sblocco
11	Scarico di trazione per cavi	
12	Leva di avvio	
B	13	Viti per il fissaggio dell'asta
C	14	Viti per il fissaggio del manico arcuato
	15	Rondella
D	16	Manico cestello di raccolta dell'erba
	17	Parte inferiore del cestello di raccolta dell'erba
	18	Parte superiore del cestello di raccolta dell'erba
I	19	Vite della lama
	20	Lama
	21	Mandrino del motore

D	22	Indicatore del livello di riempimento
F	23	Asse delle ruote
E	24	Manico per il trasporto

● Contenuto della confezione

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO! Il materiale di imballaggio non è un giocattolo! I bambini non possono giocare con i sacchetti di plastica!

Rimuovere sia il materiale dell'imballaggio che i dispositivi di sicurezza per l'imballaggio e per il trasporto (se presenti).

Verificare che l'apparecchio e gli accessori non presentino danneggiamenti dovuti al trasporto. Se possibile, conservare l'imballaggio fino alla scadenza del periodo di garanzia. In seguito, smaltirlo in modo ecosostenibile.

Verificare che la fornitura sia completa:

L'imballaggio contiene:

- 1 tagliaerba elettrico
- 1 manico arcuato
- 2 aste inferiori
- 1 cestello di raccolta dell'erba (due pezzi)
- 1 manico del cestello di raccolta dell'erba
- 2 viti per il fissaggio dell'asta
- 2 dadi ad alette, rosette e viti per il fissaggio del manico arcuato
- 2 fermacavi
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

Se parti del prodotto mancano o sono danneggiate, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore.

Utilizzare il prodotto solo dopo la ricezione delle parti mancanti o la sostituzione delle parti difettose.

⚠ ATTENZIONE! L'uso di un prodotto incompleto o danneggiato rappresenta un pericolo per persone e cose.

● Descrizione del funzionamento


Il tagliaerba elettrico presenta un utensile di taglio rotante, parallelo al taglio. Esso è munito di un potente motore elettrico, un robusto alloggiamento di plastica, un interruttore di sblocco, un deflettore posteriore e un cestello di raccolta dell'erba. L'apparecchio è inoltre regolabile in altezza su 3 livelli e ha ruote scorrevoli. Imparare il funzionamento dei dispositivi di comando secondo le seguenti descrizioni.

● Avvertenze di sicurezza



Avvertenze generali in materia di sicurezza

⚠ ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le figure e le specifiche allegate al presente utensile elettrico. L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per una futura consultazione.

-  **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!** Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non possono essere eseguite da bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità psichiche, mentali o sensoriali ridotte o senza alcuna esperienza nell'uso, purché queste vengano sorvegliate o istruite circa un utilizzo corretto dell'apparecchio avendo compreso i pericoli derivanti da questo.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio viene danneggiato, al fine di evitare situazioni di pericolo è necessario farlo sostituire dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata.

La parola “utensile elettrico” utilizzata nelle istruzioni d’uso si riferisce agli utensili elettrici funzionanti all’interno di una rete (con cavo di rete) e agli utensili elettrici che funzionano mediante accumulatori (senza cavo di rete).

● Area di lavoro

- Tenere l’area di lavoro sempre pulita e ben illuminata. Aree di lavoro disordinate o scarsamente illuminate possono causare incidenti.
- Non lavorare con l’utensile elettrico in un’atmosfera a rischio di esplosione, dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono infiammare la polvere o i vapori.
- Durante l’utilizzo dell’utensile elettrico tenere lontani bambini ed altre persone. Con una distrazione è possibile perdere il controllo dell’utensile elettrico.

● Sicurezza elettrica

- La spina di collegamento dell’utensile elettrico deve essere adatta alla presa elettrica nella quale essa viene inserita. La spina non deve essere modificata in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici con messa a terra. Spine non modificate e prese adatte riducono il rischio di folgorazione.
- Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra, quali ad esempio quelle di tubi, caloriferi, fornelli e frigoriferi. Sussiste un elevato rischio di folgorazione se il corpo viene collegato a terra.
- Mantenere l’utensile elettrico lontano da pioggia o umidità. La penetrazione di acqua in un utensile elettrico accresce il rischio di folgorazione.
- Non utilizzare il cavo di collegamento in modo non conforme, cioè per tirare l’utensile elettrico, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa elettrica. Tenere il cavo di collegamento lontano da calore, olio, spigoli acuti o parti in movimento dell’utensile elettrico. Cavi di collegamento danneggiati o attorcigliati accrescono il rischio di folgorazione.

- Se l’utensile elettrico viene utilizzato all’aperto, impiegare solamente prolunghe adatte anche a un utilizzo all’aperto. L’utilizzo di una prolunga adatta a un uso esterno riduce il rischio di folgorazione.
- Se non è possibile evitare l’utilizzo dell’utensile elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto. L’impiego di un circuito di sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di folgorazione.

● Sicurezza delle persone

- Fare sempre estrema attenzione a ciò che si fa e utilizzare con coscienza l’utensile elettrico. Non utilizzare l’utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un attimo di distrazione durante l’uso dell’utensile elettrico può provocare gravi lesioni.
- Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale e gli occhiali protettivi. Indossando i dispositivi di protezione individuale, come una maschera antipolvere, le scarpe di sicurezza antiscivolo, un casco di protezione o una protezione auricolare, a seconda del tipo e dell’utilizzo dell’utensile elettrico, si riduce il rischio di lesioni.
- Prestare attenzione per evitare l’accensione accidentale dell’utensile elettrico. Assicurarsi che l’utensile elettrico sia spento prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica, di sollevarlo o di trasportarlo. Se durante il trasporto dell’utensile elettrico si tiene il dito sull’interruttore o se l’utensile elettrico viene collegato all’alimentazione quando è acceso, è possibile incorrere in incidenti.
- Prima di avviare l’utensile elettrico, rimuovere il dispositivo di regolazione o la chiave per dadi. Un utensile o una chiave che si trova in una parte di utensile elettrico in rotazione può provocare lesioni.
- Evitare di tenere una postura anomala del corpo. Assicurarsi di poggiare bene per terra e mantenere sempre l’equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l’utensile elettrico in caso di situazioni impreviste.

- Indossare abbigliamento adeguato. Non indossare gioielli o indumenti non aderenti. Tenere capelli, indumenti e guanti lontano dalle parti in movimento. Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere intrappolati nelle parti in movimento.
- Se vengono montati dispositivi di aspirazione e di cattura della polvere, assicurarsi che questi vengano collegati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di questi dispositivi riduce i pericoli provocati dalla polvere.
- Non limitarsi a una sicurezza superficiale e non ignorare le regole per la sicurezza degli utensili elettrici, anche se si conosce bene l'utensile elettrico e lo si già è usato più volte. La disattenzione può provocare in una frazione di secondo gravi lesioni.

● Utilizzo e impiego dell'utensile elettrico

- Non sovraccaricare l'utensile elettrico. Utilizzare sempre l'utensile elettrico idoneo al lavoro da eseguire. Con l'utensile elettrico idoneo si lavora meglio e con maggiore sicurezza nello specifico ambito di utilizzo.
- Non utilizzare un utensile elettrico il cui interruttore è difettoso. Un utensile elettrico che non si può più accendere e spegnere rappresenta un pericolo e deve essere riparato.
- Estrarre la spina dalla presa elettrica e/o rimuovere l'accumulatore se rimovibile prima di effettuare regolazioni sull'utensile elettrico, prima di cambiare gli accessori e prima di riporre l'utensile elettrico. Queste misure impediscono l'avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- Mantenere gli utensili elettrici non utilizzati fuori dalla portata di bambini. Non far usare l'utensile elettrico a persone che non hanno confidenza con esso o che non hanno letto queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- Avere cura degli utensili elettrici e degli accessori. Controllare se le parti mobili funzionano perfettamente e non si bloccano, se ci sono parti rotte o danneggiate e se la funzionalità

dell'utensile elettrico è messa a rischio. Far riparare le parti danneggiate prima dell'utilizzo dell'utensile elettrico. Molti incidenti sono provocati dal fatto che gli utensili elettrici non vengono sottoposti a una corretta manutenzione.

- Mantenere gli utensili di taglio affilati e puliti. Gli utensili di taglio curati con attenzione e dotati di bordi affilati si incastrano meno frequentemente e sono semplici da guidare durante il lavoro.
- Utilizzare l'utensile elettrico, l'accessori, gli accessori, ecc. in conformità alle presenti istruzioni. In questo senso, considerare le condizioni di lavoro e l'attività da svolgere. L'utilizzo di utensili elettrici per scopi diversi da quelli previsti può provocare situazioni rischiose.
- Tenere i manici e le superfici dei manici asciutti, puliti e privi di olio o grasso. Manici e superfici di manici scivolosi impediscono l'utilizzo sicuro e il controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

● Assistenza

- Far riparare l'utensile elettrico solamente da personale qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. In questo modo si garantirà il funzionamento corretto e sicuro dell'utensile.

● Ulteriori avvertenze di sicurezza per il tagliaerba

● Formazione

- Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso. Familiarizzare con le parti e l'uso corretto della macchina.
- Non permettere mai ai bambini o ad altre persone che non conoscono le istruzioni per l'uso di utilizzare il tagliaerba. Le disposizioni locali possono indicare l'età minima dell'utilizzatore.
- Non tagliare mai l'erba mentre ci sono nelle vicinanze animali o persone, in particolar modo bambini.

- Non dimenticare che l'operatore della macchina o l'utilizzatore è responsabile degli incidenti che avvengono con altre persone o della loro proprietà

● Misure preparatorie

- Durante l'uso della macchina occorre indossare sempre calzature rigide e pantaloni lunghi. Non utilizzare la macchina a piedi nudi o con dei sandali leggeri. Evitare di indossare indumenti larghi o indumenti con lacci penzolanti o cinture.
- Controllare l'area su cui verrà utilizzata la macchina e rimuovere tutti gli oggetti che possono essere urtati e fatti volare via dalla macchina.
- Prima dell'uso occorre verificare sempre con un controllo visivo se la lama di taglio, i bulloni di fissaggi e l'unità di taglio complessiva sono usurati o danneggiati. Eventuali lame di taglio e bulloni di fissaggio usurati o danneggiati possono essere sostituiti solo serie per serie per evitare squilibri. Eventuali targhette di avvertimento usurate o danneggiate devono essere sostituite.
- Prima dell'uso occorre sempre controllare il connettore e la prolunga per rilevare eventuali segni di danneggiamento o usura. Se il connettore in uso si danneggia, occorre staccare immediatamente la rete di alimentazione. **NON TOCCARE IL CONNETTORE PRIMA DI AVERLO STACCATO.** Non utilizzare la macchina se il connettore è usurato o danneggiato.

● Utilizzo

- Tagliare l'erba solo con la luce diurna o con una buona illuminazione artificiale.
- Se possibile, evitare l'uso dell'apparecchio sull'erba bagnata.
- Assicurare sempre un buon posizionamento sui pendii.
- Far avanzare la macchina solo con un'andatura a passo d'uomo.
- Tagliare l'erba trasversalmente al pendio, mai avanti e indietro.

- Fare particolare attenzione se si cambia la direzione sul pendio.
 - Non tagliare l'erba su pendii eccessivamente ripidi.
 - Prestare particolare cautela se si vira o si tira verso di sé il tagliaerba.
 - Fermare la o le lame di taglio quando il tagliaerba deve essere capovolto per essere trasportato su altre superfici diverse dall'erba e se il tagliaerba viene spostato da e verso la superficie da tagliare.
 - Non utilizzare mai il tagliaerba con dei dispositivi di protezione o griglie di protezione che siano danneggiati oppure senza aver integrato dei dispositivi di protezione, ad es. lamiere anti-urti e/o dispositivi di raccolta dell'erba.
 - Avviare o premere con cautela l'interruttore di avvio, nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore. Assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza tra i piedi e la o le lame di taglio.
 - Durante l'avvio l'accensione del motore non è consentito capovolgere il tagliaerba a meno che il tagliaerba non debba essere sollevato durante l'operazione. In questo caso, ribaltarne solo tanto quanto necessario e sollevare solo il lato opposto all'utilizzatore.
 - Non avviare il motore se ci si trova in piedi davanti al canale di scarico.
 - Non portare mai le mani o i piedi sopra o sotto le parti rotanti. Tenersi sempre lontani dall'apertura di scarico.
 - Non sollevare, né trasportare mai il tagliaerba a motore acceso.
 - Spegnerne il motore e staccare la spina dalla presa di corrente. Assicurarsi che tutte le parti mobili si arrestino completamente
 - ogni volta che ci si allontana dal tagliaerba;
 - prima di allentare eventuali blocchi o eliminare intasamenti verificatisi nel canale di scarico;
 - prima di controllare o pulire il tagliaerba oppure prima di eseguire lavori su di esso;
 - se si è urtato un corpo estraneo. Cercare eventuali danni presenti sul tagliaerba ed eseguire le riparazioni necessarie prima di riavviare o rilavorare con il tagliaerba.
- Nel caso in cui il tagliaerba inizia a vibrare in modo insolitamente intenso, occorre eseguire un controllo immediato.

- caercare i danni;
- eseguire le riparazioni necessarie dei componenti danneggiati;
- assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano saldamente serrate.

● **Manutenzione e stoccaggio**


⚠ ATTENZIONE! Staccare sempre il tagliaerba dalla rete elettrica prima di eseguire la manutenzione o riporlo.

- Assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano saldamente serrate e che l'apparecchio si trovi in condizioni di lavoro sicure.
- Controllare regolarmente che il dispositivo di raccolta dell'erba non sia usurato o non funzioni.
- Durante l'impostazione della macchina assicurarsi che le dita non rimangano incastrate tra le lame di taglio mobili e le parti fisse della macchina.
- Far raffreddare il motore prima di spegnere la macchina.
- Durante la manutenzione della lama di taglio, assicurarsi che, anche quando la fonte di alimentazione è spenta, la lama di taglio non si possa muovere.
- Per motivi di sicurezza, sostituire i componenti usurati o danneggiati. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori originali.
- Svuotare sempre il cestello di raccolta dell'erba prima di riporre il tagliaerba.
- Non cercare di riparare autonomamente l'apparecchio se non si è debitamente formati. Tutti i lavori non riportati in queste istruzioni possono essere eseguiti esclusivamente dai centri di assistenza al cliente autorizzati dal produttore o dal rivenditore.
- Tenere l'apparecchio in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
- Maneggiare l'apparecchio con cura. Mantenere affilati e puliti gli utensili per consentire l'esecuzione di lavori migliori e più sicuri. Attenersi alle indicazioni relative alla manutenzione.
- Durante la sostituzione del meccanismo di taglio indossare dei guanti protettivi.

● **Consiglio per le macchine con classe di isolamento**

La macchina dovrebbe essere utilizzata con un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di intervento di non più di 30 mA.

● **Avvertenze di sicurezza aggiuntive**

- In caso di utilizzo dell'utensile elettrico all'aperto, è consentito esclusivamente l'uso delle prolunghes autorizzate. Le relative marcature devono essere presenti sul cavo.
- Srotolare sempre completamente la prolunga.
- Utilizzare solo prolunghes autorizzate del tipo H05RN-F lunghe al massimo 75 m e ideate per l'uso all'aperto.
- Per le prolunghes fino a 15 m è necessaria una sezione del filo di 1,5 mm².
- Per le prolunghes comprese tra 15 m e 75 m, è necessaria una sezione del filo di 2,5 mm².
- Non collegare un cavo di alimentazione danneggiato alla rete elettrica. Un cavo di alimentazione danneggiato può provocare il contatto con i componenti che conducono l'elettricità.
- Collegare sempre prima di tagliare l'erba la cassetta di raccolta dell'erba, come descritto nel capitolo "Collegamento/Rimozione del cestello di raccolta dell'erba".
- Se il tagliaerba viene utilizzato per tagliare erba (troppo) alta, spessa o bagnata o se urta contro qualcosa, il motore deve lavorare troppo, il che provoca l'arresto della lama. Ciò può condurre ad un aumento della temperatura del motore. Se la temperatura del motore diventa troppo alta, si attiva la protezione da sovraccarico, la quale spegne automaticamente il motore. In tal caso, rilasciare la leva di avvio  e far raffreddare la macchina per 1-2 minuti. Riavviare il motore e riprendere il lavoro.

● **Requisiti per la sicurezza**

- L'alimentazione elettrica deve coincidere con le specifiche riportate sul prodotto.

- Non disattivare mai l'interruttore di protezione. Se lo si fa, la garanzia decade. Tenere asciutto il collegamento (spina e presa di corrente).
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- Questo apparecchio può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure con esperienza e competenza carenti in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro dell'apparecchio, comprendendo i pericoli ad esso correlati.
- Adottare misure idonee per assicurare che i bambini non abbiano alcun accesso all'apparecchio.
- Prima della prima messa in funzione dell'apparecchio, è necessario che un elettricista controlli che siano state adottate le misure di protezione elettrica necessarie.

⚠ ATTENZIONE! Di seguito verrà descritto come è possibile evitare danni all'apparecchio e lesioni alle persone:



Attenersi al regolamento locale vigente e prestare attenzione all'isolamento acustico. L'utilizzo degli apparecchi può essere limitato o vietato in giorni specifici (ad es. domenica e festivi), ad orari specifici (durante la pausa pranzo, di notte) o in aree specifiche (ad es. luoghi di cura, ospedali e così via).

- Non lavorare con l'apparecchio se si è stanchi o deconcentrati, né sotto l'effetto di alcol o droghe. Fare sempre pause al momento giusto. Approcciarsi con cautela al lavoro.
- Assicurare una posizione stabile durante il lavoro, in particolar modo sui pendii.
- Utilizzare l'apparecchio solo con un'andatura a passo d'uomo. Prestare particolare cautela se si gira l'apparecchio, se lo si tira verso di sé o se di va all'indietro.

⚠ ATTENZIONE! La lama continua ad andare dopo lo spegnimento. Sussiste il rischio di lesioni!

- Non lasciare incustodito l'apparecchio.
- Non sovraccaricare l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello a cui è destinato.

● **Montaggio**

⚠ ATTENZIONE! Estrarre la spina prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio. Sussiste il rischio di lesioni!

● **Montaggio del manico arcuato (Fig. B)**

Fig. B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infilare l'asta inferiore 3 nella fessura presente sull'alloggiamento del tagliaerba elettrico 6. Vedere a questo proposito anche la figura A. 2. Fissare le aste inferiori 3 con le viti per il fissaggio delle aste 13 in dotazione.
Fig. C	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fissare il manico arcuato 1 con le viti 14, le rondelle 15 e i dadi ad alette 2 in dotazione all'asta inferiore 3. Ci sono due possibili posizioni. 4. Fissare il fermacavi 8 all'asta 3 e al manico arcuato 1 e fissare così il cavo.



Quando i due dadi ad alette **2** sono allentati, il manico arcuato può essere abbassato per riporre l'apparecchio. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti schiacciato.

● **Assemblaggio del cestello di raccolta dell'erba (Fig. D)**



Indossare guanti protettivi per evitare lesioni alle mani durante il montaggio del cestello di raccolta dell'erba **4**.

Fig. D

1. Collegare le due parti (17 + 18) del cestello di raccolta dell'erba 4.
2. Inserire ogni estremità del manico 16 in una delle fessure presenti sulla parte superiore del cestello di raccolta dell'erba 18.

⚠ ATTENZIONE! Non mettere mai in funzione l'apparecchio se i dispositivi di protezione sono danneggiati o senza aver applicato i dispositivi di protezione, come ad es. deflettori e/o dispositivi di raccolta. Sussiste il rischio di lesioni!

● Lavorare con il tagliaerba

● Collegamento/Rimozione del cestello di raccolta dell'erba (Fig. E)

- Collegare sempre il cestello di raccolta dell'erba 4 prima di tagliare l'erba.
 - Svuotare sempre il cestello di raccolta dell'erba 4 prima di riporre il tagliaerba.
1. Per fissare il cestello di raccolta dell'erba 4, sollevare il deflettore posteriore 7 e collocare il cestello di raccolta dell'erba 4 sul gancio di collegamento. Piegare il deflettore posteriore 7 sul cestello di raccolta dell'erba 4. Esso tiene nella posizione giusta il cestello di raccolta dell'erba 4.
 2. Per rimuovere il cestello di raccolta dell'erba 4, sollevare il deflettore posteriore 7 e togliere il cestello di raccolta dell'erba 4 sollevandolo. Ripiegare il deflettore posteriore 7 sull'alloggiamento del tagliaerba elettrico 6.

- Lateralmente al cestello di raccolta dell'erba 4 è presente un indicatore del livello di riempimento 22. L'indicatore del livello di riempimento mostra il livello di riempimento del cestello di raccolta dell'erba mentre il tagliaerba è in funzione. Svuotare il cestello di raccolta dell'erba 4 quando l'indicatore del livello di riempimento 22 è chiuso o per riporre l'apparecchio.



Indicatore del livello di riempimento 22 aperto: cestello di raccolta dell'erba 4

vuoto



Indicatore del livello di riempimento 22 chiuso: cestello di raccolta dell'erba 4

pieno

● Impostazione dell'altezza di taglio (Fig. F)

⚠ ATTENZIONE! Spegnerne l'apparecchio, estrarre la spina e attendere finché la lama 20 non si arresta. Sussiste il rischio di lesioni!

L'altezza di taglio del tagliaerba elettrico può essere impostata in tre posizioni, regolando la posizione degli assi anteriore e posteriore che si trovano sul fondo del tagliaerba:

65 mm - Altezza di taglio alta

45 mm - Altezza di taglio intermedia

25 mm - Altezza di taglio corta

- Regolare gli assi uno dopo l'altro. Per ottenere un risultato esatto, occorre regolare l'anno anteriore e posteriore con la stessa altezza di taglio.

Fig. F

1. Mettere su un lato il tagliaerba.
2. Afferrare l'asse delle ruote 23 da entrambi i lati.
3. Tirare omogeneamente l'asse e far sì che si innesti nella posizione desiderata.



Per il primo taglio della stagione si dovrebbe scegliere un'altezza di taglio maggiore. Attenersi al regolamento locale vigente e prestare attenzione all'isolamento acustico.

● Accensione e spegnimento (Fig. G)

⚠ ATTENZIONE! Non avviare il tagliaerba se si trova nell'erba alta.

1. Collegare la spina della prolunga con la presa di corrente per il cavo di alimentazione 9 presente sul manico arcuato 1.

2. Per scaricare la trazione formare un passante con l'estremità del cavo di alimentazione e appenderlo allo scarico di trazione per cavo **[11]**.
3. Collegare la prolunga all'alimentazione elettrica.
4. Prima dell'accensione assicurarsi che l'apparecchio non si trovi a contatto con oggetti.
5. Per accenderlo premere l'interruttore di sblocco **[10]** presente sul manico. Tenere premuto il tasto di blocco (protezione) e tirare la leva di avvio **[12]** contro il manico. Ora è possibile rilasciare l'interruttore di sblocco **[10]**.
6. Per lo spegnimento rilasciare la leva di avvio **[12]**.

⚠ ATTENZIONE! Dopo aver spento la macchina, la lama **[20]** lentamente si arresterà. Non toccare la lama **[20]** in movimento. Sussiste il rischio di lesioni!

● Taglio dell'erba (Fig. H)

Il taglio regolare dell'erba favorisce il fogliame dell'erba, uccidendo al contempo le erbacce. In tal modo, non solo si aumenta lo spessore dell'erba ad ogni taglio, ma si produce anche un prato omogeneamente resistente.

Il primo taglio dovrebbe avvenire più o meno ad aprile, quando presenta un'altezza di 70-80 mm. Nel periodo di vegetazione principale il prato deve essere tagliato almeno una volta alla settimana.

- Consigliamo di utilizzare il tagliaerba come raffigurato in questa sezione e nella figura H al fine ottenere i massimi risultati e di ridurre il rischio di tagliare il cavo di alimentazione.
- Iniziare tagliando l'erba in prossimità della presa di corrente e lavorare lontano dalla presa di corrente.
- Tenere sempre la prolunga dietro di sé e, quando si gira, metterla sul lato dove si è già tagliata l'erba.
- Far avanzare l'apparecchio con un'andatura a passo d'uomo e su corsie il più omogenee possibili. Per tagliare l'erba senza lasciare buchi, le corsie dovrebbero sovrapporsi di qualche centimetro.
- Impostare l'altezza di taglio in modo tale da non sovraccaricare l'apparecchio. In caso contrario è possibile danneggiare il motore.

- Sui pendii lavorare sempre in direzione trasversale rispetto al pendio. Prestare particolare cautela quando si va indietro e si tira l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! Dopo aver effettuato il lavoro, spegnere l'apparecchio. Per trasportarlo, estrarre la spina e attendere finché la lama **[20]** non si ferma. Sussiste il rischio di lesioni!

- Dopo l'uso è possibile utilizzare la maniglia **[24]** per il trasporto del tagliaerba elettrico.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso e prima di stoccarlo, come descritto nel capitolo "Pulizia, manutenzione e conservazione".

● Pulizia, manutenzione e conservazione

⚠ ATTENZIONE! Far eseguire i lavori non descritti in queste istruzioni presso un punto di assistenza autorizzato dal cliente. Utilizzare soltanto pezzi originali.



Mentre si maneggia con la lama **[20]**, indossare dei guanti di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Spegnere l'apparecchio prima di tutti i lavori di manutenzione e pulizia, estrarre la spina di alimentazione e attendere finché la lama **[20]** non si arresta. Sussiste il rischio di lesioni!

Non ci assumiamo nessuna responsabilità per i danni arrecati ai nostri apparecchi e derivanti da riparazioni improprie, impiego di componenti non originali e utilizzo non conforme.

● Lavori generali di pulizia e manutenzione

⚠ ATTENZIONE! Non spruzzare acqua sul tagliaerba.

- Per rimuovere dalle ruote, dai fori di sfianto, dall'apertura di scarico e dall'area della lama i residui

- delle piante incollatisi dopo il taglio, è possibile utilizzare un pezzo di legno o di plastica.
- Non utilizzare oggetti duri o appuntiti perché essi possono danneggiare le parti di plastica.
 - Tenere sempre pulita la macchina. Utilizzare una spazzola o un panno per la pulizia. Non utilizzare mai solventi quali benzina, alcol, acqua con ammoniaca e così via. Questi solventi possono danneggiare le parti di plastica.
 - Controllare il tagliaerba prima di ogni uso per verificare l'eventuale presenza di difetti visibili come parti allentate, usurate o danneggiate. Verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano saldamente in sede.
 - Controllare che i coperchi e i dispositivi di protezione non siano danneggiati e verificare che siano correttamente in sede. Se necessario, sostituirli.

● Sostituzione della lama (Fig. 1)

Se la lama è disaffilata, è possibile affilarla in un'officina specializzata. Se la lama **20** è danneggiata o presenta segni di squilibrio, dev'essere sostituita (vedi capitolo "Assistenza").

Per rimuoverla:

1. Posizione l'apparecchio sul lato.
2. Indossare guanti protettivi rigidi e tenere ferma la lama **20**. Ruotare in senso antiorario la vite della lama **19** con l'ausilio di un cacciavite svitando dal mandrino del motore **21**.
3. Montare la nuova lama **20** seguendo l'ordine inverso. Assicurarsi che la lama **20** sia posizionata correttamente e che la vite **19** sia ben serrata. Il dado della lama **20** deve essere rivolta verso le sporgenze del mandrino del motore **21**.

● Conservazione

- Conservare l'apparecchio asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Allentare i dadi ad alette **2** e piegare l'asta del manico verso il basso in modo tale che l'apparecchio occupi poco spazio. Assicurarsi che il cavo non resti schiacciato.
- Far raffreddare il moto prima di stoccare l'apparecchio in un locale chiuso.
- Non coprire l'apparecchio con dei sacchi di nylon perché altrimenti si può formare dell'umidità.

● Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Risoluzione dei problemi
L'apparecchio non si avvia.	Manca la tensione di rete	Controllare l'alimentazione di corrente per verificare se tutti i collegamenti sono applicati correttamente.
	Interruzione di elettricità nel cavo di alimentazione.	Controllare la presa elettrica, il cavo, la spina, se necessario farlo riparare da un elettricista
	Leva di avvio 12 difettosa	Riparazione da parte del servizio clienti.
	Spazzole al carbonio usurate	
	Motore difettoso	
Il motore di spegne.	Blocco di corpi estranei	Rimuovere i corpi esterni

Problema	Possibile causa	Risoluzione dei problemi
Risultato del lavoro non soddisfacente o il motore fa fatica	Altezza di taglio troppo bassa/erba troppo lunga.	Impostare un'altezza di taglio maggiore. Premendo il manico arcuato 1 sollevare leggermente le ruote anteriori.
	Lama 20 disaffilata	Affilare o far sostituire la lama 20 .
	Area della lama intasata	Rimuovere il blocco/Pulire l'apparecchio.
Risultato del lavoro non soddisfacente o il motore fa fatica	Lama 20 montata scorrettamente	Inserire correttamente la lama 20 .
La lama 20 non ruota.	Lama 20 bloccata dall'erba	Rimuovere l'erba
	Vite della lama 19 allentata	Serrare la vite della lama 19
Rumori, colpi o vibrazioni esagerati	Vite della lama 19 allentata	Serrare la vite della lama 19
	Lama 20 danneggiata	Sostituire la lama 20 .

● Specifiche tecniche

Modello	LDLLM1300-23
Codice articolo	PRM 1300 B2
Potenza assorbita	1300 W
Tensione nominale	230-240V~ (corrente alternata), 50 Hz
Velocità a vuoto	3450 min ⁻¹
Circonferenza di taglio	32 cm
Altezza di taglio	25/45/65 mm
Classe di isolamento	II/
Classe IP	IPX4
Peso	ca. 8,3 kg
Volume del cestello di raccolta dell'erba	ca. 30 l

Informazioni acustiche

Emissioni acustiche rilevate secondo

EN ISO 3744:2010

Livello di pressione acustica L_{pA} = 81,0 dB(A)
K = 3 dB(A)

Livello di intensità sonora L_{WA} = 93,7 dB(A)
K = 1,92 dB(A)

Livello di intensità sonora

garantito/garantiert L_{WA} = 96 dB(A)

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO PER LA SALUTE! Il rumore sul luogo di lavoro può superare gli 85 dB(A). In questo caso, l'utente deve adottare misure di protezione.

Indossare le cuffie di protezione acustica!

Lavorare senza protezioni per l'udito o indumenti protettivi può provocare danni alla salute.

- Durante il lavoro indossare una protezione per l'udito e indumenti protettivi adeguati.

Oscillazioni

Il valore di emissione delle oscillazioni totali indicato e i valori di emissione acustica indicati sono stati misurati secondo un metodo a norma (EN 60335-1/EN 60335-2-77) e possono essere utilizzati per paragonare un utensile elettrico con un altro. Essi possono essere utilizzati anche per valutare temporaneamente la sollecitazione.

Vibrazioni sul manico a_h max. 2,374 m/s²

Uncertainty K = 1,5 m/s²

⚠ ATTENZIONE! Le emissioni acustiche e delle oscillazioni possono discostarsi dai valori indicati durante l'uso effettivo dell'utensile elettrico a seconda di come venga utilizzato l'utensile elettrico, in particolare modo in base al tipo di pezzo lavorato.

Occorre definire le misure di sicurezza volte a proteggere l'operatore, le quali si basano su una stima dell'esposizione alle oscillazioni nelle condizioni d'uso effettive (considerando tutte le parti del ciclo operativo, inclusi ad esempio i tempi in cui l'utensile elettrico è spento e i tempi in cui l'utensile elettrico è acceso, ma avanza senza carico).

Cercare di tenere al minimo l'esposizione a oscillazioni e rumore. Esempi di misure volte a ridurre l'esposizione alle oscillazioni sono indossare guanti protettivi durante l'uso dell'utensile, limitare i tempi di lavoro e utilizzare accessori in buono stato.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



È possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● **Garanzia e assistenza**

Il prodotto è stato accuratamente assemblato rispettando severe direttive di qualità e controllato attentamente prima della distribuzione. Qualora il prodotto fosse difettoso, l'acquirente si può avvalere dei propri diritti nei confronti del venditore. Questi diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di seguito riportata.

questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare con cura lo scontrino originale. Questo documento servirà come prova d'acquisto.

Nel caso in cui si presentassero difetti relativi al materiale o alla fabbricazione entro 3 anni dalla data di acquisto del prodotto, provvederemo alla riparazione del prodotto o alla sua sostituzione gratuita, a nostra discrezione. Questa garanzia decade in caso di danneggiamento, uso o manutenzione impropri del prodotto.

Per un uso corretto del prodotto, rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. Evitare assolutamente destinazioni d'uso e azioni esplicitamente sconsigliate nelle istruzioni per l'uso o addirittura segnalate come pericolose. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non a quello commerciale. In caso di utilizzo scorretto e inappropriato, di esercizio della forza e di interventi sul prodotto non eseguiti dai nostri partner autorizzati responsabili per l'assistenza, decade il diritto alla garanzia.

Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia un nuovo periodo di garanzia. Il periodo di garanzia non viene prolungato da un intervento in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. I danni o i difetti eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono essere segnalati immediatamente dopo aver estratto il prodotto dalla confezione. Eventuali controlli e riparazioni a garanzia scaduta sono a pagamento.

La garanzia è valida per difetti di materiale e fabbricazione. Questa garanzia non si applica a parti del prodotto soggette a normale usura (as es. lama) e da considerarsi quindi usurabili, né a danni di parti fragili.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo della vostra richiesta, attenersi alle istruzioni di seguito riportate:

Per qualunque richiesta conservare lo scontrino e il codice articolo (IAN 420142_2204) come prova d'acquisto.

Il codice dell'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni per l'uso (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di difetti di funzionamento o di altro tipo, contattare innanzitutto i seguenti partner di assistenza telefonicamente oppure via e-mail.

Previo accordo con il nostro servizio di assistenza clienti, si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato. Onde evitare problemi di accettazione e costi aggiuntivi, utilizzare assolutamente solo l'indirizzo che verrà comunicato. Assicurarsi che la spedizione non venga eseguita senza affrancatura, come merce ingobranante, come spedizione express o con trasporto speciale. Si prega di inviare l'apparecchio, inclusi tutti gli accessori forniti al momento dell'acquisto, e assicurarsi che vi sia un imballaggio sufficientemente sicuro per il trasporto.

● Assistenza

IT Assistenza per l'Italia

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

MT Assistenza per la Malta

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

● Servizio di riparazione

⚠ ATTENZIONE! Si prega di inviare l'apparecchio pulito e indicando il difetto alla nostra filiale del nostro centro di assistenza.

Riparazioni non oggetto di garanzia possono essere condotte su calcolo della filiale del nostro centro di assistenza. L'utente riceverà un preventivo.

Possiamo riparare solamente apparecchi che vengono spediti regolarmente confezionati e bollati. Apparecchi spediti a carico del destinatario, come merce ingombrante, per espresso o con trasporto speciale non verranno accettati.

Lo smaltimento di un apparecchio difettoso lo facciamo noi gratuitamente.

Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio sono disponibili scrivendo a:
administration@mynetsend.de.

Pos. istruzioni per l'uso	Denominazione	Numero pezzo
Fig. I	Lama (riferimento produttore: ZF6108)	22-23-24-LDLLM1300-23
Fig. D	Cestello di raccolta dell'erba	26-27-28-29-LDLLM1300-23
Fig. A: <input type="text" value="5"/>	Ruote	12-13-14-15-16-17-LDLLM1300-23

● Importatore

Si prega di tenere presente che il seguente indirizzo non è un indirizzo di assistenza. Contattare dapprima il centro di assistenza summenzionato.

VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Joseph Van Instraat 9
2500 Lier
BELGIO

IAN 420142_2204

● Dichiarazione di conformità CE

Con la presente noi, la VARO-Vic Van Rompuy N.V., Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier, BELGIO, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'apparecchio di seguito riportato

Denominazione dell'apparecchio: Tagliaerba elettrico PRM 1300 B2

Marca: 

Codice modello: LDLLM1300

è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni pertinenti delle relative direttive UE in base alle norme UE armonizzate. In caso di una modifica dell'apparecchio non concordata con noi, questa dichiarazione perde la propria validità.

Direttive UE

(includere le relative modifiche, fino alla data della sottoscrizione)

2011/65/UE-(UE)2015/863

2006/42/CE

2014/30/UE

2000/14/CE-2005/88/CE

Allegato VI

L_{WA} misurato: 94 dB(A)

L_{WA} max. garantito: 96 dB(A)

Notified Body TÜV SÜD-0036

Westendstrasse 199

80686 Monaco di Baviera

Germania

Norme UE armonizzate

(includere le relative modifiche, fino alla data della sottoscrizione)

EN60335-1: 2012 +A11 +A13 +A1 +A2 +A14 +A15

EN60335-2-77: 2010

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1

EN61000-3-3: 2013 +A2

Detentore della documentazione tecnica

Philippe Vankerkhove

VARO-Vic. Van Rompuy N.V.

Il firmatario agisce a nome della direzione dell'azienda



Ludo Mertens

Manager certificazioni

Data: 14/10/2022, Lier-Belgio

Legenda dos pictogramas utilizados	Página 25
Introdução	Página 26
Utilização correta	Página 26
Descrição geral	Página 26
Visão Geral	Página 26
Material fornecido	Página 27
Descrição do funcionamento	Página 27
Indicações de segurança	Página 27
Indicações gerais de segurança	Página 27
Local de trabalho	Página 27
Segurança elétrica	Página 28
Segurança pessoal	Página 28
Utilização e manuseamento da ferramenta elétrica	Página 29
Serviço	Página 29
Instruções de segurança adicionais para máquinas de cortar relva	Página 29
Formação	Página 29
Medidas preparatórias	Página 29
Manuseamento	Página 30
Manutenção e armazenamento	Página 30
Recomendação para máquinas da classe de proteção	Página 31
Instruções de segurança adicionais	Página 31
Requisitos de segurança	Página 31
Montagem	Página 32
Montagem da pega curva	Página 32
Montagem do cesto de recolha de relva	Página 32
Trabalhar com a máquina de cortar relva	Página 33
Ligar / retirar o cesto de recolha de relva	Página 33
Ajustar a altura de corte	Página 33
Ligar e desligar	Página 33
Cortar relva	Página 34
Limpeza, manutenção e armazenamento	Página 34
Trabalhos de limpeza e manutenção gerais	Página 34
Substituição da lâmina	Página 35
Armazenamento	Página 35

Resolução de avarias	Página 35
Dados técnicos	Página 36
Eliminação	Página 37
Garantia e assistência	Página 37
Procedimento no caso de ativação da garantia	Página 37
Serviço	Página 38
Serviço de reparação	Página 38
Importador	Página 38
Declaração de conformidade	Página 39

Legenda dos pictogramas utilizados

	Atenção! Ler o manual de operação!		Usar luvas de protecção ao manusear a lâmina.
			Usar protecção para os olhos.
	Classe de protecção II (Isolamento duplo)		Utilize protecção auditiva.
	Não exponha o aparelho a humidades. Não trabalhar à chuva e não cortar relva molhada.		Indicação do nível de potência sonora L _{WA} garantido em dB.
	Risco de ferimentos devido à projecção de peças. Manter as pessoas presentes longe da máquina de cortar relva elétrica.		Indicador de nível no cesto de recolha de relva: cesto de recolha de relva vazio
			Indicador de nível no cesto de recolha de relva: fechado: cesto de recolha de relva cheio
	Atenção! Acionamento por inércia da lâmina da máquina de cortar relva!		Círculo de corte
	Cuidado! Lâminas de corte afiadas! Manter as mãos e os pés afastados. Perigo de ferimentos!		Conformidade com os requisitos relevantes da(s) diretiva(s) da UE
	Desligar o motor e retirar o cabo de rede antes de iniciar qualquer ajuste ou limpeza, ou no caso de o cabo de rede estar preso ou danificado.		Elimine a embalagem e o aparelho de forma ecológica!
	Perigo devido a cabo de rede danificado. Manter o cabo de rede afastado do aparelho e da lâmina de corte!		Produto em conformidade com os requisitos do § 21 da Lei de Segurança dos Produtos
			Indicações de segurança Indicações de manuseamento

Corta-relva elétrico PRM 1300 B2

● Introdução

Congratulamo-lo pela aquisição do seu novo produto. Decidiu-se, assim, por um produto de elevada qualidade.



O manual de instruções é uma parte deste produto. Ele contém indicações importantes referentes à segurança, utilização e eliminação. Familiarize-se com todas as indicações de utilização e de segurança, antes de utilizar o produto. Utilize este artigo da forma que é descrita e apenas para as finalidades indicadas. Se entregar este produto a terceiros, entregue também os documentos.

● Utilização correta

O aparelho destina-se apenas ao corte de relva e áreas relvadas em áreas domésticas. Qualquer outra utilização não permitida no presente manual de instruções pode resultar em danos para o aparelho e representar um perigo para o utilizador.

O aparelho destina-se a ser utilizado por adultos. Crianças e pessoas não familiarizadas com as presentes instruções de utilização não devem utilizar o aparelho.

A utilização do produto na chuva ou num ambiente húmido é proibida.

Este aparelho não é adequado para o uso comercial. O fabricante não se responsabiliza por danos que resultam do uso não correto ou a operação errada.

⚠ AVISO!

Para sua própria segurança, leia atentamente este manual e as instruções gerais de segurança antes de operar o aparelho. No caso de passar o aparelho a terceiros, disponibilizar sempre as presentes instruções de utilização.

As presentes instruções de funcionamento podem ser descarregadas no formato pdf a partir do nosso sítio web: www.lidl-service.com.



● Descrição geral

● Visão Geral

A	1	Pega
	2	Porcas de orelha
	3	Haste inferior
	4	Cesto de recolha de relva
	5	Rodas
	6	Caixa da máquina de cortar relva elétrica
	7	Defletor traseiro
	8	Suporte para o cabo
	9	Tomada para cabo de ligação à rede
	10	Interruptor de desbloqueio
	11	Alívio de tensão do cabo
	12	Alavanca de arranque
B	13	Parafusos para fixação da haste
C	14	Parafusos para fixação da pega
	15	Arruela plana
D	16	Manípulo do cesto de recolha de relva
	17	Parte inferior do cesto de recolha de relva
	18	Parte superior do cesto de recolha de relva
I	19	Parafuso da lâmina
	20	Lâmina
	21	Fuso do motor
D	22	Indicador de nível
F	23	Eixo da roda
E	24	Pega de transporte

● Material fornecido

⚠️ AVISO! PERIGO DE ASFIXIA! O material da embalagem não é nenhum brinquedo para crianças! As crianças não devem brincar com sacos de plástico!

Remover tanto o material de embalagem como os fechos da embalagem/e transporte (se existentes). Verificar o aparelho e os acessórios quanto a danos de transporte. Se possível, conservar a embalagem até o período de garantia ter expirado. Posteriormente, eliminar a mesma de forma amiga do ambiente. Verificar o material fornecido quanto a integridade:

A embalagem contém:

- 1 Máquina de cortar relva elétrica
- 1 Pega
- 2 Hastes inferiores
- 1 Cesto de recolha de relva (duas peças)
- 1 Manipulo do cesto de recolha de relva
- 2 Parafusos para fixação da haste
- 2 Porcas de orelha, arruelas planas e parafusos para fixação da pega
- 2 Suportes para o cabo
- 1 Manual de instruções

No caso de alguma peça estar em falta ou danificada, entre em contacto com o revendedor.

Não utilizar o produto até que as peças em falta tenham sido fornecidas ou que as peças danificadas tenham sido substituídas.

⚠️ AVISO! A utilização de um produto incompleto ou danificado representa um perigo para pessoas e bens.

● Descrição do funcionamento

A máquina de cortar relva elétrica possui uma ferramenta de corte que gira paralelamente à ferramenta de corte. Está equipada com um potente motor eléctrico, uma robusta caixa de plástico, um interruptor de desbloqueio, um deflector traseiro, bem como de um cesto de recolha de relva. Além disso, o aparelho é regulável 3 vezes em altura e possui rodas de funcionamento suave. Consultar as seguintes descrições para a função das unidades de controlo.

● Indicações de segurança



Indicações gerais de segurança

⚠️ AVISO! Leia todas as informações, instruções, ilustrações e especificações de segurança que acompanham esta ferramenta elétrica.

A não observância das informações e instruções de segurança pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as notas de segurança e instruções para referência futura.



⚠️ AVISO! PERIGO DE MORTE E DE ACIDENTES PARA BEBÊS E CRIANÇAS! Este aparelho não

- deve ser usado por crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se as mesmas forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos que daí possam resultar.
- Caso o cabo de ligação de rede deste aparelho se encontre danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de apoio ao cliente ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar perigos.

O conceito "ferramenta elétrica", utilizado nas indicações de segurança, refere-se a ferramentas elétricas alimentadas a eletricidade (com cabo de rede) e a ferramentas elétricas alimentadas por bateria (sem cabo de rede).

● Local de trabalho

- Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem iluminado. Desordem ou áreas de trabalho não iluminadas podem causar acidentes.
- Não trabalhar com a ferramenta elétrica em ambientes explosivos onde haja líquidos

inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar o pó ou os vapores.

- Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica enquanto a mesma estiver a ser utilizada. Eventuais distrações podem levar à perda do controlo da ferramenta elétrica.

● Segurança elétrica

- A ficha de ligação da ferramenta elétrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser alterada, de forma alguma. Não utilize fichas adaptadoras com ferramentas elétricas protegidas por ligação à terra. As fichas não sujeitas a modificações e as respetivas tomadas reduzem o risco de choque elétrico.
- Evitar o contacto do corpo com superfícies aterradas, tais como tubos, aquecedores, fogões de cozinha e frigoríficos. Se o seu corpo estiver ligado à terra, existe um elevado risco de choque elétrico.
- Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A penetração de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de um choque elétrico.
- Não utilizar o cabo elétrico de modo incorreto para transportar ou pendurar a ferramenta elétrica ou para puxar a ficha para fora da tomada. Mantenha o cabo de ligação afastado do calor, óleos, arestas afiadas ou peças móveis do aparelho. Cabos de ligação danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.
- Ao trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilizar apenas cabos de extensão que também sejam adequados para utilização ao ar livre. A utilização de um cabo de extensão adequado para uso exterior reduz o risco de choque elétrico.
- Se não for possível evitar a utilização da ferramenta elétrica num ambiente húmido, utilize um disjuntor de corrente de avaria. A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de choque elétrico.

● Segurança pessoal

- Esteja atento, preste atenção ao que está a fazer e use o bom senso ao trabalhar com uma ferramenta elétrica. Não utilize ferramentas elétricas quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. O mínimo descuido durante a utilização da ferramenta elétrica pode causar ferimentos graves.
- Use sempre material de proteção e óculos de proteção. O uso de equipamento de proteção pessoal, tal como uma máscara anti-pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva, dependendo do tipo e utilização da ferramenta elétrica, reduz o risco de ferimentos.
- Evite uma colocação em funcionamento inadvertida. Certifique-se de que a ferramenta elétrica está desligada, antes de a ligar à fonte de alimentação e/ou à bateria, a levantar ou transportar. Se tiver o dedo no interruptor enquanto transporta a ferramenta elétrica ou ligar a ferramenta elétrica à fonte de alimentação enquanto esta está ligada, podem ocorrer acidentes.
- Remover as ferramentas de ajuste ou as chaves antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou chave alojada numa parte rotativa da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.
- Evite uma postura corporal incorreta. Certifique-se de que se encontra numa posição estável e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma, pode controlar melhor o aparelho, particularmente em situações imprevistas.
- Utilize vestuário adequado. Não utilize roupas largas ou bijutaria. Mantenha o cabelo e o vestuário afastados das partes móveis. O vestuário largo, bijutarias ou os cabelos compridos podem ficar presos nas peças móveis.
- Se for possível instalar equipamento de extração e recolha de pó, este deve ser ligado e utilizado corretamente. A utilização de um dispositivo de aspiração do pó pode reduzir perigos.
- Não se deixe levar por uma falsa sensação de segurança e não ignore as regras de segurança das ferramentas elétricas, mesmo que esteja familiarizado com a ferramenta elétrica depois

de a utilizar várias vezes. Ações descuidadas podem levar a lesões graves dentro de frações de segundo.

● **Utilização e manuseamento da ferramenta elétrica**

- Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica mais adequada para o seu trabalho. Trabalhará melhor e de forma mais segura se utilizar a ferramenta elétrica adequada à respetiva área de trabalho.
- Não utilize ferramentas elétricas cujo interruptor esteja avariado. Uma ferramenta elétrica que deixe de poder ser ligada ou desligada constitui perigo e tem de ser reparada.
- Desligue a ferramenta elétrica da tomada de parede e/ou remova a bateria antes de efetuar ajustes na ferramenta, trocar peças na ferramenta ou guardar a ferramenta elétrica. Esta precaução previne o arranque acidental da ferramenta elétrica.
- Mantenha as ferramentas elétricas que não estejam a ser utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que utilizem a ferramenta elétrica se não a conhecerem ou não tiverem lido as instruções. As ferramentas elétricas são perigosas quando manuseadas por pessoas inexperientes.
- Tratar as ferramentas elétricas e ferramentas de aplicação com cuidado. Verifique se as peças móveis estão a funcionar corretamente e se não estão encravadas, se as peças não estão partidas ou danificadas de tal forma que o funcionamento da ferramenta elétrica seja prejudicado. Mandê arranjar as peças danificadas antes de utilizar a ferramenta elétrica. Muitos acidentes ocorrem devido à má manutenção das ferramentas elétricas.
- Mantenha a ferramenta de corte afiada e limpa. Ferramentas de corte bem tratadas com gume afiado ficam encravadas com menor regularidade e podem ser utilizadas mais facilmente.
- Utilize ferramentas elétricas, ferramentas de aplicação, etc., de acordo com estas instruções. Tenha em atenção as condições de trabalho e a atividade que vai desempenhar. A utilização

de ferramentas elétricas para outras aplicações que não as previstas, pode originar situações de perigo.

- Mantenha as pegas e as superfícies de aderência secas, limpas e livres de óleo e gordura. As pegas e as superfícies escorregadias não permitem o funcionamento e controlo seguro da ferramenta elétrica em situações imprevistas.

● **Serviço**

- A sua ferramenta elétrica só deve ser reparada por pessoal técnico qualificado e apenas com peças de substituição originais. Deste modo, é assegurada a preservação da segurança da ferramenta elétrica.

● **Instruções de segurança adicionais para máquinas de cortar relva**

● **Formação**

- Leia atentamente as instruções de utilização. Familiarize-se com as peças e a utilização correta da máquina.
- Nunca permitir que crianças ou outras pessoas que não conheçam as instruções utilizem a máquina de cortar relva. Os regulamentos locais podem especificar a idade mínima do utilizador.
- Nunca cortar a relva enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais estiverem por perto.
- Lembre-se que o operador ou utilizador da máquina é responsável por acidentes que envolvam outras pessoas ou os seus bens

● **Medidas preparatórias**

- Usar sempre sapatos robustos e calças compridas ao operar a máquina. Não operar a máquina quando estiver descalço ou com sandálias. Evitar usar roupa solta ou roupa com cordas ou cintos pendurados.

- Verificar o terreno onde a máquina será utilizada e remover quaisquer objetos que possam ser apanhados e arremessados pela máquina.
- Antes de usar, verificar sempre visualmente se as lâminas de corte, os parafusos de fixação e toda a unidade de corte não estão gastos ou danificados. As lâminas de corte e os parafusos de fixação desgastados ou danificados só podem ser substituídos em conjuntos para evitar desequilíbrios. Os sinais de alerta desgastados ou danificados devem ser substituídos.
- Antes de usar, inspecionar sempre o cabo de ligação e o cabo de extensão para detetar sinais de danos ou desgaste. Se o cabo for danificado durante o uso, o mesmo deve ser desligado da rede elétrica imediatamente. **NÃO TOCAR NO CABO ATÉ QUE O MESMO SEJA DESLIGADO.** Não utilizar a máquina se o cabo estiver gasto ou danificado.
- Ligue o motor com cuidado, seguindo as instruções do fabricante. Mantenha uma distância segura dos pés em relação à(s) lâmina(s) de corte.
- Ao acionar ou ligar o motor não deve inclinar a máquina de cortar relva, exceto se for inevitável levantar a mesma durante este procedimento. Neste caso, vire a mesma apenas até onde for absolutamente necessário, levantando apenas o lado oposto ao do utilizador.
- Não acione o motor, se estiver em frente ao canal de expulsão.
- Nunca coloque as mãos ou os pés junto ou sob as peças em movimento. Mantenha-se sempre afastado da abertura de expulsão.
- Nunca levante ou transporte a máquina de cortar relva com o motor a funcionar.
- Desligue o motor e puxe a ficha para fora da tomada. Certificar-se de que todas as peças em movimento estão completamente paradas,
 - sempre que sair de perto da máquina de cortar relva;
 - antes de desbloquear ou remover bloqueios no canal de expulsão;
 - antes de proceder à inspeção, limpeza, manutenção ou a trabalhos na máquina de cortar relva;
 - quando apanhar um corpo estranho. Procure eventuais danos na máquina de cortar relva e efetue as reparações necessárias, antes de ligar e trabalhar novamente com a máquina de cortar relva.

● Manuseamento

- Cortar a relva apenas à luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- Se possível, evite utilizar o aparelho quando a relva estiver molhada.
- Mantenha sempre uma boa posição em declives.
- Conduza a máquina apenas à velocidade de passo normal.
- Corte a relva em sentido transversal ao declive, nunca para cima e para baixo.
- Preste muita atenção quando mudar a direção ao trabalhar em declives.
- Não corte a relva em declives muito inclinados.
- Preste muita atenção ao inverter a máquina de cortar relva ou ao puxá-lo para junto de si.
- Pare a(s) lâmina(s) de corte, se tiver de inclinar a máquina de cortar relva, para o transporte sobre outras superfícies que não sejam relva e se a máquina de cortar relva for movimentado de e para a superfície a cortar.
- Nunca utilize a máquina de cortar relva com dispositivos ou grelhas de proteção danificadas ou sem os dispositivos de proteção montados, p. ex. chapas de choque e/ou dispositivos de recolha de relva.
- Caso a máquina de cortar relva começa a vibrar demasiado de forma anormal, é necessário uma verificação imediata.
 - procurar danos;
 - efetue as reparações necessárias nas peças danificadas;
 - assegurar-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão apertados.

● Manutenção e armazenamento

- ▲ **AVISO!** Desligue sempre a máquina de cortar relva da rede antes da manutenção ou armazenamento.

- Assegurar-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão apertados e o aparelho está em condições de trabalho seguras.
- Verifique regularmente o dispositivo de recolha da relva quanto a desgaste ou perda da operacionalidade.
- Ao ajustar a máquina, certifique-se de que não existem dedos presos entre as lâminas de corte móveis e as partes fixas da máquina.
- Deixar o motor arrefecer antes de parar a máquina.
- Ao efectuar a manutenção das lâminas de corte, certificar-se de que as lâminas de corte podem ser movidas mesmo que a fonte de alimentação esteja desligada.
- Por motivos de segurança, substitua as peças desgastadas ou danificadas. Utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais.
- Esvazie sempre o cesto de recolha de relva antes de guardar a máquina de cortar relva.
- Não tente reparar o aparelho sozinho, a menos que tenha recebido formação para tal. Qualquer trabalho que não conste das presentes instruções só pode ser realizado por centros de serviço autorizados pelo fabricante ou revendedor.
- Guarde o aparelho num local seco e fora do alcance de crianças.
- Trate a máquina com cuidado. Manter as ferramentas afiadas e limpas para conseguir um trabalho melhor e mais seguro. Siga as instruções de manutenção.
- Use luvas de proteção ao mudar o dispositivo de corte.

● **Recomendação para máquinas da classe de proteção** □

A máquina deve ser operada através de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de disparo não superior a 30 mA.

● **Instruções de segurança adicionais**

- Se o aparelho elétrico for utilizado no exterior, só podem ser utilizados cabos de extensão aprovados para este fim. As marcações correspondentes devem estar localizadas no cabo.
- Desenrole sempre completamente o cabo de extensão.
- Utilize apenas cabos de extensão aprovados do tipo H05RN-F que não tenham mais de 75 m de comprimento e que se destinem a utilização ao ar livre.
- Para cabos de extensão até 15 m, é necessária uma secção transversal de fio de 1,5 mm².
- Para cabos de extensão entre 15 e 75 m, é necessária uma secção transversal de fio de, pelo menos, 2,5 mm².
- Não ligue um cabo de rede danificado à rede. Um cabo de rede danificado pode levar ao contacto com peças sob tensão.
- Ligue sempre a caixa de recolha de relva antes de cortar, como descrito no capítulo "Ligar/retirar o cesto de recolha de relva".
- Quando a máquina de cortar de relva é utilizada para cortar relva (demasiado) alta, espessa ou húmida, ou quando encontra obstáculos, o motor é sujeito a demasiado esforço, o que faz com que a lâmina emperre. O que pode originar um aumento da temperatura do motor. Se a temperatura do motor se tornar demasiado alta, a proteção contra sobrecarga é ativada e desliga automaticamente o motor. Neste caso, solte a alavanca de arranque 12 e deixe a máquina arrefecer durante 1 a 2 minutos. Reinicie o motor e retome o trabalho.

● **Requisitos de segurança**

- A alimentação elétrica deve estar em conformidade com as especificações indicadas no produto.
- Nunca anule o interruptor de segurança. Se o fizer, a sua garantia será anulada. Mantenha a ligação (ficha e tomada) seca.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se as mesmas forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos que daí possam resultar.
- Tome as medidas adequadas para assegurar que as crianças não tenham acesso ao aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, um electricista qualificado deve verificar se foram tomadas as medidas de proteção elétrica necessárias.

⚠ AVISO! A seguir é descrito como evitar danos no aparelho e possíveis ferimentos em pessoas:



Observe a proteção contra o ruído e os regulamentos locais. A utilização dos aparelhos pode ser restringida ou proibida em certos dias (por ex., domingos e feriados), em certas horas do dia (durante os intervalos para almoço, à noite) ou em certas áreas (por ex., spas, hospitais, etc.

- Não opere a máquina se estiver cansado, incapaz de se concentrar ou sob a influência de álcool ou drogas. Faça sempre pausas atempadamente. Faça o seu trabalho de forma sensata.
- Certifique-se de que tem uma base firme quando trabalha, especialmente em declives.
- Opere o aparelho apenas ao ritmo de passo. Tenha especial cuidado ao virar o aparelho, puxando-o em sua direção ou invertendo-o.

⚠ AVISO! A lâmina continua a trabalhar após ter sido desligada. Existe perigo de ferimentos!

- Não deixe o aparelho sem vigilância.
- Não sobrecarregue o aparelho. Não utilize o seu aparelho para outros fins que não os previstos.

● Montagem

⚠ AVISO! Antes de efetuar qualquer trabalho no aparelho puxe a ficha. Existe perigo de ferimentos!

● Montagem da pega curva (Fig. B)

Fig. B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira a haste inferior [3] na ranhura da caixa da máquina de cortar relva elétrica [6]. Ver também Fig. A. 2. Fixe as hastes inferiores [3] com os parafusos fornecidos à fixação da haste [13].
Fig. C	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fixar a pega curva [1] com os parafusos [14] fornecidos, as anilhas [15] e as porcas de orelha [2] à haste inferior [3]. Existem duas posições possíveis. 4. Prenda o suporte para o cabo [8] na haste [3] e na pega curva [1] e prenda assim o cabo.



Quando as duas porcas de orelha [2] são desapertadas, a pega curva pode ser dobrada para baixo para guardar o aparelho. Tenha atenção para o cabo de rede não ficar preso nem entalado.

● Montagem do cesto de recolha de relva (Fig. D)



Use luvas de proteção ao montar o cesto de recolha de relva [4] para evitar ferimentos.

Fig. D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una as duas partes ([17] + [18]) do cesto de recolha de relva [4]. 2. Insira cada extremidade da pega [16] numa ranhura na parte superior do cesto de recolha de relva [18].
---------------	--

⚠ AVISO! Nunca opere o aparelho com proteções defeituosas ou sem dispositivos de segurança

instalados, tais como deflectores e/ou dispositivos de recolha. Existe perigo de ferimentos!

● **Trabalhar com a máquina de cortar relva**

● **Ligar/retirar o cesto de recolha de relva (Fig. E)**

- Ligue sempre o cesto de recolha de relva **4** antes de cortar a relva.
- Esvazie sempre o cesto de recolha de relva **4** antes de guardar a máquina de cortar relva.
- 1. Para prender o cesto de recolha de relva **4**, levante o deflector traseiro **7** e coloque o cesto de cortar relva **4** por cima dos ganchos de ligação. Dobre o deflector traseiro **7** sobre o cesto de recolha de relva **4**. Este mantém o cesto de recolha de relva **4** na posição correta.
- 2. Para remover o cesto de recolha de relva **4**, levante o deflector traseiro **7** e remova o cesto de recolha de relva **4**, levantando-o. Voltar a dobrar o deflector traseiro **7** sobre a caixa da máquina de cortar relva elétrica **6**.
- Na lateral do esto de recolha de relva **4** encontra-se indicador de nível **22**. O indicador de nível mostra o nível do cesto de recolha de relva quando a máquina de cortar relva está a trabalhar. Esvazie o cesto de recolha de relva **4** quando o indicador de nível **22** estiver fechado ou para guardar a máquina.



Indicador de nível **22** aberto:



Cesto de recolha de relva **4** vazio

Indicador de nível **22** fechado:
Cesto de recolha de relva **4** cheio

● **Ajustar a altura de corte (Fig. F)**

⚠ AVISO! Desligue o aparelho, desligue a ficha e aguarde até a lâmina **20** parar. Existe perigo de ferimentos!

A altura de corte da máquina de cortar relva elétrica pode ser ajustada em três posições, ajustando a posição dos eixos dianteiro e traseiro localizados na parte inferior da máquina de cortar relva:

65 mm – Altura de corte alta

45 mm – Altura de corte média

25 mm – Altura de corte curta

- Ajuste os eixos em sequência, um após o outro. Para alcançar um resultado preciso, definir a mesma altura de corte para os eixos dianteiro e traseiro.

Fig. F

1. Coloque a máquina de cortar relva de lado.
2. Agarre o eixo da roda **23** de ambos os lados.
3. Puxe uniformemente o eixo e deixe o mesmo encaixar na posição desejada.



Para o primeiro corte da estação deve ser selecionada uma altura de corte mais alta. Observe a proteção contra o ruído e os regulamentos locais.

● **Ligar e desligar (Fig. G)**

⚠ AVISO! Não ligue a máquina de cortar relva quando a mesma estiver na relva alta.

1. Ligue a ficha de rede do cabo de extensão à tomada do cabo de ligação à rede **9** no cabo da pega curva **1**.
2. Para o alívio de tensão, faça um laço com a extremidade do cabo de rede e pendure o mesmo no alívio de tensão do cabo **11**.
3. Ligue o cabo de extensão à fonte de alimentação.
4. Antes de ligar, certificar-se de que o aparelho não está em contacto com quaisquer objetos.
5. Para ligar, pressione o interruptor de desbloqueio **10** na pega. Mantenha o botão de bloqueio (segurança) pressionado e puxe a alavanca de arranque **12** contra a pega. Pode agora soltar o interruptor de desbloqueio **10**.
6. Para desligar, solte a alavanca de arranque **12**.

⚠ AVISO! Após desligar a máquina, a lâmina **20** para lentamente. Não toque na lâmina **20** em movimento. Existe perigo de ferimentos!

● Cortar relva (Fig. H)

O corte regular promove o crescimento da relva e mata as ervas daninhas ao mesmo tempo. Deste modo não só aumenta a densidade do relva a cada corte, como também cria um relvado que resiste de forma uniforme.

O primeiro corte deve ser feito por volta de abril, a uma altura de crescimento de 70–80 mm. Durante o período de vegetação principal, a relva deve ser cortada, pelo menos, uma vez por semana.

- Recomendamos que utilize a sua máquina de cortar relva como ilustra a presente secção e a Figura H para melhores resultados e para reduzir o risco de cortar o cabo de rede.
- Comece a cortar a relva perto da tomada e depois comece o trabalho a partir da tomada.
- Mantenha sempre o cabo de extensão atrás de si e, ao virar, coloque-o no lado que já foi cortado.
- Conduza o aparelho ao ritmo de passo numa faixa o mais uniforme possível. Para um corte de relva sem falhas, as faixas devem sempre sobrepor-se alguns centímetros.
- Ajustar a altura de corte de modo a não sobre-carregar a máquina. Caso contrário, pode danificar o motor.
- Nas encostas, trabalhe sempre na transversal em relação à encosta. Tenha bastante cuidado ao inverter e puxar a máquina.

⚠ AVISO! Desligue o aparelho após o trabalho. Para a transportar, desligue a ficha da tomada e espere até a lâmina [20](#) parar. Existe perigo de ferimentos!

- Após utilização, a pega de transporte [24](#) pode ser utilizada para transportar a máquina de cortar relva elétrica.
- Limpe o aparelho após cada utilização e antes de o guardar, conforme descrito no capítulo “Limpeza, manutenção e armazenamento”.

● Limpeza, manutenção e armazenamento

⚠ AVISO! Os trabalhos que não estejam descritos nas presentes instruções devem ser confiados a um centro de serviço ao cliente autorizado pelo fabricante. Utilize apenas peças de origem.



Use luvas de proteção ao manusear a lâmina [20](#).

⚠ AVISO! Antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção ou limpeza, desligue o aparelho, desligue a ficha da rede e aguarde até a lâmina [20](#) parar. Existe perigo de ferimentos!

Não somos responsáveis por danos no nosso equipamento causados por reparações inadequadas, pela utilização de peças não originais ou devido a uso indevido.

● Trabalhos de limpeza e manutenção gerais

⚠ AVISO! Não lave a máquina de cortar relva com água com pressão.

- Para remover detritos vegetais que tenham aderido às rodas, orifícios de ventilação, abertura de descarga e área da lâmina após o corte, pode usar um pedaço de madeira ou plástico.
- Não utilize objetos duros ou pontiagudos, dado que os mesmos podem danificar as peças de plásticos.
- Mantenha a máquina sempre limpa. Utilize um pano húmido ou uma escova para a limpeza. Nunca utilize solventes tais como gasolina, álcool, amoníaco, água, etc. Estes solventes podem danificar as partes plásticas.
- Antes de cada utilização, verifique a máquina de cortar relva quanto a quaisquer defeitos visíveis, tais como peças soltas, desgastadas ou danificadas. Verificar se todas as porcas, cavilhas e parafusos estão apertados.

- Verifique as tampas e os guardas quanto a danos e verificar se assentam corretamente. Substituir, se necessário.

● Substituição da lâmina (Fig. I)

Se a lâmina ficar perra, pode ser afiada numa oficina especializada. Se a lâmina [20] estiver danificada ou apresentar sinais de desvio, substituir a mesma (ver capítulo "Serviço").

Para remover:

1. Coloque o aparelho de lado.
2. Use luvas de proteção robustas e agarre na lâmina [20] com firmeza. Desaparafuse o parafuso de lâmina [19] do fuso do motor [21] com uma chave de fendas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

3. Instale a nova lâmina [20] pela ordem inversa. Certificar-se de que a lâmina [20] está posicionada corretamente e que o parafuso [19] está apertado. A ranhura da lâmina [20] deve ficar alinhada com as projeções do fuso do motor [21].

● Armazenamento

- Guarde o aparelho seco e fora do alcance de crianças. Solte as porcas de orelha [2] e dobre a barra do cabo para baixo de modo a que o aparelho ocupe menos espaço. Tenha atenção para o cabo não ficar preso nem entalado.
- Deixe o motor arrefecer antes de guardar o aparelho num espaço fechado.
- Não cubra o aparelho com sacos de nylon, dado poder formar-se humidade.

● Resolução de avarias

Problema	Possíveis causas	Resolução de avarias
Aparelho não arranca.	Falta tensão de rede	Verifique a fonte de alimentação para ver se todas as ligações estão devidamente ligadas.
	Interrupção na linha de eletricidade.	Verificar tomada, cabo, linha, ficha de alimentação, confiar a reparação a um eletricitista, se necessário
	Alavanca de arranque [12] danificada	Confiar a reparação ao cargo do serviço de apoio ao cliente.
	Escovas de carbono desgastadas	
	Motor danificado	
Motor vai abaixo.	Bloqueio devido a corpos estranhos	Remover os corpos estranhos
Resultado do trabalho não satisfatório ou o motor trabalha com dificuldade	Altura de corte demasiado baixo, relva muito comprida.	Ajustar uma altura de corte maior. Levantar ligeiramente as rodas dianteiras pressionando a pega [1].
	Lâmina [20] perra	Afiar a lâmina [20] ou substituir a mesma.
	Área da lâmina entupida	Remover bloqueio/limpar aparelho.
Resultado do trabalho não satisfatório ou o motor trabalha com dificuldade	Lâmina [20] mal montada	Montar lâmina [20] corretamente.

Problema	Possíveis causas	Resolução de avarias
Lâmina 20 não gira.	Lâmina 20 bloqueada pela relva	Remover relva
	Parafuso da lâmina 19 solto	Apertar parafuso da lâmina 19
Ruídos, batidas ou vibrações anormais	Parafuso da lâmina 19 solto	Apertar parafuso da lâmina 19
	Lâmina 20 danificada	Substituir a lâmina 20 .

● Dados técnicos

Modelo	LDLLM1300-23
Número do artigo	PRM 1300 B2
Consumo de energia	1300 W
Tensão nominal	230-240 V~ (corrente alternada), 50 Hz
Velocidade em marcha lenta	3450 rpm
Círculo de corte	32 cm
Altura de corte	25/45/65 mm
Classe de proteção	II/□
Classe IP	IPX4
Peso	aprox. 8,3 kg
Volume do cesto de recolha de relva	aprox. 30 l

Informação sonora

Emissões sonoras medidas de acordo com a norma EN ISO 3744:2010

Nível de pressão acústica L_{pA} = 81,0 dB(A)
K = 3 dB(A)

Nível da potência acústica L_{WA} = 93,7 dB(A)
K = 1,92 dB(A)

Nível da potência acústica garantido L_{WA} = 96 dB(A)

⚠️ AVISO! PERIGO PARA A SAÚDE!

O ruído no local de trabalho pode exceder 85 dB(A). Neste caso, são necessárias medidas de proteção para o utilizador.

Utilizar proteção auditiva!

Trabalhar sem proteção auditiva ou vestuário de proteção pode causar danos à saúde.

- Use proteção auditiva e vestuário de proteção adequado durante os trabalhos.

Oscilações

O valor de vibração total indicado e os valores de emissão de ruído indicados foram medidos de acordo com um método de ensaio normalizado (EN 60335-1/EN 60335-2-77) e podem ser utilizados para comparar uma ferramenta elétrica com outra.

Podem também ser utilizados para a avaliação preliminar da carga.

Vibração na pega a_h máx. 2,374 m/s²
Incerteza K = 1,5 m/s²

⚠️ AVISO! As emissões de vibração e ruído podem diferir dos valores indicados quando a ferramenta elétrica é realmente utilizada, dependendo de como a ferramenta elétrica é utilizada, em particular que tipo de peças estão a ser maquinadas. É necessário estabelecer medidas de segurança para proteger o operador com base numa estimativa da carga vibratória nas condições reais de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo operacional, incluindo, por ex., os tempos em que a ferramenta elétrica está desligada e os tempos em que a ferramenta elétrica está ligada mas funciona sem carga).

Tente manter a exposição à vibração e ao ruído tão baixa quanto possível. Exemplos de medidas para reduzir a exposição a vibrações incluem o uso de luvas de proteção ao utilizar a ferramenta, a limitação do tempo de trabalho e a utilização de acessórios em boas condições.

● Eliminação

A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1-7: Plásticos/20-22: Papel e papelão/80-98: Materiais compostos.



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



Não deposite o produto utilizado no lixo doméstico, a favor da proteção do ambiente. Elimine-o de forma responsável. Pode informar-se no seu município sobre os locais de recolha adequados e o seu período de funcionamento.

● Garantia e assistência

O produto foi cuidadosamente fabricado segundo rigorosas diretivas de qualidade e meticulosamente testado antes da sua distribuição. Em caso de falhas deste produto, possui direitos legais relativamente ao vendedor do produto. Os seus direitos legais não estão limitados pela garantia representada de seguida.

Este produto tem 3 anos de garantia a partir da data de compra. A validade da garantia inicia-se na data de compra. Guarde o talão da caixa como comprovativo da compra. Esse documento é necessário para comprovar a compra.

Caso num espaço de tempo de 3 anos a partir da data da compra deste aparelho surja um erro de material ou de fabrico, o aparelho será reparado ou substituído por nós – segundo a nossa escolha – e sem qualquer custo. Esta garantia expira se o produto estiver danificado, se não for devidamente utilizado ou se não for efetuada a devida manutenção.

Para uma utilização correta do aparelho, todas as instruções apresentadas no manual de instruções devem ser cumpridas rigorosamente. Os fins de utilização e manuseamento, não aconselhados no manual de instruções ou em relação aos quais existam avisos, devem ser obrigatoriamente evitados. O produto destina-se apenas ao uso privado e não ao uso comercial. Em caso de utilização incorreta ou indevida, exercício de força excessiva e de intervenções não efetuadas pelo nosso representante autorizado de assistência técnica, perderá o direito à garantia.

A reparação ou substituição do aparelho não implica uma renovação do período de garantia. O período de garantia não é prolongado em caso de reivindicação. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas. Eventuais danos ou falhas existentes aquando da compra devem ser comunicados imediatamente após desembalar o artigo. As reparações realizadas após o final do período de garantia comportam custos.

A garantia é válida em caso de defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal (por ex., lâminas) e podem, portanto, ser consideradas peças de desgaste ou danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou baterias.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

● Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicitamos as seguintes indicações:

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 420142_2204) como comprovativo de compra.

O número do artigo pode ser encontrado na placa de tipo, numa gravação, na página de título do seu manual de instruções (em baixo à esquerda) ou na forma de um autocolante no verso ou no fundo do produto.

Caso se verifiquem erros de funcionamento ou outros problemas, contacte o seguinte departamento de assistência por telefone ou por e-mail.

Após consulta do nosso serviço de apoio ao cliente, pode enviar o produto que tenha sido registado como danificado para o endereço de serviço que lhe foi fornecido gratuitamente, juntando o recibo de compra (recibo de venda) e declarando qual é a falha e quando a mesma ocorreu. Para evitar problemas de aceitação e custos adicionais, não se esqueça de utilizar apenas o endereço fornecido. Não aceitaremos aparelhos que tenham sido enviados sem portes, tais como mercadorias volumosas, expresso ou qualquer tipo especial de transporte. Envie o aparelho incluindo todos os acessórios fornecidos com a compra e garanta uma embalagem de transporte suficientemente segura.

● Serviço

PT Assistência técnica Alemanha

Tel.: 00800 80040044

e-mail: administration@mynetsend.de

Peças de substituição

Pode adquirir peças de substituição:
administration@mynetsend.de.

Pos. Manual de instruções	Denominação	Número da peça
Fig. I	Lâmina (referência do fabricante: ZF6108)	22-23-24-LDLLM1300-23
Fig. D	Cesto de recolha de relva	26-27-28-29-LDLLM1300-23
Fig. A: 5	Rodas	12-13-14-15-16-17-LDLLM1300-23

● Importador

Tenha em atenção que o endereço seguinte não é um endereço da assistência. Contacte primeiro o centro de serviço acima mencionado.

● Serviço de reparação

⚠ ATENÇÃO! Por favor envie o seu aparelho limpo e com uma nota relativa ao defeito para o balcão do nosso serviço.

Poderá necessitar de reparações que não estejam cobertas pela garantia efetuadas pelo nosso balcão de serviços mediante o pagamento de uma taxa. Este terá todo o prazer em fornecer-lhe uma estimativa dos custos.

Só aceitamos aparelhos que tenham sido suficientemente bem embalados e enviados com portes pagos.

Não serão aceites aparelhos enviadas sem portes, tais como mercadorias volumosas, expresso ou qualquer tipo especial de transporte.

Iremos eliminar gratuitamente Os seus aparelhos enviados com danos, serão por nós eliminados sem qualquer custo.

VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Joseph Van Instraat 9

2500 Lier


BÉLGICA

IAN 420142_2204

● Declaração de conformidade CE

Através do presente documento, a VARO–Vic Van Rompuy N.V., Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier, BÉLGICA, declara sob sua exclusiva responsabilidade que o aparelho a seguir referido

Designação do aparelho: Máquina de cortar relva elétrica PRM 1300 B2

Marca: 

Modelo n.º: LDLLM1300

cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas relevantes da UE com base nas normas harmonizadas da UE. No caso de alterações não acordadas ao aparelho, esta declaração perde a sua validade.

Diretivas CE

(incluindo quaisquer alterações ao mesmo, até à data de assinatura)

2011/65/UE –(UE)2015/863

2006/42/EC

2014/30/UE

2000/14/EC–2005/88/UE

Anexo VI

L_{WA} medido: 94 dB(A)

L_{WA} máx. garantido: 96 dB(A)

Órgão notificado TÜV SÜD–0036

Westendstrasse 199

80686 Munique

Alemanha

Normas harmonizadas da UE

(incluindo quaisquer alterações ao mesmo, até à data de assinatura)

EN60335-1: 2012 +A11 +A13 +A1 +A2 +A14 +A15

EN60335-2-77: 2010

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1

EN61000-3-3: 2013 +A2

Titular da documentação técnica

Philippe Vankerhove

VARO–Vic. Van Rompuy N.V.


Os abaixo assinados atuam em nome da direção da empresa



Ludo Mertens

Gestor de Certificação

Data: 14/10/2022, Lier-Bélgica



List of pictograms used	Page 43
Introduction	Page 44
Intended use	Page 44
General description	Page 44
Overview	Page 44
Scope of delivery	Page 45
Function description	Page 45
Safety information	Page 45
General safety notes	Page 45
Workplace	Page 45
Electrical safety	Page 46
Personal safety	Page 46
Use and handling of the power tool	Page 46
Service	Page 47
Further safety information for lawnmowers	Page 47
Training	Page 47
Preparatory measures	Page 47
Handling	Page 47
Maintenance and storage	Page 48
Recommendations for machines in protection class	Page 48
Further safety information	Page 49
Safety requirements	Page 49
Assembly	Page 49
Assembly of the curved handle	Page 50
Assembly of the grass collector	Page 50
Working with the lawnmower	Page 50
Connecting / removing the grass collector	Page 50
Setting the cut height	Page 50
Switching on and off	Page 51
Mowing	Page 51
Cleaning, maintenance and storage	Page 51
General cleaning and maintenance work	Page 52
Replacing the blade	Page 52
Storage	Page 52
Troubleshooting	Page 52

Technical data	Page 53
Disposal	Page 54
Warranty and service	Page 54
Processing of warranty claims.....	Page 55
Service	Page 55
Repair service.....	Page 55
Importer	Page 55
Declaration of conformity.....	Page 56

List of pictograms used

	Attention! Please read the operating instructions carefully!		Wear protective gloves when handling the blade.
			Wear safety goggles.
	Protection class II (Double insulation)		Wear hearing protection.
	Do not expose the device to moisture. Do not work when it is raining and do not cut wet grass.		Guaranteed sound power level information L_{WA} in dB.
	Risk of injury due to ejected items. Keep bystanders away from the electric lawnmower.		Fill level indicator on grass collector: open: grass collector empty
			Fill level indicator on grass collector: closed: grass collector full
	Attention! The mower blade continues to run after switching off!		Cutting width
	Caution! Sharp cutting blades! Keep hands and feet away. Risk of injury!		Compliance with the relevant requirements of EU Directive(s)
	Switch off the motor and pull out the plug before carrying out adjustments or cleaning, or if the power cable has been caught or is damaged.		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!
	Danger due to a damaged power cable. Keep the power cable away from the device and the cutting blades!		This product meets the requirements set out in Section 21 of the German Product Safety Act
			Safety information Instructions for use

Electric lawnmower PRM 1300 B2

● Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have selected a high quality product.



The instructions for use are part of this product. They contain important information about safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all the instructions for use and the safety information. The product must only be used as described and for the stated applications. Please include all documentation when passing this product on to others.

● Intended use

The device is only intended for mowing lawns and grassy areas at home. Any other use that is not permitted in these instructions for use may lead to damage to the device and also be a danger for users. The device is designed for use by adults. Children and people who are not aware of the instructions for use must not use the device.

Do not use the product when it is raining or in a wet environment.

This device is not suitable for commercial use.

The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation.

⚠ WARNING!

Please read this manual and the general safety instructions thoroughly for your own safety before using the tool for the first time. If this device is passed on to third parties then make sure these instructions for use are always provided.

These instructions for use can be downloaded from our website as a PDF: www.lidl-service.com.



● General description

● Overview

A	1	Curved handle
	2	Wing nuts
	3	Lower bar
	4	Grass collector
	5	Wheels
	6	Electric lawnmower housing
	7	Rear deflector
	8	Cable holder
	9	Socket for mains connection cable
	10	Lock off (safety) button
	11	Cable strain relief
	12	Start lever
B	13	Screws for attaching the beam
C	14	Screws for attaching the curved handle
	15	Washer
D	16	Grass collector handle
	17	Lower part of grass collector
	18	Upper part of grass collector
I	19	Blade bolt
	20	Blade
	21	Motor spindle
D	22	Fill level indicator
F	23	Axle
E	24	Carrying handle

● Scope of delivery

WARNING! RISK OF SUFFOCATION!

The packaging is not a toy! Children must not play with plastic bags!

Remove both the packaging as well as all packaging/transport locks (if present).

Check the device and accessories for signs of damage during transport. Keep hold of the packaging until the warranty has elapsed, if possible. Please dispose of it in an environmentally-friendly manner afterwards.


Check that all parts of the product have been delivered:

The packaging contains:

- 1 electric lawnmower
- 1 curved handle
- 2 lower bars
- 1 grass collector (two-part)
- 1 handle for grass collector
- 2 screws for attaching the beam
- 2 wing nuts, washers, and screws for attaching the curved handle
- 2 cable holders
- 1 set of instructions for use

If parts are missing or damaged, please contact your retailer.

Only use the product after missing parts have been provided or when faulty parts have been replaced.

 **WARNING!** Use of an incomplete or damaged product represents a hazard to both people and objects.


● Function description

The electric lawnmower has a rotating cutting tool that runs parallel to the cutting plane. It comes with a powerful electric motor, a durable plastic housing, an lock off (safety) button, a rear deflector and a grass collector. Furthermore, the device has 3 adjustable height settings and smoothly running wheels. Please refer to the following descriptions for the functionality of the controls.

● Safety information



General safety notes

 **WARNING!** Read all safety information, instructions, diagrams and specifications before using this power tool.

If the safety information and instructions are not followed, then electric shock, fire and/or serious injury may be the result.

Keep all safety information and instructions in a safe place so they can be viewed later.



WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

This device must not be used by children. Never allow children to play with this device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children.

- This device can be used by people with impaired physical, sensory or mental capacities, or those with limited experience or knowledge provided that they are supervised or have been instructed in how to use the device as well as the hazards that arise from it.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service department, or a similarly qualified person to prevent hazards.

The term "power tool" as used in the safety advice refers to power tools powered by mains electricity (with mains lead) and power tools powered by rechargeable batteries (without mains lead).

● Workplace

- Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can result in accidents.
- Do not work with the power tool in areas at risk of explosions, or in locations in which flammable liquids, gases or dusts are found. Power tools create sparks which can ignite dusts or fumes.

- Keep children and other people away when using the power tool. If you are distracted, you may lose control of the power tool.

● Electrical safety

- The plug on the power tool must fit into the socket. Never modify the plug in any way. Never use adapter plugs with earthed power tools. Original plugs and suitable sockets reduce the risk of electric shock.
- Avoid physical contact with earthed (grounded) surfaces such as those of pipes, heaters, stoves and fridges. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed (grounded).
- Keep power tools away from rain or moisture. Water entering a power tool increases the risk of electric shock.
- Do not misuse the cable by using it to carry the power tool, hang up the power tool or to pull the plug out of the socket. Keep the lead away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or tangled leads increase the risk of an electric shock.
- If you are working outdoors with a power tool, only use extension leads that are suitable for outdoor use. Use of an extension lead that is suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

● Personal safety

- Be aware, note what you are doing and be sensible when working with a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of carelessness when using a power tool may lead to serious injuries.
- Always wear personal protective equipment and safety glasses. Wearing personal protective equipment, such as a dust mask, non-slip safety footwear, a hard hat or hearing protection,

depending on the type of power tool and its use, reduces the risk of injuries.

- Avoid unintentionally switching on the device. Ensure that the power tool is switched off before connecting it to the power supply or battery, before picking it up or carrying it. If your finger is on the switch when carrying the power tool, or if you connect it to the power supply when it is switched on, then it may result in accidents.
- Remove adjustment tools or wrenches before switching on the power tool. A tool or wrench that is in a rotating part of the power tool may lead to injuries.
- Avoid placing your body in an unnatural position. Keep proper footing and balance at all times. This will ensure having better control over the power tool in unforeseen circumstances.
- Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair and clothing away from moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair can catch in moving parts.
- If a dust extraction system and a catcher can be mounted then these should be connected and used properly. Using a dust extraction system reduces the hazard presented by dust.
- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.

● Use and handling of the power tool

- Do not overload the power tool. Use the correct power tool for the job. By using the right power tool for the job you will work more safely and achieve a better result.
- Do not use a power tool with a faulty switch. Power tools that can no longer be switched on and off are dangerous and must be repaired.
- Remove the plug from the socket and/or remove the portable battery before making adjustments to the tool, replace attachments or put away the power tool. This precautionary measure stops the power tool from being unintentionally started.
- Store unused power tools out of the reach of children. Do not let anyone use the power tool if they do not know how to use it, or if they have

not read the instructions. Power tools are dangerous when used by inexperienced persons.

- Take care of power tools and attachments. Check that moving parts work properly and do not jam, and whether parts are broken or so damaged that the functionality of the power tool is impaired. Make sure damaged parts are repaired before using the power tool. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools clean and sharp. Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use power tools, attachments and similar in accordance with instructions. When doing so consider the working conditions and the activity to be performed. The use of electrical power tools for purposes other than those intended can lead to dangerous situations.
- Keep handles and gripping surfaces dry, clean, and free of oil and grease. Slippery handles and gripping surfaces mean the tool cannot be safely operated and the power tool may be out of control in unexpected situations.

● Service

- Only allow your power tool to be repaired by qualified specialists using original spare parts. This ensures that the safety of the power tool is maintained.

● Further safety information for lawnmowers

● Training

- Read the instructions for use carefully. Be familiar with the parts and the correct use of the machine.
- Never allow children or other people who are unfamiliar with the instructions for use to operate the lawnmower. Local regulations may set out the minimum age for users.
- Never mow when people, particularly children, or animals are in close proximity.

- Always bear in mind that the operator or user is responsible for accidents involving other people or their property.

● Preparatory measures

- Always wear sturdy footwear and trousers when operating the machinery. Do not operate the machine barefoot or when wearing light or open sandals. Do not wear loose clothing or clothing with hanging cords or ties.
- Check the terrain on which the machinery will be used, and remove all objects that can be caught and ejected by it.
- Always carry out a visual inspection of the cutting blade, mounting bolts and the entire cutting unit to see if it is worn or damaged before using the machinery. Worn or damaged cutting blades or mounting bolts must only be replaced as entire sets to prevent an imbalance. Worn or damaged signs must be replaced.
- Before use, always inspect the lead and the extension lead for signs of wear or damage. If the lead is damaged during use then it must be disconnected from the mains supply immediately.
DO NOT TOUCH THE LEAD BEFORE IT IS DISCONNECTED. Do not use the machine if the lead is worn or damaged.

● Handling

- Only mow during daylight or strong artificial lighting.
- If possible, avoiding using the device on wet grass.
- Make sure you have a secure footing when on slopes.
- Guide the machine at a walking pace. Never run while mowing.
- Mow sideways across slopes, never going uphill or downhill.
- Be particularly careful if changing direction when working on a slope.
- Do not mow on excessively steep slopes.
- Be particularly careful if turning the lawnmower around or pulling it towards you.

- Stop the cutting blade(s) if the lawnmower has to be tilted so that it can be transported over other surfaces that are not grass, and if the lawnmower has to be moved to and from the area to be mowed.
- Never use the lawnmower if the guards or protective shields are damaged, or if no protective features are attached, such as deflectors and/or grass collectors.
- Start or touch the start switch carefully in line with the manufacturer's instructions. Make sure there is sufficient space between the feet and the cutting blade(s).
- When starting up the motor, do not tilt the lawnmower unless the lawnmower must be lifted during the process. In this case, only tilt it as much as necessary, and only lift up the side that is facing away from the user. Always ensure that both hands are in the operating position before returning the machine to the ground.
- Do not start the motor if you are standing in front of the discharge chute.
- Never put hands or feet on or below rotating parts. Always stay clear of the discharge opening.
- Never lift or carry a lawnmower when the motor is running.
- Switch off the motor and remove the plug from the socket. Make sure that all moving parts have come to a complete standstill,
 - when you leave the lawnmower;
 - before you loosen blockages or clear up obstructions in the discharge chute;
 - before inspecting, cleaning or carrying out work on the lawnmower;
 - if a foreign body has been hit. Look for damage on the lawnmower and carry out the necessary repairs before restarting and working with it again.

If the lawnmower starts to vibrate particularly strongly then this should be checked immediately.

 - look for damage;
 - carry out the necessary repairs on damaged parts;
 - ensure that all nuts, bolts and screws are tight.

● Maintenance and storage


⚠ WARNING! Before maintenance or storage, always disconnect the lawnmower from the power supply.

- Ensure that all nuts, bolts and screws are tight and that the device is safe to operate.
- Check the grass collector regularly for signs of wear or loss of function.
- When making adjustments to the machine, make sure no fingers get jammed between moving cutting blades and fixed parts of the machine.
- Let the motor cool down before putting the machine away.
- When carrying out maintenance on the cutting blades, note that even if the voltage source is turned off, the cutting blades can still be moved.
- For safety reasons, replace worn or damaged parts. Only use original spare parts and accessories.
- Always empty the grass collector before putting the mower away.
- Never try to repair the device yourself if you are not trained to do so. All work that is not covered in this manual must only be carried out by customer service stations that are authorised to do so by the manufacturer or the retailer.
- Keep the device in a dry location and out of the reach of children.
- Handle the device with care. Keep the tools sharp and clean so that work is better and safer. Follow the maintenance instructions.
- Wear protective gloves when switching the cutting device.

● Recommendations for machines in protection class

The machine should be operated via a residual current device (RCD) with a trip current that does not exceed 30 mA.


● Further safety information


- If the electric device is used outdoors then only extension cables that have been approved for such work must be used. There should be corresponding markings on the cable.
- Always fully unwind the extension cable.
- Only use approved H05RN-F extension cables that are a maximum of 75 m in length and are designed for outdoor use.
- A wire cross-section of 1.5 mm² is required for extension cables up to 15 m.
- A wire cross-section of at least 2.5 mm² is required for extension cables between 15 and 75 m.
- Do not connect a damaged power cable to the power supply. A damaged power cable may come into contact with live parts.
- Always connect the grass collection box before mowing, as described in the “Connecting/removing the grass collector” section.
- If the lawnmower is used to cut grass that is (too) tall, lush or wet or if it hits obstacles, then the motor has to work excessively, leading to the blade stalling. This can lead to an increased motor temperature. If the motor temperature becomes too high then the overload protection kicks in and automatically switches off the motor. In this case release the start lever  and let the machine cool down for 1 to 2 minutes. Restart the motor and continue working as before.

● Safety requirements


- The power supply must match the specifications stated on the product.
- Never override the safety switch. If you do this then your warranty becomes invalid. Keep the connection (plug and socket) dry.
- Never allow children to play with this device.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- This device can be used by people with restricted physical, sensory or mental capacities, or those with limited experience or knowledge provided that they are supervised or have been instructed in how to use the device as well as the hazards that arise from it.

- Take suitable measures to ensure that children cannot access the device.
- An electrician must check that the necessary electrical protective measures have been carried out before the device is used for the first time.

 **WARNING!** The following text describes how to avoid damaging the device as well as how to prevent people from getting injured.


 Follow noise protection requirements and local regulations. Use of the device may be restricted or even forbidden on certain days (e.g. on Sundays and national holidays), during specific times of day (during the lunch break, at night) or in certain areas (e.g. in spas, hospitals etc.).

- Do not carry out work with the device if you are tired, if your concentration is fading, or if you are under the influence of alcohol or drugs. Always take breaks in good time. Take care when working.
- Make sure you have a secure footing when working, particularly on slopes.
- Only operate the device at a walking pace. Be particularly careful if you are turning the lawnmower around, pulling it towards you, or are going backwards.

 **WARNING!** The blade continues running even after it is switched off. There is a risk of injury!


- Do not leave the device unattended.
- Do not overload the device. Do not use the device for any other purpose than what is intended.

● Assembly


 **WARNING!** Unplug the device before carrying out any work on it. There is a risk of injury!

● Assembly of the curved handle (Fig. B)


<p>Fig. B</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert the lower bar 3 into the slot on the housing of the electric lawnmower 6. See also Figure A. 2. Attach the lower bars 3 to the bar mount using the screws 13 provided.
<p>Fig. C</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Attach the curved curved handle 1 to the lower bar 3 using the screws 14, washers 15 and the wing nuts 2 provided. There are two possible positions. 4. Attach the cable holder 8 to the bar 3 and also to the curved curved handle 1, then fix the cable into place.

 If both wing nuts **2** are loosened, the curved handle can be folded down to make storage of the device easier. Make sure that the power cable is not crushed.

● Assembly of the grass collector (Fig. D)

 Wear protective gloves when assembling the grass collector **4** to prevent injury.


<p>Fig. D</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connect both parts (17 + 18) of the grass collector 4. 2. Insert each end of the handle 16 into a slot on the upper part of the grass collector 18.
----------------------	--

 **WARNING!** Never operate the device with defective guards or without safety components attached, such as deflectors and/or catching devices. There is a risk of injury!


● Working with the lawnmower

● Connecting/removing the grass collector (Fig. E)

- Always attach the grass collector **4** before mowing.
 - Always empty the grass collector **4** before putting the mower away.
1. To attach the grass collector **4**, raise the rear deflector **7** and place the grass collector **4** on the connector hooks. Fold the rear deflector **7** into place on the grass collector **4**. It holds the grass collector **4** in the correct position.
 2. To remove the grass collector **4**, raise the rear deflector **7** and remove the grass collector **4** by raising it. Fold the rear deflector **7** back into place on the housing **6** of the electric lawnmower.
- A fill level indicator **22** is attached to the grass collector **4**. The fill level indicator shows the fill level in the grass collector when the lawnmower is in use. Empty the grass collector **4** when the fill level indicator **22** is closed, or just to store the device.



● Setting the cut height (Fig. F)

 **WARNING!** Switch off the device, unplug it and wait until the blade **20** has come to a standstill. There is a risk of injury!

The cut height can be set to three different positions on the electric lawnmower; this is done by adjusting the position of the front and rear axles that are located on the underside of the mower.

- 65 mm** – high cut height
- 45 mm** – medium cut height
- 25 mm** – low cut height

- Adjust the axles one by one. The same cut height must be set for both the front and rear axles to achieve a precise result.

Fig. F

1. Put the lawnmower on its side.
2. Grasp the axle **23** on both sides.
3. Pull evenly on the axle and allow it to lock into the desired position.



A higher cut height should be chosen for the first cut of the season. Follow noise protection requirements and local regulations.

● Switching on and off (Fig. G)

⚠ WARNING! Do not start the mower in long grass.

1. Connect the plug on the extension cable to the socket for the mains connection cable **9** on the curved handle **1**.
2. Create a loop with the end of the power cable and hang this in the cable strain relief facility **11** to ease the load on the cable.
3. Connect the extension cable to the power supply.
4. Before switching on, make sure that the device is not in contact with foreign objects.
5. To switch it on, press the lock off (safety) button **10** on the handle. Hold down the lock button (safety) and pull and hold the start lever **12** against the handle. You can now release the lock off (safety) button **10**.
6. To switch off, release the start lever **12**.

⚠ WARNING! The blade **20** slowly comes to a standstill after the machine is switched off. Do not touch the moving blade **20**. There is a risk of injury!

● Mowing (Fig. H)

Regular mowing encourages grass to grow whilst also killing weeds. This means that the density of the lawn is increased every time mowing takes place, and the lawn also becomes more resilient.

The first cut should take place around April when growth is at around 70–80 mm. The lawn should be mowed at least once per week in the main growing phase.

- We recommend that you use your mower as shown in this section and in Figure H to achieve optimal results and also to minimise the risk of cutting through the power cable.
- When mowing, start near the plug and work your way away from it.
- Always keep the extension cable behind you, and when you turn in another direction, lay it on the side that has already been mowed.
- Push the device at a walking pace and with paths that are as even as possible. The paths should overlap by a few centimetres to ensure that nothing is missed during mowing.
- Set the cut height such that it does not overload the device. Otherwise, the motor may be damaged.
- When on slopes, work across the slope. Be particularly careful when moving backwards and pulling the device.

⚠ WARNING! Switch off the device after work. To transport it, unplug the device and wait until the blade **20** has come to a stop. There is a risk of injury!

- The carrying handle **24** can be used to transport the electric lawnmower after use.
- After use, clean the device as stated in the “Cleaning, maintenance and storage” section before storing it.

● Cleaning, maintenance and storage

⚠ WARNING! Work that is not stated in these instructions should be carried out by a customer service station that is authorised to do so by the manufacturer. Always use genuine parts.



Wear protective gloves when handling the blade **20**.

⚠ WARNING! Switch off the device before starting any maintenance or cleaning work, unplug it and wait until the blade [20] has come to a standstill. There is a risk of injury!

We do not accept liability for damage to our devices that are due to improper repairs, to not using original parts, or improper use of the device.

● General cleaning and maintenance work

⚠ WARNING! Do not spray water on the lawnmower.

- Use a piece of plastic or wood to remove any plant residues from the wheels, ventilation holes, the discharge opening and the blade area after mowing.
- Do not use any hard or pointed objects as these can damage the plastic parts.
- Always keep the machine clean. Use a brush or a cloth to clean it. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water etc. as these may damage plastic parts.
- Before use, always check the lawnmower for obvious faults such as loose, worn or damaged parts. Check that all nuts, bolts and screws are sufficiently tight.
- Check covers and guards for damage and ensure that they are in position. Replace them if necessary.

● Troubleshooting

Problem	Possible cause	Troubleshooting
Appliance does not start.	No mains supply	Check the power supply to make sure that all connections are attached.
	Rupture in the power line.	Check the plug socket, cable, lead and plug and get an electrician to carry out repairs if required
	Start lever [12] is faulty	Repair by Customer Service.
	Worn carbon brushes	
	Motor is faulty	

● Replacing the blade (Fig. 1)

If the blade is blunt then it can be sharpened in a specialist workshop. If the blade [20] is damaged or shows signs of an imbalance then it must be replaced (see the "Service" section).

How to remove the blade:


1. Put the device on its side.
2. Wear robust protective gloves and hold the blade [20] tight. Turn the blade bolt [19] anti-clockwise from the motor spindle [21] using a screwdriver.
3. Install the new blade [20] by reversing the sequence. Make sure that the blade [20] is correctly positioned and that the screw [19] is tight. The groove on the blade [20] must be aligned with the edges of the motor spindle [21].

● Storage

- Keep the device dry and store it out of the reach of children. Loosen the wing nuts [2] and fold the handlebar downwards so that the device takes up less space. Be sure not to crush the cable.
- Let the motor cool down before storing the device in an enclosed area.
- Do not cover the device with nylon sacks as moisture may form as a result.

Problem	Possible cause	Troubleshooting
Motor cuts out.	Blocked by a foreign body	Remove the foreign body
Unsatisfying outcome or the motor is not working well	Cut height too low/grass too long.	Set a higher cut height. Raise the front wheels slightly by essing down on the curved handle 1 .
	Blade 20 is blunt	Have the blade 20 sharpened or replace it.
	Blade area is clogged up	Remove blockage/clean device.
Unsatisfying outcome or the motor is not working well	Blade 20 installed incorrectly	Install blade 20 correctly.
Blade 20 does not rotate.	Blade 20 blocked with grass	Remove grass
	Blade bolt 19 is loose	Tighten blade bolt 19
Unusual noises, rattling or vibrations	Blade bolt 19 is loose	Tighten blade bolt 19
	Blade 20 damaged	Replace blade 20 .

● Technical data

Model	LDLLM1300-23
Item number	PRM 1300 B2
Power consumption	1300 W
Nominal voltage	230-240V~ (alternating current), 50 Hz
Idling speed	3450 min ⁻¹
Cutting width	32 cm
Cut height	25/45/65 mm
Protection class	II/ 
IP class	IPX4
Weight	approx. 8.3 kg
Grass collector volume	approx. 30 l

Noise information

Noise emissions measured as
per EN ISO 3744:2010

Sound pressure level L_{pA} = 81.0 dB(A)
K = 3 dB(A)

Sound power level L_{WA} = 93.7 dB(A)
K = 1.92 dB(A)

Guaranteed sound

power level L_{WA} = 96 dB(A)

▲ WARNING! HEALTH RISK! Noise at the workplace can exceed 85 dB(A). In such cases, protective measures are necessary for the user.

Wear ear protection!

Working without ear protection or protective clothing may be injurious to health.

- When working, wear ear protection and suitable protective clothing.

Vibrations

The stated total vibration value and the stated noise emission values are measured in accordance with a standardised testing process (EN 60335-1/ EN 60335-2-77) and enable one power tool to be compared with another.

They can also be used for preliminary assessment of the load.

Vibration of handle a_h max. 2.374 m/s²

Uncertainty K = 1.5 m/s²

⚠ WARNING! The vibration and noise emissions may differ from the stated values when using the power tool in question, depending on how the power tool is used, and particularly regarding the type of work pieces that are being processed.

To protect the operator, it is necessary to establish safety measures that are based on an estimate of vibration load under current usage conditions (taking all parts of the operating cycle into account, including the times in which the power tool is switched off and the times in which it is switched on, but is running without load).

Aim to keep the vibration and noise load as low as possible. Examples of measures to reduce vibration load include wearing protective gloves when using the tool, limiting working time and using accessories that are in good condition.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibre-board/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Warranty and service

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product faults, you have legal rights against the retailer of this product. Your statutory rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. This document is required as your proof of purchase.

Should this product have any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge. This warranty becomes void if the product has been damaged or used or maintained improperly.

All instructions noted in the operating manual must be followed accurately to use this product correctly. Purposes and practices which the operating manual warns of or advise against must be avoided without fail. This product is intended for private, non-commercial use only. Any incorrect or improper use of the product, use of force or modifications not performed by our authorised service branch will void the warranty.

A repair or exchange of the device does not extend a new warranty period. Repairs made under warranty do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Any faults and signs of damage present upon purchase must be reported immediately after unpacking the device. Repairs made after the warranty period has expired are subject to payment.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not apply to product parts that are exposed to normal wear and tear (e.g. blades) and can therefore be considered to be wearing parts, or damage to fragile parts such as switches or batteries.

● Processing of warranty claims

Please follow the instructions below to ensure your claim is processed quickly:

Please have your receipt and the item number (IAN 420142_2204) ready as your proof of purchase when enquiring about your product. The item number can be found on the type plate, engraving, the cover page of your operating instructions (bottom left) or the decal at the back or bottom of the product.

In the event of malfunctions or other defects, please first contact the service department below by phone or e-mail.

After discussing it with our customer services team, a product noted as faulty can be returned free of charge to the stated address along with the receipt showing proof of purchase as well as an explanation of the fault and when it occurred. To avoid acceptance problems and additional costs, please only use the address that you are given. Make sure that return dispatch is not done as freight collect, as a bulky item, as an express dispatch or any form of special cargo. Please return the device incl. all accessories delivered upon purchase and make certain that the packaging used is suitably secure during transport.

Spare parts

You can obtain spare parts from:
administration@mynetsend.de.

Set of instructions for use	Designation	Part number
Fig. I	Blade (manufacturer's reference: ZF6108)	22-23-24-LDLLM1300-23
Fig. D	Grass collector	26-27-28-29-LDLLM1300-23
Fig. A 5	Wheels	12-13-14-15-16-17-LDLLM1300-23

● Importer

Please note, the following address is not a service address. Contact the above-stated service centre.

● Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800-0291863

E-Mail: Service.uk@varo.com

MT Service Malta

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

● Repair service

⚠ ATTENTION! Please clean your device and send it, with a note of the defect, back to our service team.

For a charge, our service team will carry out repairs that are not covered by the warranty. They will gladly give you a quotation.

We can only work on devices that are suitably packaged and are sent with sufficient postage.

Devices that are sent as freight collect, as bulky items, via express dispatch or with any form of special cargo will not be accepted.

We will dispose of faulty devices you have sent us free of charge.

VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Joseph Van Instraat 9

2500 Lier

BELGIUM

IAN 420142_2204

● Declaration of conformity CE

In our sole responsibility, we, VARO-Vic Van Rompuy N.V., Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier, Belgium, declare herewith that the device described below

Device description: Electric lawnmower PRM 1300 B2

Brand: 

Model no.: LDLLM1300

complies with the fundamental requirements and other relevant provisions of the corresponding EU Directives based on harmonised EU standards. If the device is altered without our agreement, then this declaration becomes invalid.

EU Directives

(including any amendments until the date of signature)
2011/65/EU-(EU) 2015/863
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC-2005/88/EC

Annex VI

measured L_{WA} : 94 dB(A)
max. guaranteed L_{WA} : 96 dB(A)

Notified body TÜV SÜD-0036
Westendstrasse 199
80686 Munich
Germany

Harmonised EU standards

(including any amendments until the date of signature)
EN60335-1: 2012 +A11 +A13 +A1 +A2 +A14 +A15
EN60335-2-77: 2010
EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1
EN61000-3-3: 2013 +A2

Owner of technical documentation

Philippe Vankerkhove
VARO-Vic. Van Rompuy N.V.

The signatory acts on behalf of company management



Ludo Mertens


Certification Manager

Date: 14/10/2022, Lier-Belgium

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 59
Einleitung	Seite 60
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 60
Allgemeine Beschreibung	Seite 60
Übersicht.....	Seite 60
Lieferumfang.....	Seite 61
Funktionsbeschreibung	Seite 61
Sicherheitshinweise	Seite 61
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	Seite 61
Arbeitsplatz.....	Seite 61
Elektrische Sicherheit.....	Seite 62
Sicherheit von Personen.....	Seite 62
Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs.....	Seite 63
Service	Seite 63
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Rasenmäher	Seite 63
Training.....	Seite 63
Vorbereitende Maßnahmen.....	Seite 63
Handhabung	Seite 64
Wartung und Lagerung	Seite 65
Empfehlung für Maschinen der Schutzklasse.....	Seite 65
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Seite 65
Sicherheitsanforderungen.....	Seite 65
Montage	Seite 66
Montage des gebogenen Griffs.....	Seite 66
Zusammenbau des Grasfangkorbs.....	Seite 66
Arbeiten mit dem Rasenmäher	Seite 67
Anschließen / Abnehmen des Grasfangkorbs.....	Seite 67
Einstellen der Schnitthöhe.....	Seite 67
Ein- und Ausschalten.....	Seite 67
Mähen.....	Seite 68
Reinigung, Wartung und Lagerung	Seite 68
Allgemeine Reinigungs- und Wartungsarbeiten.....	Seite 68
Auswechseln des Messers.....	Seite 69
Lagerung.....	Seite 69

Fehlerbehebung	Seite 69
Technische Daten	Seite 70
Entsorgung	Seite 71
Garantie und Service	Seite 71
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite 72
Service	Seite 72
Reparatur-Service	Seite 72
Importeur	Seite 73
Konformitätserklärung.....	Seite 74

Legende der verwendeten Piktogramme

	Achtung! Bedienungsanleitung lesen!		Tragen Sie beim Umgang mit dem Messer Schutzhandschuhe.
			Tragen Sie Augenschutz.
	Schutzklasse II (Doppelisolierung)		Tragen Sie Gehörschutz.
	Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Arbeiten Sie nicht bei Regen und schneiden Sie kein nasses Gras.		Angabe des garantierten Schalleistungspegels L_{WA} in dB.
	Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile. Umstehende Personen vom Elektro-Rasenmäher fernhalten.		Füllstandsanzeige am Grasfangkorb: geöffnet: Grasfangkorb leer
			Füllstandsanzeige am Grasfangkorb: geschlossen: Grasfangkorb gefüllt
	Achtung! Nachlauf des Rasenmähermessers!		Schnittkreis
	Vorsicht! Scharfe Schneidmesser! Füße und Hände fernhalten. Verletzungsgefahr!		Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen Anforderungen der EU-Richtlinie(n)
	Motor ausschalten und Netzstecker ziehen vor Einstellungs- oder Reinigungsarbeiten oder wenn sich das Netzkabel verfangen hat oder beschädigt ist.		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Gefahr durch beschädigtes Netzkabel. Netzkabel von Gerät und Schneidmesser fernhalten!		Produkt entspricht den Anforderungen des § 21 Produktsicherheitsgesetz
			Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Elektro-Rasenmäher PRM 1300 B2

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist nur für das Mähen von Rasen- und Grasflächen im häuslichen Bereich bestimmt. Jede andere Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht zugelassen wird, kann zu Schäden am Gerät führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen. Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Kinder sowie Personen, die mit dieser Betriebsanleitung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.

Die Verwendung des Produkts bei Regen oder in feuchter Umgebung ist verboten.

Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden.

⚠️ WARNUNG!

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch.

Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Gebrauchsanweisung immer bei.

Diese Bedienungsanleitung kann als pdf von unserer Website heruntergeladen werden: www.lidl-service.com.



● Allgemeine Beschreibung

● Übersicht

A	1	Bügelgriff
	2	Flügelmuttern
	3	Unterer Holm
	4	Grasfangkorb
	5	Räder
	6	Elektro-Rasenmäher-Gehäuse
	7	Hinterer Abweiser
	8	Kabelhalter
	9	Steckdose für Netzanschlussleitung
	10	Entriegelungsschalter
	11	Kabel-Zugentlastung
	12	Starthebel
B	13	Schrauben zur Holmbefestigung
C	14	Schrauben zur Bügelgriffbefestigung
	15	Unterlegscheibe
D	16	Grasfangkorb Handgriff
	17	Unterer Teil des Grasfangkorbs
	18	Oberes Teil des Grasfangkorbs
I	19	Messerschraube
	20	Messer
	21	Motorspindel
D	22	Füllstandsanzeige
F	23	Radachse
E	24	Tragegriff

● Lieferumfang

⚠️ WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug!
Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen!

Entfernen Sie sowohl das Verpackungsmaterial als auch die Verpackungs-/und Transportsicherungen (falls vorhanden).

Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden. Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht. Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist:

Die Verpackung enthält:

- 1 Elektro-Rasenmäher
- 1 Bügelgriff
- 2 untere Holme
- 1 Grasfangkorb (zweiteilig)
- 1 Handgriff Grasfangkorb
- 2 Schrauben zur Holmbefestigung
- 2 Flügelmuttern, Unterlegscheiben und Schrauben zur Bügelgriffbefestigung
- 2 Kabelhalter
- 1 Betriebsanleitung

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Verwenden Sie das Produkt erst, wenn die fehlenden Teile geliefert oder die defekten Teile ersetzt wurden.

⚠️ WARNUNG! Die Verwendung eines unvollständigen oder beschädigten Produkts stellt eine Gefahr für Personen und Sachen dar.

● Funktionsbeschreibung

Der Elektro-Rasenmäher besitzt ein parallel zur Schnittebene sich drehendes Schneidwerkzeug. Er ist mit einem leistungsstarken Elektromotor, einem robusten Kunststoffgehäuse, einem Entriegelungsschalter, einem hinteren Abweiser und einem Grasfangkorb ausgestattet. Zusätzlich ist das Gerät 3-fach höhenverstellbar und hat leichtgängige Räder. Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

● Sicherheitshinweise



Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können einen Stromschlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zur späteren Einsicht auf.

■ **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

● Arbeitsplatz

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube

befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

● Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

● Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Wenn Staubabsaug- und -Auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln

für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

● **Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**

- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

- Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

● **Service**

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

● **Zusätzliche Sicherheitshinweise für Rasenmäher**

● **Training**

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Teilen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, den Rasenmäher zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Mähen Sie niemals, während Personen, besonders Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.
- Denken Sie daran, dass der Maschinenführer oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

● **Vorbereitende Maßnahmen**

- Beim Betrieb der Maschine sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Betreiben

Sie die Maschine nicht barfußig oder in leichten Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen loser Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren oder Gürteln.

- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine erfasst und weggeschleudert werden können.
- Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidmesser, Befestigungsbolzen und die gesamte Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Schneidmesser und Befestigungsbolzen dürfen zur Vermeidung einer Unwucht nur satzweise ausgetauscht werden. Abgenutzte oder beschädigte Hinweisschilder müssen ersetzt werden.
- Vor dem Gebrauch sind immer Anschlussleitung und Verlängerungsleitung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zu untersuchen. Falls die Leitung im Gebrauch beschädigt wird, muss sie sofort vom Versorgungsnetz getrennt werden. **BERÜHREN SIE DIE LEITUNG NICHT, BEVOR SIE GETRENNT IST.** Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn die Leitung abgenutzt oder beschädigt ist.

● Handhabung

- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Wenn möglich, ist der Einsatz des Gerätes bei nassem Gras zu vermeiden.
- Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.
- Führen Sie die Maschine nur im Schrittempo.
- Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
- Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher umkehren oder ihn zu sich heranziehen.
- Halten Sie das (die) Schneidmesser an, wenn der Rasenmäher angekippt werden muss zum

Transport über andere Flächen als Gras und wenn der Rasenmäher von und zu der zu mähenden Fläche bewegt wird.

- Benutzen Sie niemals den Rasenmäher mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen, z. B. Prallbleche und/oder Grasfangeinrichtungen.
- Starten oder betätigen Sie den Anlassschalter mit Vorsicht, entsprechend den Herstelleranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem (den) Schneidmesser(n).
- Beim Starten oder Anlassen des Motors darf der Rasenmäher nicht gekippt werden, es sei denn, der Rasenmäher muss bei dem Vorgang angehoben werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.
- Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor dem Auswurfkanal stehen.
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.
- Heben Sie oder tragen Sie niemals einen Rasenmäher mit laufendem Motor.
- Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind,
 - wann immer Sie den Rasenmäher verlassen;
 - bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen;
 - bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihm durchführen;
 - wenn ein Fremdkörper getroffen wurde. Suchen Sie nach Beschädigungen am Rasenmäher und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten.Falls der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich.
 - suchen Sie nach Beschädigungen;
 - führen Sie die erforderlichen Reparaturen beschädigter Teile durch;
 - sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.

● Wartung und Lagerung

⚠️ WARNUNG! Trennen Sie den Mäher vor der Wartung oder Lagerung immer vom Stromnetz.

- Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Gerät in einem sicheren Arbeitszustand ist.
- Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangeinrichtung auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
- Achten Sie beim Einstellen der Maschine darauf, dass keine Finger zwischen beweglichen Schneidmessern und feststehenden Teilen der Maschine eingeklemmt werden.
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine abstellen.
- Achten Sie beim Warten der Schneidmesser darauf, dass selbst dann, wenn die Spannungsquelle abgeschaltete ist, die Schneidmesser bewegt werden können.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör.
- Leeren Sie immer den Grasfangkorb, bevor Sie den Mäher einlagern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, wenn Sie nicht dafür ausgebildet sind. Alle Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, dürfen nur von Kundendienststellen durchgeführt werden, die vom Hersteller oder Händler autorisiert wurden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt. Halten Sie die Werkzeuge scharf und sauber, um ein besseres und sichereres Arbeiten zu ermöglichen. Befolgen Sie die Wartungsanweisungen.
- Tragen Sie beim Wechsel der Schneidvorrichtung Schutzhandschuhe.

● Empfehlung für Maschinen der Schutzklasse

Die Maschine sollte über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA betrieben werden.

● Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Wenn das elektrische Gerät im Freien benutzt wird, dürfen nur dafür zugelassene Verlängerungskabel verwendet werden. Entsprechende Markierungen müssen sich am Kabel befinden.
- Wickeln Sie das Verlängerungskabel immer vollständig ab.
- Verwenden Sie nur zugelassene Verlängerungskabel der Bauart H05RN-F, die höchstens 75 m lang und für den Gebrauch im Freien bestimmt sind.
- Für Verlängerungskabel bis 15 m ist ein Drahtquerschnitt von 1,5 mm² erforderlich.
- Für Verlängerungskabel zwischen 15 und 75 m, ist ein Drahtquerschnitt von mindestens 2,5 mm² erforderlich.
- Schließen Sie ein beschädigtes Netzkabel nicht an das Stromnetz an. Ein beschädigtes Netzkabel kann zum Kontakt mit stromführenden Teilen führen.
- Schließen Sie die Grasfangbox immer vor dem Mähen an, wie im Kapitel „Anschließen/Abnehmen des Grasfangkorbs“ beschrieben.
- Wenn der Rasenmäher zum Schneiden von (zu) hohem, dickem oder nassem Gras verwendet wird oder wenn er auf Hindernisse trifft, muss der Motor zu stark arbeiten, was zum Abwürgen der Klinge führt. Dies kann zu einem Anstieg der Motortemperatur führen. Wenn die Temperatur des Motors zu hoch wird, wird der Überlastungsschutz aktiviert und schaltet den Motor automatisch ab. Lassen Sie in diesem Fall den Starthebel los und lassen Sie die Maschine 1 bis 2 Minuten lang abkühlen. Starten Sie den Motor neu und nehmen Sie die Arbeit wieder auf.

● Sicherheitsanforderungen

- Die Stromversorgung muss mit den auf dem Produkt angegebenen Spezifikationen übereinstimmen.
- Setzen Sie den Sicherheitsschalter niemals außer Kraft. Wenn Sie dies tun, erlischt Ihre Garantie. Halten Sie die Verbindung (Stecker und Steckdose) trocken.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Kinder keinen Zugang zum Gerät haben.
- Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts muss eine Elektrofachkraft prüfen, ob die erforderlichen elektrischen Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

⚠️ WARNUNG! Im Folgenden wird beschrieben, wie Schäden am Gerät und mögliche Verletzungen von Personen vermieden werden können:

! Beachten Sie den Lärmschutz und die örtlichen Vorschriften. Die Benutzung der Geräte kann an bestimmten Tagen (z. B. Sonn- und Feiertagen), zu bestimmten Tageszeiten (während der Mittagspause, in der Nacht) oder in bestimmten Bereichen (z. B. in Kurorten, Krankenhäusern usw.) eingeschränkt oder verboten sein.

- Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Machen Sie immer rechtzeitig Pausen. Gehen Sie vernünftig an die Arbeit.
- Achten Sie bei der Arbeit auf einen festen Stand, insbesondere an Hängen.
- Betreiben Sie das Gerät nur im Schrittempo. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät umdrehen, es zu sich heranziehen oder rückwärtsfahren.

⚠️ WARNUNG! Das Messer läuft nach dem Ausschalten weiter. Es besteht Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.

● Montage

⚠️ WARNUNG! Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker. Es besteht Verletzungsgefahr!

● Montage des gebogenen Griffs (Abb. B)

Abb. B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stecken Sie den unteren Holm 3 in den Schlitz am Elektro-Rasenmäher-Gehäuse 6. Sehen Sie hierzu auch Abbildung A. 2. Befestigen Sie die unteren Holme 3 mit den beiliegenden Schrauben an der Holmbefestigung 13.
Abb. C	<ol style="list-style-type: none"> 3. Befestigen Sie den gebogenen Bügelgriff 1 mit den beiliegenden Schrauben 14, Unterlegscheiben 15 und den Flügelmuttern 2 am unteren Holm 3. Es gibt zwei mögliche Positionen. 4. Befestigen Sie den Kabelhalter 8 am Holm 3 und am gebogenen Bügelgriff 1 und fixieren Sie so das Kabel.

! Wenn die beiden Flügelmuttern **2** gelöst sind, kann der gebogene Griff zum Verstauen des Geräts heruntergeklappt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird.

● Zusammenbau des Grasfangkorbs (Abb. D)

! Tragen Sie bei der Montage des Grasfangkorbs **4** Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Abb. D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbinden Sie die beiden Teile (17 + 18) des Grasfangkorbs 4. 2. Stecken Sie jedes Ende des Griffs 16 in einen Schlitz auf dem oberen Teil des Grasfangkorbs 18.
---------------	--

⚠️ WARNUNG! Betreiben Sie das Gerät niemals mit defekten Schutzvorrichtungen oder ohne angebrachte Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B. Deflektoren und/oder Auffangvorrichtungen. Es besteht Verletzungsgefahr!

● Arbeiten mit dem Rasenmäher

● Anschließen/Abnehmen des Grasfangkorbs (Abb. E)

- Schließen Sie den Grasfangkorb **4** immer vor dem Mähen an.
 - Leeren Sie immer den Grasfangkorb **4**, bevor Sie den Mäher einlagern.
1. Um den Grasfangkorb **4** zu befestigen, heben Sie den hinteren Abweiser **7** an und setzen Sie den Grasfangkorb **4** auf die Verbindungshaken. Klappen Sie den hinteren Abweiser **7** auf den Grasfangkorb **4**. Er hält den Grasfangkorb **4** in der richtigen Position.
 2. Um den Grasfangkorb **4** zu entfernen, heben Sie den hinteren Abweiser **7** an und nehmen Sie den Grasfangkorb **4** ab, indem Sie ihn anheben. Klappen Sie den hinteren Abweiser **7** wieder auf das Elektro-Rasenmäher-Gehäuse **6**.

- Seitlich am Grasfangkorb **4** ist eine Füllstandsanzeige **22** angebracht. Die Füllstandsanzeige zeigt den Füllstand des Grasfangkorbs an, wenn der Rasenmäher läuft. Leeren Sie den Grasfangkorb **4**, wenn die Füllstandsanzeige **22** geschlossen ist, oder um das Gerät zu lagern.



Füllstandsanzeige **22** geöffnet:
Grasfangkorb **4** leer



Füllstandsanzeige **22** geschlossen:
Grasfangkorb **4** voll

● Einstellen der Schnitthöhe (Abb. F)

⚠️ WARNUNG! Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Messer **20** zum Stillstand kommt. Es besteht Verletzungsgefahr!

Die Schnitthöhe des Elektrorasenmähers kann in drei Positionen eingestellt werden, indem die Position der

vorderen und hinteren Achsen, die sich an der Unterseite des Mähers befinden, angepasst wird:

- 65 mm** – Hohe Schnitthöhe
- 45 mm** – Mittlere Schnitthöhe
- 25 mm** – Kurze Schnitthöhe

- Stellen Sie die Achsen nacheinander ein. Um ein genaues Ergebnis zu erzielen, muss für die Vorder- und Hinterachse die gleiche Schnitthöhe eingestellt werden.

Abb. F

1. Legen Sie den Rasenmäher auf die Seite.
2. Fassen Sie die Radachse **23** auf beiden Seiten.
3. Ziehen Sie gleichmäßig an der Achse und lassen Sie sie in der gewünschten Position einrasten.



Für den ersten Schnitt der Saison sollte eine höhere Schnitthöhe gewählt werden. Beachten Sie den Lärmschutz und die örtlichen Vorschriften.

● Ein- und Ausschalten (Abb. G)

⚠️ WARNUNG! Starten Sie den Mäher nicht, wenn er in hohem Gras steht.

1. Verbinden Sie den Netzstecker des Verlängerungskabels mit der Steckdose für die Netzanschlussleitung **9** am gebogenen Bügelgriff **1**.
2. Zur Zugentlastung bilden Sie mit dem Ende des Netzkabels eine Schlaufe und hängen diese in die Kabel-Zugentlastung **11**.
3. Schließen Sie das Verlängerungskabel an die Stromversorgung an.
4. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass das Gerät sich nicht mit Gegenständen in Berührung befindet.
5. Zum Einschalten drücken Sie die Entriegelungsschalter **10** am Handgriff. Halten Sie die Sperrtaste (Sicherheit) gedrückt und ziehen Sie den Starthebel **12** gegen den Griff. Sie können nun die Entriegelungsschalter **10** loslassen.
6. Zum Ausschalten lassen Sie den Starthebel **12** los.

⚠️ WARNUNG! Nach dem Ausschalten der Maschine kommt das Messer **[20]** langsam zum Stillstand. Berühren Sie nicht das sich bewegende Messer **[20]**. Es besteht Verletzungsgefahr!

● Mähen (Abb. H)

Regelmäßiges Mähen fördert die Belaubung des Grases und tötet gleichzeitig das Unkraut ab. So wird mit jedem Mähen nicht nur die Dichte des Rasens erhöht, sondern es entsteht auch ein gleichmäßig belastbarer Rasen.

Der erste Schnitt sollte etwa im April erfolgen, bei einer Wuchshöhe von 70–80 mm. In der Hauptvegetationszeit ist der Rasen mindestens einmal pro Woche zu mähen.

- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Mäher wie in diesem Abschnitt und in Abbildung H dargestellt zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen und das Risiko des Durchschneidens des Netzkabels zu verringern.
- Beginnen Sie mit dem Mähen in der Nähe der Steckdose und arbeiten Sie von der Steckdose weg.
- Halten Sie das Verlängerungskabel immer hinter sich, und wenn Sie abbiegen, legen Sie es auf die Seite, die bereits gemäht wurde.
- Führen Sie das Gerät im Schrittempo und in möglichst gleichmäßigen Bahnen. Für ein lückenloses Mähen sollten sich die Spuren immer um einige Zentimeter überlappen.
- Stellen Sie die Schnitthöhe so ein, dass das Gerät nicht überlastet wird. Andernfalls kann der Motor beschädigt werden.
- An Hängen arbeiten Sie immer quer zum Hang. Seien Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsfahren und Ziehen des Geräts.

⚠️ WARNUNG! Schalten Sie das Gerät nach der Arbeit aus. Um es zu transportieren, ziehen Sie den Stecker ab und warten Sie, bis das Messer **[20]** stehen bleibt. Es besteht Verletzungsgefahr!

- Nach dem Gebrauch kann der Tragegriff **[24]** zum Transport des Elektrorasensmähers verwendet werden.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung, wie im Kapitel „Reinigung, Wartung und Lagerung“ beschrieben.

● Reinigung, Wartung und Lagerung

⚠️ WARNUNG! Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von einer vom Hersteller autorisierten Kundendienststelle durchführen. Verwenden Sie nur Originalteile.



Tragen Sie bei der Handhabung des Messers **[20]** Schutzhandschuhe.

⚠️ WARNUNG! Schalten Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Messer **[20]** stillsteht. Es besteht Verletzungsgefahr!

Wir haften nicht für Schäden an unseren Geräten, die durch unsachgemäße Reparaturen, die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

● Allgemeine Reinigungs- und Wartungsarbeiten

⚠️ WARNUNG! Spritzen Sie den Rasenmäher nicht mit Wasser ab.

- Um anhaftende Pflanzenreste nach dem Mähen von den Rädern, den Lüftungslöchern, der Auswurföffnung und dem Messerbereich zu entfernen, können Sie ein Stück Holz oder Kunststoff verwenden.
- Verwenden Sie keine harten oder spitzen Gegenstände, da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Halten Sie die Maschine immer sauber. Zum Reinigen verwenden Sie eine Bürste oder ein Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniakwasser usw. Diese Lösungsmittel können die Kunststoffteile beschädigen.

- Überprüfen Sie den Rasenmäher vor jedem Gebrauch auf auffällige Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile. Prüfen Sie, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben festsitzen.
 - Prüfen Sie die Abdeckungen und Schutzvorrichtungen auf Beschädigungen und kontrollieren Sie deren korrekten Sitz. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
3. Bauen Sie das neue Messer **20** in umgekehrter Reihenfolge ein. Achten Sie darauf, dass das Messer **20** richtig positioniert ist und die Schraube **19** fest angezogen ist. Die Nut des Messers **20** muss auf die Vorsprünge der Motorspindel **21** ausgerichtet sein.

● Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lösen Sie die Flügelmuttern **2** und klappen Sie die Griffstange nach unten, damit das Gerät weniger Platz einnimmt. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum lagern.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Nytonsäcken ab, da sich sonst Feuchtigkeit bilden kann.

● Auswechseln des Messers (Abb. I)

Wenn die Klinge stumpf ist, kann sie in einer Fachwerkstatt geschärft werden. Wenn das Messer **20** beschädigt ist oder Anzeichen einer Unwucht aufweist, muss es ersetzt werden (siehe Kapitel „Service“).

Zum Entfernen:

1. Legen Sie das Gerät auf die Seite.
2. Tragen Sie feste Schutzhandschuhe und halten Sie das Messer **20** fest. Drehen Sie die Messerschraube **19** mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn von der Motorspindel **21** ab.

● Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Gerät startet nicht.	Netzspannung fehlt	Überprüfen Sie die Stromversorgung, um festzustellen, ob alle Anschlüsse richtig angebracht sind.
	Unterbrechung in der Stromleitung	Steckdose, Kabel, Leitung, Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann
	Starthebel 12 defekt	Reparatur durch Kundendienst
	Kohlebürsten abgenutzt	
	Motor defekt	
Motor setzt aus.	Blockierung durch Fremdkörper	Fremdkörper entfernen
Arbeitsergebnis nicht zufriedenstellend oder Motor arbeitet schwer	Schnitthöhe zu niedrig/Gras zu lang.	Größere Schnitthöhe einstellen. Durch Drücken des Bügelgriffs 1 die Vorderäder leicht anheben.
	Messer 20 stumpf	Messer 20 schärfen oder ersetzen lassen.
	Messerbereich verstopft	Blockierung entfernen/Gerät reinigen.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Arbeitsergebnis nicht zufriedenstellend oder Motor arbeitet schwer	Messer 20 falsch montiert	Messer 20 korrekt einbauen
Messer 20 rotiert nicht.	Messer 20 durch Gras blockiert	Gras entfernen
	Messerschraube 19 locker	Messerschraube 19 festziehen
Abnorme Geräusche, Klappern oder Vibrationen	Messerschraube 19 locker	Messerschraube 19 festziehen
	Messer 20 beschädigt	Messer 20 austauschen

● Technische Daten

Modell	LDLLM1300-23
Artikel-Nummer	PRM 1300 B2
Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230-240 V~ (Wechselstrom), 50 Hz
Leerlaufgeschwindigkeit	3450 min ⁻¹
Schnittkreis	32 cm
Schnitthöhe	25/45/65 mm
Schutzklasse	II/□
IP-Klasse	IPX4
Gewicht	ca. 8,3 kg
Grasfangkorb-Volumen	ca. 30 l

Geräuschinformation

Geräuschemission gemessen gemäß

EN ISO 3744:2010

Schalldruckpegel L_{pA} = 81,0 dB(A)

K = 3 dB(A)

Schallleistungspegel L_{WA} = 93,7 dB(A)

K = 1,92 dB(A)

Schallleistungspegel

garantiert L_{WA} = 96 dB(A)

⚠️ WARNUNG! GESUNDHEITSGEFAHR!

Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 dB(A) überschreiten. In diesem Fall sind Schutzmaßnahmen für den Benutzer erforderlich.

Gehörschutz tragen!

Das Arbeiten ohne Gehörschutz oder Schutzkleidung kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Tragen Sie bei der Arbeit einen Gehörschutz und angemessene Schutzkleidung.

Schwingungen

Der angegebene Gesamtschwingungswert und die angegebenen Geräuschemissionswerte wurden nach einem genormten Prüfverfahren (EN 60335-1/EN 60335-2-77) gemessen und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Sie können auch zur vorläufigen Beurteilung der Belastung verwendet werden.

Vibration zum Griff a_h max. 2,374 m/s²

Uncertainty K = 1,5 m/s²

⚠️ WARNUNG! Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können bei der tatsächlichen Verwendung des Elektrowerkzeugs von den angegebenen Werten abweichen, je nachdem, wie das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere welche Art von Werkstücken bearbeitet wird.

Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Teile des Betriebszyklus, einschließlich z. B. der Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist und der Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug eingeschaltet ist, aber ohne Last läuft).

Versuchen Sie, die Schwingungs- und Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten. Beispiele für Maßnahmen zur Verringerung der Schwingungsbelastung sind das Tragen von Schutzhandschuhen bei der Benutzung des Werkzeugs, die Begrenzung der Arbeitszeit und die Verwendung von Zubehör in gutem Zustand.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) Werfen Sie Ihr Gerät nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise. Die Altteile des Geräts dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden, sondern Sie müssen diese in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertrags-händler über das Recycling.

● **Garantie und Service**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts

stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbonn gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Betriebsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Messer) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 420142_2204) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten zu vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das Gerät bitte inkl. aller beim Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein und sorgen Sie für eine ausreichend sichere Transportverpackung.

Ersatzteile

Ersatzteile erhalten Sie bei:
administration@mynetsend.de.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

AT Service Österreich

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

CH Service Schweiz

Tel.: 00800 80040044

E-Mail: administration@mynetsend.de

● Reparatur-Service

⚠ ACHTUNG! Bitte senden Sie Ihr Gerät gereinigt und mit Hinweis auf den Defekt an unsere Service-Niederlassung.

Sie können Reparaturen, die nicht der Garantie unterliegen, gegen Berechnung von unserer Service-Niederlassung durchführen lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag.

Wir können nur Geräte bearbeiten, die ausreichend verpackt und frankiert eingesandt wurden.

Nicht angenommen werden unfrei, per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Sonderfracht eingeschickte Geräte.

Die Entsorgung Ihrer defekten, eingesendeten Geräte führen wir kostenlos durch.

Pos. Betriebsanleitung	Bezeichnung	Teilenummer
Abb. I	Messer (Hersteller-Bez.: ZF6108)	22-23-24-LDLLM1300-23
Abb. D	Grasfangkorb	26-27-28-29-LDLLM1300-23
Abb. A: 5	Räder	12-13-14-15-16-17-LDLLM1300-23

● Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.

VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Joseph Van Instraat 9
2500 Lier
BELGIEN

IAN 420142_2204

● Konformitätserklärung CE

Hiermit erklären wir, VARO-Vic Van Rompuy N.V., Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier, BELGIEN, in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät

Bezeichnung des Geräts: Elektro-Rasenmäher PRM 1300 B2

Marke: 

Modell-Nr.: LDLLM1300

den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

EU-Richtlinien

(einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift)

2011/65/EU-(EU)2015/863

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC-2005/88/EC

Anhang VI

L_{WA} gemessen: 94 dB(A)

L_{WA} max. garantiert: 96 dB(A)

Notified Body TÜV SÜD-0036

Westendstrasse 199

80686 München

Deutschland

Harmonisierte EU-Normen

(einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift)

EN60335-1: 2012 +A11 +A13 +A1 +A2 +A14 +A15

EN60335-2-77: 2010

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1

EN61000-3-3: 2013 +A2

Halter der technischen Dokumentation

Philippe Vankerhove

VARO-Vic. Van Rompuy N.V.


Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsleitung des Unternehmens




Ludo Mertens

Zertifizierungsmanager

Datum: 14/10/2022, Lier-Belgien





VARO – Vic Van Rompuy N.V.

Joseph Van Instraat 9
2500 Lier
BELGIUM

Versione delle informazioni · Estado das informações
Last Information Update · Stand der Informationen:
11/2022 · Ident.-No.: PRM1300B2112022-IT/PT

IAN 420142_2204