

# /// PARKSIDE®



**PDF ONLINE**  
[parkside-diy.com](http://parkside-diy.com)

## BRANDERSET



**CZ**




### BRANDERSET

Gebruiksaanwijzingen en  
veiligheidsvoorschriften

IAN 479052\_2410

**CZ**

**A**



# Obsah

<b>1. Úvod.....</b>	<b>5</b>
Použité symboly	5
Rozsah dodávky / seznam dílů	7
<b>2. Bezpečnost .....</b>	<b>7</b>
Použití v souladu s určením	7
Všeobecná bezpečnostní upozornění pro použití opalovacího přístroje	9
Bezpečnostní upozornění k plynové hadici	11
Bezpečnostní upozornění k regulátoru tlaku propanu	12
<b>3. Před použitím.....</b>	<b>13</b>
Kontrola opalovacího přístroje a rozsahu dodávky	13
Montáž podpěry hořáku	13
Připojení plynové lahve	14
<b>4. Použití.....</b>	<b>15</b>
Zapálení opalovacího přístroje a nastavení plamene	15
Ukončení prací a odstavení opalovacího přístroje	16
<b>5. Údržba, čištění, skladování a transport.....</b>	<b>21</b>
Údržba	21
Čištění	22
Skladování	22
Přeprava	23
<b>6. Odstranění poruchy.....</b>	<b>23</b>
<b>7. Technické údaje pro opalovací přístroj .....</b>	<b>24</b>
<b>8. Recyklace.....</b>	<b>24</b>
Likvidace obalu	24
Likvidace starého přístroje	24
<b>9. Záruka .....</b>	<b>25</b>
<b>10. Servis .....</b>	<b>27</b>

# 1. Úvod

Srdečně gratulujeme ke koupi Vašeho nového opalovacího přístroje. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Tento návod k obsluze patří k tomuto opalovacímu přístroji (dále nazývanému pouze „opalovací přístroj“). Obsahuje důležité informace k bezpečnosti, používání a ošetření. Před použitím opalovacího přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Vezměte na vědomí zejména bezpečnostní a výstražná upozornění. Nerespektování instrukcí v tomto návodu k obsluze může vést k těžkým zraněním nebo poškození opalovacího přístroje. Pokud opalovací přístroj předáte třetím osobám, předejte bezpodmínečně i tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

## Použité symboly

V tomto návodu k obsluze a na opalovacím přístroji nebo na obalu jsou použity následující symboly a signální slova.

 **VÝSTRAHA!**

Označuje nebezpečí, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké zranění.

 **POZOR!**

Označuje nebezpečí, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek drobná nebo lehká zranění.



## UPOZORNĚNÍ!

Varuje před možnými věcnými škodami.



Přečtěte si návod k obsluze.



Pozor horké.



Opalovací přístroj uložte mimo dosah dětí.



Používejte pouze venku.



Označení „P“:  
Zkapalněný plyn v plynné fázi.



Symbol „GS“ zaručuje kontrolovanou bezpečnost. Výrobky, označené touto značkou odpovídají požadavkům německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).



Vnitřní lepenka.

## Rozsah dodávky / seznam dílů

- |   |                           |    |  |
|---|---------------------------|----|--|
| 1 | Poloha označení „P“       | 9  | Rozsah regulace                                  |
| 2 | Rukojeť                   | 10 | Menší plamen                                     |
| 3 | Plynová páčka             | 11 | Regulátor tlaku propanu 4 bar                    |
| 4 | Trubka hořáku             | 12 | Vsazené těsnění                                  |
| 5 | Tlačítko piezo-zapalovače | 13 | Plynová hadice oboustranně R3/8“ levý závit, 5 m |
| 6 | Hořáková hlava            | 14 | Těsnění hadice                                   |
| 7 | Regulační plynový kohout  | 15 | Podpěra hořáku vč. šroubů a matic                |
| 8 | Větší plamen              |    |  |

## 2. Bezpečnost

### Použití v souladu s určením

Tento opalovací přístroj je určen pro soukromé použití a je určen pro následující účely v hobby oblasti a domácím použití:

- k ohřevu
- k opalování
- k svařování bitumenových pásů
- k likvidaci plevele bez chemických přípravků

Opalovací přístroj se smí používat pouze v souladu s instrukcemi a bezpečnostními pokyny v tomto návodu k obsluze. Každé další použití, přesahující tato ustanovení, je zakázané. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za škody, ztráty nebo zranění, které jsou způsobené nesprávným používáním opalovacího přístroje. Příklady nesprávného použití jsou zejména:

- Použití, které přesahuje uvedené použití v souladu s určením.
- Nerespektování bezpečnostních a montážních pokynů a pokynů pro použití, čištění a údržbu, obsažených v tomto návodu k použití
- Nedodržení platných předpisů o ochraně zdraví, bezpečnosti a úrazové prevence, pokud jde o používání tohoto opalovacího přístroje
- Použití příslušenství nebo náhradních dílů, nevhodných pro tento opalovací přístroj
- Úpravy opalovacího přístroje

Kdo tento opalovací přístroj používá nebo na něm provádí údržbu, musí se důkladně seznámit s těmito instrukcemi a být si vědom možných nebezpečí. Tento opalovací přístroj smí používat pouze kompetentní osoba – v případě pochybností se poradte s odborníkem.

Nedodržení bezpečnostních pokynů, pokynů pro instalaci a obsluhu při použití tohoto opalovacího přístroje je považováno za nesprávné použití. Musí se dodržovat všechny platné předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Musí se dodržovat všechny ostatní platné regionální a národní zákony. Na opalovacím přístroji se nesmí provádět žádné úpravy. Jakákoli provedená úprava zvyšuje riziko zranění nebo věcných škod.

## Všeobecná bezpečnostní upozornění pro použití opalovacího přístroje

- a) Tento opalovací přístroj se smí provozovat výlučně s plnitelnými propanovými lahvemi a připojeným regulátorem tlaku propanu. **Nepokoušejte se nikdy používat jiné druhy plynu nebo druhy plynových nádob nebo připojovat přístroj přímo, bez regulátoru tlaku propanu.** *Nebezpečí úrazu*
- b) Tento opalovací přístroj používejte pouze venku.
- c) **POZOR: Přístupné části mohou být velmi horké. Zabraňte přístupu dětí k přístroji.**
- d) Před připojením plynové nádoby se přesvědčte, že je k dispozici těsnění (mezi regulátorem tlaku propanu a plynovou nádobou) a že je v dobrém stavu.
- e) Přístroj s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním nepoužívejte. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud je netěsný nebo poškozený, nebo pokud řádně nefunguje.
- f) Opalovací přístroj udržujte za provozu vždy v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. *Nebezpečí požáru.*
- g) Pro zamezení úniku plynu, zavřete po použití uzavírací ventil plynové lahve.
- h) **Neprovádějte na přístroji žádné úpravy. Každá úprava přístroje je nebezpečná a je proto zakázána.**
- i) **Nenechte opalovací přístroj během provozu nikdy bez dozoru. Udržte děti v bezpečné vzdálenosti.**

- j) Chraňte plynové lahve před přímým slunečním ozářením. Plynové lahve uložte pouze v dobře větraných prostorech a nikdy v podzemí. V případě úniku plynu mohou jinak vzniknout vysoce výbušné směsi plynu se vzduchem.**
- k) Plynové lahve se musí měnit pouze na volném prostranství a v bezpečné vzdálenosti od všech možných zápalných zdrojů, jako např. otevřeného plamene, zapalovacích plamínek, elektrických vařičů a v dostatečné vzdálenosti od jiných osob, aby bylo vyloučeno eventuální ohrožení..**
- l) Před každým použitím zkontrolujte těsnost všech spojů. V případě, že z Vašeho přístroje uniká plyn (zápach plynu), přerušete okamžitě přívod plynu uzavřením lahvového ventilu. Potom přístroj umístěte ven na místo s dobrou cirkulací vzduchu a mimo dosah zápalných zdrojů, kde lze únik lokalizovat a odstranit. Těsnost vašeho přístroje kontrolujte pouze na volném prostranství. Netěsné místo nikdy nelokalizujte plamenem, ale použijte k tomuto účelu mýdlový roztok nebo sprej na lokalizaci netěsností!**
- m) Nedotýkejte se horkých částí přístroje. Před uložením nechte přístroj zcela vychladnout. Jinak hrozí nebezpečí popálení a požáru.**
- n) Před zahájením práce proveďte všechna nutná opatření pro práce s otevřeným ohněm. Mějte připravené hasicí přístroje a chraňte materiály, které nejsou ohnivzdorné. V závislosti na použití se postarejte o vhodné ochranné osobní prostředky, jako např. bezpečnostní obuv, rukavice, prostředky ochrany proti pádu, přilbu.**

- o) Pokud není opalovací přístroj používán, uložte jej na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.**

## **Bezpečnostní upozornění k plynové hadici**

- a) Použijte pouze dodané plynové hadicové vedení. Pokud potřebujete náhradní plynovou hadici, kontaktujte naši zákaznickou službu nebo svého oblastního prodejce. *Používání neschválených nebo upravených dílů je nebezpečné a může mít za následek těžká zranění.***
- b) Používejte pouze plynové hadice dle EN 1327 nebo ISO 3821 s následujícími technickými daty:**
- **Vnitřní průměr: 5 – 6,3 mm**
  - **Délka: max. 5 m**
  - **Závit: 2x G 3/8“, levý závit**

**Použitá plynová hadice musí odpovídat příslušné oblastní legislativě.**

- c) Zamezte překroucení nebo nadměrnému ohnutí plynové hadice, protože se může hadice poškodit a dojít k úniku plynu.**
- d) Přesvědčte se, že není hadice sevřená nebo zalomená a je vedena tak, aby nemohla přijít do styku s plamenem nebo horkými díly. *Při dotyku horkých dílů nebo při kontaktu s plamenem se hadice může stát netěsnou, uniknout plyn a vzniknout nekontrolovaný ostrý plamen.***
- e) Před každým použitím zkontrolujte plynovou hadici z hlediska opotřebení nebo poškození.**

Opotřebené nebo poškozené hadice se nesmí používat a musí se vyměnit.

- f) Před připojením plynové kartuše nebo plynové lahve zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi spotřebičem a plynovou kartuší nebo plynovou lahví) na svém místě a v dobrém stavu.
- g) Přístroj s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním nepoužívejte.
- h) Nikdy nepoužívejte přístroj, jenž netěsní, vykazuje vady nebo řádně nefunguje.

## Bezpečnostní upozornění k regulátoru tlaku propanu

- a) Použijte pouze dodaný regulátor tlaku propanu. Pokud potřebujete náhradní regulátor tlaku plynu, kontaktujte naši zákaznickou službu nebo svého oblastního prodejce. *Používání neschválených nebo upravených dílů je nebezpečné a může mít za následek těžká zranění.*
- b) Pro zaručení bezvadné funkce instalace za normálních podmínek se doporučuje regulátor tlaku propanu po uplynutí 10 let od vyraženého data výroby vyměnit.
- c) Dejte pozor na to, aby byl regulátor tlaku propanu chráněn před vniknutím vody (např. za deště).
- d) Používejte pouze regulátor tlaku propanu dle EN 16129 s následujícími technickými daty:
  - Vstupní závit: G5
  - Výstupní závit: H6 (G 3/8“, levý závit)
  - Výstupní tlak: 4 bar

**Použitý regulátor musí odpovídat příslušné oblastní legislativě.**

- e) Při zajištění náhradního regulátoru tlaku plynu dejte pozor na to, aby zajišťoval správný výstupní tlak. Opalovací přístroj je konstruován pro provozní tlak 4 bar. Pokud je připojen regulátor tlaku propanu s jiným výstupním tlakem, hrozí zvýšené nebezpečí úrazu.**

### **3. Před použitím**

#### **Kontrola opalovacího přístroje a rozsahu dodávky**

- Vyjměte opalovací přístroj a příslušenství z obalu.
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz kapitola „Rozsah dodávky / Seznam dílů“).
- Zkontrolujte, zda nejsou opalovací přístroj nebo příslušenství poškozené.
- Při poškození nebo chybějících dílech opalovací přístroj nepoužívejte. Obratě se na servisní středisko výrobce, uvedené na záruční kartě.


#### **Montáž podpěry hořáku**

- Podpěru hořáku namontujte dle vyobrazení (**obr. B**) pomocí dodaných šroubů a matic. Zapotřebí je křížový šroubovák a vidlicový klíč vel. 8.






## Připojení plynové lahve

### **VÝSTRAHA!**

Tento opalovací přístroj se smí provozovat výlučně s plnitelnými propanovými lahvemi. Nikdy nezkoušejte používat jiné druhy plynu nebo druhy plynových nádob.

- Před každým použitím zkontrolujte těsnost spojů
- Zkontrolujte těsnění hadice  před připojením plynové kartuše nebo plynové lahve (obr. A).

Pro připojení opalovacího přístroje k plynové lahvi postupujte následovně:

- Přesvědčte se, že jsou ventil plynové lahve, jakož i regulační plynový kohout opalovacího přístroje  zavřené.
- Zkontrolujte stav plynového hadicového vedení  a regulátoru tlaku propanu  a zkontrolujte, zda je v regulátoru tlaku propanu  k dispozici těsnění a zda je v dobrém stavu. Poškozené nebo opotřebované hadice nebo regulátory tlaku plynu se nesmí používat.
- Regulátor tlaku propanu spojte s plynovou lahví (levý závit). Utáhněte spoj pevně vidlicovým klíčem vel. 30 proti směru otáčení hodinových ručiček.
- Plynovou hadici propojte s plynovým redukčním ventilem a rukojetí  opalovacího přístroje (levý závit).

- Tyto spoje utáhněte otevřeným klíčem vel. 19. Pro stabilizaci rukojeti a ochranu před překroucením nebo poškozením použijte kontra klíč vel. 17 (**obr. C**).
- Přesvědčte se, že hadice není napnutá, a že se nemůže dotknout žádných dílů, které mohou být horké.
- Otevřete přívod plynu otočením ventilu plynové lahve proti směru otáčení hodinových ručiček.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje těsné (např. pomocí spreje k hledání netěsností) a eventuálně spoje dotáhněte. Opalovací přístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že jsou přítomny netěsnosti.
- Opalovací přístroj je nyní připraven k použití. Pokud nechcete okamžitě začít s prací, plynovou lahev nyní zavřete.

## 4. Použití

### Zapálení opalovacího přístroje a nastavení plamene

Pro zapálení opalovacího přístroje a nastavení plamene postupujte následovně:

- Nejprve otevřete ventil plynové lahve, potom regulační plynový kohout na rukojeti [2]. Dejte přitom pozor na označený směr otáčení (+ = otevření: proti směru otáčení hodinových ručiček, - = zavření: ve směru otáčení hodinových ručiček).
- Stiskněte tlačítko zapalování [5] (pokud nutno, vícekrát) (**obr. D**).
- Bez stisknutí plynové páčky [3] zůstává zachován úsporný plamen. Pro nastavení plného plamene

stiskněte plynovou páčku. Tento plamen nastavte nyní otáčením regulačního plynového kohoutu **7** .

- Stisknutím a uvolněním plynové páčky můžete dle potřeby nastavit úsporný nebo plný plamen.
- Při krátkých přerušeních práce plynovou páčku povolte a odložte opalovací přístroj na podpěru hořáku **15** . Při delších přerušeních nebo při ukončení práce opalovací přístroj odstavte dle níže uvedeného popisu.

## **Ukončení prací a odstavení opalovacího přístroje**

Pro odstavení opalovacího přístroje postupujte následovně:

- Zavřete nejprve ventil plynové lahve.
- Vyčkejte, až je spotřebováno zbývající množství plynu v hadici a plamen zhasne.
- Zavřete regulační plynový kohout **7**.
- Nechte opalovací přístroj na podpěře hořáku vychladnout (**obr. E**).
- Demontujte a zabalte opalovací přístroj pouze ve vychlazeném stavu.

## **UPOZORNĚNÍ!**

Nadměrný lokální vývin tepla a nesprávné používání mohou ohřivaný předmět poškodit.

### **Zahřívání**

Opalovací přístroj lze použít k ohřívání nebo zahřívání v zahradě - například pro zvýšení flexibility při pokládání dehtových a jezírkových fólií.

Nemiřte plamenem přímo na zahříváný předmět.

Ohřívejte vzduch v okolí předmětu pohybem po celém povrchu v dostatečné vzdálenosti.

### **Opalování**

Ve stavebnictví se pod pojmem opalování rozumí způsob ochrany dřeva karbonizací. Povrch dřeva se vypálí a poté uhasí vodou, aby se vytvořila zuhelnatělá vrstva. Pyrolytické reakce podobné těm, které probíhají při zuhelnatění dřeva, způsobují, že se uvnitř kusu dřeva tvoří dehtovité látky s fungicidním účinkem. Zuhelnatělá vrstva odpuzuje vodu a zpomaluje hnití dřeva.

Namíříte plamen přímo na předmět a pohybujete po celém povrchu.

Potom předmět uhasíte vodou a nechte ho 1-2 dny venku, mimo dosah jiných hořlavých materiálů.

## Speciální použití jako grilovacího zapalovače

Stejný selektivní princip lze použít i pro zapalování grilů.

Nasměřujte plamen přímo na dřevěné uhlí/brikety, dokud se nevytvoří žhavé uhlíky.

Vzhledem k vysokému žáru nepotřebujete grilovací zapalovač a/nebo lihovinu.

## Svařování bitumenových pásů

Správná pokládka bitumenových pásů metodou svařování je komplexní postup a vyžaduje odborné znalosti a zkušenost. Práce musí být naplánovány a provedeny dle technických pravidel a norem, platných a aplikovatelných ve Vaší zemi. Následující instrukce nepředstavují žádný podrobný návod pokládky bitumenových pásů, ale omezují se hlavní měrou na použití opalovacího přístroje pro tento účel. Pro Vaši aplikaci se informujte před začátkem prací o správném postupu, řiďte se instrukcemi výrobce materiálu a/nebo si eventuálně vyžádejte radu odborníka.

## Přípravná opatření

- Vyberte a zajistěte si vhodný materiál pro svou aplikaci.
- Naplánujte pokládku za použití platných předpisů a technických norem.
- Podklad musí být stabilní, pevný a uklizený. Připravte podklad příslušným způsobem. Zohledněte charakter a rozměry podkladu a vezměte v úvahu, že v důsledku možných

zúžených míst není popsán postup všude použitelný.

- Rozviňte bitumenové pásy na podkladu, vyrovnejte je a zajistěte přitom překrytí švů minimálně 80 mm. Při vícevrstvé pokládce položte vrstvy přesazeně. Rozřezejte bitumenové pásy v souladu s rozměry podkladu a při respektování nutného překrytí a přesazení.
- Použití jádra role a vodicí lišty velmi usnadní pokládku i svařování.

### Svařování bitumenového pásu

- Naviňte svařovaný bitumenový pás na jádro role.
- Připojte opalovací přístroj k plynové lahvi dle popisu v kapitole „Připojení plynové lahve“.
- Pro ohřev a natavení bitumenové vrstvy nacházející se na spodní straně bitumenového pásu, zapalte opalovací přístroj dle popisu v části „Zapálení opalovacího přístroje a nastavení plamene“, stiskněte plynovou páčku [3] a přiblížte plamen k bitumenové vrstvě.
- Pro částečně plošné slepení, např. u vyrovnávacích vrstev nebo vrstva pro vyrovnání přetlaku vodní páry natavte pás bodově nebo po pásech a odrolujte pás pod mírným tlakem.
- Při velkoplošném slepení roztavte bitumenovou vrstvu po celé délce pásu a odrolujte pás při konstantní rychlosti a pod mírným tlakem.
- Po ukončení prací zavřete lahvový ventil a zavřete následně regulační plynový kohout [7], dle popisu v kapitole „Ukončení prací a odstavení opalovacího přístroje“.

## Likvidace plevelu bez chemických prostředků



### **VÝSTRAHA!**



**Při příliš vyprahlé půdě hrozí nebezpečí vzniku plošného požáru. Proto vezměte na vědomí:**

- **Před zahájením práce zkontrolujte charakter okolí. Při velmi suchém okolí se doporučuje přeložit práce na jiný termín.**
- **Připravte si zahradní hadici nebo konev, abyste mohli v případě požáru rychle zasáhnout.**
- **Noste bezpečnostní obuv.**
- **Respektujte veškeré předpisy a technická pravidla, platné ve Vašem regionu.**

Likvidace plevelu žářem je netoxická a ekologická metoda likvidace nežádoucích rostlin, které rostou na dlážděných chodnících

apod. Opalovací přístroje rostlinu zahřívají, což způsobuje srážení bílkovin v rostlinných buňkách. Krátké zvýšení teploty způsobí, že stěny buněk prasknou, tekutina, kterou obsahují, unikne a plevel vyschne. V této souvislosti postupujte následovně:

- **Hořákem pomalu pohybujte nad plevelem.**
- **Ohřejte plevel špičkou plamene po dobu cca 5 - 8 sec. a udržujte přitom vzdálenost cca 15 cm od rostlin. Plevel se nemusí spálit, je zničen v důsledku tepelného šoku. To ale není ihned viditelné.**

- Po dvou třech dnech rostlina vysychá a hyne.
- Pro zaručení výsledku, postup po cca jednom týdnu zopakujte.

### **UPOZORNĚNÍ!**

Přístroj není vhodné používat v květinových záhonech a na trávnicích.

- U silnějšího nebo dřevnatého plevelu (divoce rostoucí plevel, pahýly kořenů atd.) byste měli nechat žár působit delší dobu, než je tomu v případě běžných druhů plevelu.

## **5. Údržba, čištění, skladování a transport**

### **Údržba**

- Opalovací přístroj nevyžaduje v podstatě žádnou údržbu.
- Před každým použitím zkontrolujte hadicové vedení z hlediska opotřebení nebo poškození. Opotřebené nebo poškozené hadice se nesmí používat a musí se vyměnit.
- Regulátor tlaku propanu po uplynutí 10 let od vyraženého data výroby vyměňte.
- Použijte pouze náhradní díly / příslušenství od výrobce popř. od autorizovaných servisních dílen.
- Opravy by měli provádět pouze odborní pracovníci nebo autorizované servisní středisko za použití originálních náhradních dílů. Odborní pracovníci jsou osoby s příslušnou odbornou

kvalifikací a zkušenostmi, které znají požadavky konstrukce a uspořádání výrobku a rozumí bezpečnostním ustanovením.

## Čištění

- Opalovací přístroj čistěte suchým hadrem. V žádném případě nepoužívejte agresivní a/nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Potom nechte všechny díly kompletně oschnout. Dejte pozor na to, aby do opalovacího přístroje, do hadicového vedení nebo regulátoru tlaku propanu nevnikla nikdy voda.

## Skladování

Před uložením opalovací přístroj očistěte.

- Pokud není opalovací přístroj používán, uložte jej na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.
- Plynové lahve skladujte na bezpečném, chladném a suchém místě, chráněné před slunečním ozářením a mimo dosah dětí. Plynové lahve nikdy neskladujte ve vnitřních nebo suterénních prostorech.

## Přeprava

- Opalovací přístroj přepravujte chráněný před nárazy a vibracemi.
- Plynové lahve přepravujte dobře zajištěné a v souladu s platnými právními předpisy.

## 6. Odstranění poruchy

<b>Problém</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Odstranění</b>
Opalovací přístroj nelze zapálit.	Není otevřena plynová lahev.	Otevřete ventil plynové lahve.
	Zapalování je defektní.	Zapalte přístroj bezpečnostním zapalovačem.
	Plynová láhev je prázdná.	Vyměňte plynovou láhev.
	Regulátor tlaku propanu je defektní.	Vyměňte regulátor tlaku propanu.
Plamen je příliš slabý, nepravidelný nebo žlutý	Plynová lahev je téměř prázdná.	Vyměňte plynovou láhev.
	Regulátor tlaku propanu je defektní.	Vyměňte regulátor tlaku propanu.

## 7. Technické údaje pro opalovací přístroj

Model:	WWS-AWBPZL-F01
Druh plynu	propan
Kategorie přístroje	I3(P)
Provozní tlak	4 bar
Průtok plynu	min 0,70 kg/h 100 l/h max 5,20 kg/h 800 l/h
Max. délka hadice	5,0 m
Označení rukojeti	„P“: Zkapalněný plyn v plynné fázi

## 8. Recyklace

### Likvidace obalu



Obaly likvidujte v souladu s typem materiálu a místními předpisy, platnými ve Vaší oblasti.

### Likvidace starého přístroje



Přístroje, které již nejsou použitelné, odevzdejte k recyklaci sběrně druhotných surovin. Nelikvidujte je jako komunální odpad. Další informace získáte u příslušného správního orgánu.

## 9. Záruka

### **Záruka firmy Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj máte záruku 3 roky od data koupě. V případě vad tohoto výrobku Vám přísluší vůči prodejci tohoto výrobku zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší, dále uvedenou zárukou.

### **Záruční podmínky**

Záruční doba začíná plynout od data koupě. Uschovejte prosím dobře originální pokladní doklad. Tento doklad je zapotřebí jako doklad o koupi. Pokud se během třech let od data koupě tohoto výrobku vyskytne materiálová nebo výrobní vada, bude Vám námi výrobek – dle naší volby – bezplatně opraven nebo vyměněn. Toto plnění ze záruky předpokládá, že je během tříleté lhůty předložen defektní přístroj a doklad o koupi (pokladní účtenka) a písemně stručně popsáno, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Pokud je defekt naší zárukou kryt, obdržíte zpět opravený nebo nový výrobek. S opravou nebo výměnou nezačíná plynout nová záruční doba.

### **Záruční doba a zákonné nároky z vad**

Záruční doba se poskytnutím plnění ze záruky neprodlužuje. To platí i pro vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které existovaly případně již při koupi, se musí nahlásit ihned po vybalení. Opravy prováděné po záruční lhůtě jsou zpoplatněny.

### **Rozsah záruky**

Přístroj byl pečlivě vyroben dle přísných kvalitativních směrnic a před expedicí svědomitě kontrolován. Plnění ze záruky platí pro materiálové a výrobní vady. Tato

záruka se ne nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení a lze je tak považovat za opotřebitelné díly nebo na poškození dílů, které se mohou rozbít jako např. spínačů, akumulátorů nebo dílů, vyrobených ze skla.

Tato záruka propadá, pokud byl výrobek poškozen, nesprávně používán nebo při nedostatečném provádění údržby. Pro správné použití výrobku se musí dodržet všechny instrukce, uvedené v návodu k obsluze. Způsoby použití a jednání, kterých je dle návodu v obsluze nutno se vyhnout nebo je pro ně uvedeno varování, se musí bezpodmínečně vyloučit.

Výrobek je vhodný pouze pro domácí kutily a není určen pro komerční použití. Záruka zaniká při nedovoleném nebo nesprávném použití, použití násilí nebo zásazích, neprovedených naší autorizovanou pobočkou servisu.

### **Postup v případě uplatnění záruky**

Pro zaručení rychlého zpracování Vaší záležitosti, postupujte prosím dle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte prosím jako doklad o koupi připravenou pokladní účtenku a číslo výrobku (např. IAN 12345).
- Číslo výrobku zjistíte prosím na typovém štítku, gravírování nebo na titulním listu Vašeho návodu k obsluze (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo dolní straně.
- Pokud se vyskytne porucha funkce nebo jiná závada, kontaktujte nejprve **telefonicky** nebo **e-mailem** následně uvedené servisní oddělení.
- Výrobek, evidovaný jako defektní můžete potom s příložením dokladu o koupi (pokladní účtenka) a s udáním, v čem závada spočívá

a kdy se vyskytla, zaslat nevyplaceně na sdělenou adresu servisu.

Na adrese [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si můžete stáhnout tuto příručku a mnoho dalších, videa výrobků a software.

## 10. Servis

**CZ**

E S L, a.s.

E-Mail: [service-cz@walteronline.com](mailto:service-cz@walteronline.com)

Tel.: 00 800 925 837 88

**IAN 479052\_2410**

### **Dodavatel**

Vezměte prosím na vědomí, že následující adresa není adresa servisu. Nejprve kontaktuje výše uvedené servisní místo.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Rakousko

**CZ**

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stav informací:

05/2025

IAN 479052\_2410